

**English****Corrections on Ribbon Cassette Model Names**

This document presents the correct model names of Epson ribbon cassettes. See the table below and replace each model name on the left to the corresponding one on the right.

**Deutsch****Korrigierte Angaben bezüglich der Druckbandkassetten**

Unten stehend finden Sie die korrekten Namen der Druckbandkassettenmodelle von Epson. Die auf der linken Seite der Tabelle genannten Modelle lassen sich mit den jeweils auf der rechten Seite genannten Modellen austauschen.

**Nederlands****Errata voor de modelnamen van de lintcassette**

Dit document vermeldt de juiste modelnamen voor de Epson lntcassettes. Zie onderstaande tabel, en vervang elke modelnaam links door de bijbehorende modelnaam rechts.

**Français****Corrections des noms de modèles des cartouches à ruban**

Ce document présente les noms de modèles corrects des cartouches à ruban Epson. Voir le tableau ci-dessous et remplacer chaque nom de modèle sur la gauche par le nom correspondant sur la droite.

**Português****Correcções dos nomes dos modelos dos cassetes de fita**

Este documento contém os nomes correctos dos modelos de cassetes de fita da Epson. Consulte a tabela abaixo e substitua o nome de cada modelo à esquerda pelo nome correspondente à direita.

**Español****Correcciones de los nombres de los modelos de cartucho de cinta**

En este documento se presentan los nombres de modelo correctos de los cartuchos de cinta Epson. Consulte la tabla que sigue y cambie el nombre de cada modelo que aparece a la izquierda por el que aparece a la derecha.

**Italiano****Correzioni alla nomenclatura dei modelli di cassetta di nastro**

Il presente documento contiene le denominazioni di modello corrette per le cassette di nastro Epson. Vedere la tabella sottostante e sostituire le denominazioni di modello a sinistra con quelle corrispondenti a destra.

**Русский****Правильные наименования моделей кассет с лентой**

В этом документе перечисляются правильные наименования моделей лент с красящей лентой, выпускаемых компанией Epson. См. приведенную ниже таблицу; наименование модели, указанное слева, заменяется соответствующим наименованием, указанным справа.

ERC-27 (P) / ERC-27 (purple) → ERC-27
ERC-31 (P) / ERC-31 (purple) → ERC-31
ERC-32 (P) / ERC-32 (purple) → ERC-32
ERC-38 (P) / ERC-38 (purple) → ERC-38
ERC-41 (P) / ERC-41 (purple) → ERC-41