

AC Adapter User's Manual

Manuel de l'utilisateur pour l'adaptateur secteur

Benutzerhandbuch für Netzadapter

AC Adapter Gebruikershandleiding

Manuale d'uso per l'adattatore CA

Manual de usuario para adaptador de C.A./c.a

Before Use
To use this product safely, be sure to read this manual carefully before you start using the product. Keep this manual in an accessible location.

For Safe Use

To prevent harm to customers and other people or damage to property, this manual contains the following symbols. Please read this manual after thoroughly understanding this information.

	If this display is ignored and the product is mishandled, it may result in death or serious injury.
	If this display is ignored and the product is mishandled, it may result in bodily harm or physical damage.

Safety Precautions
Be sure to observe the following precautions to use the product. Improper handling may lead to electric shock, fire, or other accidents.

	<ul style="list-style-type: none"> Never continue to use under abnormal conditions such as smoke, unusual odors or sounds. Immediately disconnect the plug from the wall outlet, and contact your dealer or the Epson Repair Center. Never continue to use if water or other liquid spills on the product. Immediately disconnect the plug from the wall outlet, and contact your dealer or the Epson Repair Center. Never attempt to repair the product yourself. Never attempt to disassemble or modify the product. Be sure to use with the specified voltage. Be sure to use the AC cable supplied with the product or the specified one. Also, never use it with any devices other than specified. Observe the following precautions when handling the cables. <ul style="list-style-type: none"> Do not use the cables if they are damaged. Do not modify the cables. Avoid excessive bending, twisting, and pulling of the cables. Do not place the cables near heating equipment. Observe the following precautions when handling the plug. <ul style="list-style-type: none"> Do not insert or disconnect the plug with wet hands. Check that the plug is clean before inserting it. Be sure to push the prongs all the way in. Regularly remove the plug from the wall outlet and clean the base of the prongs and between the prongs. Never step or place heavy objects on top of the AC adapter or cable. Be sure the product is not covered with any fabric. Never place metallic parts such as fasteners in contact with the connectors and plug. The product must be kept away from the following both when in use and when in storage. <ul style="list-style-type: none"> Unstable locations, direct sunlight, high temperature and humidity, extreme changes in temperature and humidity, heating and cooling equipment, high levels of dust, volatile materials, fire, locations that might become wet with liquid such as water and oil, vibration, and impact. Regularly confirm that the plug and AC inlet are clean and that they are not wet with liquid such as water.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> When disconnecting the cables, hold it firmly at plug or the connector area. Do not tug on the cable itself. When removing the AC adapter, always disconnect the plug from the wall outlet before disconnecting the DC cable. To ensure safety, disconnect the plug from the wall outlet before leaving it for an extended period
--	---

Voor gebruik
Om dit product veilig te gebruiken, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt. Bewaart deze handleiding op een goed toegankelijke plek.

Voor veilig gebruik
Om schade aan eigendommen, klanten en andere mensen te voorkomen, bevat deze handleiding de volgende symbolen. Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door nadat u deze informatie hebt begrepen.

	Als dit symbool wordt genegeerd of wanneer het product wordt misbruikt, kan dit de dood of ernstig letsel veroorzaken.
	Als dit symbool wordt genegeerd of wanneer het product wordt misbruikt, kan dit lachelijk letsel of materiële schade veroorzaken..

Veiligheidsmaatregelen
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van dit product. Onjuist gebruik kan leiden tot een elektrische schock, brand of andere ongelukken.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the preparation of this book, Seiko Epson Corporation assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation in many and other countries/regions.

NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.

Installation

Follow the steps below to install the product.

- Connect the DC cable to a device.
- Firmly insert the connector of the AC cable all the way into the AC inlet.
- Firmly insert the plug all the way into the wall outlet.
- Set the AC adapter so that its label side is facing down.

Pour une utilisation sûre

Pour éviter de blesser les clients et les autres personnes ou de causer des dégâts matériels, ce manuel contient les symboles suivants. Veuillez lire ce manuel une fois que vous avez parfaitement compris ces informations.

AVERTISSEMENT

- Si ce message est ignoré et que le produit est utilisé incorrectement, cela peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION

- Si ce message est ignoré et que le produit est utilisé incorrectement, cela peut entraîner des blessures physiques ou des dégâts matériels.

Précautions de sécurité

Assurez-vous de respecter les précautions suivantes pour l'utilisation du produit. Une mauvaise manipulation peut conduire à une électrocution, un incendie ou d'autres accidents.

Cleaning

Be sure to disconnect the plug from the wall outlet before cleaning. To clean the product, wipe with a dry or slightly moistened (and firmly wrung out) cloth. Do not use thinner, benzine, or alcohol.

AVERTISSEMENT

- Le produit doit être tenu loin des éléments suivants lors de son utilisation et lors du stockage.

Emplacements instables, lumière directe du soleil, température et humidité élevée, variations extrêmes de température et d'humidité, équipement de chauffage et de refroidissement, niveau élevé de poussière, matériaux volatils, feu, emplacements qui pourraient être mouillés avec des liquides comme l'eau et l'huile, vibrations et chocs.

- Contrôlez régulièrement que la fiche et la prise secteur sont propres et qu'elles ne sont mouillées avec des liquides comme l'eau.

ATTENTION

- Lors du débranchement des câbles, tenez fermement la fiche ou la zone du connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

Lors du retrait de l'adaptateur secteur, débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de débrancher le câble CC.

Pour garantir la sécurité, débranchez la fiche de la prise murale avant toute période prolongée d'inutilisation.

Installation

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le produit.

- Branchez le câble CC à un appareil.
- Introduisez fermement le connecteur du câble d'alimentation à fond dans l'entrée secteur.
- Introduisez fermement la fiche à fond dans la prise murale.
- Placez l'adaptateur secteur de sorte que l'étiquette se trouve vers le bas.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que votre câble d'alimentation satisfait les normes de sécurité correspondantes et inclut une broche de masse du système d'alimentation (broche PE). Il existe sinon un risque de choc.

Ne placez jamais plusieurs charges sur la prise murale.

Ne collez jamais le câble d'alimentation sur l'entrée secteur.

ATTENTION

N'effectuez pas le branchement dans des prises électriques se trouvant à proximité d'appareils qui génèrent des fluctuations de tension ou des parasites électriques. Évitez notamment la proximité des appareils qui utilisent de gros moteurs électriques.

Ne branchez pas l'appareil sur une prise multiple ou une rallonge.

Nettoyage

Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise murale avant le nettoyage.

Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humecté (et bien essoré). N'utilisez pas de diluant, de benzine ou d'alcool.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que votre câble d'alimentation satisfait les normes de sécurité correspondantes et inclut une broche de masse du système d'alimentation (broche PE). Il existe sinon un risque de choc.

Ne placez jamais plusieurs charges sur la prise murale.

Ne collez jamais le câble d'alimentation sur l'entrée secteur.

ATTENTION

N'effectuez pas le branchement dans des prises électriques se trouvant à proximité d'appareils qui génèrent des fluctuations de tension ou des parasites électriques. Évitez notamment la proximité des appareils qui utilisent de gros moteurs électriques.

Ne branchez pas l'appareil sur une prise multiple ou une rallonge.

Antes del uso

Para un uso seguro de este producto, asegúrese de leer con atención el presente manual antes de comenzar a utilizarlo. Consérve este manual en un lugar accesible.

Para un uso seguro

Con el fin de prevenir posibles lesiones a clientes o a otras personas o posibles daños en la propiedad, este manual contiene los siguientes símbolos. Lea este manual con el propósito de entender en profundidad la presente información.

ADVERTENCIA

- No tener en consideración este dispositivo y utilizar el producto de forma indebida puede desembocar en muerte o graves lesiones.

PRECAUCIÓN

- No tener en consideración este dispositivo y utilizar el producto de forma indebida puede desembocar en lesiones corporales o daños físicos.

Precauciones de Seguridad

Asegúrese de cumplir las siguientes precauciones para usar el producto. El uso inapropiado puede provocar descargas eléctricas, fuego u otros accidentes.

Instalación

Seguir los pasos siguientes para instalar el producto.

- Colgar el cable CC a un dispositivo.
- Introducir firmemente el conector del cable CC a fondo en la entrada CA.
- Introducir firmemente la spina hasta la presa a muro.
- Colocar el adaptador CA de modo que el lado de la etiqueta sia volteado hacia abajo.

AVERTENZA

- Il prodotto deve essere tenuto lontano dai seguenti luoghi sia quando viene utilizzato che quando viene filtrato.

Lughi instabili, luce solare diretta, temperatura e umidità elevate, sbalzi di temperatura e umidità, apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento, elevati livelli di polvere, materiali volatili, fuoco, luoghi che potrebbero bagnarsi con acqua e olio, vibrazioni e urti.

- Verificare regolarmente che la spina e l'ingresso CA siano puliti e che non risultino bagnati con liquidi come l'acqua.

Quando si collegano i cavi, tenere saldamente la spina o l'area del connettore. Non tirare il cavo stesso.

Durante la rimozione dell'adattatore CA, scollegare sempre la spina dalla presa a muro prima di collegare il cavo CC.

Per garantire la sicurezza, scollegare la spina dalla presa a muro prima di lasciarla per un periodo prolungato.

AVERTENZA

- Assicurarsi che il cavo CA soddisfi i relativi standard di sicurezza e includa un terminale di messa a terra (PE).

Altrimenti si potrebbero causare scosse elettriche.

Manual do utilizador do adaptador AC

Руководство по эксплуатации адаптера переменного тока

Айнымалы ток адаптерінің пайдалануышы нұсқаулығы

AC 适配器用户手册

電源供應器使用手冊

AC アダプター ユーザーズマニュアル

Antes de utilizar

Para utilizar este equipamento em segurança, certifique-se de que le este manual com atenção antes de começar a utilizá-lo. Guarde o manual num local acessível.

Para uma utilização segura

Para evitar que os clientes e outras pessoas sofram ferimentos ou ocorram danos de propriedade, este manual inclui os seguintes símbolos. Leia este manual depois de compreender por completo estas informações.

AVISO	Este aviso é para ignorado e utilizar o produto incorrectamente, pode resultar na morte ou em ferimentos graves.
ATENÇÃO	Este aviso é para ignorado e o produto para utilizado incorrectamente, podem ocorrer lesões corporais ou ferimentos.

Precavações de segurança

Quando utilizar o equipamento, certifique-se de que segue as seguintes precauções. O manuseamento incorrecto pode dar origem a choque eléctrico, incêndio ou outros acidentes.

AVISO	Nunca utilize o equipamento em condições anormais, como fumo, odores ou sons invulgares. Desligue de imediato a ficha da tomada de parede e contacte o revendedor ou o Centro de reparação da Epson.
	Não volte a utilizar o equipamento se entrar água ou outros líquidos. Desligue de imediato a ficha da tomada de parede e contacte o revendedor ou o Centro de reparação da Epson.
	Nunca repare o produto sozinho.
	Nunca tente modificar o equipamento.
	Confirme-se de que utiliza a tensão especificada.
	Confirme-se de que utiliza o cabo CA fornecido com o equipamento ou um cabo especificado. Além disso, nunca utilize o cabo em dispositivos que não sejam especificados.
	Siga as seguintes precauções quando utilizar a ficha.
	* Não insira nem desligue a ficha com as mãos molhadas.
	* Verifique se a ficha está limpa antes de inseri-la.
	* Certifique-se de que insere totalmente os dentes da ficha.
	* Retire a ficha da tomada de parede com regularidade e limpe a base dos espiões e o espaço entre os espiões.
	Nunca pise nem coloque objectos pesados nos cima do adaptador AC ou dos cabos.
	Confirme-se de que o produto não fica tapado com qualquer tecido.
	Nunca coloque peças metálicas como fixadores em contacto com os conectores e a ficha durante a utilização e armazenamento.
	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue as tomadas eléctricas junto de dispositivos que gerem variações de tensão ou ruído eléctrico. Em especial, mantenha-se afastado de dispositivos que utilizem motores eléctricos grandes.
ATENÇÃO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.

AVISO	Certifique-se de que desliga a ficha da tomada de parede antes de proceder à limpeza.
	Para limpar o equipamento, limpe-o com um pano seco ou ligeiramente humedecido (e bem torcido). Não utilize diluente, benzina ou álcool.

AVISO	Não utilize os cabos de estivelerem danificados.
	Não modifique os cabos.

AVISO	Evite dobrar, torcer e puxar demasiado os cabos.
	Não coloque os cabos perto de equipamento de aquecimento.

AVISO	Siga as seguintes precauções quando utilizar a ficha.
	* Não insira nem desligue a ficha com as mãos molhadas.

AVISO	* Verifique se a ficha está limpa antes de inseri-la.
	* Certifique-se de que insere totalmente os dentes da ficha.

AVISO	* Retire a ficha da tomada de parede com regularidade e limpe a base dos espiões e o espaço entre os espiões.
	Nunca pise nem coloque objectos pesados nos cima do adaptador AC ou dos cabos.

AVISO	Confirme-se de que o produto não fica tapado com qualquer tecido.
	Nunca coloque peças metálicas como fixadores em contacto com os conectores e a ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Local instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.
	Verifique regularmente se a ficha e a entrada CA estão limpas e se não estão molhadas com líquidos como água.

AVISO	Não ligue a unidade a uma mesa ou a uma extensão.
	O produto deve estar afastado dos conectores e da ficha durante a utilização e armazenamento.

AVISO	Locais instáveis, luz solar directa, temperatura elevada e humidade, variações extremas de temperatura e humidade, equipamento de aquecimento e arrefecimento, níveis elevados de pó, materiais voláteis, incêndios, locais que podem ficar molhados com líquidos como água e óleo, vibrações e impactos.