

PA-6508, 6513, 6520 電源ユニット取り扱い上のご注意

©セイコーエプソン株式会社 1999
Printed in Japan

ご使用の前に

お買い求めいただきました弊社製品を安全かつ有効にお使いいただくために、製品をご使用の際は、必ず本書をよくお読みください。

本書は、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告：

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意：

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

警告：

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。すぐに電源コードをコンセントから抜き、販売店またはサービス窓口にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造はしないでください。けがや火災・感電の恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

本製品内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災・感電の恐れがあります。

万一、水などの液体が内部に入った場合は、すぐに電源コードをコンセントから抜き、販売店またはサービス窓口にご相談ください。火災・感電の恐れがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでください。火災の恐れがあります。

ラベルに表示されている定格の範囲外では使用しないでください。故障・発火の恐れがあります。

電源コードの取り扱いには注意してください。誤った取り扱いをすると火災・感電の恐れがあります。

- ・ 電源コードを加工しない。
- ・ 電源コードの上に重いものを乗せない。
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・ 熱器具の近くに配線しない。
- ・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- ・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

電源コードが傷んだら販売店またはサービス窓口に交換をご依頼ください。

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

注意：

本製品は、下記「接続製品について」に示した製品のみご使用ください。他社製品あるいは他の用途には使用しないでください。故障や火災・感電の恐れがあります。

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。

湿気やほこりの多い場所には置かないでください。故障や火災・感電の恐れがあります。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。倒れたり、こわれたりしてけがをする恐れがあります。

本製品を長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本製品を毛布やテーブルクロスなどでおおった状態で使わないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

接続製品について

本製品は以下に示したセイコーエプソン製品の電源ユニットとしてのみご使用ください。下記以外の製品に接続して使用した場合、接続した製品が発煙、発火など危険な状態になる可能性がありますのでご注意ください。

(接続適合製品)

TM-U200 シリーズ

TM-U300 シリーズ

TM-U325 シリーズ

設置準備

梱包箱に電源ユニットが入っていることを確認します。もし欠品や損傷を受けているものがありましたら、お買い求めのお店にご相談ください。梱包箱、梱包材などは保管し、本製品を輸出するときにご使用ください。

設置・保管場所について

本製品は使用時および保管時において、常に安全で安定した場所に置いてください。特に次のような場所は避けてください。故障や火災・予期しない事故の原因になります。

- ・直射日光が当たる場所
- ・高温・多湿
- ・温度・湿度の変化が激しい場所
- ・冷暖房器具に近い場所
- ・ほこりや塵の多い場所
- ・揮発性物質のある場所
- ・火気のある場所
- ・水に濡れやすい場所
- ・振動や衝撃の有る場所

必ずお守りください

- ・電源ユニットはラベル面を上にして設置してください。
- ・電圧変動や電氣的なノイズを発生する機器（大型モータを使っている機器など）から離れたコンセントをご使用ください。
- ・電源ユニットの取り付けの際は、まず DC ケーブルを製品に接続してください。
- ・電源ユニットの取り外しの際は、まず電源コードから取り外してください。DC ケーブルは電源コードを取り外した後、取り外してください。
- ・DC ケーブルは DC ケーブルコネクタを持って取り外してください。
- ・汚れは乾燥した布または水をつけて強く絞った布で拭き取ってください。この際必ず電源プラグをコンセントから取り外してください。

- ・本電源ユニットには電源スイッチが付いていないため、製品側の異常に対しては、電源プラグをコンセントから抜くなど電源を即断する配慮をしてください。
- ・電源コードまたは DC ケーブルが伸びきった状態では使用しないでください。
- ・電源コードまたは DC ケーブルで電源ユニットを吊り下げないでください。
- ・DC ケーブルのコネクタに、クリップなど金属製のものを接触させないでください。
- ・シンナー、ベンジンまたはアルコールなどで電源ユニットをクリーニングしないでください。