

**Note:**

The printer takes about 1 minute to charge the ink. The POWER LED flashes during this operation. Be sure not to turn off the power or open the cover while the POWER LED is flashing.

**注記：**

インク充填に約1分間かかります。インク充填中は、POWER（電源）LEDが点滅します。POWER（電源）LEDが点滅している間は、絶対に電源を切ったり、プリンタカバーを開けたりしないでください。

**备注：**

充填印墨约需1分钟。正在充填印墨时，电源指示灯闪亮。在电源指示灯闪亮着的时间内，请绝对不要切断电源或者打开打印机盖。

**備註：**

充填墨水約需1分鐘。正在充填墨水時，電源指示燈閃爍。在電源指示燈閃爍著的時間內，請絕對不要切斷電源或者打開印表機蓋。