

Important Safety Information for TM-H6000VI

English
Important Safety Information This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location. Safety Precautions ⚠WARNING: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to death or serious injury. In the following cases, immediately unplug the AC cable and contact qualified service personnel. Continued use may lead to fire or electric shock. • If the product emits smoke, a strange odor, or unusual noise. • If water or other liquid spills into the product. • If the product is too hot to touch or the power is not normal. The following points to avoid accidents such as fire, electric shock, burn, or burn. Do not use this product where flammable fumes from gasoline, benzine, thinner, or other flammable liquids may be in the air. Do not use aerosol sprays containing flammable gas inside or around the product. • Do not cover the product with cloth, or place the product in locations subject to high levels of humidity or dust. • Do not allow foreign objects or flammable objects to fall into the equipment. • Do not touch the inside of the product except where mentioned in the manual. • Do not use the product with any power supply or voltage other than the ones specified. • Do not connect cables in ways other than those mentioned in the manual. • Do not use the power plug if there is dust or foreign matter attached. • Do not bend, twist, pull with excessive force, or place heavy object on the power cable. • Do not use the power cable if it is damaged. • Do not place multiple loads on the power cable (wall outlet). Never attempt to disconnect the power plug with wet hands. • Never disassemble or modify the product. • For the power cable, use either the included one or a designated one that meets the relevant safety standards of the area where you plan to use it. ⚠CAUTION: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to damage. Note the following points to avoid injury or malfunction. • Setup the product on a firm, stable, horizontal surface. • Do not place heavy objects on top of the product. Never stand or lean on the product. • Take care not to injure your fingers on the manual cutter when you remove printed paper or perform other operations, such as loading/replacing roll paper. • Do not press your hands or fingers against the roller when removing printed paper or loading/replacing roll paper. • Do not put your hands between the cover and the body of the product when opening/closing the cover. • Do not put your hands inside the product when the white light is flashing. • Do not touch the product when the white light is flashing. • Do not place cable during printing. • Never attempt to repair the product yourself. • Do not connect a telephone line to the drawer kick connector. • Do not connect a LAN cable to the DM-D connector. • Do not open the covers during printing or autocutting. • Make sure cords and foreign objects are not caught in the printer. To prevent a paper jam, do not prevent paper from being ejected from the paper exit, and do not pull the paper being ejected. To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period of time. The following marks are used on this product in order to ensure safe and correct use of the product and to prevent harm to you or other people or damage to property. Be sure to understand the meaning of the marks before using the product.
Warning / Caution Prohibited Direct current Caution (hot surface) Stand-by On (Power)

Caution Labels

The caution labels on the main indicate the following precautions.

⚠ATTENTION: Do not touch the thermal head because it can be very hot after printing.

⚠CAUTION: Do not touch the cables in the product. Doing so can cause product malfunctions.

Français

Importantes précautions de sécurité

⚠ATTENTION: Ne touchez pas la tête thermique car elle peut être très chaude après l'impression.

⚠CAUTION: Ne touchez pas les câbles dans le produit. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du produit.

Warning / Caution	Caution (hot surface)

Caution Labels

The caution labels on the main indicate the following precautions.

⚠ATTENTION: Do not touch the thermal head because it can be very hot after printing.

⚠CAUTION: Do not touch the cables in the product. Doing so can cause product malfunctions.

Italiano

Importanti informazioni sulla sicurezza

⚠ATTENZIONE: Non toccare la testina termica perché può essere molto calda dopo la stampa.

⚠ATTENZIONE: Non toccare i cavi nel prodotto. Così facendo si possono causare malfunzionamenti del prodotto.

Nederlands

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit document toont belangrijke informatie die bedoeld is om een veilig en doeltreffende gebruik van dit product te garanderen. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.

Veiligheidsmaatregelen

⚠WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan leiden tot ernstig letsel.

In de volgende gevallen moet u onmiddellijk de stroomkabel ontkoppelen en contact opnemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische shock veroorzaken.

• Als het product rook afgeeft of een vreemde geur of een ongebruikelijk geluid afgeeft, of als water of een ander vloeistof in het product is terechtgekomen. • Als het product te heet is om aan te raken of als de behuizing vervormd is.

Neem de volgende punten in acht om ongevallen zoals brand, een elektrische shock of verbranding te voorkomen. • Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

• Probeer nooit het product zelf te repareren. • Geen externe aansluiting op de Drawer Kick-aansluiting. • Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting. • Open de kleppen niet tijdens het afdrukken of automatisch printen. • Het product niet gebruiken voor het niet correcte aansluiten van de printer terechtkomen.

Probeer niet te voorkomen dat er papier uit de papieruitvoerlade wordt afgegeven en trek niet aan het papier dat wordt afgegeven, zo zorgt u dat het papier niet vastloopt.

Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

De volgende merktekens worden op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of aan het product te voorkomen. Wees er zeker van dat u de betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

• Het product niet gebruiken op plaatsen waar er veel water of een andere vloeistof kan vallen. • Het product niet gebruiken op een hard oppervlak.

• Niet meer dan twee keer de draad van het product aan de draad van de handhaving word vermeld. • Het product niet gebruiken met een andere voedingsoorspanning dan gespecificeerd is. • De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. • De stekker niet gebruiken als u niet zeker bent van de aansluiting. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de draad, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerp op zetten.

• De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is. • Niet meerdere bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos). • De stekker nooit met natte handen insteken of uittrekken. • Het product nooit uit de steekcontact halen of verwijderen. • Gebruik voor het niet correcte aansluiten van de stekker de veldtoet aan de relevante veiligheidsnormen van de land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.

⚠LET OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan ernstig letsel en materiële schade veroorzaken.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

• Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten. • Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen. • Zorg ervoor dat u uw vingers niet verwondt aan de handmatige draadafknipapparaten, of het chargement/remplacement du rouleau de papier. • Appuyez vos doigts contre le mécanisme lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier. • Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit. • Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de la partie de la platte, witte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

fehér lapos ujjakkal káblatlan kábel. • Soha ne kísérletez meg saját maga javítani a termékkel. • Ne csatlakoztasson telefonfonálal a főkörtvől csatlakozáshoz. • Ne csatlakoztasson LAN kábelét a DM-D csatlakozáshoz. • Ne nyissa fel a fedelet nyomtatás vagy automata végkészközben. • Győződjön meg róla, hogy a kábel és idegvezet tárgyak nem kerülnek közvetlenül a kábel közelébe, és idegvezet tárgyak nem kerülnek közvetlenül a kábel közelébe. • A papírelakadás elkerülése érdekében ne akadályozza a papírláncot a papírkimentetőből, és ne húzza az épp kijött lapot. • A biztonság érdekében húzza ki a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.

Ha az alábbi jeleket használják a termékben annak érdekében, hogy a termék biztonságos és helyes használatát garantálni tudják, és hogy megelőzzék, hogy Ön vagy más emberek megértsék vagy anyagiak káros kezelezzék. A termék használata előtt mindenképpen sajátítsa el a jelek jelentését.

Tiltott	Vízvesztés
Egyenáram	BE (hálsózat áram)

Folyameltető címkek
A termékben elhelyezett folyameltető címkek a következő övintézkedésekre hívják fel a figyelmet.
⚠VIGYÁZAT: Ne érintse meg a hőmólytatott fejet, mert nyomtatás során megérintheti a forró felületet.
⚠VIGYÁZAT: Ne érintse meg a termék belsejében található kábeleket.
⚠MEGÍÉLYTÉSZ, az a termék megbízhatósáát okozhatja.

Slovenčina

Dolazite bezpeditnosti informacije

V tomto dokumente sa uvádzajú dolazite informácie určené na zaistenie bezpečného a efektívneho používania tohto produktu. Toto časť si pozorne prečítajte a uložte ju na prístupnom mieste.

Bezpečnostné opatrenia
⚠VÝSTRAHA: Ignorovanie tohto symbolu a následné nesprávna manipulácia s výrobkom môžu viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
V nasledujúcich prípadoch okamžite opodajte sieťový kábel a kontaktujte kvalifikovanú servisnú posadu. Ďalšie používanie môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Ak výrobok dymí, vydáva zvláštny zápach alebo nezvyčajný hluk. • Ak sa na výrobok vyleje voda alebo iná kvapalina. • Ak je výrobok prišití horúci na dotyk alebo je znečistený horľavou kvapalinou.

• Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte na miestach, kde sa v ovdzdu môžu vyskytovať horľavé výpary benzínu, rieďteľ alebo iných horľavých kvapalín. • Vo vnútri alebo v okolí výrobku nepoužívajte aerosóly obsahujúce horľavé plyny. • Výrobok nikdy nepoužívajte ani ho neumiestňujte na prašné miesto alebo miesto s vysokou vlhkosťou vzduchu. • Zabezpečte, aby do zariadenia nepadali žiadne cudzie alebo horľavé predmety. • Nedotýkajte sa vnútorných častí výrobku okrem prípadov, ktoré sú uvedené v návode. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Sieťové káble neohýbajte, nekrúte, neťahajte nadmernou silou ani nahňo neukladajte ťažké predmety. • Sieťové káble nepoužívajte, ak je poškodený. • Nepoužívajte viacero sieťových pripojení k sieťovej zásuvke (sieťové zásuvka v stene). • Sieťové zästrúčky nikdy nepripájajte ani neodpájajte s mokrymi rukami. • Počas práce neokopierajte ani neupravujte. • Čo sa na napájacie káble, používajte ten, ktorý sám bol dodaný s výrobkom alebo taký, ktorý spĺňa príslušné bezpečnostné normy alebo, v ktorej budúte výrobok používate.

⚠OPOZORNENIE: Ignorovanie tohto symbolu a následné nesprávna manipulácia s výrobkom môžu viesť k zraneniu alebo hmotným škodám.
Na zabránenie zraneniu alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Sieťové káble neohýbajte, nekrúte, neťahajte nadmernou silou ani nahňo neukladajte ťažké predmety. • Sieťové káble nepoužívajte, ak je poškodený. • Nepoužívajte viacero sieťových pripojení k sieťovej zásuvke (sieťové zásuvka v stene). • Sieťové zästrúčky nikdy nepripájajte ani neodpájajte s mokrymi rukami. • Počas práce neokopierajte ani neupravujte. • Čo sa na napájacie káble, používajte ten, ktorý sám bol dodaný s výrobkom alebo taký, ktorý spĺňa príslušné bezpečnostné normy alebo, v ktorej budúte výrobok používate.

⚠OPOZORNENIE: Ignorovanie tohto symbolu a následné nesprávna manipulácia s výrobkom môžu viesť k zraneniu alebo hmotným škodám.
Na zabránenie zraneniu alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Sieťové káble neohýbajte, nekrúte, neťahajte nadmernou silou ani nahňo neukladajte ťažké predmety. • Sieťové káble nepoužívajte, ak je poškodený. • Nepoužívajte viacero sieťových pripojení k sieťovej zásuvke (sieťové zásuvka v stene). • Sieťové zästrúčky nikdy nepripájajte ani neodpájajte s mokrymi rukami. • Počas práce neokopierajte ani neupravujte. • Čo sa na napájacie káble, používajte ten, ktorý sám bol dodaný s výrobkom alebo taký, ktorý spĺňa príslušné bezpečnostné normy alebo, v ktorej budúte výrobok používate.

⚠VÝSTRAHA: Nesprávny ústý produktu, ktoré ignoruje tento symbol, může vést ke zranění nebo vážnému zranění.
V následujících případech okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na způsoběné servisního technika. Další používání může vést k požiaru nebo úrazu elektrickým prúdom.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Dodržte následující body, chcete-li se vyhnout nebezpečí, požiaru, porážku elektrickým prúdom alebo poškodeniu tohto produktu tam, kde jsou ve vzduchu přítomné výpary z benzínu, benzenu, rozpouštědla nebo jiných hořlavých kapalin. • Umístěte nebo uvolněte přístroje nepoužívejte aerosolové spreje obsahující hořlavé plyny. • Nepřikrývejte produkt hadem ani je neumísťujte tam, kde je vysoká vlhkost vlhkosti nebo prachu. • Dávajte pozor na nasledujúce body, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniam. • Výrobok nepoužívajte so zdrojmi napájania alebo napájaním napätím iným, než je špecifikované. • Káble nepripájajte iným spôsobom, než je uvedené v návode. • Sieťové zästrúčky nepripájajte k sieťovým zásuvkám, ktoré nie sú inými zariadeniami.

• Jestliže produkt vydává kouř, divný zápach nebo neobvyklý hluk. • Jestliže se do produktu dostane voda či jiná tekutina. • Je-li produkt příliš horký na dotek nebo je jeho kryt deformován.

Etichete de avertizare

Etichetele de avertizare de pe produs indică următoarele măsuri de precauție.

⚠**ATENȚIE! Nu atingeți capul termic deoarece poate fi foarte fierbinte după imprimare.**

⚠**ATENȚIE! Nu atingeți cablurile din interiorul produsului. Procedând astfel puteți cauză defecțiuni ale produsului.**

Български език

Важна информация за безопасност

Този документ представя важна информация, която има за цел да гарантира безопасното и ефективно използване на този продукт. Прочетете този раздел внимателно и го запазете на леснодостъпно място.

Предпазни мерки

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилно боране с продукта поради игнорирание на този символ може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
В следните случаи незабавно изключете AC кабела и се обърнете към квалифициран сервисен персонал. Ако продуктът е изложен на опасност от повреда, това може да доведе до пожар или токов удар.

• Ако продуктът отегля дим, странна миризма или необичаен шум. • Ако в продукта навлезе вода или друга течност. • Ако продуктът е тежко горещ при докосване или корупсия е деформиран.

Имайте предвид следното, за да се избегнат инциденти като пожар, токов удар или нараняване. • Не използвайте този продукт на места, където във въздуха може да има запалими газове от бензин, разредители или други запалими течности. • Не използвайте аерозоли, пулверизатори, спрейджакс, въздушни гайи, и др. около продукта. • Не покривайте продукта с хартия и не поставяйте тежки предмети на него. • Не използвайте чешела, ако по него има прах или чужди тела. • Не огъвайте, не усуквайте, не дърпайте с прекомерна сила и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не използвайте захранващия кабел, ако е повреден или автоматично прекъсва. • Уверете се, че кабелите и чужди тела не са захапани в принтера.

• Не поставяйте предмети върху продукта. Никога не стрелте върху и не се облягайте на предмети. • Винавкога да не нахитявате пръстите си върху речника нум, когато изваждате отпечатаната хартия или извършвате други операции, като например поставяне/свамя на рулона хартия. • Не натискате нумка с ръце или пръсти при отстраняване на отпечатана хартия или замяне/свамя на ролката с хартия.

• Не поставяйте ръцете си между кабела и корпуса на продукта при отстраняване/заместване на ролката с хартия. • Не поставяйте ръцете си в близост до кабелите, когато работите с продукта. • Не поставяйте телефона близо до кабелите, които свързват на чешмере за прах в брой. • Не свързвайте LAN кабела към DM-D конектора. • Не отваряте капачице по време на печат или автоматично прекъсване. • Уверете се, че кабелите и чужди тела не са захапани в принтера.

• Не поставяйте ръцете си между кабела и корпуса на продукта при отстраняване/заместване на ролката с хартия. • Не поставяйте ръцете си в близост до кабелите, когато работите с продукта. • Не поставяйте телефона близо до кабелите, които свързват на чешмере за прах в брой. • Не свързвайте LAN кабела към DM-D конектора. • Не отваряте капачице по време на печат или автоматично прекъсване. • Уверете се, че кабелите и чужди тела не са захапани в принтера.

• Не поставяйте ръцете си между кабела и корпуса на продукта при отстраняване/заместване на ролката с хартия. • Не поставяйте ръцете си в близост до кабелите, когато работите с продукта. • Не поставяйте телефона близо до кабелите, които свързват на чешмере за прах в брой. • Не свързвайте LAN кабела към DM-D конектора. • Не отваряте капачице по време на печат или автоматично прекъсване. • Уверете се, че кабелите и чужди тела не са захапани в принтера.

• Не поставяйте ръцете си между кабела и корпуса на продукта при отстраняване/заместване на ролката с хартия. • Не поставяйте ръцете си в близост до кабелите, когато работите с продукта. • Не поставяйте телефона близо до кабелите