



\*41453070\*

## Important Safety Information

This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location.

**Safety Precautions**
**WARNING: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to death or serious injury.** Immediately unplug the product when a fault or other problem occurs, and contact qualified service personnel. Continued use of the product may result in:

- If the product emits smoke, a strange odor, or unusual noise.
- If water or other liquid spills into the product.
- If the product is too hot to touch or the case is deformed.
- Never touch the electrical points to avoid accidents such as fire, electric shock, or burn.
- Do not use this product where flammable fumes from gasoline, kerosene, thinner, or other liquids may be in the air.
- Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around the product.
- Do not cover the product with cloth, or place the product in conditions subject to high levels of humidity or dust.
- Do not allow foreign objects or flammable objects to fall into the equipment.
- Do not touch the inside of the product except where mentioned in the manual.
- Do not use the product with any power supply or voltage other than the ones specified.
- Be sure to use a safety standards-applied power source that meets the following specifications: Rated output: 24 V/1,5 A, Maximum output: 240 VA or less.
- Make sure the earth pin of the AC cable is inserted into the ground (earth) socket of a wall outlet.
- Do not connect cables in ways other than those mentioned in the manual.
- Never disassemble or modify the product.
- Never attempt to repair the product yourself.
- Do not use the power plug if there is dust or foreign matter attached.
- Do not bend, twist, pull with excessive force, or place heavy object on the power cable.
- Do not use the power cable if it is damaged.
- Do not place multiple loops on the power outlet (wall outlet).
- Never insert or disconnect the power plug with wet hands.
- For the power cable, use either the included one or a designated one that meets the relevant safety standards of the area where the product is used.

**CAUTION: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to injury and property damage.** Note the following points to avoid injury or malfunction.

- Use the product on a firm, stable, horizontal surface.
- Do not place heavy objects on top of the product. Never stand or lean on the product.
- Do not press your hands or fingers against the cutter when moving printed characters.
- Do not connect a telephone line to the drawer kit connector.
- To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period.
- Do not use the product with alcohol, benzine, thinner, or other such solvents. Doing so may damage or break the parts made of plastic and rubber.
- Do not use the product in the following environmental conditions.
  - Temperature: Operating: 5 to 45 °C (41 to 113 °F) Storage: -10 to 50 °C (-14 to 122 °F)
  - Elevation: 3 000 m or less

The following marks are used on this product in order to ensure safe and correct use of the product and to prevent harm to you or other people or damage to property. Be sure to understand the meaning of the marks before using the product.

<span><span><span></span></span></span> Stand-by	<span><span><span></span></span></span> Direct current
<span><span><span></span></span></span> Caution, hot surface	<span><span><span></span></span></span> Warning / Caution

**Caution Labels**
The caution labels on the product indicate the following precautions:

- CAUTION:** Do not touch the thermal head and the frame on its side because it can be very hot after printing.
- CAUTION:** Touching the manual cutter may cause injury.

## Importantes précautions de sécurité

D'importantes informations destinées à assurer une utilisation optimale et sûre de ce produit sont indiquées sur la notice de ce produit. Lisez attentivement cette section et rangez le produit dans un endroit facile d'accès.

**Consignes de sécurité**
**AVERTISSEMENT: La manipulation incorrecte du produit ou des blessures graves.** Débranchez immédiatement le produit en cas de panne ou de tout autre problème de sécurité mentionné dans la notice. L'utilisation continue peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Si le produit émet de la fumée, une odeur étrange ou un bruit inhabituel.
• Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre dans le produit.
• Si le produit est trop chaud au toucher ou si le boîtier est déformé.
• Ne laissez pas les points suivants pour éviter les accidents, tels qu'un incendie, un choc électrique ou des brûlures.
• N'utilisez pas ce produit dans un endroit où des vapeurs inflammables (de benzine, de diluants ou de tout autre liquide inflammable) peuvent être présentes dans l'air.
• N'utilisez pas de bombes aérosols contenant un gaz inflammable à l'intérieur ou à proximité du produit.
• Ne connectez pas le câble d'alimentation ou ne placez pas le produit dans des endroits très poussiéreux ou exposés à une forte humidité.
• Ne laissez pas tomber de corps étrangers ou d'objets inflammables dans l'équipement.
• Ne touchez pas l'intérieur du produit, sauf mention contraire dans le manuel.
• Ne touchez pas le produit avec une alimentation ou une tension autre que celles spécifiées.
• Veillez à utiliser une source d'alimentation conforme aux normes de sécurité et de spécifications suivantes:

- Sortie nominale: 24 V/1,5 A, Sortie maximale: 240 VA ou moins
- Assurez-vous que la broche de terre du câble secteur est insérée dans le trou de terre d'une prise murale.
- Ne connectez pas les câbles d'alimentation ou les câbles mentionnés dans le manuel.
- Ne démontez ou ne modifiez jamais le produit.
- N'essayez jamais de réparer vous-même le produit.
- N'utilisez pas le câble électrique si elle présente de la poussière ou des corps étrangers.
- Ne pliez pas, ne tordez pas, ne tirez pas avec une force excessive ou ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne placez pas plusieurs charges sur la fiche prise secteur (prise murale).
- Ne connectez pas ou ne déconnectez jamais la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Pour le câble d'alimentation, utilisez celui fourni ou un autre équivalent aux normes de sécurité et de la région dans laquelle vous avez l'intention de l'utiliser.
- ATTENTION: La manipulation incorrecte du produit sans prendre en compte ce symbole peut entraîner des blessures et des dommages matériels.**
  - Ne touchez pas les points suivants pour éviter tout risque de blessure ou de dysfonctionnement.
  - Installez le produit sur une surface horizontale, stable et solide.
  - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Ne montez jamais le produit ou ne vous appuyez dessus.
  - N'appuyez pas vos mains ou vos doigts contre le massicot lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement du papier.
  - Ne connectez pas de ligne téléphonique au connecteur du tiroir-casse.
  - Pour des raisons de sécurité, débranchez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
  - Ne touchez jamais le produit avec de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres solvants similaires. Vous risqueriez d'endommager ou de casser le produit.
  - Utilisez le produit dans les conditions environnementales suivantes.
    - Température: Fonctionnement: 5 à 45 °C (41 à 113 °F) Stockage: -10 à 50 °C (-14 à 122 °F)
    - Altitude: 3 000 m ou moins

**Belangrijke veiligheidsinformatie**
Dit document toont belangrijke informatie die bedoeld is om een veilig en doeltreffend gebruik van uw dit product te garanderen. Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.

**Veiligheidsmaatregelen**
**WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan leiden tot doodelijk of zwaar letsel.**

Trek de stekker van het product onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing of ander probleem optreedt, en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Verder gebruik van het product kan leiden tot:

- Als het product rook afgeeft of een vreemde geur of een ongebruikelijk geluid maakt.
- Als er water of een andere vloeistof in het product is terechtgekomen.
- Als het product te heet is om aan te raken of als de behuizing verwordt is.
- Het product niet gebruiken op plaatsen waar de lucht ontvambaar dampen kan bevatten van benzine, wasbenzine, verdunder of andere dergelijke oplosmiddelen. U kunt hierdoor de gezondheid van de kunststof of rubberen onderdelen beschadigen of breken.
- Gebruik het product onder de volgende omgevingscondities.
  - Temperatuur: Bedrijf: 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F) Opslag: -10 tot 50 °C (-14 tot 122 °F)
  - Hoogte: 3.000 m of minder

**Betekenis van de symbolen op het product**
De volgende pictogrammen zijn op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of andere personen of schade aan eigendommen te voorkomen. Zorg ervoor dat u de betekenis van elke pictogram begrijpt voordat u het product gebruikt.

<span><span><span></span></span></span> Stand-by	<span><span><span></span></span></span> Gelijkstroom
<span><span><span></span></span></span> Let op, heet oppervlak	<span><span><span></span></span></span> Waarschuwing / Let op

**Waarschuwingsteksten**
De waarschuwingsteksten op het product geven de volgende informatie:

- LET OP:** Raak de thermische kop en het frame aan de zijkant niet aan omdat deze na het afdrucken heel warm kunnen zijn.
- LET OP:** Het aanraken van de handmatige snijder kan letsel veroorzaken.

<span><span><span></span></span></span> En veille	<span><span><span></span></span></span> Courant continu
<span><span><span></span></span></span> Attention, surface chaude	<span><span><span></span></span></span> Avertissement / Attention

Het product op een stevig, stabiel, horizontaal oppervlak zetten.

- Geen zwaar voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of lopen.
- Duw niet uw vingers tegen het snijmes wanneer u afgedrukt papier verwijderd of papierlaast of vervangt.
- Geen telefoonlijn aansluiten op de klink-aansluiting van de lade. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gaat gebruiken of langer dan 2 uur niet gebruikt.
- Maak het product nooit schoon met alcohol, wasbenzine, verdunder of andere dergelijke oplosmiddelen. U kunt hierdoor de gezondheid van de kunststof of rubberen onderdelen beschadigen of breken.

Gebruik het product onder de volgende omgevingscondities.

- Temperatuur: Bedrijf: 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F) Opslag: -10 tot 50 °C (-14 tot 122 °F)
- Hoogte: 3.000 m of minder

**Betekenis van de symbolen op het product**
De volgende pictogrammen zijn op dit product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of andere personen of schade aan eigendommen te voorkomen. Zorg ervoor dat u de betekenis van elke pictogram begrijpt voordat u het product gebruikt.

<span><span><span></span></span></span> Stand-by	<span><span><span></span></span></span> Gelijkstroom
<span><span><span></span></span></span> Let op, heet oppervlak	<span><span><span></span></span></span> Waarschuwing / Let op

**Waarschuwingsteksten**
De waarschuwingsteksten op het product geven de volgende informatie:

- LET OP:** Raak de thermische kop en het frame aan de zijkant niet aan omdat deze na het afdrucken heel warm kunnen zijn.
- LET OP:** Het aanraken van de handmatige snijder kan letsel veroorzaken.

Questo documento presenta informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di questo prodotto. Leggere attentamente questa sezione e conservare queste informazioni in un posto sicuro.

**Precauzioni di sicurezza**
**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare il decesso o infortuni gravi.**

In caso di questo o qualsiasi altro problema, scollegare immediatamente il prodotto e contattare il servizio di assistenza autorizzato. Se si continua a utilizzare il prodotto, possono verificarsi incidenti o lesioni.

- Se il prodotto emette fumo, odori insoliti o rumori anomali.
- In caso di versamento di acqua o altri liquidi nel prodotto.
- Se il prodotto è rovente al tatto o se l'involucro è deformato.
- Non toccare il prodotto con le mani se potessero essere caldi, scosse elettriche o ustioni.
- Non utilizzare il prodotto se l'atmosfera potrebbe contenere vapori infiammabili di idrocarburi, benzina, solventi o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o attorno al prodotto.
- Non toccare il prodotto con un panno o non collocarlo in ambienti molto umidi o polverosi.
- Non consentire a corpi estranei o oggetti infiammabili di penetrare nell'apparecchio.
- Non toccare il prodotto all'interno salvo nei punti indicati nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto con un'alimentazione o una tensione elettrica diversa da quella indicata.
- Assicurarsi di utilizzare una fonte di alimentazione conforme agli standard di sicurezza che soddisfi le seguenti specifiche: Uscita nominale: 24 V/1,5 A, Uscita massima: 240 VA o meno
- Assicurarsi che la presa elettrica (presa a muro) sia inserita nella fessura di messa a terra della presa a muro.
- Non collegare i cavi in modi diversi da quelli menzionati nel manuale.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- Non utilizzare la spina di alimentazione se contaminata da polvere o corpi estranei.
- Non piegare, torcere, applicare una forza eccessiva o mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato o con un cavo che non supporta la stessa elettrica (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con un superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

**AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto ignorando questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.**
Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o malfunzionamenti.

- Non toccare il prodotto con una superficie solida, stabile e orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro la taglierina durante la stampa o la stampa di una pagina o il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.
- Per la sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.
- Non pulire mai il prodotto con alcol, benzina, diluenti o altri solventi.
- Non usare il prodotto con un cavo di alimentazione che non supporta la stessa tensione (presa a muro) di altri cavi multipli.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Per il cavo di alimentazione, utilizzare quello in dotazione o uno designato per soddisfare gli standard di sicurezza pertinenti dell'area in cui si intende utilizzarlo.

• Nunca inserte ni desconecte la clavija de alimentación con las manos mojadas.
• Respecto al cable de alimentación, utilice o el incluido o uno designado que cumpla con los estándares de seguridad pertinentes de su país.

**PRECAUCIÓN: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones o daños materiales.**

En caso de este o cualquier otro problema, desconecte inmediatamente el producto y contacte con el servicio técnico autorizado. Si se continúa utilizando el producto, pueden producirse accidentes o lesiones.

- Si el producto emite humo, olores inusuales o ruidos anormales.
- En caso de vertido de agua u otros líquidos en el producto.
- Si el producto está rovente al tacto o si el envoltorio está deformado.
- No toque el producto con las manos si pudieran estar calientes, sacos eléctricos o ustiones.
- No utilice el producto si la atmósfera podría contener vapores inflamables de hidrocarburos, gasolina, solventes u otros líquidos inflamables.
- No utilice productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del producto.
- No toque el producto con un paño ni coloque el producto en lugares sujetos a altos niveles de humedad o polvo.
- No toque el producto con un paño o no lo coloque en ambientes muy húmedos o polvorientos.
- No permita que objetos extraños u objetos inflamables penetren en el dispositivo.
- No toque el producto en el interior salvo en los puntos indicados en el manual.
- No utilice el producto con una alimentación o una tensión eléctrica diferente a la indicada.
- Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación conforme a los estándares de seguridad que satisfic las siguientes especificaciones: Salida nominal: 24 V/1,5 A, salida máxima: 240 VA o menos
- Asegúrese de que la clavija de conexión a tierra del cable de CA está insertada en la ranura de conexión a tierra de la toma de corriente.
- No conecte o desconecte los cables de alimentación con las manos mojadas.
- Respecto al cable de alimentación, utilice o el incluido o uno designado que cumpla con los estándares de seguridad pertinentes de su país.

**PRECAUCIÓN: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones o daños materiales.**

En caso de este o cualquier otro problema, desconecte inmediatamente el producto y contacte con el servicio técnico autorizado. Si se continúa utilizando el producto, pueden producirse accidentes o lesiones.

- Si el producto emite humo, olores inusuales o ruidos anormales.
- En caso de vertido de agua u otros líquidos en el producto.
- Si el producto está rovente al tacto o si el envoltorio está deformado.
- No toque el producto con las manos si pudieran estar calientes, sacos eléctricos o ustiones.
- No utilice el producto si la atmósfera podría contener vapores inflamables de hidrocarburos, gasolina, solventes u otros líquidos inflamables.
- No utilice productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del producto.
- No toque el producto con un paño ni coloque el producto en lugares sujetos a altos niveles de humedad o polvo.
- No toque el producto con un paño o no lo coloque en ambientes muy húmedos o polvorientos.
- No permita que objetos extraños u objetos inflamables penetren en el dispositivo.
- No toque el producto en el interior salvo en los puntos indicados en el manual.
- No utilice el producto con una alimentación o una tensión eléctrica diferente a la indicada.
- Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación conforme a los estándares de seguridad que satisfic las siguientes especificaciones: Salida nominal: 24 V/1,5 A, salida máxima: 240 VA o menos
- Asegúrese de que la clavija de conexión a tierra del cable de CA está insertada en la ranura de conexión a tierra de la toma de corriente.
- No conecte o desconecte los cables de alimentación con las manos mojadas.
- Respecto al cable de alimentación, utilice o el incluido o uno designado que cumpla con los estándares de seguridad pertinentes de su país.

**PRECAUCIÓN: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones o daños materiales.**

En caso de este o cualquier otro problema, desconecte inmediatamente el producto y contacte con el servicio técnico autorizado. Si se continúa utilizando el producto, pueden producirse accidentes o lesiones.

- Si el producto emite humo, olores inusuales o ruidos anormales.
- En caso de vertido de agua u otros líquidos en el producto.
- Si el producto está rovente al tacto o si el envoltorio está deformado.
- No toque el producto con las manos si pudieran estar calientes, sacos eléctricos o ustiones.
- No utilice el producto si la atmósfera podría contener vapores inflamables de hidrocarburos, gasolina, solventes u otros líquidos inflamables.
- No utilice productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del producto.
- No toque el producto con un paño ni coloque el producto en lugares sujetos a altos niveles de humedad o polvo.
- No toque el producto con un paño o no lo coloque en ambientes muy húmedos o polvorientos.
- No permita que objetos extraños u objetos inflamables penetren en el dispositivo.
- No toque el producto en el interior salvo en los puntos indicados en el manual.
- No utilice el producto con una alimentación o una tensión eléctrica diferente a la indicada.
- Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación conforme a los estándares de seguridad que satisfic las siguientes especificaciones: Salida nominal: 24 V/1,5 A, salida máxima: 240 VA o menos
- Asegúrese de que la clavija de conexión a tierra del cable de CA está insertada en la ranura de conexión a tierra de la toma de corriente.
- No conecte o desconecte los cables de alimentación con las manos mojadas.
- Respecto al cable de alimentación, utilice o el incluido o uno designado que cumpla con los estándares de seguridad pertinentes de su país.

**PRECAUCIÓN: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones o daños materiales.**

