

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Questo è un prodotto di Classe A. In ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio. In tal caso, l'utente deve adottare le misure necessarie per eliminare l'interferenza.

Importanti informazioni sulla sicurezza

Questo documento presenta informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di questo prodotto. Leggere attentamente questa sezione e conservare queste informazioni in un posto accessibile.

AVVERTENZA:

- Spegnere immediatamente l'unità se produce fumo, un odore strano o un rumore inconsueto. L'uso continuato potrebbe costituire causa d'incendio o di scosse. Staccare immediatamente la spina dell'unità e rivolgersi al rivenditore o alla Seiko Epson per assistenza in merito.***
- Non riparare mai da soli questa unità. La riparazione impropria potrebbe creare un pericolo.***
- Non smontare né modificare mai questo prodotto. La manomissione del prodotto potrebbe causare lesioni personali, incendio o scosse.***
- Accertarsi di usare la fonte di alimentazione specificata [Epson PS-180 (modello: M159B/M159D)]. Il collegamento del prodotto ad una fonte di alimentazione impropria potrebbe causare incendio.***
- Evitare che nell'unità entrino corpi estranei. Questi potrebbero causare incendio.***
- Se acqua o altri liquidi cadono accidentalmente nell'unità, staccare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi per consigli al rivenditore o al centro di assistenza della Seiko Epson. L'uso continuato dell'unità potrebbe causare incendio.***
- Non utilizzare bombolette spray contenenti gas infiammabili attorno a questo prodotto o al suo interno. Qualora lo si facesse, si potrebbe causare un incendio.***
- Non collegare una linea telefonica al connettore del cassetto estraibile; la stampante e la linea telefonica possono danneggiarsi.***

ATTENZIONE:

- Non collegare i cavi in alcun modo diverso da quello indicato in questo manuale. Collegamenti non corretti possono causare danni all'unità e ustioni personali.***
- Posare questa unità su una superficie piana, solida e stabile. Se cade, questa unità può rompersi o causare lesioni personali.***
- Non usare questa unità in ambienti soggetti ad un elevato tasso di umidità o polvere. L'umidità o la polvere eccessiva può causare danni all'unità o incendio.***
- Non mettere oggetti pesanti sopra questa unità. Non porsi sopra questa unità né appoggiarsi. L'unità potrebbe cadere e rompersi o causare danni e lesioni personali.***
- Prestate attenzione a non ferirvi le dita sulla taglierina manuale.***
 - Quando rimuovete la carta stampata.***
 - When you perform other operations such as loading/replacing roll paper***
- Quando eseguite operazioni come carico/sostituzione del rotolo di carta.***

Etichette di avvertimento

Le etichette di avvertimento presenti sul prodotto indicano le seguenti precauzioni.

ATTENZIONE:

Non toccare la testina termica poiché dopo la stampa può essere molto calda.

