

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować powstawanie zakłóceń radiowych. W takim przypadku użytkownik będzie musiał zastosować odpowiednie środki.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część przedstawia ważne informacje służące zapewnieniu bezpiecznej i efektywnej obsługi tego produktu. Należy się z nią uważnie zapoznać i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

OSTRZEŻENIE:

- ☐ Jeśli ze sprzętu wydobywa się dym, dziwny zapach lub niestandardowy hałas, należy go niezwłocznie wyłączyć. Nieprzerwana praca urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowania firmy Seiko Epson w celu uzyskania porady.
- ☐ Nigdy nie należy naprawiać produktu samodzielnie. Nieprawidłowe czynności naprawcze mogą być niebezpieczne.
- ☐ Nigdy nie należy demontować ani modyfikować tego produktu. Wszelkie manipulacje przy tym produkcie mogą doprowadzić do obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem.
- ☐ Z urządzeniem należy używać określonego zasilacza [Epson PS-180 (model: M159B/M159D)]. Podłączenie urządzenia do nieodpowiedniego źródła zasilania może spowodować pożar.
- ☐ Należy uważać, aby do sprzętu nie dostały się żadne ciała obce. Mogłoby to doprowadzić do pożaru.
- ☐ W przypadku rozlania na sprzęt wody lub innego płynu należy niezwłocznie odłączyć przewód zasilania, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Seiko Epson, aby uzyskać poradę. Nieprzerwana praca urządzenia może doprowadzić do pożaru.
- ☐ W produkcie ani w pobliżu produktu nie należy używać środków w aerozolu zawierających gaz palny. Mogłoby to doprowadzić do pożaru.
- ☐ Do złącza zasilania szuflady (DK) nie należy podłączać przewodu linii telefonicznej. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia drukarki i linii telefonicznej.

UWAGA:

- ☐ Kabli nie należy podłączać w sposób inny niż przedstawione w niniejszym podręczniku. Podłączenie kabli w inny sposób może spowodować uszkodzenie i spalenie sprzętu.
- ☐ Urządzenie należy ustawić na mocnej, stabilnej i poziomej powierzchni. Spadnięcie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała użytkownika.
- ☐ Produktu nie należy używać w miejscach o wysokiej wilgotności lub bardzo zakurzonych. Nadmierna wilgotność lub kurz może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub pożaru.
- ☐ Na produkcie nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Na produkcie nigdy nie należy stawać ani się o niego opierać. Urządzenie może upaść lub zapaść się powodując uszkodzenia lub obrażenia ciała użytkownika.
- ☐ Należy uważać, aby nie doprowadzić do obrażenia palców w kontakcie z ręczną ocinarką
 - Podczas wyjmowania zadrukowanego papieru
 - Podczas wykonywania innych czynności, np. wkładania/wymiany rolki papieru
- ☐ Aby zapewnić bezpieczeństwo, produkt należy odłączyć przed okresem dłuższego nieużywania.
- ☐ Aby produkt działał prawidłowo, należy go używać w określonej temperaturze.

Etykieta z ostrzeżeniem

Znajdująca się na produkcie etykieta z ostrzeżeniem oznacza konieczność zastosowania poniższego środka ostrożności.

UWAGA:

Nie należy dotykać głowicy termicznej, ponieważ może ona być bardzo gorąca po drukowaniu.



Instrukcja obsługi baterii litowo-jonowej D131A

Ta część zawiera ważne informacje służące zapewnieniu bezpiecznej i efektywnej obsługi produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią i przechowywanie jej w łatwym dostępnym miejscu.

Klucz do symboli

Symbole w tym podręczniku są podzielone według poziomu ważności, jak poniżej. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z poniższymi uwagami.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Instrukcji oznaczonych jako niebezpieczeństwo należy ściśle przestrzegać, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenia należy dokładnie przestrzegać, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.

⚠ UWAGA:
Uwag należy przestrzegać, aby uniknąć drobnych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Nie wystawiać baterii na działanie płomieni ani jej nie podgrzewać. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.
Nie pozostawiać baterii w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 60°C (140°F), np. w pojeździe zaparkowanym na słońcu lub w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.
Nie lutować przewodów ani styków bezpośrednio do baterii, nie rozmontowywać jej ani nie modyfikować. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.
Nie łączyć ze sobą styków. Może to spowodować pożar, przegrzanie lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie podłączać baterii bezpośrednio do gniazda zasilania ani do gniazda zapalniczki w pojeździe. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.
Jeśli bateria nie wchodzi gładko, nie należy wkładać jej na siłę. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.

W przypadku dostania się jakiegokolwiek cieczy z baterii do oczu należy je przemywać czystą wodą przez ponad 10 minut i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie ciecz może doprowadzić do utraty wzroku.

⚠ OSTRZEŻENIE:
Baterię należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ich obrażeniom.
Baterii należy używać wyłącznie z drukarką, do której jest przeznaczona. Nie używać jej w innej drukarce ani w innej ładowarce. Może to spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub inne uszkodzenie.
Nie wystawiać baterii na działanie wody. Nie dopuszczać do kontaktu wody ze stykami. Może to spowodować pożar, przegrzanie lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie uderzać baterii ani nią nie rzucać. Może to spowodować eksplozję lub przegrzanie.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości baterii, np. wycieku, zmiany barwy lub odkształcenia, nie należy jej używać. Użycie ładowarki może spowodować pożar, eksplozję lub przegrzanie.
Jeśli bateria wydziela nietypowy zapach lub wycieka, należy ją trzymać z dala od ognia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub eksplozji.
W przypadku dostania się jakiegokolwiek cieczy z baterii na skórę lub ubranie należy ją niezwłocznie zmyć czystą wodą. W przeciwnym razie ciecz może uszkodzić skórę lub ubranie.
Nie zwierać styków przy użyciu jakichkolwiek metalowych przedmiotów, takich jak naszyjnik. Może to spowodować przegrzanie lub wyciek, prowadzące do poparzeń i obrażeń ciała.

⚠ UWAGA:
Przed rozpoczęciem użytkowania baterii należy się upewnić, że jej styki są czyste. Przez zabrudzone styki może nie przepływać prąd. Nie dotykać baterii zaraz po jej długotrwałym użytkowaniu. Jest ona wówczas rozgrzana i może oparzyć.

Uwagi dotyczące korzystania z baterii

- ❑ Procedury wymiany baterii znajdują się w Podręczniku użytkownika.
- ❑ Nie należy dopuszczać do dostawania się kurzu i brudu na styki i należy je utrzymywać w czystości. Najpierw należy całkowicie usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia ze styków, uważając, aby ich nie uszkodzić, a następnie kilka razy włożyć i wyjąć baterię.
- ❑ Aby zmaksymalizować liczbę cykli ładowania/rozładowywania, zalecamy przechowywanie baterii w chłodnym miejscu i ładowanie jej w temperaturze z przedziału 10 do 30°C [50 do 86°F].
- ❑ W niższych temperaturach, poniżej 10°C [50°F], następuje skrócenie czasu pracy baterii.
- ❑ Jeśli drukarka zasilana przez baterię nie działa prawidłowo, należy wymienić baterię na nową.

Dane techniczne

Używana bateria	Bateria litowo-jonowa z możliwością ładowania (akumulator)
Średnie napięcie wyjściowe	DC 7,2 V
Wydajność	1890 mAh
Temperatura pracy	0 do 40°C {32 do 104°F} (ładowanie) -20 do 60°C {-4 do 140°F} (rozładowywanie)
Wymiary	Ok. 39,5 × 22,9 × 70,5 mm {Ok. 1.56 × 0.9 × 2.78"} (szer. × wys. × głęb.)
Masa	120 g {0,27 lb}

Ważne:
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Utylizacja baterii

Bateria litowo-jonowa. Wymaga recyklingu lub odpowiedniej utylizacji.



Zastosowane standardy zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa

Poniższe standardy dotyczą wyłącznie baterii, które są odpowiednio oznaczone.

Oznaczenie CE

☞ <http://www.epson.eu/conformity>

OSTRZEŻENIE

Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować powstawanie zakłóceń radiowych. W takim przypadku użytkownik będzie musiał zastosować odpowiednie środki.