



EPSON

©Seiko Epson Corporation 2024
Printed in XXXXXX/YYYYYYYYYYYY

Important Safety Information

This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location.

Safety Precautions

⚠️WARNING: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to death or serious injury.

- Immediately unplug the product when a fault or other problem occurs, and contact qualified service personnel. Continued use may lead to fire or electric shock.
- If the product emits smoke, a strange odor, or unusual noise.
 - If water or other liquid spills into the product.
 - If the product is too hot to touch or the case is deformed.
- Note the following points to avoid accidents such as fire, electric shock, or burn.
- Do not use this product where flammable fumes from gasoline, benzine, thinner, or other flammable liquids may be in the air.
 - Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around the product.
 - Do not cover the product with cloth, or place the product in locations subject to high levels of humidity or dust.
 - Do not allow foreign objects or flammable objects to fall into the equipment.
 - Do not touch the inside of the product except where mentioned in the manual.
 - Do not use the product with any power supply or voltage other than the ones specified.
 - Be sure to use a safety-standards-applied power source that meets the following specifications: Rated output: 24 V/1.5 A, Maximum output: 240 VA or less
 - Make sure the earth pin of the AC cable is inserted into the ground (earth) slot of a wall outlet.
 - Do not connect cables in ways other than those mentioned in the manual.
 - Never disassemble or modify the product.
 - Never attempt to repair the product yourself.
 - Do not use the power plug if there is dust or foreign matter attached.
 - Do not bend, twist, pull with excessive force, or place heavy object on the power cable.
 - Do not use the power cable if it is damaged.
 - Do not place multiple loads on the power outlet (wall outlet).
 - Never insert or disconnect the power plug with wet hands.
 - For the power cable, use either the included one or a designated one that meets the relevant safety standards of the area where you plan to use it.

⚠️CAUTION: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to injury and property damage.

- Note the following points to avoid injury or malfunction.
- Setup the product on a firm, stable, horizontal surface.
 - Do not place heavy objects on top of the product. Never stand or lean on the product.
 - Do not press your hands or fingers against the cutter when removing printed paper or loading/replacing roll paper.
 - Do not connect a telephone line to the drawer kick connector.
- To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period.
- Never clean the product with alcohol, benzine, thinner, or other such solvents. Doing so may damage or break the parts made of plastic and rubber.
- Use the product in the following environment conditions.
- Temperature Operating: 5 to 45 °C (41 to 113°F)
Storage: -10 to 50 °C (14 to 122°F)
 - Elevation: 3,000 m or less

Meaning of the symbols on the product

The following marks are used on this product in order to ensure safe and correct use of the product and to prevent harm to you or other people or damage to property. Be sure to understand the meaning of the marks before using the product.

Stand-by	Direct current
Caution, hot surface	Warning / Caution

Caution Labels

- The caution labels on the product indicate the following precautions.
- ⚠️⚠️ CAUTION: Do not touch the thermal head and the frame on its side because it can be very hot after printing.
 - ⚠️ CAUTION: Touching the manual cutter may cause injury.

Informasi Penting Keselamatan

Dokumen ini berisi informasi penting yang dimaksudkan untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan efektif. Baca bagian ini dengan saksama dan simpan di tempat yang mudah diakses.

Panduan Keselamatan

- ⚠️PERINGATAN: Penanganan produk secara tidak tepat dengan mengabaikan simbol ini dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.**
- Segera cabut produk jika terjadi kesalahan atau masalah lainnya, dan hubungi petugas servis yang memenuhi syarat. Penggunaan berlanjut dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jika produk mengeluarkan asap, bau aneh, atau suara yang tidak biasa.
 - Jika air atau cairan lain tumpah pada produk.
 - Jika produk terlalu panas untuk disentuh atau penutup luar cacat.
- Perhatikan hal berikut untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti kebakaran, sengatan listrik, atau luka bakar.
- Jangan menggunakan produk ini di tempat dengan konsentrasi uap solar, bensin atau pengencer yang mudah terbakar terbentuk di udara.
 - Jangan menggunakan semprotan aerosol berisi gas yang mudah terbakar di dalam atau di sekitar produk.
 - Jangan menutup produk dengan kain, atau meletakkan produk di tempat yang rawan dengan kelembapan atau berdebu.
 - Hindarkan benda asing atau benda yang mudah terbakar jatuh ke dalam peralatan.
 - Jangan menyentuh bagian dalam produk kecuali pada bagian yang disebutkan dalam panduan.
 - Jangan menggunakan produk dengan catu daya atau voltase selain yang ditetapkan.
 - Pastikan untuk menggunakan sumber daya yang memenuhi standar keselamatan dan memenuhi spesifikasi berikut: Output terukur: 24 V/1,5 A, Output maksimum: 240 VA atau kurang
 - Pastikan pin pembumih kabel AC telah dimasukkan ke dalam slot pengardean (pembumih) pada stopkontak dinding.
 - Jangan menghubungkan kabel selain dengan cara yang sesuai dengan panduan.
 - Jangan membongkar atau melakukan modifikasi pada produk.

- Jangan mencoba untuk memperbaiki produk oleh diri Anda sendiri.
- Jangan gunakan konektor daya apabila ada debu atau benda asing yang menempel pada konektor daya.
- Jangan menekuk, memutar, menarik kabel daya dengan tenaga yang berlebihan, atau meletakkan beban berat di atasnya.
- Jangan gunakan kabel daya apabila rusak.
- Jangan membebankan banyak muatan pada outlet daya (outlet dinding).
- Jangan pernah memasukkan atau memutus sambungan konektor daya dengan tangan basah.
- Untuk kabel listrik, gunakan salah satu yang disertakan atau ditunjuk sesuai standar keselamatan yang relevan di area lokasi Anda berencana menggunakannya.

⚠️PERHATIAN: Penanganan produk secara tidak tepat dengan mengabaikan simbol ini dapat menyebabkan cedera dan kerusakan properti.

- Perhatikan poin berikut untuk mencegah cedera atau malafungsi.
- Atur produk di atas permukaan yang kuat, stabil, datar.
 - Jangan meletakkan benda berat di atas produk. Jangan berdiri di atas produk atau bersandar pada produk.
 - Jangan menekan tangan atau jari Anda pada pemotong saat mengeluarkan kertas hasil cetakan atau memuat/mengganti gulungan kertas.
 - Jangan menyambungkan jalur telepon pada penghubung laci kick.

Untuk memastikan keselamatan, cabut daya produk ini apabila tidak digunakan pada waktu yang lama.

Jangan sekali-kali membersihkan produk dengan menggunakan alkohol, bensin, pengencer, atau pelarut sejenis lainnya. Jika tidak dapat merusak bagian-bagian yang terbuat dari plastik dan karet.

- Gunakan produk dalam kondisi lingkungan berikut.
- Suhu Pengoperasian: 5 hingga 45 °C (41 hingga 113°F)
Penyimpanan: -10 hingga 50 °C (14 hingga 122°F)
 - Ketinggian: 3.000 m atau lebih rendah

Arti simbol-simbol pada produk

Tanda berikut digunakan pada produk ini untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan benar dan untuk mencegah bahaya bagi Anda atau orang lain atau kerusakan properti. Pastikan untuk memahami arti dari tanda tersebut sebelum menggunakan produk.

Siaga	Arus Searah
Perhatian, permukaan panas	Peringatan/Perhatian

Label Perhatian

- Label perhatian pada produk menunjukkan tindakan pencegahan berikut ini.
- ⚠️ PERHATIAN: Jangan menyentuh kepala thermal dan rangka di sampingnya karena dapat menjadi sangat panas setelah pencetakan.
 - ⚠️ PERHATIAN: Menyentuh pemotong manual dapat menyebabkan cedera.

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

เอกสารนี้แสดงข้อมูลที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อ่านส่วนนี้อย่างถี่ถ้วน และเก็บรักษาไว้ในจุดที่หยิบได้ง่าย

มาตรการเพื่อความปลอดภัย

- คำเตือน: การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่อย่างเหมาะสมโดยเพิกเฉยต่อสัญลักษณ์อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้**
- ถอดปลั๊กเครื่องทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ผลิตภัณฑ์ควรมีวันออกมามีกลิ่นแปลกๆ หรือมีเสียงผิดปกติ
 - มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ หลงไปในผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์ร้อนจนสัมผัสไม่ได้ หรือตัวเครื่องผิดรูปไป
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการเผาไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในบริเวณที่มีละอองไอน้ำจากนํ้ามัน เบนซิน ทินเนอร์ หรือของเหลวไวไฟอื่นๆ ที่อาจอยู่ในอากาศ
 - อย่าใช้สเปรย์ที่มีก๊าซไวไฟ ภายในผลิตภัณฑ์หรือบริเวณใกล้เคียง
 - อย่าใช้ผ้าคลุมผลิตภัณฑ์ หรือวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่มีความชื้นสูงหรือมีฝุ่นมาก
 - อย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุไวไฟตกลงไปในอุปกรณ์
 - อย่าสัมผัสกับด้านในของผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีบอกไว้ในคู่มือ
 - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟหรือแรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากที่ระบุไว้
 - ต้องแนใจว่าใช้แหล่งพลังงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้: กำลังไฟออก: 24 V/1.5 A, เอาต์พุตสูงสุด: 240 VA หรือน้อยกว่า
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายดินของสายไฟ AC เสียบเข้ากับช่องสายดินของเต้ารับไฟที่ผนังแล้ว
 - อย่าเชื่อมต่อสายต่างๆ ในแบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือ
 - ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์
 - ห้ามพยายามซ่อมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
 - อย่าใช้ปลั๊ก ก๊าซไฟฟ้าที่มีฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่
 - อย่างง ยึด หรือดัดสายไฟแรงเกินไป และอย่าวางของหนักทับสายไฟ
 - อย่าใช้สายไฟถ้ามีการเสียหาย
 - อย่าเสียบปลั๊กหลายตัวลงในปลั๊กสายไฟ (เต้าเสียบที่ผนัง)
 - ห้ามใส่หรือถอดสายไฟในขณะที่มีเปิด
 - สำหรับการใช้งานสายไฟ ให้ใช้เฉพาะสายไฟที่มีมาให้พร้อมกัผลิตภัณฑ์หรือสายไฟที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแต่ละพื้นที่การใช้งานของคุณ

⚠️ข้อควรระวัง: การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมโดยเพิกเฉยต่อสัญลักษณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ
- ดัดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวแนวราบที่แข็งแรงมั่นคง
 - อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้บนผลิตภัณฑ์ ห้ามขึ้นไปเหยียบหรือยืนพิงผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้มือหรือนิ้วกดลงบนคัตเตอร์ในขณะที่กำลังแกะหรือพิมพ์แล้วออก หรือในขณะที่บรรจุ/เปลี่ยนม้วนกระดาษ
 - อย่าเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับช่องต่อสายลิ้นชักติด
- เพื่อความปลอดภัย ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลา
- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารละลายอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว การกระทำดังกล่าวจะทำให้ชิ้นส่วนที่ห้จากพลาสติกหรือยางชำรุดเสียหายหรือแตกได้
- ใช้งานผลิตภัณฑ์ในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมดังนี้
- อุณหภูมิ ขณะใช้งาน: 5 ถึง 45°C (41 ถึง 113°F)
ขณะเก็บรักษา: -10 ถึง 50°C (14 ถึง 122°F)
 - การยกสูง: 3,000 เมตรหรือน้อยกว่า
- ความหมายของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์**
- เครื่องหมายต่อไปนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องและเพื่อป้องกันอันตรายต่อคุณหรือผู้อื่นหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดทำความเข้าใจ

เข้าใจความหมายของเครื่องหมายก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

 พักเครื่อง	 ไฟฟ้ากระแสตรง
 ข้อควรระวัง พื้นผิวร้อน	 ค่าเตือน / ข้อควรระวัง

ป้ายเตือน

ป้ายเตือนบนผลิตภัณฑ์บังคับชี้ถึงข้อควรระวังต่อไปนี้

  ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสหัวจ่ายความร้อนและตัวครอบที่อยู่ด้านนั้น เนื่องจากชิ้นส่วนดังกล่าวอาจร้อนจัดภายหลังการพิมพ์

 ข้อควรระวัง: การสัมผัสสค์เตอร์ด้วยมืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

Thông tin An toàn Quan trọng

Tài liệu này trình bày các thông tin quan trọng nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm này an toàn và hiệu quả. Đọc kỹ phần này và cất giữ ở vị trí dễ tìm thấy.

Biện pháp an toàn

  CẢNH BÁO: Sử dụng sản phẩm không đúng cách bằng cách bỏ qua biểu tượng này có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Rút phích cắm sản phẩm ngay lập tức khi xảy ra lỗi hoặc sự cố khác và liên hệ với nhân viên dịch vụ có chuyên môn. Tiếp tục sử dụng có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.

- Nếu sản phẩm bốc khói, có mùi lạ, hoặc tiếng ồn bất thường.
- Nếu nước hoặc chất lỏng khác tràn vào sản phẩm.
- Nếu sản phẩm là quá nóng để chạm vào hoặc các trường hợp bị biến dạng.
- Lưu ý những điểm sau đây để tránh tai nạn như hỏa hoạn, điện giật hoặc bốc cháy.
- Không sử dụng sản phẩm này ở nơi có khí dễ cháy từ xăng, xăng, dung môi, hoặc các chất lỏng dễ bắt cháy khác có thể có trong không khí.
- Không sử dụng bình phun xịt chứa khí để chảy bên trong hoặc xung quanh các sản phẩm.
- Không che sản phẩm bằng vải, hoặc đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao hoặc bụi.
- Không cho phép các vật lạ hoặc các vật dễ cháy rơi vào thiết bị.
- Không chạm vào bên trong sản phẩm, trừ những nơi được đề cập trong sách hướng dẫn.
- Không sử dụng sản phẩm với bất kỳ nguồn điện hoặc điện áp nào khác với các thông số được chỉ định.
- Bảo đảm sử dụng nguồn điện áp dụng tiêu chuẩn an toàn đáp ứng các thông số kỹ thuật sau: Đầu ra định mức: 24 V/1,5 A, Đầu ra tối đa: 240 VA hoặc thấp hơn
- Bảo đảm chân nối đất của dây cáp AC đã được cắm vào lỗ nối đất (tiếp đất) của ổ cắm trên tường.

- Không kết nối cáp khác với cách được đề cập trong sách hướng dẫn.
- Không được tháo rời hoặc thay đổi sản phẩm.
- Không cố gắng tự sửa chữa các sản phẩm.
- Không sử dụng phích điện nếu có dính bụi hoặc vật lạ.
- Không uốn cong, xoắn, kéo với lực mạnh, hoặc đặt vật nặng trên dây cáp điện.
- Không sử dụng dây cáp điện nếu bị hư hỏng.
- Không đặt nhiều tải trọng trên ổ cắm điện (ổ cắm trên tường).
- Tuyệt đối không gần hoặc rút phích cắm bằng tay ướt.
- Đối với cáp điện, sử dụng cáp kèm theo hoặc cáp được quy định đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn có liên quan của khu vực nơi bạn dự định sử dụng.

  THẬN TRỌNG: Sử dụng sản phẩm không đúng cách do bỏ qua biểu tượng này có thể dẫn đến thương tích và thiệt hại tài sản.

Lưu ý những điểm sau để tránh thương tích hoặc sự cố.

- Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt ngang chắc chắn, ổn định.
- Không đặt các vật nặng trên phần đầu sản phẩm. Không đứng lên hoặc dựa vào sản phẩm.
- Không nhấn tay hoặc ngón tay của bạn vào máy cắt khi loại bỏ giấy in hoặc nạp/thay thế giấy cuộn.
- Không kết nối đường dây điện thoại với bộ kết nối gần.

Để đảm bảo an toàn, rút phích cắm sản phẩm này trước khi rời khỏi mà không sử dụng trong một thời gian dài.

Không được làm sạch sản phẩm bằng cồn, ét xăng, chất tẩy rửa hoặc các dung môi tương tự khác. Làm như vậy có thể gây hư hại hoặc nứt vỡ các bộ phận bằng nhựa và cao su.

Sử dụng sản phẩm trong các điều kiện môi trường sau.

- Nhiệt độ Vận hành: 5 đến 45 °C (41 đến 113°F)
- Bảo quản: -10 đến 50 °C (14 đến 122°F)

- Độ cao: 3.000 m trở xuống

Ý nghĩa các ký hiệu trên sản phẩm

Các dấu hiệu sau được sử dụng trên sản phẩm này nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và chính xác cũng như ngăn ngừa tác hại cho bạn hoặc người khác hoặc hư hỏng cho tài sản. Đảm bảo đã hiểu rõ ý nghĩa của các dấu hiệu này trước khi sử dụng sản phẩm.

 Chế độ chờ	 Dòng điện một chiều
 Thận trọng, bề mặt nóng	 Cảnh báo / Thận trọng

Nhân thận trọng

Các nhân thận trọng trên sản phẩm cho biết các biện pháp phòng ngừa sau đây.

  THẬN TRỌNG: Không chạm vào đầu nhiệt và khung ở bên hông vì nó có thể rất nóng sau khi in.

 THẬN TRỌNG: Chạm vào dao cắt thủ công có thể gây thương tích.

重要安全信息

本文档提供旨在确保用户安全、有效地使用本产品的重要信息。请仔细阅读本部分内容并妥善保管。

安全预防措施

  警告：忽视此符号而对产品进行不当处理可能会导致死亡或严重的人身伤害。

如果发生故障或其他问题，请立即拔掉本产品的插头，并联系具备资格的维修人员。继续使用可能会导致起火或者触电。

- 如果产品冒烟、发出异味或异常噪声。
- 如果水或其他液体溅入产品中。
- 如果产品过度发烫或者容器变形。

请注意以下几点，以避免发生火灾、触电或烧伤等事故。

- 当空气中可能含有汽油、轻质汽油、稀释剂或其他易燃液体挥发的易燃气体时，切勿使用本产品。
- 切勿在产品内部或周围使用含有易燃气体的喷射剂。
- 切勿用布覆盖产品或者将产品放置在高湿度或多灰尘的地方。
- 切勿让异物或易燃物体掉入设备中。
- 除本手册提及的部分外，切勿触摸产品的内部。
- 请勿在规定以外的电源或电压下使用本产品。
- 请务必使用符合以下规格与安全标准的电源：额定输出：24 V/1.5 A，最

大输出：240 伏安或以下

- 确保交流电缆的接地插脚插入壁式插座的接地插孔中。
- 请勿采用本手册中未提及的方式来连接电缆。
- 切勿拆卸或改装本产品。
- 切勿尝试自行维修本产品。
- 电源插头上沾有灰尘或异物时，请勿使用。
- 请勿弯曲、扭转、用力拉扯电源线或在电源线上放置重物。
- 请勿使用受损的电源线。
- 切勿使电源插座（壁式插座）负载过多。
- 切勿湿手插拔电源插头。
- 对于电源线，请使用随附的电缆或符合所使用区域相关安全标准的指定电缆。

 注意：忽视此符号而对产品进行不当处理可能会导致人身伤害及财产损失。

请注意以下几点，以避免受伤或发生故障。

- 将本产品安放在牢固、稳定的水平表面上。
- 请勿将重物置于本产品顶部。请勿站立在本产品之上或倚靠本产品。
- 在移除打印好的纸张或加装/更换卷筒纸时，请勿将手或手指按在切刀上。
- 请勿将电话线连接到抽屉弹出连接器上。

如果长时间不使用本产品，基于安全考虑，请拔掉本产品的插头。

切勿使用酒精、汽油、稀释剂或其它类似溶剂清洁本产品。否则，可能会损坏或破坏塑料和橡胶部件。

请在以下环境条件下使用本产品。

- 温度 工作温度：5至45°C（41至113°F）
- 储存温度：-10至50°C（14至122°F）

- 高度：3000 m或以下

产品上符号的含义

本产品使用以下标志以确保安全、正确地使用本产品，并防止对您或他人造成伤害或财产损失。使用本产品前，请务必了解这些标志的含义。

 待机	 直流电
 注意，高温表面	 警告 / 注意

注意标签

产品上的注意标签表示以下注意事项。

  注意：打印后，热敏打印头及其边框可能会很烫，请勿触摸。

 注意：触摸手动切刀可能会造成伤害。

重要安全資訊

本文件提供確保安全及有效使用本產品的重要資訊。請詳閱本單元並存放在容易取得的處。

安全防範措施

  警告：忽視此符號而對本產品進行不當的處置可能會導致死亡或嚴重的傷害。

出現故障或其他問題時，請立即拔除產品電源插頭，並聯絡有資質的維修人員。繼續使用可能會導致火災或觸電。

- 若產品排放出煙霧、異味、或異常的噪音。
- 若水或其他液體濺入產品內。
- 若產品發燙到無法觸摸的程度或外殼出現變形。

請注意下列各點以防火災、觸電或灼傷等意外的發生。

- 當空氣中可能含有汽油、石油醚、稀釋劑或其他易燃液體所產生的易燃性氣體時，禁止使用本產品。
- 禁止對本產品的內部或周遭使用含有易燃氣體的氣溶膠噴霧器。
- 請勿將本產品用布覆蓋，或放置在高度潮濕或多塵的地方。
- 請勿讓異物或易燃物掉入本機中。
- 除了本手冊所表示的部位以外，請勿觸碰產品內部的其他部位。
- 請務必在指定的電源或電壓下使用本產品。
- 請務必使用符合以下規格與安全標準的電源：額定輸出：24 V/1.5 A，最大輸出：240 伏安或以下
- 確保交流電纜的接地插腳插入壁插座的接地孔中。
- 請勿以本手冊規定以外的方式來連接電纜線。
- 嚴禁拆解或改装本產品。
- 嚴禁試圖自行維修本產品。
- 電源插頭沾有灰塵或異物時，請勿使用。
- 請勿彎折、扭絞或大力拉扯電源線，或在電源線上放置重物。
- 禁止使用受損的電源線。
- 電源插座（壁插座）禁止插上多個插頭負載。
- 禁止以濕手插拔電源插頭。
- 對於電源線，請使用隨附的電源線或符合所使用區域相關安全標準的指定電源線。

  注意：忽視此符號而對本產品進行不當的處置可能會導致受傷或財物的損壞。

請注意下列各點以免受傷或造成產品故障。

- 請將產品放置在堅固、穩定、水平的表面。
- 請勿在本產品上放置重物。禁止站立或倚靠在本產品上。
- 當取出列印好的紙張或裝入／更換紙捲時，避免手或手指觸壓到裁刀。
- 請勿將電話線連接至錢盒彈出連接孔中。

為確保安全，若長期不使用本產品時，請將插頭拔除。

切勿使用酒精、汽油、稀釋劑或其它溶劑來清潔產品。否則可能會使塑膠和橡膠部件損壞或斷裂。

請在以下環境條件下使用本產品。

- 溫度 操作：5 至 45℃（41 至 113° F）
- 存儲：-10 至 50℃（14 至 122° F）

- 海拔：3,000米及以下

產品上符號的意義

本產品上使用以下標記以確保安全並正確使用本產品，避免對您或其他人造成傷害，或造成財物損壞。使用本產品前請確理解標記的含義。

 待機	 直流電
 注意、表面發熱	 警告 / 注意

注意標籤

產品上的注意標籤表示下列注意事項。

  注意：熱感印字頭及其邊框在列印後可能溫度很高，請勿觸摸。

 注意：觸摸手動裁刀可能會造成傷害。