



Important Safety Information

This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location.

Safety Precautions

⚠️WARNING: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to death or serious injury.

Immediately unplug the product when a fault or other problem occurs, and contact qualified service personnel. Continued use may lead to fire or electric shock.

- If the product emits smoke, a strange odor, or unusual noise.
- If water or other liquid spills into the product.
- If the product is too hot to touch or the case is deformed.
- Note the following points to avoid accidents such as fire, electric shock, or burn.
- Do not use this product where flammable fumes from gasoline, benzene, thinner, or other flammable liquids may be in the air.
- Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around the product.
- Do not cover the product with cloth, or place the product in locations subject to high levels of humidity or dust.
- Do not allow foreign objects or flammable objects to fall into the equipment.
- Do not touch the inside of the product except where mentioned in the manual.
- Do not use the product with any power supply or voltage other than the ones specified.
- Do not connect cables in ways other than those mentioned in the manual.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not use the power plug if there is dust or foreign matter attached.
- Do not bend, twist, pull with excessive force, or place heavy object on the power cable.
- Do not use the power cable if it is damaged.
- Do not place multiple loads on the power outlet (wall outlet).
- Never insert or disconnect the power plug with wet hands.
- Be sure your AC cable meets the relevant safety standards and includes a power system ground terminal (PE terminal).

⚠️CAUTION: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to injury and property damage.

- Note the following points to avoid injury or malfunction.
- Setup the product on a firm, stable, horizontal surface.
- Do not place heavy objects on top of the product. Never stand or lean on the product.
- Do not press your hands or fingers against the cutter when removing printed paper or loading/replacing roll paper.
- Do not put your hands between the cover and the body of the product when opening/closing the cover.
- Never attempt to repair the product yourself.
- Do not connect a telephone line to the drawer kick connector.

To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period.

The following marks are used on this product in order to ensure safe and correct use of the product and to prevent harm to you or other people or damage to property. Be sure to understand the meaning of the marks before using the product.

	Warning / Caution		Caution (hot surface)		Prohibited
	Stand-By		Direct Current		

Caution Labels

The caution labels on the product indicate the following precautions.

⚠️ CAUTION: Do not touch the thermal head and the frame on its side because it can be very hot after printing.

Informasi Penting Keselamatan

Dokumen ini berisi informasi penting yang dimaksudkan untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan efektif. Baca bagian ini dengan saksama dan simpan di tempat yang mudah diakses.

Tindakan Kewaspadaan Terkait Keselamatan

⚠️PERINGATAN: Penanganan produk secara tidak tepat dengan mengabaikan simbol ini dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.

- Segera cabut produk jika terjadi kesalahan atau masalah lainnya, dan hubungi petugas servis yang memenuhi syarat. Penggunaan berlanjut dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jika produk mengeluarkan asap, bau aneh, atau suara yang tidak biasa.
- Jika air atau cairan lain tumpah pada produk.
- Jika produk terlalu panas untuk disentuh atau penutup luar cacat.
- Perhatikan hal berikut untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti kebakaran, sengatan listrik, atau luka bakar.
- Jangan menggunakan produk ini di tempat dengan konsentrasi uap solar, bensin atau thinner yang mudah terbakar terbentuk di udara.
- Jangan menggunakan semprotan aerosol berisi gas yang mudah terbakar di dalam atau di sekitar produk.
- Jangan menutup produk dengan kain, atau meletakkan produk di tempat yang rawan dengan kelembapan atau berdebu.
- Hindarkan benda asing atau benda yang mudah terbakar jatuh ke dalam peralatan.
- Jangan menyentuh bagian dalam produk kecuali pada bagian yang disebutkan dalam panduan.
- Jangan menggunakan produk dengan sembarang catu daya atau dengan spesifikasi voltase selain yang telah ditentukan.
- Jangan menghubungkan kabel selain dengan cara yang sesuai dengan panduan.
- Jangan membongkar atau melakukan modifikasi pada produk.
- Jangan gunakan konektor daya apabila ada debu atau benda asing yang menempel pada konektor daya.
- Jangan menekuk, memutar, menarik kabel daya dengan tenaga yang berlebihan, atau meletakkan beban berat di atasnya.
- Jangan gunakan kabel daya apabila rusak.

- Jangan membebankan banyak muatan pada outlet daya (outlet dinding).
- Jangan pernah memasukkan atau memutus sambungan konektor daya dengan tangan basah.
- Pastikan kabel listrik Anda memenuhi standar keselamatan yang relevan dan dilengkapi terminal arde sistem daya (terminal PE).
- **⚠️PERHATIAN: Penanganan produk secara tidak tepat dengan mengabaikan simbol ini dapat menyebabkan cedera dan kerusakan properti.** Perhatikan poin berikut untuk mencegah cedera atau malafungsi.
- Atur produk di atas permukaan yang kuat, stabil, datar.
- Jangan meletakkan benda berat di atas produk. Jangan berdiri di atas produk atau bersandar pada produk.
- Jangan menekan tangan atau jari Anda pada pemotong saat mengeluarkan kertas hasil cetakan atau memuat/mengganti gulungan kertas.
- Jangan meletakkan tangan Anda di antara penutup dan badan produk saat membuka/menutup penutup
- Jangan mencoba untuk memperbaiki produk oleh diri Anda sendiri.
- Jangan menyambungkan jalur telepon pada penghubung laci kick.
- Untuk memastikan keselamatan, putus daya produk ini apabila tidak digunakan pada waktu yang lama.

Tanda berikut digunakan pada produk ini untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan benar dan untuk mencegah bahaya bagi Anda atau orang lain atau kerusakan properti. Pastikan untuk memahami arti dari tanda tersebut sebelum menggunakan produk.

	Peringatan/Perhatian		Perhatian (permukaan panas)		Dilarang
	Siaga		Arus Searah		

Label Perhatian

Label perhatian pada produk menunjukkan tindakan pencegahan berikut ini.

⚠️ PERHATIAN: Jangan menyentuh kepala thermal dan rangka di sampingnya karena dapat menjadi sangat panas setelah pencetakan.

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

เอกสารนี้ แสดงข้อมูลที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อ่านส่วนนี้ อย่างถี่ถ้วน และเก็บรักษาไว้ในจุดที่หยิบได้ง่าย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠️คำเตือน: การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมโดยเพิกเฉยต่อสัญลักษณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บรุนแรงได้

ถอดปลั๊ก เครื่องที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาอื่น ๆ และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- ผลิตภัณฑ์ที่ควรรีบออกจากร้าน มีกลิ่นแปลกๆ หรือมีเสียงผิดปกติ
- มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ หลงเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ร้อนจนสัมผัสไม่ได้ หรือตัวเครื่องผิดรูปไป
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการเผาไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีละอองไอน้ำจากน้ำมัน เบนซิน ทินเนอร์ หรือของเหลวไวไฟอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในอากาศ
- อย่าใช้สเปรย์ที่มีก๊าซไวไฟ ภายในผลิตภัณฑ์หรือบริเวณใกล้เคียง
- อย่าใช้ใกล้ลมผลิตภัณฑ์ หรือวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่มีความชื้น สูงหรือมีฝุ่นมาก
- อย่าให้วัตถุแปลกปลอมหรือวัตถุไวไฟตกลงไปในอุปกรณ์
- อย่าสัมผัสกับด้านในของผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะจับออกไว้ในคู่มือ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟหรือแรงดันไฟฟ้าแบบอื่น
- อย่าเชื่อมต่อสายต่างๆ ในแบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือ
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือตัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ปลั๊ก กัไฟฟ้าที่มีฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่
- อย่าถอด บัด หรือตัดสายไฟแรงเกินไป และอย่าวางของหนักทับสายไฟ
- อย่าใช้สายไฟที่มีการเสียหาย
- อย่าเสียบปลั๊ก กหลายตัวลงในปลั๊ก กัจ่ายไฟ (แต่เสียบที่ผนัง)
- ห้ามใส่หรือถอดสายไฟในขณะที่มีอยู่
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ AC ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และมีขั้วต่อสายดินของระบบไฟฟ้า (ขั้ว PE)

⚠️ข้อควรระวัง: การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมโดยเพิกเฉยต่อสัญลักษณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

- ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติ
 - ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวแนวราบที่แข็งแรงมั่นคง
 - อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้บนผลิตภัณฑ์ ห้ามขึ้นไปเหยียบหรือยืนบนผลิตภัณฑ์
 - อย่าใช้มือหรืออื่น ๆ วัตถุคมบนคัตเตอร์ในขณะที่กำลังแกะหรือในขณะบรรจุ/เปลี่ยนม้วนกระดาษ
 - อย่าวางมือไว้ระหว่างฝาเครื่องและตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เปิด/ปิดฝาเครื่อง
 - ห้ามพยายามซ่อมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง
 - อย่าเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับขั้วของสายสัญญาณ ขั้วตัด
- เพื่อความปลอดภัย ให้ถอดปลั๊ก ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะปล่อยให้ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน
- เครื่องหมายต่อไป นี้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง และเพื่อป้องกันอันตรายต่อคุณหรือผู้อื่นหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรดทำความเข้าใจ ความหมายของเครื่องหมายก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

	คำเตือน / ข้อควรระวัง		ข้อควรระวัง (พื้นผิวร้อน)		ห้าม
	พักเครื่อง		ไฟฟ้ากระแสตรง		

ป้ายเตือน

ป้ายเตือนบนผลิตภัณฑ์บางชิ้น ถึงข้อควรระวังต่อไปนี้

⚠️ ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสหัวจ่ายความร้อนและตัวครอบที่อยู่ด้านบน เนื่องจากชิ้นส่วนดังกล่าวอาจร้อนจัดภายหลังการพิมพ์

Thông tin An toàn Quan trọng

Tài liệu này trình bày các thông tin quan trọng nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm này an toàn và hiệu quả. Đọc kỹ phần này và cất giữ ở vị trí dễ tìm thấy.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

⚠️CẢNH BÁO: Sử dụng sản phẩm không đúng cách bằng cách bỏ qua biểu tượng này có thể dẫn đến tổn thương hoặc thương tích nghiêm trọng.

Rút phích cắm sản phẩm ngay lập tức khi xảy ra lỗi hoặc sự cố khác và liên hệ với nhân viên dịch vụ có chuyên môn. Tiếp tục sử dụng có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.

- Nếu sản phẩm bốc khói, có mùi lạ, hoặc tiếng ồn bất thường.
- Nếu nước hoặc chất lỏng khác tràn vào sản phẩm.
- Nếu sản phẩm làm quá nóng để chạm vào hoặc các trường hợp bị biến dạng.

- Lưu ý những điểm sau đây để tránh tai nạn như hỏa hoạn, điện giật hoặc bốc cháy.
- Không sử dụng sản phẩm này ở nơi có khí dễ cháy từ xăng, xăng, dung môi, hoặc các chất lỏng dễ bắt cháy khác có thể có trong không khí.
- Không sử dụng bình phun xịt chứa khí dễ cháy bên trong hoặc xung quanh các sản phẩm.
- Không che sản phẩm bằng vải, hoặc đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao hoặc bụi.
- Không cho phép các vật lạ hoặc các vật dễ cháy rơi vào thiết bị.
- Không chạm vào bên trong sản phẩm, trừ những nơi được đề cập trong sách hướng dẫn.
- Không sử dụng các sản phẩm với bất kỳ nguồn điện hoặc điện áp khác với quy định.
- Không kết nối cáp khác với cách được đề cập trong sách hướng dẫn.
- Không được tháo rời hoặc thay đổi sản phẩm.
- Không sử dụng phích điện nếu có dính bụi hoặc vật lạ.
- Không uốn cong, xoắn, kéo với lực mạnh, hoặc đặt vật nặng trên dây cáp điện.
- Không sử dụng dây cáp điện nếu bị hư hỏng.
- Không đặt nhiều tải trọng trên ổ cắm điện (ổ cắm trên tường).
- Không bao giờ gắn hoặc rút phích cắm bằng tay ướt.
- Đảm bảo rằng cáp AC của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn có liên quan và bao gồm một đầu nối đất của hệ thống điện (đầu nối PE).

⚠️ THẬN TRỌNG: Sử dụng sản phẩm không đúng cách bằng cách bỏ qua biểu tượng này có thể dẫn đến thương tích và thiệt hại tài sản.

- Lưu ý những điểm sau để tránh thương tích hoặc sự cố.
 - Lắp đặt sản phẩm trên bề mặt ngang chắc chắn, ổn định.
 - Không đặt các vật nặng trên phần đầu sản phẩm. Không đứng lên hoặc dựa vào sản phẩm.
 - Không nhấn tay hoặc ngón tay của bạn vào máy cắt khi loại bỏ giấy in hoặc nạp/thay thế giấy cuộn.
 - Không đặt bàn tay của bạn giữa nắp và thân sản phẩm khi mở/đóng nắp.
 - Không cố gắng tự sửa chữa các sản phẩm.
 - Không kết nối đường dây điện thoại với bộ kết nối ngắn.
- Để đảm bảo an toàn, rút phích cắm sản phẩm này trước khi rời khỏi mà không sử dụng trong một thời gian dài.
- Các dấu hiệu sau được sử dụng trên sản phẩm này nhằm đảm bảo việc sử dụng sản phẩm an toàn và chính xác cũng như ngăn ngừa tác hại cho bạn hoặc người khác hoặc hư hỏng cho tài sản. Đảm bảo đã hiểu rõ ý nghĩa của các dấu hiệu này trước khi sử dụng sản phẩm.

	Cảnh báo / Thận trọng		Thận trọng (bề mặt nóng)		Nghiêm cấm
	Chế độ chờ		Dòng điện một chiều		

Nhân thân trọng

Các nhân thân trọng trên sản phẩm cho biết các biện pháp phòng ngừa sau đây.
⚠️ THẬN TRỌNG: Không chạm vào đầu nhiệt và khung ở bên hông vì nó có thể rất nóng sau khi in.

重要安全信息

本文档介绍的重要信息旨在确保用户安全、有效地使用本产品。请仔细阅读本部分内容并妥善保管。

安全防范措施

⚠️警告: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成死亡或严重人身伤害。

如果发生故障或其他问题，请立即拔掉本产品的电源线，并联系具备资格的维修人员。继续使用可能导致起火或者触电。

- 如果产品冒烟、发出异味或异常噪声。
- 如果水或其他液体溅入产品。
- 如果产品过度发烫或者容器变形。

注意以下几点内容，以避免发生如火灾、触电或烧伤等事故。

- 当空气中可能有汽油、轻质汽油、稀释剂或其他易燃液体挥发的易燃气体时，切勿使用本产品。
- 切勿在产品内部或周围使用含易燃气体的喷射剂。
- 切勿用布覆盖产品或者将产品放置在高湿度或多灰尘的位置。
- 切勿使异物或易燃物体落入设备中。
- 切勿触摸产品的内部，本手册提及部分的除外。
- 请勿在任何非指定电源或电压下使用产品。
- 请勿采用本手册中未提及的方式连接电缆。
- 切勿拆卸或改装本产品。
- 电源插头上带有灰尘或异物时请勿使用。
- 请勿弯曲、扭转、过度用力拉扯电源电缆或在电源电缆上放置重物。
- 电源电缆损坏时请勿使用。
- 切勿使电源插座（壁式插座）负载过多。
- 切勿湿手插拔电源插头。
- 请确定您所使用的AC电源线符合相关安全标准，且包含电力系統接地端子（PE 端子）。

⚠️注意: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成人身伤害及财产损失。

注意以下几点内容，以避免受伤或出现故障。

- 将本产品放在牢固、稳定的水平表面上。
- 请勿将重物置于本产品顶部。请勿站立在本产品之上或倚靠本产品。
- 在移除印刷废纸或加装/更换卷筒纸时，请勿将手或手指按在切割机上。
- 打开/关闭盖子时，请勿将手放在盖子和产品主体之间。
- 切勿尝试自行维修本产品。
- 请勿将电话线连接到抽屜弹出连接器上。

如果长时间不使用本产品，基于安全考虑，请拔掉本产品的插头。本产品使用以下标志以确保安全和正确使用产品，并防止对您或他人造成伤害或财产损失。使用产品之前，请务必了解这些标志的含义。

	警告 / 注意		注意（高温表面）		禁止
	待机		直流电		

注意标签

产品上的注意标签表明以下备注事项。

⚠️注意: 打印之后，不要触摸热敏打印头及其边框，因为可能会很烫。

重要安全資訊

本文件提供確保安全及有效率使用本產品的重要資訊。請詳閱本單元並存放在容易取得之處。

安全防範措施

⚠️警告: 忽視此符號而對本產品進行不當的處置可能導致死亡或嚴重的傷害。發生故障或其他問題時，請立即拔除本產品插頭，並聯繫合格的維修人員。繼續使用可能導致火災或觸電。

- 若產品排放出煙霧、異味、或不正常的噪音。
- 若水或液體濺入產品內。
- 若產品發燙到無法觸摸的程度或外殼出現變形。

請注意下列各點以防火災、觸電或灼傷等意外的發生。

- 當空氣中含有汽油、石油醚、稀釋劑或其他易燃液體所產生的易燃性氣體時，禁止使用本產品。
- 禁止對本產品的內部或周遭使用含有易燃氣體的氣溶膠噴霧器。
- 請勿將本產品用布覆蓋，或放置在高度潮濕或灰塵的地方。
- 請勿讓異物或易燃物掉入本機中。
- 除了本手冊所表示的部位以外，請勿觸碰產品內部的其他部位。
- 除了規定的電源或電壓外，禁止使用其他的電源電壓。
- 請勿以本手冊規定以外的方式來連接電纜線。
- 嚴禁拆解或改裝本產品。
- 電源插頭沾有灰塵或異物時請勿使用。
- 請勿彎折、扭絞或大力拉扯電源線或在電源線上放置重物。
- 禁止使用受損的電源線。
- 電源插座（壁插座）禁止插上多個插頭負載。
- 禁止以濕手插拔插頭。
- 請務必確認您所使用的AC 電源線符合相關安全標準，並包括電源系統接地端子（PE 端子）。

⚠️注意: 忽視此符號而對本產品進行不當的處置可能導致受傷或財物的損壞。

請注意下列各點以免受傷或造成產品故障。

- 請將產品放置在堅固、穩定、水平的表面。
- 請勿在本產品上置放重物。禁止站立或倚靠在本產品上。
- 當取出列印好的紙張或裝入/更換紙捲時，避免手或手指觸壓到裁刀。
- 開啟/關閉防護蓋時請勿將手放在防護蓋與機體之間。
- 嚴禁試圖自行維修本產品。
- 請勿將電話線連接至錢盒彈出連接孔中。

為確保安全，若本產品長期不使用時請將插頭拔除。

本產品上使用以下標記以確保安全並正確使用本產品，避免對您或其他人造成傷害，或造成財物損壞。使用本產品前請確理解標記的意涵。

	警告 / 注意		注意（表面發熱）		禁止
	待機		直流電		

注意標籤

產品上的注意標籤表示下列注意事項。

⚠️注意: 熱感印字頭及其邊框在列印後可能溫度很高，請勿觸摸。

중요 안전 수칙

이 문서는 본 제품을 안전하게 효율적으로 사용할 수 있는 중요한 정보를 제시합니다. 이 섹션을 주의 깊게 읽고 쉽게 찾을 수 있는 곳에 보관하십시오.

안전 수칙

⚠️경고: 이 기호를 무시하고 제품을 부적절하게 취급하면 사망이나 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.

고장이나 기타 문제가 발생하면 즉시 제품의 플러그를 뽑고 자격을 갖춘 서비스 직원에게 문의하십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품에서 연기나 이상한 냄새, 특이한 소리가 나는 경우.
- 물이나 그 외 액체가 제품 내부에 들어간 경우.
- 제품이 뜨거워서 만질 수 없거나 케이스가 변형된 경우.

화재나 감전, 화상과 같은 사고를 피하기 위해 다음 사항에 주의해 주십시오.

- 가솔린이나 벤진, 시너, 그 외 인화성 액체에서 인화성 가스를 공기 중에 방출했을 가능성이 있는 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 인화성 가스가 포함된 에어로졸 분무기를 제품 내부나 주위에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 천으로 닦거나, 습도가 높거나 먼지가 많은 장소에 제품을 놓지 마십시오.
- 이물질이나 인화성 물질이 장치 내부에 들어가지 않게 하십시오.
- 매뉴얼에 언급된 곳 이외에는 제품 내부를 만지지 마십시오.
- 지칭된 것 이외의 전원 공급 장치나 전압을 이용해 제품을 사용하지 마십시오.
- 매뉴얼에 언급되지 않은 방식으로 케이블을 연결하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 먼지나 이물질이 붙어 있는 경우에는 전원 플러그를 사용하지 마십시오.
- 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 비틀거나 당기거나 무거운 물건을 올려 두지 마십시오.
- 손상된 전원 케이블은 사용하지 마십시오.
- 전원 콘센트(벽 콘센트)에 문어발식 배선으로 연결하지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오.
- AC 케이블은 반드시 관련 안전 기준에 맞도록 하고, 전원 시스템 접지 단자(PE 단자)가 있는 것을 사용하십시오.

⚠️주의: 이 기호를 무시하고 제품을 부적절하게 취급하면 상해나 기물 파손을 야기할 수 있습니다.

상해나 고장을 피하기 위해 다음 사항에 주의해 주십시오.

- 견고하고 안정된 수평면에 제품을 설치하십시오.
- 제품 위에 무거운 물체를 놓지 마십시오. 제품 위에 올라서거나 기대지 마십시오.
- 인쇄된 용지를 꺼내거나 롤 용지를 장착 및 교환할 때 손이나 손가락을 커팅에 대고 누르지 마십시오.
- 커버를 여닫을 때 제품의 커버와 본체 사이에 손을 넣지 마십시오.
- 제품을 직접 수리하려 하지 마십시오.
- 드로어 킥 커넥터에 전화를 연결하지 마십시오.

안전을 위해 본 제품을 장기간 사용하지 않는 경우에는 전원에서 분리해 두십시오. 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자 또는 다른 사람에게 피해를 끼치거나 재산상의 손해를 방지하기 위해 다음과 같은 마크를 이 제품에 사용합니다. 제품을 사용하기 전에 반드시 마크의 의미를 이해하십시오.

	경고/주의		주의 (표면이 뜨거움)		금지
	대기		직류		

주의 라벨

제품의 주의 라벨은 다음 주의사항을 나타냅니다.
⚠️주의: 인쇄 후에는 매우 뜨거워질 수 있기 때문에 서멀 헤드 및 프레임의 측면은 만지지 마십시오.