



413056300

简体中文

保留备用。安装、使用产品前请阅读使用说明。

重要安全信息

本档介绍的重要信息旨在确保用户安全、有效地使用本产品。请仔细阅读本部分内容并妥善保管。

安全预防措施

警告：保修严格遵守警告内容，以免造成严重人身伤害。

- 如果设备冒烟、发出异味或异常噪声，请立即关闭设备。继续使用可能导致起火或电击。立即拔下设备插头，并联系您的经销商或精工爱普生服务中心获得建议。
- 切勿尝试自行维修本产品。进行不当维修可能存在危险。
- 切勿拆卸或改装本产品。改装本产品可能导致人身伤害、起火或电击。
- 请务必使用规定的电源。电源连接不当可能导致火灾。
- 切勿用湿手插拔电源插头。否则可能导致严重电击。
- 切勿在电源插座（壁式插座）上使用多个负载。请务必通过标准电源插座供电。插座过载可能导致火灾。
- 请确保您的电源线符合相关安全标准并包含电源系统接地端子（PE 端子）。否则可能导致电击。
- 处置电缆时需多加留意。处置不当可能导致起火或电击。
 - 若电缆损坏，切勿使用。
 - 严禁尝试改动或修理电缆。
 - 切勿在电缆上放置任何物体。
 - 避免过度弯曲、扭转和拉动电缆。
 - 切勿将电缆放置在加热设备附近。
 - 插入插头前，请检查插头是否清洁。
 - 将电源连接器插入交流插口之前，请检查交流插口是否清洁。
 - 请务必将插脚和电源连接器全部推入。
- 仅可使用随附的电源线。请勿将随附的电源线用于除指定设备以外的任何其他设备。否则可能导致起火或电击。
- 切勿将交流插口与电源线粘合在一起。
- 定期将电源插头从插座中拔出并清洁插脚底座及插脚之间的位置。如果将电源插头长时间留在插座中，可能会有灰尘积聚在插脚底座上，进而造成短路和火灾。
- 定期确认插头和交流插口未被水等液体浸湿。
- 切勿使外物落入设备中。外物渗入可能导致火灾。
- 如果水或其他液体溅入该设备中，请立即拔下电源线插头，然后联系您的经销商或精工爱普生服务中心获得建议。继续使用可能导致火灾。
- 请勿在本产品内部或周围使用含有可燃性气体的烟雾剂喷射器。否则可能导致火灾。
- 请勿将电话线连接至钱箱弹出连接器，否则打印机和电话线可能损坏。

注意：必须遵守注意事项，以免造成自身轻微伤害、设备损坏或数据丢失。

- 请勿采用本手册中未提及的方式连接电缆。其他连接可能导致设备损坏和燃烧。
- 请务必将本设备安放在牢固、稳定的水平表面上。若产品掉落，可能会损坏或造成人身伤害。
- 请勿在高湿度或多灰尘的位置使用本设备。湿度过大和灰尘过多可能导致设备破损或起火。
- 请勿将重物置于本设备顶部。请勿站立于本产品之上或倚靠本产品。设备可能掉落或破损，进而造成损坏并可能造成人身伤害。
- 操作手动切割机时要多加留意，以免手指受伤。
 - 当您取出已打印纸张时。
 - 当您执行装入 / 更换卷纸等其他操作时。
- 为确保安全，若本产品欲长时间闲置，请先拔下其插头。

为了安全并正确地使用本产品，防止用户及第三者发生人身伤害和财产损失的危险，爱普生产品上使用了以下标识。每个标识所表示的意义如下所示。在使用本产品之前，请充分理解其含义。

警告 / 注意	注意（高温表面）	注意（锋利边缘）	禁止	USB	待机
电源关	电源开	直流电	交流电	电池电量	

繁體中文

重要安全資訊

本文件說明的重要資訊旨在確保安全、有效地使用本產品。請仔細閱讀此部分並儲存於易取用的位置。

安全注意事項

警告：必須嚴格遵循警告指示，以避免嚴重人身傷害。

- 若產品冒煙、產生異味或異常雜訊，請立即關閉設備。繼續使用可能會導致火警或觸電。立即拔除設備電源，並聯絡您的經銷商或 Seiko Epson 服務中心尋求建議。
- 切勿嘗試自己維修本產品。不當的維修作業可能十分危險。
- 切勿拆解本產品。改動本產品可能會導致人身傷害、火警或觸電。
- 確保使用指定電源。連接不當電源可能會導致火警。
- 切勿用濕手插入或拔除電源插頭。這樣做可能會導致嚴重觸電。
- 請勿在電源插座（壁式插座）上插入多個裝置。務必使用標準電源插座直接供電。插座過載可能會導致火警。
- 確保電線符合相應的安全標準，且包含電源系統接地端子（PE 端子）。否則，可能會有觸電危險。
- 處理電線時請小心。處理不當可能會導致火警或觸電。
 - 若電線受損，請勿使用。
 - 請勿改動或嘗試維修電線。
 - 請勿在電線上方放置任何物體。
 - 避免過度彎曲、纏繞及拉伸電線。
 - 請勿將電線置於發熱設備附近。
 - 插入插頭之前請檢查插頭是否清潔。
 - 插入電源插頭之前請檢查 AC 電源插座是否清潔。
 - 確保將插腳及插頭完全推入。
- 僅使用隨附電纜。請勿將隨附電纜與指定裝置之外的任何其他裝置搭配使用。這樣做可能會導致火警或觸電。
- 切勿將 AC 電源插座與電纜黏在一起。
- 定期從插座移除電源插頭，並清潔插腳座及插腳之間的區域。若長期將電源插頭置於插座內，插腳座可能會積聚灰塵，導致短路及火警。
- 定期確認插頭及 AC 電源插座未被液體（例如水）浸濕。
- 請勿讓異物落入設備。異物穿入可能會導致火警。
- 若水或其他液體溢入本設備，請立即拔除設備電源，然後聯絡您的經銷商或 Seiko Epson 服務中心尋求建議。繼續使用可能會導致火警。
- 請勿在本產品內部或周圍使用含有易燃氣體的噴霧器。這樣做可能會導致火警。
- 請勿將電話線連接至抽屜式卡入插頭；否則打印機及電話線可能會受損。

注意：必須遵循注意事項指示，避免輕微人身傷害，設備受損或數據遺失。

- 請勿採用本手冊提及方式之外的其他方式連接電線。不同的連接方式可能會導致設備受損及燃燒。
- 確保將本設備放置於結實、穩固的水平表面。本產品若掉落，可能會破損或導致人身傷害。
- 請勿在濕度及灰塵級別較高的地方使用本產品。濕度及灰塵級別過高可能會導致設備受損或火警。
- 請勿在本產品上方放置重物。切勿站立在本產品上或倚靠本產品。設備可能會掉落或破損，導致設備損壞及可能的人身傷害。
- 注意不要讓手動切割機傷害到您的手指。
 - 取出打印好的紙張時。
 - 執行其他操作時，例如裝入 / 更換捲筒紙。
- 為確保安全，長期不使用本產品時，請拔除電源插頭。

在 Epson 產品上附有以下符號以確保安全、正確使用產品，防止危及用戶及其他人員，以及財產受損。符號含義列示如下。請確保在使用本產品之前，完全了解產品所附符號的含義。

警告 / 注意	注意（表面發熱）	注意（邊緣鋒利）	禁止	USB	待機
					
電源關閉	電源開啟	直流電	交流電	電池電量	
					