EPSON
EXCEED YOUR VISION

WF-C5210 Series

دليل المستخدم

NPD5813-08 AR

المحتويات

حول هذا الدليل

مقدمة حول أدلة الاستخدام. 5
اطلع على الدليل للبحث عن المعلومات. 5
العلامات والرموز. 7
الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل. 7
مراجع أنظمة التشغيل. 7

تعليمات هامة

إرشادات السلامة. 9
التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة. 10
التنبيهات والتحذيرات المعنية بإعداد الطابعة. 10
التنبيهات والتحذيرات المعنية باستخدام الطابعة. 11
التنبيهات والتحذيرات المعنية بنقل الطابعة أو تخزينها. . . 11
التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.. 11
التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD. . . . 11
حماية معلوماتك الشخصية. 11

أساسيات الطابعة

أسماء الأجزاء ووظائفها. 12
لوحة التحكم. 15
تكوين الشاشة الرئيسي. 16
الرموز المعروضة في شاشة LCD. 16
العمليات الأساسية. 17
إدخال أحرف. 18
عرض الرسوم المتحركة. 19

إعداد الطابعة

تحميل الورق. 20
الورق والسعات المتوفرة. 20
تحميل الورق في درج الورق. 23
تحميل الورق في تغذية خلفية للورق. 26
تحميل الأظرف والاحتياطات. 28
تحميل الورق الطويل. 29
قائمة نوع الورق. 29
المزيد من خيارات الإعدادات. 30
المزيد من خيارات إعدادات عامة. 30
المزيد من خيارات عداد المطبوعات. 35
المزيد من خيارات حالة التوريد. 35
المزيد من خيارات الصيانة. 35
المزيد من خيارات اللغة/Language. 36
المزيد من خيارات حالة الطابعة/طباعة. 36
توفير الطاقة. 37
توفير الطاقة — لوحة التحكم. 37

الطباعة

الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Windows. 38
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة. 38
أساسيات الطباعة. 38
الطباعة على الوجهين. 40
طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة. 41
الطباعة والتجميع بترتيب الصفحات (الطباعة بترتيب عكسي). 41
طباعة مستند مصغر أو مكبر. 42
طباعة صورة واحدة على عدة صفحات للتكبير (إنشاء ملصق). 43
الطباعة باستخدام رأس الصفحة وتذييلها. 48
طباعة علامة مائية. 49
طباعة الملفات المحمية بكلمة مرور. 50
طباعة ملفات متعددة معا. 50
الطباعة باستخدام خاصية الطباعة العالمية بالألوان. 51
ضبط لون الطباعة. 52
الطباعة لتوضيح الخطوط الرقيقة. 52
طباعة الرموز الشريطية الواضحة. 53
إلغاء الطباعة. 53
خيارات القائمة لبرنامج تشغيل الطابعة. 53
الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Mac OS. 56
أساسيات الطباعة. 56
الطباعة على الوجهين. 57
طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة. 58
الطباعة والتجميع بترتيب الصفحات (الطباعة بترتيب عكسي). 58
طباعة مستند مصغر أو مكبر. 59
ضبط لون الطباعة. 60
إلغاء الطباعة. 60
خيارات القائمة لبرنامج تشغيل الطابعة. 60
ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS. 62
الطباعة من الأجهزة الذكية. 63
باستخدام Epson iPrint. 63
استخدام تطبيق Epson Print Enabler. 66
باستخدام AirPrint. 67
إلغاء المهام الحالية. 67

استبدالوحدات تزويد الحبر والأجزاء الأخرى القابلة للاستهلاك

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة. 68
فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — لوحة التحكم 68

المحتويات

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل Windows. 68
فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — Mac OS. . . . 68
رموز وحدة تزويد الحبر. 68
احتياطات التعامل مع وحدة تزويد الحبر. 69
استبدال وحدات تزويد الحبر. 71
رمز علبة الصيانة. 71
احتياطات التعامل مع علبة الصيانة. 71
استبدال علبة الصيانة. 71
الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت. 72
الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — لوحة التحكم. . . . 72
الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Windows. 73
الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS. 74
الحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون مستوى الحبر الأسود منخفضًا (في أنظمة التشغيل Windows فقط). 74

صيانة الطابعة

فحص رأس الطباعة وتنظيفه. 76
فحص رأس الطباعة وتنظيفه — لوحة التحكم. 76
فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Windows. 77
فحص رأس الطباعة وتنظيفه — Mac OS. 77
محاذاة رأس الطباعة. 77
محاذاة رأس الطباعة — لوحة التحكم. 77
تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر. 79

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config). . . . 80
تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب. 80
تشغيل Web Config في Windows. 81
تشغيل Web Config في Mac OS. 81
تطبيق لطباعة صفحات الويب (E-Web Print). 81
أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج). 82
تثبيت أحدث التطبيقات. 82
إلغاء تثبيت التطبيقات. 83
إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows. 83
إلغاء تثبيت التطبيقات — Mac OS. 84
الطباعة باستخدام خدمة شبكة. 85

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة. 86
فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD. 86
التحقق من حالة الطابعة — Windows. 86
فحص حالة الطابعة — Mac OS. 87
التحقق من حالة البرنامج. 87
إزالة الورق المحشور. 87
لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح. 87
الورق ينحشر. 88
تتم تغذية الورق بميل. 88
تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة. 88
لا تتم تغذية الورق من وحدة درج الورق الاختيارية. . . . 88
حدوث خطأ بسبب نفاد الورق. 89
مشكلات الطاقة ولوحة التحكم. 89
عدم تشغيل التيار الكهربي. 89
عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي. 89
إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا. 89
ظلام شاشة LCD. 89
تعذر التشغيل من لوحة التحكم. 89
تعذر الطباعة من جهاز الكمبيوتر. 90
التحقق من اتصال (USB). 90
التحقق من اتصال (الشبكة). 90
التحقق من البرنامج والبيانات. 90
التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows). . . . 92
التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Mac OS). 93
تعذر الطباعة من iPhone أو iPad. 93
مشكلات المطبوعات. 94
ضبط جودة الطباعة. 94
المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة. 95
ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة. 95
ظهور أشرطة ملونة بفواصل 3.3 سم تقريبًا. 96
طباعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة. 96
جودة الطباعة سيئة. 97
الورق ملطخ أو مخدوش. 98
تلطخ الورق أثناء الطباعة التلقائية على الوجهين. 98
الصور المطبوعة لزجة. 99
تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة. 99
وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة. . . . 99
الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة. 99
الصورة المطبوعة معكوسة. 100
النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات. 100
الطباعة على الوجهين بدون قصد. 100
مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها. 100
مشكلات الطباعة الأخرى. 100
الطباعة بطيئة جدًا. 100
تقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة. . . 101
تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8. 101
مشكلات أخرى. 101
صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. 101
أصوات التشغيل عالية. 102
هل نسيت كلمة المرور. 102
تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط). 102

المحتويات

الملحق

المواصفات الفنية. 103
مواصفات الطابعة. 103
مواصفات الواجهة. 104
قائمة وظائف الشبكة. 104
مواصفات Wi-Fi. 104
مواصفات Ethernet. 105
بروتوكول الأمان. 105
خدمات الطرف الثالث المدعومة. 106
الأبعاد. 106
المواصفات الكهربية. 107
المواصفات البيئية. 107
المواصفات البيئية بشأن وحدات تزويد الحبر. 107
متطلبات النظام. 108
تثبيت الوحدات الاختيارية. 108
رمز وحدة درج الورق الاختيارية. 108
تركيب وحدات أدراج الورق الاختيارية. 108
معلومات تنظيمية. 111
المقاييس والاعتمادات. 111
شهادة الملاك الأزرق الألمانية. 112
قيود النسخ. 112
نقل الطابعة. 112
حقوق الطبع والنشر. 116
العلامات التجارية. 117
أين تجد المساعدة. 117
موقع الويب للدعم الفني. 117
الاتصال بدعم شركة Epson. 118

حول هذا الدليل

مقدمة حول أدلة الاستخدام

تُرفق أدلة الاستخدام التالية بطابعتك من Epson. بالإضافة إلى الأدلة، تحقق من الأنواع المختلفة من المعلومات المتعلقة بالتعليمات المتوفرة من الطابعة نفسها أو من التطبيقات الخاصة ببرنامج Epson.

❏ تعليمات أمان هامة (الدليل المطبوع)

يوفر لك الإرشادات اللازمة لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة.

❏ ابدأ من هنا (الدليل المطبوع)

يوفر لك معلومات حول إعداد الطابعة وتثبيت البرامج.

❏ دليل المستخدم (الدليل الرقمي)

هذا الدليل. يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.

❏ دليل المسؤول (الدليل الرقمي)

يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات عن إعدادات الطابعة وإدارتها.

يمكنك الحصول على أحدث الإصدارات من الأدلة السابقة عبر الطرق التالية.

❏ الدليل المطبوع

تفضل بزيارة موقع ويب دعم Epson للمستخدمين في أوروبا عبر الرابط http://www.epson.eu/Support، أو موقع ويب دعم Epson العالمي عبر الرابط http://support.epson.net/.

❏ الدليل الرقمي

ابدأ تشغيل EPSON Software Updater في الكمبيوتر التابع لك. يبحث EPSON Software Updater عن تحديثات متوفرة للتطبيقات البرمجية والأدلة الرقمية من Epson، ويتيح لك تنزيل أحدث إصدارات منها.

معلومات ذات صلة

◆ "أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج)" في الصفحة 82

اطلع على الدليل للبحث عن المعلومات

يسمح لك دليل الاستخدام بصيغة PDF بالبحث عن المعلومات باستخدام كلمة البحث الرئيسية، أو الوصول مباشرة إلى قسم معين باستخدام الإشارات المرجعية.كما يمكنك أيضًا طباعة الصفحات التي تريدها فقط.يوضح هذا القسم كيفية استخدام الدليل بصيغة PDF والذي يتم فتحه ببرنامج Adobe Reader X على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حول هذا الدليل

البحث باستخدام كلمة البحث الرئيسية

انقر فوق **تحرير** > **البحث المتقدم**.أدخل الكلمة الرئيسية (النص) المتعلقة بالمعلومات التي ترغب في العثور عليها في نافذة البحث، ثم انقر فوق **البحث**.يتم عرض نتائج البحث في قائمة.انقر فوق إحدى نتائج البحث للذهاب إلى تلك الصفحة.



الذهاب مباشرة من خلال الإشارات المرجعية

انقر فوق العنوان للذهاب إلى تلك الصفحة.انقر على + أو > لعرض العناوين ذات المستوى الأقل في ذلك القسم.للعودة إلى الصفحة السابقة، قم بإجراء العملية التالية على لوحة المفاتيح الخاصة بك.

- Windows: اضغط مع الاستمرار على **Alt**، ثم اضغط على ←.
- Mac OS: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأمر، ثم اضغط على ←.



طباعة الصفحات التي ترغب بها فقط

يمكنك استخلاص الصفحات التي تريدها وطباعتها فقط.انقر فوق **طباعة** في قائمة **الملف** ثم حدد الصفحات التي ترغب في طباعتها في **الصفحات** في **صفحات الطباعة**.

- لتحديد مجموعة من الصفحات، أدخل واصلة بين صفحة البدء وصفحة الانتهاء.

  مثال: 20-25
- لتحديد الصفحات التي لا توجد في التسلسل، افصل الصفحات باستخدام الفواصل.

  مثال: 5، 10، 15



العلامات والرموز

تنبيه:
التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

هام:
التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:
يقدِّم معلومات تكميلية ومرجعية.

معلومات ذات صلة
روابط للأقسام ذات الصلة.

الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- لقطات الشاشة الخاصة بشاشات برنامج تشغيل الطابعة من Windows 10 أو macOS Sierra. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- تعد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.
- تختلف بعض عناصر القائمة الموجودة على شاشة LCD بناءً على الطراز والإعدادات.

مراجع أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 10"، و"Windows 8.1"، و"Windows 8"، و"Windows 7"، و"Windows Vista"، و"Windows XP"، وWindows Server 2016، و"Windows Server 2012 R2"، و"Windows Server 2012"، و"Windows Server 2008 R2"، و"Windows Server 2008"، و"Windows Server 2003 R2"، و"Windows Server 2003" إلى أنظمة التشغيل التالية.إضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2016

حول هذا الدليل

- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

في هذا الدليل، تُستخدم "Mac OS" للإشارة إلى macOS Sierra، وOS X El Capitan، و OS X Yosemite، وOS X Mavericks، وOS X Mountain Lion، وMac OS X v10.7.x وMac OS X v10.6.8.

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

❏ تهدف بعض الرموز المستخدمة على الطابعة إلى ضمان استخدام الطابعة بشكل آمن وسليم. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للاطلاع على معاني هذه الرموز.

http://support.epson.net/symbols

❏ استخدم سلك التيار المرفق مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المرفق مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

❏ تأكد من توافق سلك التيار الكهربي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

❏ لا تقم مطلقًا بفك سلك التيار أو تقم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقًا لما هو موضح تحديدًا في أدلة الطابعة.

❏ افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهَّلاً حال التعرض للحالات التالية:

تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

❏ ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.

❏ لا تضع الطابعة أو تخزّنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عُرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

❏ احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلتين.

❏ يجب حفظ الطابعة بعيدًا عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلبيًا على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

❏ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فورًا بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيدًا بالماء، سارع بزيارة الطبيب.

❏ الطابعة ثقيلة وينبغي رفعها أو حملها بواسطة شخصين على الأقل. عند رفع الطابعة، يجب أن يأخذ شخصان أو أكثر الأوضاع الصحيحة كما هو موضح أدناه.



تعليمات هامة

❑ كن حريصًا عند التعامل مع وحدات تزويد الحبر المستخدمة، حيث من المحتمل وجود بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.

❑ وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيدًا بالماء والصابون.

❑ وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فورًا بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيدًا بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

❑ كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

❑ لا تفك وحدة تزويد الحبر وصندوق الصيانة، فقد يدخل الحبر في عينيك أو يقع على جلدك.

❑ لا تهز وحدات تزويد الحبر بقوة مبالغ فيها، وإلا فقد يتسرب الحبر من وحدات تزويد الحبر.

❑ حافظ على وحدات تزويد الحبر وصندوق الصيانة بعيدًا عن متناول الأطفال.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

التنبيهات والتحذيرات المعنية بإعداد الطابعة

❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.

❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.

❑ تجنب استخدام مآخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.

❑ تجنب مآخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.

❑ احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيدًا عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.

❑ يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير علها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.

❑ إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعيًا مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضًا من أن إجمالي معدل الأمبير للأجهزة الموصلة بمأخذ الحائط كافةً لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.

❑ إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.

❑ عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.

❑ ضع الطابعة على سطح مستوٍ وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.

❑ اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكنك رفع غطاء الطابعة بالكامل.

❑ اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.

❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضًا، ضع الطابعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.

التنبيهات والتحذيرات المعنية باستخدام الطابعة

- ❏ لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- ❏ لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
- ❏ لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل الطابعة.
- ❏ لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- ❏ لا تحرك رأس الطباعة يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
- ❏ قم دومًا بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر ⏻. لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح ⏻ عن الوميض.
- ❏ إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

التنبيهات والتحذيرات المعنية بنقل الطابعة أو تخزينها

- ❏ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأسًا على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❏ قبل نقل الطابعة، تأكد من وجود رأس الطباعة في الموضع الرئيسي (أقصى اليمين) ومن تركيب وحدات تزويد الحبر.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

- ❏ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلبًا على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبب في تعطيلها.عند استخدام هذه الطابعة داخل المرافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المرافق الطبية، واتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.
- ❏ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلبًا على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكيًا مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها.عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أتوماتيكيًا، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD

- ❏ قد تشتمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظرًا لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلفها بأي حال من الأحوال.
- ❏ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- ❏ فقد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة LCD في حالة تعرضه لصدمة قوية. اتصل بالوكيل في حالة وجود خدوش أو كسر في الشاشة، وتجنب لمس الأجزاء المكسورة أو محاولة إزالتها.

حماية معلوماتك الشخصية

إذا أعطيت الطابعة إلى شخص آخر أو تخلصت منها، فامسح جميع المعلومات الشخصية المخزنة في ذاكرة الطابعة عن طريق تحديد القوائم الموجودة بلوحة التحكم كما هو محدد أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إدارة النظام** > **استعادة الإعدادات الافتراضية** > **كل الإعدادات**

أساسيات الطابعة

أسماء الأجزاء ووظائفها



1	لوحة التحكم	لتشغيل الطابعة. يمكنك تغيير زاوية لوحة التحكم.
2	درج الورق 1 أو درج الورق (C1)	لتحميل الورق.
3	درج الورق 2 (C2)	وحدة أدراج الورق الاختيارية. لتحميل الورق.

أساسيات الطابعة



1	موجهات الحافة	لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
2	دعامة الورق	لدعم الورق المحمل.
3	واقي وحدة التغذية	لمنع مادة غريبة من الدخول إلى الطابعة. اجعل هذا الواقي مغلقًا عادة.
4	تغذية خلفية للورق (B)	لتحميل الورق.
5	درج الإخراج	لإمساك الورق الخارج.
6	موجهات الحافة	لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
7	درج الورق	لتحميل الورق.

أساسيات الطابعة



1	غطاء الطابعة (J)	للفتح عند إزالة المستندات الأصلية المحشورة بالطابعة.
2	رأس الطباعة	لفصل الحبر.
3	درج وحدة تزويد الحبر	تعيين وحدة تزويد الحبر.
4	غطاء أمامي (A)	افتح عند استبدال وحدات تزويد الحبر.
5	قفل غطاء أمامي	لقفل الغطاء الأمامي.



❶	منفذ LAN	للاتصال بكبل LAN.
❷	منفذ USB	للاتصال بكبل USB.
❸	مدخل التيار المتردد	لتوصيل سلك الطاقة.
❹	الغطاء الخلفي (D)	لفتحه عند إزالة الورق المحشور.
❺	الغطاء الخلفي (E)	لفتحه عند إزالة الورق المحشور.
❻	غطاء علبة الصيانة (H)	افتحه عند استبدال علبة الصيانة.

لوحة التحكم



❶	مرر أحد الأجهزة الذكية على هذه العلامة للطباعة من الجهاز الذكي مباشرة.
❷	لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. افصل سلك الطاقة بعد التحقق من إيقاف تشغيل مصباح الطاقة.
❸	لعرض الشاشة الرئيسية.
❹	لعرض شاشة **إعداد الورق**. يمكنك تحديد إعدادات حجم الورق ونوع الورق بالنسبة لكل مصدر ورق.
❺	لإيقاف العملية الحالية.
❻	يسري ذلك على العديد من الوظائف بناءً على الموقف.
❼	اضغط على ◀, ▲, ▶ و ▼ لتحديد العناصر. اضغط على OK لتأكيد الخيار الذي قمت بتحديده أو تشغيل الميزة المحددة.
❽	للعودة إلى الشاشة السابقة.
❾	يومض أثناء معالجة الطابعة للبيانات. يضيء عند وجود مهام في قائمة الانتظار.
❿	يومض أو يضيء عند حدوث خطأ.

تكوين الشاشة الرئيسي



1	يوضح العناصر التي تم إعدادها للطابعة كرموز. حدد الرمز للتحقق من الإعدادات الحالية أو للوصول إلى جميع قوائم إعداد. لن يتم عرض شريط الإجراءات هذا إلا على الشاشة الرئيسية فقط.
2	يعرض كل حالة.
3	يتم عرض الأزرار المتاحة.

الرموز المعروضة في شاشة LCD

تظهر الرموز التالية على شاشة LCD وفقًا لحالة الطابعة.

		لعرض شاشة **حالة التوريد**. يمكنك التحقق من مستويات الحبر التقريبية وفترة الصلاحية التقريبية لصندوق الصيانة.
		لعرض حالة الاتصال بالشبكة. حدّد الرمز للتحقق من الإعدادات الحالية وتغييرها. يُعد ذلك رمز الاختصار للقائمة التالية. **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **إعدادات الشبكة** > **إعدادات Wi-Fi**
	الطابعة غير متصلة بشبكة سلكية (إيثرنت) أو لم يتم ضبطها.	
	الطابعة متصلة بشبكة سلكية (إيثرنت).	
	الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).	
	تبحث الطابعة عن SSID، أو لم يتم ضبط عنوان IP، أو حدوث مشكلة في شبكة لاسلكية (Wi-Fi).	
	الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.	
	الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).	
	الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).	
		لتوضيح ما إذا كان تم ضبط **الوضع الصامت** للطابعة أم لا. عند تمكين هذه الميزة، يتم تقليل الضوضاء التي تنتج عن عمليات تشغيل الطابعة، لكن قد تقل سرعة الطباعة. ومع ذلك، قد لا تقل الضوضاء اعتمادًا على نوع الورق المحدد وجودة الطباعة.

	لعرض شاشة **تعليمات**. يمكنك عرض تعليمات التشغيل أو حلول المشكلات.
	يوضح أن هناك معلومات إضافية. حدد الرمز لعرض الرسالة.
	يوضح أن هناك مشكلة في العناصر. حدد الرمز للتحقق من طريقة حل المشكلة.

العمليات الأساسية

حرك نطاق التركيز باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶ لتحديد العناصر، ثم اضغط الزر OK لتأكيد التحديد الخاص بك أو لتشغيل الميزة المحددة.



حرك نطاق التركيز إلى عنصر الإعداد باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط الزر OK لتشغيل العنصر أو إيقاف تشغيله.



لإدخال القيمة، والاسم، والعنوان وما إلى ذلك، حرك نطاق التركيز إلى حقل الإدخال باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶ ثم اضغط الزر OK لعرض لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.



إدخال أحرف

لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

يمكنك إدخال الحروف والرموز باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة عند إجراء ضبط الإعدادات وما شابه ذلك.



ملاحظة:
تختلف الرموز المتاحة وفقًا لعنصر الإعداد.

1	توضيح عدد الأحرف.
2	تحريك المؤشر إلى وضع الإدخال.
3	للتحويل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة أو الأرقام والرموز. كما يمكنك التبديل بينهم باستخدام الزر .
4	لتحويل نوع الحروف. يمكنك إدخال رموز أبجدية رقمية ورموز. كما يمكنك التبديل بينهم باستخدام الزر .
5	لتغيير مخطط لوحة المفاتيح.
6	إدخال URL أو عناوين مجال البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل متكرر عن طريق تحديدها فحسب.

❼	لإدخال مسافة.
❽	إدخال حرف.
❾	لحذف حرف باتجاه اليسار.

عرض الرسوم المتحركة

يمكنك عرض الرسوم المتحركة لإرشادات التشغيل مثل تحميل الورق أو إزالة الورق المنحشر على شاشة LCD.

❏ حدد ⓘ على الشاشة الرئيسية: لعرض شاشة التعليمات. حدد **طريقة استخدام** ثم حدد العناصر التي ترغب في عرضها.

❏ حدد **طريقة استخدام** الموجودة على الجانب السفلي من شاشة التشغيل: لعرض الرسوم المتحركة التي تتبع السياق.



❶	يوضح إجمالي عدد الخطوات ورقم الخطوة الحالية. يوضح المثال المذكور أعلاه الخطوة 2 من الخطوات 4.
❷	اضغط على الزر ◀ للعودة إلى الخطوة السابقة.
❸	يوضح مدى تقدمك في الخطوة الحالية. تتكرر الرسوم المتحركة عندما يصل شريط التقدم إلى النهاية.
❹	اضغط على الزر ▶ للانتقال إلى الخطوة التالية.

إعداد الطابعة

تحميل الورق

الورق والسعات المتوفرة

توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات عالية الجودة.

ورق Epson الأصلي

ملاحظة:
لا يتوفر ورق *Epson* الأصلي عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل طابعة *Epson* العالمية.

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)			الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2	تغذية خلفية للورق	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	تلقائي، يدوي*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4، 13 18 × سم (5× 7 بوصات)، 10 15 × سم (4 6 × بوصات)	50	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4، 13 18 × سم (5× 7 بوصات)، العرض: 16 9 (181×102 ملم)، 10 15 × سم (6×4 بوصات)	50	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4، 15×10 سم (6×4 بوصات)	50	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A4، 13 18 × سم (5× 7 بوصات)، 10 15 × سم (4 6 × بوصات)	50	–	20	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	20	–	20	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–

* استخدم فقط تغذية خلفية للورق لتنفيذ مهام الطباعة على الوجهين يدويًا. يمكنك تحميل ما يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

إعداد الطابعة

ملاحظة:

❏ يختلف توفر الورق حسب الموقع. للاطلاع على أحدث المعلومات حول الورق المتوفر في منطقتك، اتصل بدعم *Epson*.

❏ عند الطباعة على ورق *Epson* أصلي بحجم محدد من قبل المستخدم، تتوفر إعدادات جودة الطباعة **قياسي** أو **عادي** فقط. على الرغم من أن بعض برامج تشغيل الطابعة تسمح لك بتحديد جودة طباعة أفضل، تتم طباعة المطبوعات باستخدام **قياسي** أو **عادي**

الورق المتوفر تجاريًا

ملاحظة:

لا تتوفّر أحجام *Halfletter*، و*210×270*) *SP1* ملم)، و*149×210*) *SP2* ملم)، و*100×170*) *SP3* ملم)، و*130×182*) *SP4* ملم)، و*132×192*) *SP5* ملم) و *195×270*) *16K* ملم) عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة *PostScript*.

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورق أو أظرف)			الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2	تغذية خلفية للورق	
ورق عادي، ورق نسخ ورق ذو رأسية ورق معاد تصنيعه ورق ملون ورق مطبوع مسبقًا الورق العادي عالي الجودة	SP1 ,A5 ,B5 ,Executive*3 ,A4 ,Letter 210×270) ملم)*3، 16K) 195×270) ملم)	حتى الخط المحدد بواسطة ▼ رمز المثلث على موجه الحواف.		80	تلقائي، يدوي*1، *2
Legal، و 13×8.5 بوصة، و Halfletter*3، و A6، و B6، و 149×210) SP2 ملم)*3	حتى الخط المحدد بواسطة ▼ رمز المثلث على موجه الحواف.			80	يدوي*1، *2
170×100) SP3 ملم)*3، و 182×130) SP4 ملم)*3، و 132×192) SP5 ملم)*3	حتى الخط المحدد بواسطة ▼ رمز المثلث على موجه الحواف.	–		80	يدوي*1، *2
معرَّف من قبل المستخدم*3 (ملم) 89 × 127 إلى 215.9 × 148 89 × 148 إلى 100 × 355.6	حتى الخط المحدد بواسطة ▼ رمز المثلث على موجه الحواف.	–		80	يدوي*1، *2
معرَّف من قبل المستخدم*3 (ملم) 100 × 148 إلى 215.9 × 355.6	حتى الخط المحدد بواسطة ▼ رمز المثلث على موجه الحواف.			80	تلقائي*5، يدوي*1*2
معرَّف من قبل المستخدم*3 (ملم) 64 × 127 إلى 215.9 × 355.6	–	–		80	يدوي*2
معرَّف من قبل المستخدم*3 (ملم) 64 × 355.6 إلى 215.9 × 6000	–	–		1	يدوي

إعداد الطابعة

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورق أو أظرف)			الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2	تغذية خلفية للورق	
ورق سميك (91 إلى 160 جم/م²)	Letter، و A4، و Executive[*3]، و B5، و A5، و 210×270) SP1 ملم)[*3]، و 16K 195×270) ملم)	90	250	30	تلقائي، يدوي[*1]، [*4]
	Legal، و 8.5×13 بوصة، و Half letter[*3]، و A6، و B6، و 149×210) SP2 ملم)[*3]	90	250	30	يدوي[*1]، [*4]
	100×170) SP3 ملم)[*3]، و 130×182) SP4 ملم)[*3]، و 132×192) SP5 ملم)[*3]	90	–	30	يدوي[*1]، [*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 89 × 127 إلى 215.9 × 148 89 × 148 إلى 355.6 × 100	90	–	30	يدوي[*1]، [*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 100 × 148 إلى 215.9 × 355.6	90	250	30	تلقائي[*5]، يدوي[*1*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 64 × 127 إلى 215.9 × 355.6	–	–	30	يدوي[*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 64 × 355.6 إلى 215.9 × 1117.6	–	–	1	يدوي
ورق سميك (من 161 إلى 256 جم/م²)	Legal، و 8.5×13 بوصة، و Letter، و A4، و Executive[*3]، و B5، و A5، و Half letter[*3]، و A6، و B6، و 210×270) SP1 ملم)[*3]، و 149×210) SP2 ملم)[*3]، و SP3 100×170) ملم)[*3]، و 130×182) SP4 ملم)[*3]، و 132×192) SP5 ملم)[*3]، و 16K 195×270) ملم)	–	–	30	يدوي[*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 64 × 127 إلى 215.9 × 355.6	–	–	30	يدوي[*4]
	معرَّف من قبل المستخدم[*3] (ملم) 64 × 355.6 إلى 215.9 × 1117.6	–	–	1	يدوي
ظرف	ظرف #10 و ظرف DL و ظرف C6	10	–	10	–
	ظرف C4	–	–	1	–

*1 استخدم فقط تغذية خلفية للورق لتنفيذ مهام الطباعة على الوجهين يدويًا.

*2 يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

*3 يتوفر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر.

*4 يمكنك تحميل عدد يصل إلى 5 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

*5 بالنسبة إلى الطباعة التلقائية على الوجهين, يتوفر ورق بحجم من 210×148 إلى 297×215.9 مم.

معلومات ذات صلة

"أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 12

احتياطات التعامل مع الورق

❑ اقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.

❑ قم بتهوية حواف الورق ومحاذاتها قبل التحميل.لا تقم بتهوية ورق الصور الفوتوغرافية أو تجعيدها.فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.



❑ إذا كان الورق مجعدًا، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل.قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

❑ لا تستخدم الورق المجعد، أو الممزق، أو المقطوع، أو الملفوف، أو المبلل، أو السميك للغاية، أو الرفيع للغاية، أو الورق الذي يحتوي على ملصقات.قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

❑ تأكد من أنك تستخدم الورق ذا الحبة الطويلة.إذا لم تكن متأكدًا من نوع الورق الذي تستخدمه، راجع عبوة الورق أو اتصل بالجهة المصنعة للتأكد من مواصفات الورق.

معلومات ذات صلة

"مواصفات الطابعة" في الصفحة 103

تحميل الورق في درج الورق

ملاحظة:
في حالة تركيب وحدة درج الورق الاختيارية، لا تقم بسحب علبتي ورق في الوقت نفسه.

إعداد الطابعة

1. تأكد من أن الطابعة لا تعمل، ثم سحب درج الورق.



2. حرك موجه الحافة الأمامية حتى نهاية مداه، ثم حرك موجهات الحافة الجانبية حتى تصل إلى الوضع المناسب لحجم الورق الذي تريد استخدامه.



إعداد الطابعة

ملاحظة:
عند استخدام ورق أكبر من حجم *A4*، أطل درج الورق.



3. قم بتحميل الورق بحيث تكون الجهة القابلة للطباعة باتجاه الأسفل، ثم حرك موجه الحافة الأمامية باتجاه حافة الورقة.



هام:
لا تحمِّل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز ▼ داخل موجه الحافة. بالنسبة للورق السميك، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز ▼ داخل موجه الحافة.

4. أدخل درج الورق بالكامل.

5. في لوحة التحكم، اضبط حجم ونوع الورق الذي حمَّلته في درج الورق.

ملاحظة:
يمكنك أيضًا عرض شاشة إعدادات حجم الورق ونوعه عن طريق الضغط على الزر على لوحة التحكم.

6. أزل درج الإخراج عندما تحمل ورقًا أكبر من حجم A4.



معلومات ذات صلة

"احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 23
"الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
"قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
"تحميل الأظرف والاحتياطات" في الصفحة 28

تحميل الورق في تغذية خلفية للورق

1. افتح واقي وحدة التغذية واسحب دعامة الورق.



2. حرك خطوط إرشادات الحافة.



3. حمِّل الورق في منتصف تغذية خلفية للورق مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأعلى.



إعداد الطابعة

هام:

- ❏ لا تحمِّل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد. بالنسبة إلى الورق العادي، لا تحمِّل ورقًا أعلى الخط الموجود أسفل علامة المثلث مباشرة داخل موجه الحافة.
- ❏ حمِّل الحافة القصيرة للورقة أولاً. ولكن، في حالة تحديدك للحافة الطويلة كحجم العرض المعرف من قبل المستخدم، حمِّل الحافة الطويلة للورقة أولاً.

الورق المثقوب مسبقًا



ملاحظة:
يمكنك استخدام الورق المثقوب مسبقًا بالشروط التالية. الطباعة التلقائية على الوجهين غير متوفرة بالنسبة للورق المثقوب مسبقًا.

- ❏ سعة التحميل: صفحة واحدة
- ❏ الحجم المتوفر: *A4*، و*B5*، و*A5*، و*A6*، و*Letter*، و*Legal*
- ❏ فتحات التجميع: لا تحمِّل الورق الذي توجد فتحات التجميع به في الجزء العلوي أو الجزء السفلي.
  اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.
- ❏ إعداد الورق: حدد **ورقة ذات رأسية** أو **مطبوع مسبقاً** كإعداد نوع الورق.

4. حرك خطوط إرشادات الحافة تجاه حواف الورق.



5. في لوحة التحكم، اضبط حجم ونوع الورق الذي حمَّلته في تغذية خلفية للورق.

ملاحظة:
يمكنك أيضًا عرض شاشة إعدادات حجم الورق ونوعه عن طريق الضغط على الزر على لوحة التحكم.

6. أزل درج إخراج الورق عندما تحمل ورقًا أكبر من حجم A4.



ملاحظة:
أعد الورق المتبقي إلى عبوته. في حالة ترك الورق المتبقي في الطابعة، فإنه قد ينثني أو قد تنخفض جودة الطباعة.

معلومات ذات صلة

- "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 23
- "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
- "قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
- "تحميل الأظرف والاحتياطات" في الصفحة 28
- "تحميل الورق الطويل" في الصفحة 29

تحميل الأظرف والاحتياطات

قم بتحميل الأظرف في وسط تغذية خلفية للورق الحافة القصيرة أولاً مع ضبط ألسنة الأظرف لأسفل وحرك موجهات الحافة إلى حواف الأظرف.



قم بتحميل الأظرف في درج الورقمع ضبط ألسنة الأظرف لأسفل وحرك موجهات الحافة إلى حواف الأظرف.



❏ قم بتهوية حواف الأظرف ومحاذاتها قبل التحميل. عندما تكون الأظرف المرصوصة منتفخة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.



❏ لا تستخدم أظرفًا مجعدة أو مطوية. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الأظرف انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

❏ لا تستخدم الأظرف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأظرف ذات الفتحات.

❏ تجنب استخدام الأظرف الرقيقة جدًا، حيث قد تتجعد أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة

◆ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

تحميل الورق الطويل

استخدم فقط تغذية خلفية للورق لتحميل ورق طويل. قبل تحميل الورق في الطابعة، قص الورق إلى الحجم الذي تريد طباعته. حدد **معرف من قِبل المستخدم** كإعداد حجم الورق.

❏ تأكد من قصّ الورقة بشكل عمودي. قد يتسبب القصّ المائل في مشكلات تغذية الورق.

❏ لا يمكن تحميل الورق الطويل في درج الإخراج. قم بإعداد صندوق وما إلى ذلك للتأكد أن الورق لا يتساقط على الأرضية؟

❏ لا تلمس الورق الذي يتم تغذيته أو إخراجه. قد يتسبب ذلك في إصابة يديك أو التسبب بخفض جودة الطباعة.

معلومات ذات صلة

◆ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

قائمة نوع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.

اسم الوسائط	نوع الوسائط	
	لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة
Epson Bright White Ink Jet Paper	ورق عادي	ورق عادي
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	فاخر لامع	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	فاخر شبه لامع	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy

اسم الوسائط	نوع الوسائط	
	لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte
ورق سميك (91 إلى 160 جم/م²)	الورق السميك1	الورق السميك1
ورق سميك (161 إلى 256 جم/م²)	ورق سميك 2	الورق السميك2

المزيد من خيارات الإعدادات

حدد **الإعدادات** على الشاشة الرئيسية للطابعة لضبط العديد من الإعدادات.

المزيد من خيارات إعدادات عامة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة**

الإعدادات الأساسية

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **الإعدادات الأساسية**

لا يمكنك تغيير الإعدادات التي تم قفلها من قبل المسؤول الخاص بك.

سطوع LCD:

اضبط درجة سطوع شاشة LCD.

موقت النوم:

اضبط الفترة الزمنية للدخول في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) عند عدم قيام الطابعة بإجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.

إعدادات إيقاف تشغيل:

قد يشتمل المنتج على هذه الميزة أو ميزة **مؤقت إيقاف الطاقة** حسب مكان الشراء.

❏ إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية معينة. أي زيادة ستؤثر على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

❏ إيقاف تشغيل في حالة الفصل

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة بعد مرور 30 دقيقة عند قطع اتصال كل منافذ الشبكة، بما فيها المنفذ LINE. قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا لمنطقتك.

إعداد الطابعة

مؤقت إيقاف الطاقة:

قد يشتمل المنتج على هذه الميزة أو ميزة **إعدادات إيقاف تشغيل** حسب مكان الشراء.

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا عند عدم استخدامها لفترة زمنية معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل استخدام إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

إعدادات التاريخ/الوقت:

❏ التاريخ/الوقت

أدخل التاريخ والوقت الحاليين.

❏ ضبط حسب التوقيت الصيفي

حدد إعدادات التوقيت الصيفي الخاص بمنطقتك.

❏ فرق التوقيت

أدخل فارق التوقيت بين التوقيت المحلي الخاص بمنطقتك و UTC (التوقيت العالمي المتفق عليه).

اللغة/Language:

حدد اللغة المستخدمة على شاشة LCD.

انتهى وقت العملية:

حدد **شغل** للعودة إلى الشاشة الأولية عند عدم إجراء أي عمليات لمدة معينة.عند تطبيق قيود المستخدم وعدم إجراء أي عمليات لمدة معينة، يتم تسجيل خروجك والعودة إلى الشاشة الأولية.

لوحة المفاتيح:

قم بتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على شاشة LCD.

معلومات ذات صلة

◆ "توفير الطاقة" في الصفحة 37
◆ "إدخال أحرف" في الصفحة 18

إعدادات الطابعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إعدادات الطابعة**

لا يمكنك تغيير الإعدادات التي تم قفلها من قبل المسؤول الخاص بك.

إعدادات مصدر الورق:

إعداد الورق:

حدد حجم ونوع الورق الذي حمَّلته في مصادر الورق.

أولويةتغذية خلفية للورق:

حدد **شغل** لمنح أولوية الطباعة للورق المحمل في تغذية خلفية للورق.

إعداد الطابعة

التبديل التلقائي لـA4/Letter:

حدد **شغل** لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم A4 في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter، أو لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم A4.

إعدادات التحديد التلقائي:

حدد **شغل** للإعدادات للطباعة تلقائيًا على الورق من أي مصدر يحتوي على ورق يتوافق مع إعدادات الورق.

إشعار الخطأ:

حدد **شغل** لعرض رسالة خطأ عند عدم توافق حجم الورق أو نوعه المحدد مع الورق الذي تم تحميله.

عرض إعداد الورق تلقائيًا:

حدد **شغل** لعرض شاشة **إعداد الورق** عند تحميل الورق في مصدر الورق. إذا قمت بتعطيل هذه الميزة، فلن يمكنك الطباعة من جهاز iPhone أو iPad باستخدام AirPrint.

إعدادات الطباعة العامة:

يتم تطبيق إعدادات الطباعة هذه عند الطباعة باستخدام جهاز خارجي دون استخدام برنامج تشغيل الطابعة. تُطبق إعدادات الإزاحة عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

الإزاحة لأعلى:

اضبط الهامش العلوي للورقة.

الإزاحة لليسار:

اضبط الهامش الأيسر للورقة.

الإزاحة لأعلى في الجانب الخلفي:

اضبط الهامش العلوي لظهر الصفحة عند الطباعة على الوجهين.

الإزاحة لليسار في الجانب الخلفي:

اضبط الهامش الأيسر لظهر الصفحة عند الطباعة على الوجهين.

التحقق من عرض الورق:

حدد **شغل** للتحقق من عرض الورق قبل الطباعة. يساعد هذا الأمر على منع الطباعة خارج حواف الورقة حينما تكون إعدادات حجم الورقة غير صحيحة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

تخطي الصفحة الفارغة:

لتخطي الصفحات الفارغة في بيانات الطباعة بشكل تلقائي.

التحرير التلقائي للأخطاء:

حدد إجراء للتنفيذ في حالة حدوث خطأ في مهمة الطباعة على الوجهين أو حدوث خطأ في حالة امتلاء الذاكرة.

❑ شغل

لعرض تحذير والطباعة على وجه واحد عند حدوث خطأ في الطباعة على الوجهين، أو طباعة ما تتمكن الطابعة من معالجته عند حدوث خطأ امتلاء الذاكرة فقط.

❑ وقف

لعرض رسالة خطأ وإلغاء أمر الطباعة.

إعداد الطابعة

ورق سميك:

حدد **تشغيل** لمنع وجود تلطخات الحبر على المطبوعات، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

الوضع الصامت:

حدد **شغل** لتقليل الضوضاء أثناء الطباعة، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة. وفقًا لإعدادات نوع الورقة وجودة الطباعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطابعة.

وقت جفاف الحبر:

حدد مدة تجفيف الحبر التي ترغب في استخدامها عند إجراء الطباعة على الوجهين. تطبع الطابعة الجانب الآخر بعد طباعة جانب واحد. إذا تلطخت مطبوعاتك، فقم بزيادة إعداد الوقت.

الاتصال بكمبيوتر عبر USB:

حدد **تمكين** للسماح للكمبيوتر بالوصول إلى الطابعة عند الاتصال بواسطة USB. عند تحديد **تعطيل** يتم تقييد عملية الطباعة التي لم يتم إرسالها عبر اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

◆ "تحميل الورق" في الصفحة 20

إعدادات الشبكة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إعدادات الشبكة**

لا يمكنك تغيير الإعدادات التي تم قفلها من قبل المسؤول الخاص بك.

إعدادWi-Fi:

قم بضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية أو تغييرها. اختر طريقة الاتصال من الطرق التالية ثم اتبع التعليمات على لوحة LCD.

- ❏ راوتر
- ❏ Wi-Fi Direct

إعداد شبكة LAN السلكية:

قم بإعداد اتصال الشبكة الذي يستخدم كبل LAN وجهاز توجيه أو تغييره. عند استخدام ذلك، يتم تعطيل اتصالات Wi-Fi.

حالة الشبكة:

لعرض أو طباعة إعدادات الشبكة الحالية.

- ❏ وضع LAN/Wi-Fi السلكي
- ❏ حالة Wi-Fi Direct
- ❏ ورقة حالة الطباعة

التحقق من الاتصال:

للتحقق من اتصال الشبكة الحالية وطباعة تقرير. إذا واجهتك أية مشكلات تتعلق بالاتصال، فراجع تقرير الفحص لحل تلك المشكلات.

متقدم:

قم بضبط الإعدادات التفصيلية التالية.

- ❏ اسم الجهاز
- ❏ TCP/IP
- ❏ الخادم الوكيل
- ❏ عنوانIPv6
- ❏ NFC
- ❏ سرعة الارتباط والازدواج
- ❏ إعادة توجيه HTTP إلى HTTPS
- ❏ تعطيل تصفية IPsec/IP
- ❏ تعطيل IEEE802.1X

إعدادات خدمة الويب

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إعدادات خدمة الويب**

لا يمكنك تغيير الإعدادات التي تم قفلها من قبل المسؤول الخاص بك.

خدمات Epson Connect:

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمة Epson Connect.

يمكنك التسجيل في الخدمة عن طريق تحديد **تسجيل** واتباع الإرشادات.

عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

- ❏ تعليق/استئناف
- ❏ إلغاء التسجيل

للحصول على مزيد من التفاصيل، اطلع على موقع الويب التالي.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (أوروبا فقط)

خدمات Google Cloud Print:

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمة الطباعة السحابية من Google.

عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

- ❏ تمكين/تعطيل
- ❏ إلغاء التسجيل

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التسجيل في خدمة الطباعة السحابية من Google، اطلع على موقع الويب التالي.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (أوروبا فقط)

إدارة النظام

حدد القائمة على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إدارة النظام**

يستخدم المسؤولون هذه الميزة. انظر دليل المسؤول للتعرف على التفاصيل.

المزيد من خيارات عداد المطبوعات

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **عداد المطبوعات**

لعرض إجمالي عدد المطبوعات، والمطبوعات بالأبيض والأسود، وبالألوان منذ الوقت الذي اشتريت فيه الطابعة.

المزيد من خيارات حالة التوريد

حدد القائمة على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **حالة التوريد**

لعرض المستوى التقريبي للحبر والعمر الافتراضي لعلبة الصيانة.

عند ظهور العلامة !، يشير ذلك إلى استمرار العمل بمستوى حبر منخفض أو امتلاء علبة الصيانة تقريبًا. عند ظهور رمز x، يجب عليك استبدال العنصر نظرًا لنفاد الحبر أو امتلاء علبة الصيانة.

المزيد من خيارات الصيانة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **الصيانة**

ضبط جودة الطباعة:

حدد هذه الميزة إذا لم يكن هناك أي مشكلات في مطبوعاتك. يمكنك التحقق من عدم وجود فوهات مسدودة وتنظيف رأس الطباعة عند الضرورة، ثم ضبط بعض المعلمات لتحسين جودة الطباعة.

التحقق من فوهات رأس الطباعة:

حدد هذه الميزة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا. تطبع الطابعة نموذج فحص فوهة.

تنظيف رأس الطباعة:

حدد هذه الميزة لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة.

محاذاة رأس الطباعة:

حدد هذه الميزة لضبط رأس الطباعة لتحسين جودة الطباعة.

❏ محاذاة الأسطر المسطَّة

حدد هذه الميزة لمحاذاة الخطوط الرأسية.

❏ محاذاة أفقية

حدد هذه الميزة إذا ظهرت أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية في مطبوعاتك.

تنظيف موجه الورق:

حدد هذه الميزة في حالة وجود بقع حبر على البكرات الداخلية. تقوم الطابعة بتغذية الورق لتنظيف البكرات الداخلية.

التنظيف الدوري:

تقوم الطابعة تلقائيًا بإجراء **التحقق من فوهات رأس الطباعة** و **تنظيف رأس الطباعة** حسب مدة الوقت المحددة. حدد **شغل** للحفاظ على جودة الطباعة المتميزة. وفقًا للشروط التالية، قم بإجراء **التحقق من فوهات رأس الطباعة** و **تنظيف رأس الطباعة** بنفسك.

❏ مشكلات المطبوعات

❏ عند تحديد **وقف** من أجل **التنظيف الدوري**

❏ عند الطباعة بجودة عالية مثل الصور

❏ عند عرض رسالة **تنظيف رأس الطباعة** على شاشة LCD

معلومات ذات صلة

🡄 "ضبط جودة الطباعة" في الصفحة 94
🡄 "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 76
🡄 "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77
🡄 "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 79

المزيد من خيارات اللغة/Language

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **اللغة/Language**

حدد اللغة المستخدمة على شاشة LCD.

المزيد من خيارات حالة الطابعة/طباعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > **حالة الطابعة/طباعة**

طباعة ورقة الحالة:

ورقة حالة التهيئة:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح حالة الطابعة والإعدادات الحالية.

ورقة حالة المستلزمات:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح حالة المواد القابلة للاستهلاك.

ورقة سجل الاستخدام:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح سجل استخدام الطابعة.

الشبكة:

لعرض إعدادات الشبكة الحالية.

توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة.يمكنك ضبط الوقت قبل استخدام إدارة الطاقة.أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة.يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

وحسب مكان الشراء، قد تشتمل الطابعة على ميزة تتيح إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم يتم توصيلها بالشبكة خلال 30 دقيقة.

توفير الطاقة — لوحة التحكم

1. حدد **الإعدادات** في الصفحة الرئيسية.

لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.

2. حدد **إعدادات عامة** > **الإعدادات الأساسية**.

3. نفِّذ أحد الإجراءات التالية.

❑ حدد **موقت النوم** أو **إعدادات إيقاف تشغيل** > **إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط** أو **إيقاف تشغيل في حالة الفصل** ثم اضبط الإعدادات.

❑ حدد **موقت النوم** أو **مؤقت إيقاف الطاقة** ثم اضبط الإعدادات.

ملاحظة:
قد يشتمل المنتج على ميزة **إعدادات إيقاف تشغيل** أو **مؤقت إيقاف الطاقة** حسب مكان الشراء.

الطباعة

الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Windows

إذا لم يكن بإمكانك تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، فقد تكون محظورة من قبل المسؤول.اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه لطلب المساعدة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

عندما يتم الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم الخاصة بالكمبيوتر، تسري الإعدادات على جميع التطبيقات.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

❏ Windows 10/Windows Server 2016

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**.انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد **تفضيلات الطباعة**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد **سطح المكتب** > **الإعدادات** > **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**.انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد **تفضيلات الطباعة**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**.انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **تفضيلات الطباعة**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، وحدد **لوحة التحكم** > **الطابعات** في **الأجهزة والصوت**.انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد **تحديد تفضيلات الطباعة**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **الطابعات والأجهزة الأخرى** > **الطابعات والفاكسات**.انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **تفضيلات الطباعة**.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة.

في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد **إعدادات الطابعة**، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطابعة المماثل للإطار المعروض من لوحة التحكم.في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التحقق من حالة الطابعة.

ملاحظة:
في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق **تفضيلات المراقبة** من علامة التبويب **الصيانة**، ثم تحديد **قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام**.

أساسيات الطباعة

ملاحظة:
قد تختلف العمليات بناءً على التطبيق.راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

الطباعة

1. افتح الملف الذي تريد طباعته.
   حمّل الورق في الطابعة إذا لم يتم تحميله بالفعل.
2. حدد **طباعة** أو **إعداد الصفحة** من القائمة **ملف**.
3. حدد الطابعة الخاصة بك.
4. حدد **التفضيلات** أو **الخصائص** للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.



5. غيّر الإعدادات حسب الضرورة.
   راجع خيارات القائمة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

❏ يمكنك أيضًا الاطلاع على التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.يعرض النقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد العناصر **تعليمات**.

❏ عند تحديد **معاينة قبل الطباعة**، يمكنك مشاهدة معاينة المستند قبل طباعته.

6. انقر فوق **موافق** لإغلاق نافذة برنامج تشغيل الطابعة.
7. انقر فوق **طباعة**.

ملاحظة:

عند تحديد **معاينة قبل الطباعة**، يتم عرض نافذة المعاينة.لتغيير الإعدادات، انقر فوق **إلغاء**، ثم كرر الإجراء من الخطوة *2*.

معلومات ذات صلة

- "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
- "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
- "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26
- "قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
- "علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

الطباعة على الوجهين

يمكنك الطباعة على وجهي الورقة.كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يمكن إنشاؤها عن طريق إعادة ترتيب الصفحات وطي المطبوعات.



ملاحظة:

- يمكنك استخدام الطباعة على الوجهين بشكلٍ يدوي أو تلقائي.خلال الطباعة اليدوية على الوجهين، اقلب الورق للطباعة على الوجه الآخر عندما تنتهي الطابعة من طباعة الوجه الأول.
- في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطباعة وينحشر الورق.
- بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.

معلومات ذات صلة

"الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20

إعدادات الطباعة

تتوفر الطباعة اليدوية على الوجهين عند تمكين EPSON Status Monitor 3.ومع ذلك، قد لا تتوفر عند الوصول إلى الطابعة عبر شبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.

ملاحظة:

لتمكين *EPSON Status Monitor 3*، انقر فوق **إعدادات موسعة** في علامة التبويب **الصيانة**، ثم حدد ***تمكين EPSON Status Monitor 3***.

1. في علامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد خيارًا من **الطباعة على الوجهين**.
2. انقر فوق **إعدادات**، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق **موافق**.

اضبط إعدادات **كثافة الطباعة** إذا لزم الأمر.لا يعد هذا الإعداد متوفرًا عندما تقوم بتحديد الطباعة اليدوية على الوجهين.

ملاحظة:

- لطباعة كتيب مطوي، حدد **كتيب**.
- عند ضبط **كثافة الطباعة**، يمكنك ضبط كثافة الطباعة حسب نوع الملف.
- قد تكون عملية الطباعة بطيئة بناء على مجموعة الخيارات المحددة لـ **حدد""نوع المستند""** في النافذة ضبط كثافة الطباعة والمحددة لـ **الجودة** في علامة التبويب **رئيسي**.

3. انقر فوق **طباعة**.

للطباعة اليدوية على الوجهين، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر عندما تنتهي الطباعة على الجانب الأول.اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد **صفحتان على ورقة** أو **4 صفحات في ورقة** كإعداد **متعدد الصفحات**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

الطباعة والتجميع بترتيب الصفحات (الطباعة بترتيب عكسي)

يمكنك الطباعة من الصفحة الأخيرة حتى يتم تجميع المستندات حسب ترتيب الصفحات.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد **ترتيب عكسي**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تقليل حجم المستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة أو لملاءمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.

إعدادات الطباعة

من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد حجم المستند من إعداد **حجم المستند**.حدد حجم الورق الذي تريد طباعته من إعداد **ورق الإخراج**.حدد **تصغير/تكبير المستند**, ثم حدد **ملاءمة الصفحة** أو **تكبير/تصغير إلى**.عندما تحدد **تكبير/تصغير إلى**، قم بإدخال نسبة مئوية.

حدد **مركز** لطباعة الصور في وسط الصفحة.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

طباعة صورة واحدة على عدة صفحات للتكبير (إنشاء ملصق)

تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق.يمكنك عمل ملصق بحجم أكبر عن طريق لصقهما معاً.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة **رئيسي** حدد **ملصق 2x1**، أو **ملصق 2x2**، أو **ملصق 3x3**، أو **ملصق 4x4** كإعداد **متعدد الصفحات**.إذا نقرت فوق **إعدادات**، يمكنك تحديد الشرائح التي لا تريد طباعتها.كما يمكنك تحديد خيارات موجه القطع.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38

"علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثالاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد **ملصق 2x2** ، وتحديد **علامات محاذاة متراكبة** في **طباعة موجهات القطع**.



الطباعة

1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسي ومرورًا بمنتصف العلامتين المتصالبتين العلوية والسفلية.



2. ضع حافة Sheet 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف مؤقتًا.



3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معًا إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصالبة في هذه المرة).



4. قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف.



5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معًا.

6. اقطع هوامش Sheet 1 و Sheet 2 بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.



7. ضع حافة الورقة Sheet 1 و Sheet 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 وقم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معًا من الخلف مؤقتًا.



8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معًا إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).



9. قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف.



10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.



الطباعة باستخدام رأس الصفحة وتذييلها

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة في رؤوس الصفحات أو تذييلاتها.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **ميزات العلامة المائية**، ثم حدد **العنوان/التذييل**. انقر فوق **إعدادات**، ثم حدد العناصر التي تريد طباعتها.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

طباعة علامة مائية

يمكنك طباعة علامة مائية مثل "سري" أو نموذج غير قابل للنسخ على المطبوعات الخاصة بك.إذا أجريت الطباعة باستخدام نموذج غير قابل للنسخ، تظهر الأحرف المخفية عند تصويرها بآلة تصوير من أجل تمييز المستند الأصلي عن النُسخ.



نموذج غير قابل للنسخ متوفر وفقًا للشروط التالية:

- الورق: ورق عادي، أو ورق النسخ، أو ورق ذو رأسية، أو ورق معاد تدويره، أو ورق ملون، أو ورق مطبوع مسبقًا، أو ورق عادي ذو جودة عالية
- الجودة: قياسي
- الطباعة التلقائية على الوجهين: غير محددة
- تصحيح الألوان: تلقائي

ملاحظة:
يمكنك أيضًا إضافة العلامة المائية أو النموذج غير القابل للنسخ الخاص بك.

إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **ميزات العلامة المائية**، ثم حدد نموذج غير قابل للنسخ أو علامة مائية.انقر فوق **إعدادات** لتغيير التفاصيل مثل حجم النموذج أو العلامة أو كثافتهما أو موضعهما.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

طباعة الملفات المحمية بكلمة مرور

يمكنك تعيين كلمة مرور لمهمة طباعة بحيث تبدأ الطباعة فقط بعد إدخال كلمة المرور في لوحة تحكم الطابعة.



إعدادات الطباعة

من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد **مهمة سرية**، ثم أدخل كلمة مرور.

لطباعة المهمة، حدد **مهمة سرية** على الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. حدد المهمة التي تريد طباعتها، ثم أدخل كلمة المرور.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

طباعة ملفات متعددة معا

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة.يمكنك تحديد إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل تخطيط الصفحات المتعددة، والطباعة على الوجهين.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد **منظم المهام البسيط**.عند بدء الطباعة، يتم عرض نافذة منظم المهام البسيط.عند فتح نافذة منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد دمجه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات المذكورة أعلاه.

عند تحديد مهمة طباعة تمت إضافتها إلى مشروع طباعة في نافذة منظم المهام البسيط، يمكنك تعديل تخطيط الصفحة.

انقر فوق **طباعة** من القائمة **ملف** لبدء الطباعة.

ملاحظة:
إذا قمت بإغلاق نافذة منظم المهام البسيط قبل إضافة جميع بيانات الطباعة إلى مشروع طباعة، يتم إلغاء مهمة الطباعة التي تعمل عليها حاليًا.انقر فوق **حفظ** من القائمة **ملف** لحفظ المهمة الحالية.امتداد الملفات المحفوظة هو *"ecl"*.

لفتح مشروع طباعة، انقر فوق **منظم المهام البسيط** في علامة التبويب **الصيانة** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة لفتح نافذة منظم المهام البسيط.ثم حدد **فتح** من القائمة **ملف** لتحديد الملف.

معلومات ذات صلة

◆ "أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
◆ "علامة التبويب رئيسي" في الصفحة 54

الطباعة باستخدام خاصية الطباعة العالمية بالألوان

يمكنك تحسين عرض النص والصورة في المطبوعات.



لا تتوفر طباعة عمومية بالألوان إلا عند تحديد الإعدادات التالية فقط.

- ❏ نوع الورق: ورق عادي، وورق النسخ، وورق ذو رأسية، وورق معاد تدويره، وورق ملون، وورق مطبوع مسبقًا، وورق عادي ذو جودة عالية
- ❏ الجودة: **قياسي** أو جودة أعلى
- ❏ لون الطباعة:**اللون**
- ❏ التطبيقات: Microsoft® Office 2007 أو الإصدار الأحدث
- ❏ حجم النص: 96 نقطة أو أصغر

إعدادات الطباعة

في علامة التبويب الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة **مزيد من الخيارات** انقر فوق **خيارات الصورة** في إعداد **تصحيح الألوان**.حدد خيارًا من إعداد **طباعة عمومية بالألوان**.انقر فوق **خيارات التحسين** لضبط مزيد من الإعدادات.

ملاحظة:

- ❏ قد تتغير بعض الرموز المعينة ببعض النماذج، مثل "+" يظهر كـ "±".
- ❏ قد تعمل النماذج أو التسطير الخاص بالتطبيقات على تغيير المحتوى المطبوع باستخدام هذه الإعدادات.
- ❏ قد تقل جودة الطباعة في الصور الفوتوغرافية والصور الأخرى عند استخدام إعدادات طباعة عمومية بالألوان.
- ❏ تسير الطباعة بشكل أبطأ عند استخدام إعدادات طباعة عمومية بالألوان.

معلومات ذات صلة

◆ "أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
◆ "علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.



ملاحظة:
لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

إعدادات الطباعة

في علامة التبويب الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة **مزيد من الخيارات** حدد **مخصص** كإعداد **تصحيح الألوان**. انقر على **متقدم** لفتح نافذة **تصحيح الألوان**، ثم حدد طريقة تصحيح اللون.

ملاحظة:

- تم تحديد **تلقائي** بمثابة إعداد افتراضي في علامة التبويب **مزيد من الخيارات**. في حالة تحديد هذا الإعداد، يتم ضبط الألوان تلقائيًا لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة.
- يضبط ***PhotoEnhance*** الموجود في نافذة **تصحيح الألوان** اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. لذلك، إذا غيَّرت موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فربما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فاطبع باستخدام وضع آخر غير ***PhotoEnhance***.

معلومات ذات صلة

- "أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
- "علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

الطباعة لتوضيح الخطوط الرقيقة

يمكنك جعل الخطوط الرفيعة التي تكون رقيقة جداً للطباعة سميكة.



إعدادات الطباعة

في علامة التبويب الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة **مزيد من الخيارات** انقر فوق **خيارات الصورة** في إعداد **تصحيح الألوان**.حدد **إبراز الخطوط الرفيعة**.

معلومات ذات صلة

- "أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
- "علامة التبويب مزيد من الخيارات" في الصفحة 54

طباعة الرموز الشريطية الواضحة

يمكنك طباعة رمز شريطي بوضوح وجعل مسحه ضوئيًا أمرًا سهلاً. لا تمكن هذه الميزة إلا إذا تعذّر إجراء المسح الضوئي للرمز الشريطي الذي طبعته فقط.



يمكنك استخدام هذه الميزة بالشروط التالية.

- الورق: ورق عادي، ورق النسخ، ورق ذو رأسية، ورق معاد تدويره، ورق ملون، ورق مطبوع مسبقًا، ورق عادي ذو جودة عالية، ورق سميك بسمك من 91 إلى 256 جم/م^2، أو ظرف
- الجودة: **قياسي**, **عالي** (ليس متوفرًا للورق ذي سمك من 161 حتى 256 جم/م^2)

ملاحظة:
قد لا تكون ميزة إزالة تلطخات الصورة متوفرة دائمًا وفقًا للظروف.

إعدادات الطباعة

في علامة التبويب **الصيانة** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **إعدادات موسعة**، ثم حدد **وضع الرمز الشريطي**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 38
"علامة التبويب الصيانة" في الصفحة 55

إلغاء الطباعة

يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر.ومع ذلك، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة.في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

إلغاء المهام

على الكمبيوتر الخاص بك، انقر بزر الماوس الأيمن على طابعتك في **الأجهزة والطابعات**، أو **الطابعات**، أو **الطابعات والفاكسات**.انقر فوق **ما الذي يُطبع**، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي ترغب في إلغائها، ثم حدد **إلغاء**.

خيارات القائمة لبرنامج تشغيل الطابعة

افتح نافذة الطباعة في أحد التطبيقات، وحدد الطابعة، ثم ادخل إلى نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:
تختلف القوائم وفقًا للخيار الذي حددته.

علامة التبويب رئيسي

إعدادات طباعة مسبقة الضبط	إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط	يمكنك إضافة الإعدادات المسبقة الخاصة بك إلى إعدادات الطباعة المستخدمة بشكل متكرر أو إزالتها. حدد الإعداد المسبق الذي تريد استخدامه من القائمة.
عرض الإعدادات	لعرض قائمة العناصر التي يتم تعيينها حاليًا في علامات التبويب **رئيسي** و **مزيد من الخيارات**.	
إعادة تعيين الإعداد	أعد جميع الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية. تتم أيضًا إعادة تعيين الإعدادات الموجودة في علامة التبويب **مزيد من الخيارات** إلى الإعدادات الافتراضية.	
مستويات الحبر	لعرض مستويات الحبر التقريبية.	
مصدر الورق	حدد مصدر الورق الذي يتم تغذية الورق منه. حدد **تحديد تلقائي** لتحديد مصدر الورق المحدد تلقائيًا في إعداد الورق على الطابعة.	
حجم المستند	حدد حجم الورق الذي ترغب في الطباعة عليه. إذا قمت بتحديد **معرف من قِبل المستخدم**، فأدخل عرض الورق وارتفاعه.	
الاتجاه	حدد الاتجاه الذي تريد استخدامه للطباعة.	
نوع الورق	حدد نوع الورق الذي تقوم بالطباعة عليه.	
الجودة	حدد جودة الطباعة التي تريد استخدامها للطباعة. تعتمد الإعدادات المتوفرة على نوع الورق الذي تحدده.	
اللون	حدد لون مهمة الطباعة.	
الطباعة على الوجهين	للسماح لك بإجراء الطباعة على الوجهين.	
	إعدادات	يمكنك تحديد حافة التجليد، وهوامشه. عند طباعة مستندات متعددة الصفحات، يمكنك تحديد الطباعة بدءًا من الجانب الأمامي أو من الجانب الخلفي من الصفحة.
	كثافة الطباعة	حدد نوع المستند لضبط كثافة الطباعة. إذا تم تحديد كثافة الطباعة المناسبة، يمكنك منع الحبر من أن يفيض من الجانب المقابل. حدد **معرف من قِبل المستخدم** لضبط كثافة الطباعة يدويًا.
متعدد الصفحات	للسماح لك بطباعة عدة صفحات على ورقة واحدة أو القيام بطباعة ملصق. انقر فوق **ترتيب الصفحات** لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة الصفحات.	
نسخ	عينّ عدد النُسخ التي تريد طباعتها.	
	ترتيب	لطباعة المستندات متعددة الصفحات بشكلٍ مرتب وموزع في مجموعات.
	ترتيب عكسي	للسماح لك بالطباعة من الصفحة الأخيرة حتى يتم تجميع الصفحات بالترتيب الصحيح بعد الطباعة.
وضع الهدوء	يقلل الضوضاء الناتجة من الطابعة. ومع ذلك، قد يؤدي تمكين ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.	
معاينة قبل الطباعة	لعرض معاينة المستند قبل الطباعة.	
منظم المهام البسيط	حدد خيار الطباعة باستخدام ميزة منظم المهام البسيط.	

علامة التبويب مزيد من الخيارات

إعدادات طباعة مسبقة الضبط	إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط	يمكنك إضافة الإعدادات المسبقة الخاصة بك إلى إعدادات الطباعة المستخدمة بشكل متكرر أو إزالتها.حدد الإعداد المسبق الذي تريد استخدامه من القائمة.
عرض الإعدادات	لعرض قائمة العناصر التي يتم تعيينها حاليًا في علامات التبويب **رئيسي** و **مزيد من الخيارات**.	
إعادة تعيين الإعداد	أعد جميع الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.تتم أيضًا إعادة تعيين الإعدادات الموجودة في علامة التبويب **رئيسي** إلى الإعدادات الافتراضية.	
حجم المستند	حدد حجم المستند.	

الطباعة

ورق الإخراج		حدد حجم الورق الذي ترغب في الطباعة عليه.إذا اختلف **ورق الإخراج** عن **حجم المستند**, يتم تحديد **تصغير/تكبير المستند** تلقائيًا.ليس عليك تحديد **ورق الإخراج** عند طباعة المستندات بدون تغيير الحجم.
تصغير/تكبير المستند		للسماح لك بتصغير حجم المستند أو تكبيره.
	ملاءمة الصفحة	تصغير المستند أو تكبيره تلقائيًا لملائمة حجم الورقة المحدد في **ورق الإخراج**.
	تكبير/تصغير إلى	الطباعة بنسبة مئوية معينة.
	مركز	طباعة الصور في منتصف الورقة.
تصحيح الألوان	تلقائي	لضبط ألوان الصور تلقائيًا.
	مخصص	للسماح لك بإجراء تصحيح الألوان يدويًا.انقر فوق **متقدم** لمزيدٍ من الإعدادات.
	خيارات الصورة	لتمكين خيارات جودة الطباعة مثل طباعة عمومية بالألوان أو إصلاح العين الحمراء.يمكنك أيضًا جعل الخطوط الرقيقة سميكة لجعلها مرئية على المطبوعات.
ميزات العلامة المائية		للسماح لك بضبط الإعدادات للعلامات المائية أو النماذج غير القابلة للنسخ.
مهمة سرية		المستندات السرية المحمية بكلمة مرور عند الطباعة.إذا كنت تستخدم هذه الميزة، يتم تخزين بيانات الطباعة في الطابعة ولا يمكن طباعتها إلا بعد إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة تحكم الطابعة.انقر فوق **إعدادات** لتغيير الإعدادات.
إعدادات إضافية	استدارة 180°	لتدوير الصفحات بزاوية مقدارها 180 درجة قبل الطباعة.هذه الميزة مفيدة عند الطباعة على الورق مثل الأظرف التي يتم تحميلها في اتجاه ثابت في الطابعة.
	سرعة عالية	للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين.تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.
	نسخة مطابقة للصورة	لقلب الصورة بحيث يطبع كما تظهر في المرآة.

علامة التبويب الصيانة

فحص رأس الطباعة	لطباعة نموذج فحص الفوهة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا.
تنظيف الرأس	لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة. قم بتنظيف رأس الطباعة فقط إذا كانت الفوهات مسدودة، لأن هذه الميزة تستخدم بعض الحبر.
منظم المهام البسيط	لفتح النافذة منظم المهام البسيط. يمكنك حفظ البيانات وتعديلها.
EPSON Status Monitor 3	لفتح النافذة EPSON Status Monitor 3. يمكنك التأكد من حالة الطابعة والمواد المستهلكة من هنا.
تفضيلات المراقبة	للسماح لك بضبط إعدادات العناصر الموجودة في نافذة EPSON Status Monitor 3.
إعدادات موسعة	للسماح لك بضبط مجموعة متنوعة من الإعدادات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق كل عنصر لعرض تعليمات للحصول على مزيد من التفاصيل.
قائمة الطباعة	لعرض المهام قيد انتظار الطباعة. يمكنك التحقق من مهام الطباعة أو إيقافها مؤقتًا أو استئنافها.
معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية	يمكنك تسجيل حسابات المستخدم. إذا تم ضبط التحكم في الوصول على الطابعة، يجب عليك تسجيل حسابك.
اللغة	لتغيير اللغة التي سيتم استخدامها في نافذة برنامج تشغيل الطابعة. لتطبيق الإعدادات، أغلق برنامج تشغيل الطابعة، ثم افتحه مرة أخرى.
تحديث البرنامج	لبدء EPSON Software Updater للتحقق من وجود أحدث إصدار من التطبيقات على الإنترنت.
الدعم الفني	يتيح لك الوصول إلى موقع الدعم الفني الخاص بـ Epson.

الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Mac OS

أساسيات الطباعة

ملاحظة:
تختلف العمليات بناءً على التطبيق.راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. افتح الملف الذي تريد طباعته.
   حمّل الورق في الطابعة إذا لم يتم تحميله بالفعل.
2. حدد **طباعة** من القائمة **ملف** أو أمر آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.
   إذا لزم الأمر، فانقر فوق **إظهار التفاصيل** أو ▼ لتوسيع نافذة الطباعة.
3. حدد الطابعة الخاصة بك.
4. حدد **إعدادات الطباعة** من القائمة المنبثقة.



ملاحظة:
في الإصدار *OS X Mountain Lion* أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة **إعدادات الطباعة**، فسيعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة *Epson* بشكلٍ صحيح.

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى.راجع ما يلي لإضافة طابعة.

http://epson.sn

5. غيرّ الإعدادات حسب الضرورة.

راجع خيارات القائمة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على التفاصيل.

6. انقر فوق **طباعة**.

معلومات ذات صلة

"الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
"تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26
"قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
"المزيد من خيارات إعدادات الطباعة" في الصفحة 61

الطباعة على الوجهين

يمكنك الطباعة على وجهي الورقة.



ملاحظة:

- في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطباعة وينحشر الورق.
- بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.

معلومات ذات صلة

"الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20

إعدادات الطباعة

حدد **إعدادات الطباعة على الوجهين** من القائمة المنبثقة.حدد طريقة الطباعة على الوجهين، ثم قم بضبط إعدادات **نوع المستند**.

ملاحظة:

- قد يتم تقليل سرعة الطباعة بناء على نوع المستند.
- عند طباعة الصور ذات البيانات الكثيفة، حدد **النصوص والصور** أو **النصوص والصور الفوتوغرافية** في الإعداد **نوع المستند**.إذا كانت المطبوعات ملطخة أو توجد آثار حبر على الوجه الآخر من الورق، فقم بضبط **كثافة الطباعة** و**زيادة وقت جفاف الحبر** في **عمليات الضبط**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 56
"المزيد من خيارات إعدادات الطباعة على الوجهين" في الصفحة 62

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.



إعدادات الطباعة

حدد **تخطيط** من القائمة المنبثقة.اضبط عدد الصفحات في **عدد الصفحات لكل ورقة**، و **اتجاه المخطط** (ترتيب الصفحات)، و **الحد**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 56
"خيارات القائمة للتخطيط" في الصفحة 61

الطباعة والتجميع بترتيب الصفحات (الطباعة بترتيب عكسي)

يمكنك الطباعة من الصفحة الأخيرة حتى يتم تجميع المستندات حسب ترتيب الصفحات.



إعدادات الطباعة

حدد **التعامل مع الورق** من القائمة المنبثقة.حدد **عكسي** كإعداد **ترتيب الصفحات**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 56
"خيارات القائمة للتعامل مع الورق" في الصفحة 61

طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تقليل حجم المستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة أو لملاءمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.

إعدادات الطباعة

عند الطباعة لملاءمة حجم الورق، حدد **معالجة الورق** من القائمة المنبثقة، ثم حدد **تغيير الحجم لملاءمة حجم الورقة**.حدد حجم الورق الذي حمّلته في الطابعة في **حجم ورق الوجهة**.عند تقليل حجم المستند، حدد **تقليل الحجم فقط**.

عند الطباعة باستخدام نسبة مئوية محددة، فقم بأحد الأمور التالية.

❏ حدد **طباعة** من قائمة **الملف** الخاصة بالتطبيق.حدد **طابعة**، وأدخل نسبة مئوية في **تغيير الحجم**، ثم انقر فوق **طباعة**.

❏ حدد **إعداد الصفحة** من قائمة **الملف** الخاصة بالتطبيق.حدد طابعتك في **تنسيق لـ** وأدخل نسبة مئوية في **تغيير الحجم**، ثم انقر فوق **موافق**.

ملاحظة:
حدد حجم الورق الذي قمت بتعيينه في التطبيق كإعداد **حجم الورق**.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 56
"خيارات القائمة للتعامل مع الورق" في الصفحة 61

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.



ملاحظة:
لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

إعدادات الطباعة

حدد **مطابقة الألوان** من القائمة المنبثقة، ثم حدد **عناصر تحكم ألوان EPSON**.حدد **خيارات الألوان** من القائمة المنبثقة، ثم حدد أحد الخيارات المتوفرة.انقر فوق السهم إلى جوار **إعدادات متقدمة**، ثم اضبط المزيد من الإعدادات التفصيلية.

معلومات ذات صلة

"أساسيات الطباعة" في الصفحة 56
"خيارات القائمة لمطابقة الألوان" في الصفحة 61
"المزيد من خيارات خيارات الألوان" في الصفحة 62

إلغاء الطباعة

يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر.ومع ذلك، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة.في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

إلغاء المهام

انقر فوق رمز الطابعة في **المرسى**.حدد المهمة التي ترغب في إلغائها ثم اتخذ أحد الإجراءات التالية.

❏ OS X Mountain Lion أو الإصدار الأحدث

انقر فوق ⊗ بجانب عداد التقدم.

❏ Mac OS X v10.6.8 إلى v10.7.x

انقر فوق **حذف**.

خيارات القائمة لبرنامج تشغيل الطابعة

افتح نافذة الطباعة في أحد التطبيقات، وحدد الطابعة، ثم ادخل إلى نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:
تختلف القوائم وفقًا للخيار الذي حددته.

خيارات القائمة للتخطيط

عدد الصفحات لكل ورقة	حدد عدد الصفحات المراد طباعتها على ورقة واحدة.
اتجاه التخطيط	حدد الترتيب الذي ستُطبع به الصفحات.
الحدود	لطباعة حد حول الصفحات.
عكس اتجاه الصفحة	لتدوير الصفحات بزاوية مقدارها 180 درجة قبل الطباعة.حدد هذا العنصر عند الطباعة على ورق مثل الأظرف التي يتم تحميلها باتجاه ثابت في الطابعة.
اعكس أفقيًا	لعكس الصورة بحيث تُطبع كما تظهر في المرآة.

خيارات القائمة لمطابقة الألوان

ColorSync	حدد طريقةً لتعديل اللون.تعدل هذه الخيارات الألوان بين الطابعة وشاشة الكمبيوتر لتقليل الاختلاف في اللون.
عناصر تحكم ألوان EPSON	

خيارات القائمة للتعامل مع الورق

ترتيب الصفحات	لطباعة المستندات متعددة الصفحات مرتبة وموزعة في مجموعات.	
صفحات الطباعة	حدده لطباعة الصفحات الفردية أو الزوجية فقط.	
ترتيب الصفحة	حدد للطباعة من الأعلى أو من الصفحة الأخيرة.	
تغيير الحجم لملاءمة حجم الورق	للطباعة لملاءمة حجم الورق الذي قمت بتحميله.	
	حجم ورق الوجهة	حدد حجم الورق المطلوب الطباعة فوقه.
	تقليل الحجم فقط	حدده عند تقليل حجم المستند.

خيارات القائمة لصفحة الغلاف

طباعة صفحة الغلاف	حدد ما إذا كنت تريد طباعة صفحة الغلاف أم لا.عندما تريد إضافة غلاف خلفي، حدد **بعد المستند**.
نوع صفحة الغلاف	حدد محتويات صفحة الغلاف.

المزيد من خيارات إعدادات الطباعة

مصدر الورق	حدد مصدر الورق الذي يتم تغذية الورق منه. في حالة احتواء الطابعة على مصدر ورق واحد فقط، لن يتم عرض هذا العنصر. يؤدي تحديد **تحديد تلقائي** إلى تحديد مصدر الورق الذي يطابق **إعداد الورق** في الطابعة تلقائياً.
نوع الوسائط	حدد نوع الورق الذي تقوم بالطباعة عليه.
جودة الطباعة	حدد جودة الطباعة التي تريد استخدامها للطباعة. تختلف الخيارات حسب نوع الورق.
الطباعة بالأسود فقط	حدده عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
نسخة مطابقة للصورة	لعكس الصورة بحيث تُطبع كما تظهر في المرآة.

المزيد من خيارات خيارات الألوان

الإعدادات اليدوية	لضبط اللون يدويًا.في **إعدادات متقدمة**، يمكنك تحديد الإعدادات التفصيلية.
PhotoEnhance	لإتاحة صور أكثر وضوحًا وألوانًا زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.
إيقاف تشغيل (بلا تعديل للون)	للطباعة دون تحسين اللون أو تعديله بأي شكل من الأشكال.

المزيد من خيارات إعدادات الطباعة على الوجهين

الطباعة على الوجهين	للطباعة على وجهي الورقة.

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS

الوصول إلى نافذة إعدادات التشغيل لبرنامج تشغيل الطابعةMac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**).

إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS

❏ الورق السميك والأظرف: لمنع تلطخ الحبر عند الطباعة على ورق سميك. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

❏ تجاوز الصفحة الفارغة: لمنع طباعة الصفحات الفارغة.

❏ وضع الهدوء: لتقليل الضوضاء الصادرة من الطابعة، إلا أن سرعة الطباعة قد تقل.

❏ السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتًا: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.

❏ الطباعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.

❏ إخراج المستندات للتجليد: لتغذية الورق بحيث يصبح من السهل وضعه في ملف عند طباعة بيانات landscape (عرضية) أو الطباعة على الوجهين. لا تُعد طباعة الأظرف مدعومة.

❏ الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.

❏ تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: غالبًا، يتم ضبط هذا الخيار على **تشغيل**. حدد **إيقاف التشغيل** عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

❏ الدرج السفلي: لإضافة وحدات درج الورق الاختيارية إلى مصدر الورق.

الطباعة من الأجهزة الذكية

باستخدام Epson iPrint

برنامجEpson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصلة بها الطابعة، أو الطباعة عن بُعد؛ للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطباعة عن بُعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect .

معلومات ذات صلة

"الطباعة باستخدام خدمة شبكة" في الصفحة 85

الاتصال من خلال شبكة Wi-Fi Direct من الجهاز الذكي

تحتاج إلى توصيل الجهاز الذكي بالطابعة للطباعة من الجهاز الذكي.

تتيح لك شبكة Wi-Fi Direct توصيل الطابعة بالأجهزة مباشرةً دون نقطة وصول. تعمل الطابعة كنقطة وصول.

هام:

عند الاتصال بالطابعة من أحد الأجهزة الذكية باستخدام اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيطة)، سيتم توصيل الطابعة بشبكة *Wi-Fi* (*SSID*) نفسها التي يتصل بها الجهاز الذكي وعليه يتم الاتصال بينهما. نظرًا لأن الجهاز الذكي يتصل تلقائيًا بشبكة *Wi-Fi* أخرى قابلة للاتصال عند إيقاف تشغيل الطابعة، فلن يتم توصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بشبكة *Wi-Fi* السابقة عند تشغيل الطابعة. اتصل من خلال *SSID* الخاص بالطابعة باتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الاتصال البسيطة) من الجهاز الذكي مرة أخرى.

1. حدد في الصفحة الرئيسية.

لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.



2. حدد **Wi-Fi Direct**.

3. اضغط على زر OK.

إذا قمت بوضع إعدادات Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)، فسيتم عرض معلومات الاتصال التفصيلية. انتقل إلى الخطوة 5.

4. اضغط على زر OK.

5. تحقق من SSID وكلمة المرور المعروضين على لوحة التحكم بالطابعة. على شاشة Wi-Fi الخاصة بالجهاز الذكي، اختر SSID المعروض على لوحة التحكم بالطابعة لإجراء الاتصال.

ملاحظة:
يمكنك التحقق من طريقة الاتصال على موقع الويب. للوصول إلى موقع الويب، قم بمسح رمز *QR* المعروض على لوحة تحكم الطابعة ضوئيًا باستخدام الجهاز الذكي، ثم انتقل إلى **الإعداد**.

6. أدخل كلمة المرور المعروضة على لوحة التحكم بالطابعة في الجهاز الذكي.

7. بعد إنشاء الاتصال، حدد **تجاهل** أو **إغلاق** في لوحة التحكم بالطابعة.

8. أغلق الشاشة.

تثبيت Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

http://ipr.to/c

الطباعة باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية.

تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.قد تختلف المحتويات حسب المنتج.



1	تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.
2	لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأسئلة الشائعة.
3	لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة.بمجرد تحديد الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.
4	حدد ما تريد طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات.
5	لعرض الشاشة لضبط إعدادات الطباعة مثل حجم الورق ونوع الورق.
6	لعرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدها.
7	لبدء الطباعة.

ملاحظة:
للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة *iPhone*، *iPad* و*iPod touch* التي تعمل بنظام التشغيل *iOS*، ابدأ *Epson iPrint* بعد نقل المستند الذي تريد طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في *iTunes*.

الطباعة عن طريق ملامسة الأجهزة الذكية لـ علامة-N

يمكنك الاتصال والطباعة فحسب عن طريق ملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة.

تأكد من إعداد التالي قبل استخدام هذه الميزة.

❏ تمكين وظيفة NFC على جهازك الذكي.

يدعم Android 4.0 أو الإصدارات الأحدث فقط NFC (Near Field Communication).

يختلف الموقع ووظائف NFC حسب الجهاز الذكي. برجاء الاطلاع على الوثائق المرفقة مع جهازك الذكي لمعرفة التفاصيل.

❏ قم بتثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي.

قم بملامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة لتثبيته.

❏ مكّن Wi-Fi Direct على طابعتك.
انظر دليل المسؤول للتعرف على التفاصيل.

1. حمِّل الورق في الطابعة.
2. قم بملامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة.
تشغيلEpson iPrint.



ملاحظة:
❏ قد لا تتمكن الطابعة من الاتصال بالجهاز الذكي عند وجود أي عوائق كقطعة معدنية بين علامة-*N* الطابعة والجهاز الذكي.

❏ قد يحظر المسؤولون هذه الميزة. في هذه الحالة، تصدر الأجهزة الذكية فقط نغمة ولا تبدأ تشغيل أي تطبيقات حتى إذا قمت بملامستها لـ علامة-*N* الطابعة.

3. حدد الملف الذي تريد طباعته بتطبيق Epson iPrint.
4. على الشاشة الرئيسية التي تحتوي على رمز Print قم بملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة.
بدء الطباعة.

معلومات ذات صلة

◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

استخدام تطبيق Epson Print Enabler

يمُكنك طباعة المستندات، والرسائل الإلكترونية، والصور، ومواقع الويب لاسلكيًا من هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android (الإصدار 4.4 من نظام التشغيل Android أو الإصدارات الأحدث).ومع عدد قليل من النقرات، سيكتشف جهاز Android الخاص بك طابعة Epson المتصلة بالشبكة اللاسلكية نفسها.

1. حمِّل الورق في الطابعة.
2. قم بإعداد الطابعة للطباعة اللاسلكية.
3. ثبت تطبيق Epson Print Enabler من Google Play على جهاز Android الخاص بك.
4. وصل جهاز Android الخاص بك بالشبكة اللاسلكية نفسها المتصلة بها الطابعة.
5. انتقل إلى **الإعدادات** في جهاز Android الخاص بك، وحدد **طباعة** ثم تمكين تطبيق Epson Print Enabler.

6. من أحد تطبيقات جهاز Android مثل Chrome، اضغط على رمز القائمة واطبع ما هو ظاهر على الشاشة.

ملاحظة:
إذا كنت لا ترى طابعتك، فاضغط على **جميع الطابعات** وحدد طابعتك.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
"تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

باستخدام AirPrint

يتسبب AirPrint في تمكين الطباعة اللاسلكية الفورية من أجهزة iPhone، وiPad، وiPod touch، وMac دون الحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل أو تنزيل برامج.

ملاحظة:
إذا قمت بتعطيل رسائل عملية التهيئة للوحة تحكم المنتج الخاص بك، فلن يمكنك استخدام *AirPrint*. لتفعيل الرسائل عند الضرورة، انظر الرابط أدناه.

1. حمِّل ورقًا في المنتج.
2. قم بإعداد المنتج للطباعة اللاسلكية. راجع الرابط أدناه.

   http://epson.sn
3. وصِّل جهاز Apple بالشبكة اللاسلكية نفسها التي تتصل بها الطابعة.
4. اطبع ما تحتاجه من جهازك إلى الطابعة.

ملاحظة:
للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة *AirPrint* في موقع *Apple* على الويب.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
"تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

إلغاء المهام الحالية

اضغط على ⊘ لإلغاء المهمة قيد التنفيذ.

استبدالوحدات تزويد الحبر والأجزاء الأخرى القابلة للاستهلاك

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة

يمكنك التحقق من المستويات التقريبية للحبر ومدة الخدمة التقريبية لعلبة الصيانة من لوحة التحكم أو من الكمبيوتر.

ملاحظة:
يمكنك الاستمرار في الطباعة أثناء عرض رسالة انخفاض مستوى الحبر. استبدل وحدات تزويد الحبر عند الحاجة.

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — لوحة التحكم

1. حدد **الإعدادات** في الصفحة الرئيسية.
2. حدد **حالة التوريد**.

ملاحظة:
يوضح المؤشر في أقصى اليمين المساحة المتاحة في علبة الصيانة.

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق **EPSON Status Monitor 3** في علامة التبويب **الصيانة** ، ثم انقر فوق **تفاصيل**.

ملاحظة:
إذا تم تعطيل ***EPSON Status Monitor 3***، فانقر فوق **إعدادات موسعة** بعلامة التبويب **الصيانة** ، ثم حدد **تمكين *EPSON Status Monitor 3***.

فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — Mac OS

1. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **البرنامج المساعد** > **فتح برنامج الطابعة المساعد**.
3. انقر فوق **EPSON Status Monitor**.

رموز وحدة تزويد الحبر

توصي Epson باستخدام وحدات تزويد الحبر الأصلية من إنتاج Epson. لا تضمن Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يسبب استخدام منتجات الحبر غير الأصلي إحداث ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل غريب في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات حول مستويات الحبر غير الأصلي.

في ما يلي رموز وحدات تزويد الحبر الأصلية من Epson.

استبدالوحدات تزويد الحبر والأجزاء الأخرى القابلة للاستهلاك

ملاحظة:

❏ قد تختلف رموز وحدة تزويد الحبر حسب الموقع. للاطلاع على الرموز الصحيحة المتوفرة في منطقتك، اتصل بخدمة الدعم من *Epson*.

❏ لا تتوفر جميع وحدات تزويد الحبر في كل المناطق.

في أوروبا

الحجم	Black (أسود)	Cyan (سماوي)	Magenta (أرجواني)	Yellow (أصفر)
XL	T9451	T9452	T9453	T9454
L	T9441	T9442	T9443	T9444

يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات وحدة تزويد الحبر Epson.

http://www.epson.eu/pageyield

لاستراليا ونيوزيلندا

Black (أسود)	Cyan (سماوي)	Magenta (أرجواني)	Yellow (أصفر)
902XXL	902XL	902XL	902XL
902XL	902	902	902
902			

آسيا

Black (أسود)	Cyan (سماوي)	Magenta (أرجواني)	Yellow (أصفر)
T9501	T9492	T9493	T9494
T9491	T9482	T9483	T9484
T9481			

احتياطات التعامل مع وحدة تزويد الحبر

الرجاء قراءة التعليمات التالية تعليمات أمان هامة (الدليل المطبوع) قبل استبدال وحدات تزويد الحبر.

احتياطات التعامل

❏ قم بتخزين وحدات تزويد الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة واحفظها بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

❏ توصي Epson باستخدام وحدة تزويد الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.

❏ للحصول على أفضل النتائج، خزن وحدة تزويد الحبر بحيث تكون قاعدتها لأسفل.

❏ بعد إحضار وحدة تزويد الحبر من موضع تخزين بارد، اترك الوحدة لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تدفأ وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.

استبدالوحدات تزويد الحبر والأجزاء الأخرى القابلة للاستهلاك

❏ لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.



❏ قم بتركيب جميع وحدات تزويد الحبر، وإلا فلن تتمكن من الطباعة.

❏ لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.

❏ لا تترك الطابعة مع إزالة وحدات تزويد الحبر، وإلا، فسيجف الحبر المتبقي في فوهات رأس الطباعة وقد لا تتمكن من الطباعة.

❏ إذا أردت فك وحدة تزويد الحبر بشكل مؤقت، فتأكد من حماية منطقة تزويد الحبر من الأوساخ والأتربة. خزّن وحدة تزويد الحبر في نفس بيئة الطابعة. نظرًا لأن منفذ تزويد الحبر مزود بصمام لتصريف الحبر الزائد؛ فليست هناك حاجة لتوفير أغطية أو سدادات خاصة بك.

❏ قد تحتوي وحدات تزويد الحبر التي تمت إزالتها على حبر حول منفذ تزويد الحبر، لذلك توخَ الحذر حتى لا تدخل أي حبر في المنطقة المحيطة عند إزالة وحدات تزويد الحبر.

❏ تستخدم هذه الطابعة وحدة تزويد الحبر مزودة بشريحة خضراء تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل وحدات تزويد الحبر. يعني هذا أنه حتى في حالة فك وحدة تزويد الحبر قبل نفادها من الطابعة، فسيظل بإمكانك استخدام وحدة تزويد الحبر بعد إعادة تركيبها في الطابعة مرةً أخرى.

❏ لضمان الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في وحدة تزويد الحبر عندما تشير الطابعة إلى استبدال وحدة تزويد الحبر. لا تتضمن نسب الإنتاجية المحددة هذا المخزون.

❏ على الرغم من إمكانية احتواء وحدات تزويد الحبر على مواد مُعاد تصنيعها، إلا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة الطابعة أو أدائها.

❏ من الممكن حدوث تغيير في مواصفات وحدة تزويد الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.

❏ لا تقم بفك وحدة تزويد الحبر أو تعديلها، وإلا فقد لا تتمكن من الطباعة بشكل طبيعي.

❏ لا تسقط وحدة تزويد الحبر أو تجعلها ترتطم بأجسام صلبة، وإلا فقد يتسرب الحبر.

❏ لا يمكنك استخدام وحدات تزويد الحبر المرفقة مع الطابعة كبديل.

❏ قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

استهلاك الحبر

❏ للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطباعة، يُستهلك بعض الحبر من جميع وحدات تزويد الحبر أثناء عمليات الصيانة مثل تنظيف رأس الطباعة. قد يتم استهلاك الحبر كذلك عند تشغيلك الطابعة.

❏ عند الطباعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة للحصول على اللون الأسود.

❏ يتم استخدام الحبر الموجود في وحدات تزويد الحبر المرفقة بالطابعة استخدامًا جزئيًا أثناء الإعداد الأولي. للحصول على مطبوعات عالية الجودة، يجب تعبئة رأس الطباعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر؛ ولذلك قد تطبع وحدات تزويد الحبر هذه صفحات أقل عددًا من وحدات تزويد الحبر التالية.

❏ للحصول على أفضل النتائج، استخدم وحدة تزويد الحبر في غضون سنتين من التركيب.

استبدال وحدات تزويد الحبر

عند عرض رسالة تطالبك باستبدال وحدات تزويد الحبر، حدد **طريقة استخدام** ثم شاهد الرسوم المتحركة المعروضة على لوحة التحكم لمعرفة كيفية استبدال وحدات تزويد الحبر.

معلومات ذات صلة

"احتياطات التعامل مع وحدة تزويد الحبر" في الصفحة 69

رمز علبة الصيانة

توصي Epson باستخدام علبة صيانة Epson الأصلية.

الرمز التالي هو رمز علبة صيانة Epson الأصلية.

T6716

احتياطات التعامل مع علبة الصيانة

الرجاء قراءة التعليمات التالية تعليمات أمان هامة (الدليل المطبوع) قبل استبدال علبة الصيانة.

- لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.
- لا تقم بإمالة علبة الصيانة المستخدمة حتى يتم إحكام قفلها في كيس البلاستيك؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.
- احتفظ بعلبة الصيانة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- لا تقم باستبدال علبة الصيانة أثناء الطباعة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.
- لا تُعد استخدام علبة صيانة تمت إزالتها وتتركها مفصولة لفترة طويلة. فسيصبح الحبر بداخل العلبة متيبسًا وبالتالي سيتعذر امتصاص مزيد من الحبر.

استبدال علبة الصيانة

في بعض دوائر الطباعة، قد يتم تجميع كمية صغيرة جدًا من الحبر الفائض في علبة الصيانة.لمنع تسرب الحبر من علبة الصيانة، يتم تصميم الطابعة بحيث يمكنها التوقف عن الطباعة عندما تصل سعة امتصاص علبة الصيانة بها إلى حدها.وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها.

عند عرض رسالة تطالبك باستبدال علبة الصيانة، راجع الرسوم المتحركة المعروضة على لوحة التحكم.لا تعني الحاجة إلى استبدال العلبة أن طابعتك لم تعد تعمل وفقًا للمواصفات.لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال.فهو جزء مخصص لتقديم خدمات للمستخدم.

ملاحظة:
عندما تكون ممتلئة، فلا يمكنك الطباعة حتى تستبدل علبة الصيانة لتجنب تسرب الحبر.

معلومات ذات صلة

"احتياطات التعامل مع علبة الصيانة" في الصفحة 71

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت

ويمكنك استخدام هذا الإعداد عند نفاذ الحبر الملون، وبقاء الحبر الأسود، وذلك للطباعة باللون الأسود فقط لفترة قصيرة

❏ نوع الورق: ورق عادي, ظرف

❏ اللون: **الطباعة بالأسود فقط**

❏ EPSON Status Monitor 3: ممكَّن (لـ Windows فقط)

استبدل وحدة تزويد الحبر المستنفذة بأسرع ما يمكن، وذلك لأن الخاصية السابقة صالحة للعمل لمدة خمسة أيام تقريبًا فقط .

ملاحظة:

❏ في حالة تعطيل ***EPSON Status Monitor 3***، ادخل إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق **إعدادات موسعة** من علامة التبويب **الصيانة**، ثم حدد **تمكين *EPSON Status Monitor 3***.

❏ تختلف الفترة المتوفرة حسب ظروف الاستخدام.

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — لوحة التحكم

1. عند عرض رسالة تطالبك باستبدال وحدات تزويد الحبر، اضغط على زر OK.
   يتم عرض رسالة تخبرك بأنه يمكنك الطباعة مؤقتًا بالحبر الأسود.
2. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على زر OK.
3. إذا كنت ترغب في الطباعة بلون واحد ، فحدد **لا، ألغِ الطباعة**.
   يتم إلغاء المهمة الحالية، ويمكنك الطباعة على ورق عادي مع وجود هوامش حول الحواف.

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Windows

1. عند ظهور الإطار التالي، قم بإلغاء الطباعة.





ملاحظة:
إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، قم بإلغائها باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. حدد **ورق عادي** أو **ظرف** بمثابة إعداد **نوع الورق** من علامة التبويب **رئيسي**.
4. حدد **الطباعة بالأسود فقط**.
5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب **رئيسي** و**مزيد من الخيارات** إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق **موافق**.
6. انقر فوق **طباعة**.

7. انقر فوق **طباعة بالحبر الأسود** في الإطار المعروض.

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS

ملاحظة:
لاستخدام هذه الميزة عبر شبكة ما، اتصل بـ ***Bonjour***.

1. انقر فوق رمز الطابعة في **المرسى**.
2. قم بإلغاء المهمة.

ملاحظة:
إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، قم بإلغائها باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

3. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**).
4. حدد **تشغيل** ليكون إعداد **السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتًا**.
5. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
6. حدد **إعدادات الطباعة** من القائمة المنبثقة.
7. حدد **ورق عادي** أو **ظرف** ليكون إعداد **نوع الوسائط**.
8. حدد **الطباعة بالأسود فقط**.
9. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
10. انقر فوق **طباعة**.

الحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون مستوى الحبر الأسود منخفضًا (في أنظمة التشغيل Windows فقط)

عندما يوشك الحبر الأسود على النفاد وهناك ما يكفي من ألوان الحبر المتبقية، يمكنك استخدام خليط من الأحبار الملونة لإنشاء اللون الأسود. يمكنك متابعة الطباعة أثناء التجهيز لاستبدال وحدة تزويد الحبر.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تحدد الإعدادات التالية في برنامج تشغيل الطابعة.

- نوع الورق: **ورق عادي**
- الجودة: **قياسي**
- EPSON Status Monitor 3: ممكَّن

استبدالوحدات تزويد الحبر والأجزاء الأخرى القابلة للاستهلاك

ملاحظة:

❏ في حالة تعطيل ***EPSON Status Monitor 3***، ادخل إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق **إعدادات موسعة** من علامة التبويب **الصيانة**، ثم حدد **تمكين *EPSON Status Monitor 3***.

❏ تبدو ألوان الأسود المركب مختلفة قليلاً عن الأسود النقي. وتنخفض كذلك سرعة الطباعة.

❏ للحفاظ على جودة رأس الطباعة, يتم استهلاك الحبر الأسود.



الخيارات	الوصف
نعم	حدد هذا الخيار لاستخدام خليط من الأحبار الملونة لإنشاء اللون الأسود. يتم عرض هذه النافذة في المرة القادمة التي يتم فيها تنفيذ مهمة طباعة مماثلة.
لا	حدد هذا الخيار للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقي. يتم عرض هذه النافذة في المرة القادمة التي يتم فيها تنفيذ مهمة طباعة مماثلة.
تعطيل هذه الميزة	حدد هذا الخيار للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقي. لن يتم عرض هذه النافذة حتى تستبدل وحدة تزويد الحبر الأسود ثم تنخفض مرة أخرى.

صيانة الطابعة

فحص رأس الطباعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطباعة، استخدم ميزة فحص رأس الطباعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، نظّف رأس الطباعة. يمكنك فحص الفوهة وتنظيف الرأس من لوحة التحكم أو الكمبيوتر.

هام:

- ❏ لا تفتح الغطاء الأمامي أو توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.
- ❏ نظرًا لأن تنظيف رأس الطباعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطباعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- ❏ عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطباعة.
- ❏ إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس أربع مرات تقريبًا، فانتظر ست ساعات على الأقل دون طباعة، ثم افحص الفوهة مجددًا ونظّف الرأس كذلك عند الضرورة. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. وفي حالة استمرار عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم *Epson*.
- ❏ لمنع جفاف رأس الطباعة، لا تفصل سلك الطابعة أثناء تشغيل الطاقة.

فحص رأس الطباعة وتنظيفه — لوحة التحكم

1. حمِّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق 1.
2. حدد **الصيانة** في الصفحة الرئيسية.

   لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد **التحقق من فوهات رأس الطباعة**.
4. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.
5. قم بفحص النموذج المطبوع. في حالة وجود سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة كما هو موضح في نموذج "NG"، قد تنسد فوهة رأس الطباعة. انتقل إلى الخطوة التالية. في حالة التعذر عن رؤية أي سطور متقطعة أو أي أجزاء مفقودة في نموذج "OK" التالي، فإن فوهات ليست مسدودة. حدد لإغلاق ميزة فحص الفوهة.



6. حدد ، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطباعة.

7. عند انتهاء عملية التنظيف، قم بطباعة نموذج فحص الفوهة مرة أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23

فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Windows

1. حمِّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق 1.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق **فحص رأس الطباعة** بعلامة التبويب **الصيانة**.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
"الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 38

فحص رأس الطباعة وتنظيفه — Mac OS

1. حمِّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق 1.
2. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **البرنامج المساعد** > **فتح برنامج الطابعة المساعد**.
4. انقر فوق **فحص رأس الطباعة**.
5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23

محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الرأسية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة.

محاذاة رأس الطباعة — لوحة التحكم

1. حمِّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق 1.

صيانة الطابعة

2. حدد **الصيانة** في الصفحة الرئيسية.

لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.

3. حدد **محاذاة رأس الطباعة**.

4. حدد إحدى قوائم المحاذاة.

❏ محاذاة الأسطر المسطَّحة: حدد هذا الخيار عند وجود خطأ في محاذاة خطوط التسطير العمودية.

❏ محاذاة أفقية: حدد هذا الخيار عند رؤية أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.

5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نمط محاذاة.

6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.

❏ محاذاة الأسطر المسطَّحة: ابحث عن رقم النمط الأكثر صلابة في كل مجموعة وحدده.



ابحث عن رقم النمط الذي يشتمل على الخطوط التي تحتوي على أقل عدد من أخطاء المحاذاة وحدده.



❏ محاذاة أفقية: ابحث عن رقم نمط الفواصل والتشابك الأقل وحدده.



معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23

تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر

في حال استمر التلطخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظِّف الأسطوانة الداخلية.

هام:
لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. حمّل الورق الأبيض حجم A4- في مصدر الورق الذي تريد تنظيفه.
2. حدد **الصيانة** في الصفحة الرئيسية.

   لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد **تنظيف موجه الورق**.
4. حدد مصدر الورق، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتنظيف مسار الورق.

ملاحظة:
كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر. إذا ظلت المطبوعات ملطخة بالحبر، فقم بتنظيف مصادر الورق الأخرى.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يقدِّم هذا القسم معلومات عن خدمات الشبكة والمنتجات البرمجية المتوفر للطابعة من موقع Epson على الويب أو قرص البرامج المضغوط المرفق.

تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)

Web Config هو تطبيق يتم تشغيله في مستعرض ويب، مثل Internet Explorer و Safari، على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي.يمكنك التأكد من حالة الطابعة أو تغيير خدمة الشبكة وإعدادات الطابعة.لاستخدام Web Config، قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز بنفس الشبكة.

وفيما يلي أسماء المتصفحات المدعومة.

نظام التشغيل	المتصفح
Windows XP SP3 أو الإصدار الأحدث	Internet Explorer 8 أو الإصدار الأحدث، و Firefox*، وChrome*
Mac OS X v10.6.8 أو الإصدار الأحدث	Safari*، Firefox*، Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 أو الإصدار الأحدث	المتصفح الافتراضي
Chrome OS*	المتصفح الافتراضي

* استخدم أحدث إصدار.

تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب

1. افحص عنوان IP الخاص بالطابعة.

   حدد رمز الشبكة في الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم حدد طريقة الاتصال النشط لتأكيد عنوان IP للطابعة.

   لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.

   ملاحظة:
   يمكنك أيضًا التحقق من عنوان *IP* عن طريق طباعة تقرير اتصال شبكة.

2. شغِّل متصفح ويب من كمبيوتر أو جهاز ذكي, ثم أدخل عنوان IP للطابعة.

   التنسيق:

   IPv4: http://عنوان IP للطابعة/

   IPv6: http://[عنوان IP للطابعة]/

   أمثلة:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[1000:1::db8:2001]/

   ملاحظة:
   باستخدام الجهاز الذكي يمكنك أيضًا تشغيل *Web Config* من شاشة صيانة *Epson iPrint*.

معلومات ذات صلة

◆ "باستخدام Epson iPrint" في الصفحة 63

تشغيل Web Config في Windows

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل Web Config.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows.

❏ Windows 10/Windows Server 2016

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد **سطح المكتب** > **الإعدادات** > **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت** (أو **الأجهزة**).

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، وحدد **لوحة التحكم** > **الطابعات** في **الأجهزة والصوت**.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد **خصائص**.

3. حدد علامة التبويب **خدمة ويب** ثم انقر فوق عنوان URL.

تشغيل Web Config في Mac OS

1. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق **خيارات وتجهيزات**> **إظهار صفحة ويب الطابعة**.

تطبيق لطباعة صفحات الويب (E-Web Print)

E-Web Print هو تطبيق يتيح لك طباعة صفحات الويب بسهولة بتخطيطات متنوعة.راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.يمكنك الوصول إلى التعليمات من القائمة **E-Web Print** بشريط أدوات **E-Web Print**.

ملاحظة:

❏ أنظمة تشغيل *Windows Server* غير مدعومة.

❏ ابحث عن المتصفحات المدعومة وأحدث إصدار في موقع التنزيل.

البدء

عند قيامك بتثبيت E-Web Print، سيظهر في المتصفح الخاص بك.انقر فوق **Print** أو **Clip**.

أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج)

EPSON Software Updater هو عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو المحدّثة على الإنترنت ويقوم بتثبيتها.كما يمكنك أيضًا تحديث دليل استخدام الطابعة.

ملاحظة:
أنظمة تشغيل *Windows Server* غير مدعومة.

طريقة التثبيت

ثبّت Software Updater من قرص البرامج المرفق أو نزّل أحدث إصدار من البرنامج من موقع Epson على الويب.

http://www.epson.com

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

❏ Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء ثم حدد **كافة البرامج** (أو **البرامج**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

ملاحظة:
يمكنك أيضًا بدء تشغيل *EPSON Software Updater* بالنقر فوق رمز الطابعة بشريط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد **تحديث البرنامج**.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد **الانتقال إلى** > **التطبيقات** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

تثبيت أحدث التطبيقات

ملاحظة:
عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالة تثبيته أولاً.

1. تأكد من إمكانية اتصال الطابعة والكمبيوتر ببعضهما، واتصال الكمبيوتر بالإنترنت.

2. ابدأ تشغيل EPSON Software Updater.

تعد لقطة الشاشة نموذجًا على Windows.



3. بالنسبة لنظام التشغيل Windows، حدد طابعتك، ثم انقر فوق للتحقق من وجود أحدث الإصدارات المتوفرة من التطبيقات.

4. حدد العناصر التي ترغب في تثبيتها أو تحديثها، ثم انقر فوق زر التثبيت.

هام:

لا تغلق الطابعة أو تفصلها حتى يكتمل التحديث؛ وإلا قد تتعطل الطابعة.

ملاحظة:

- يمكنك تنزيل أحدث التطبيقات من موقع *Epson* على الويب.

  http://www.epson.com

- إذا كنت تستخدم نظام تشغيل *Windows Server* فلا يمكنك استخدام *EPSON Software Updater*.نزّل أحدث التطبيقات من موقع *Epson* على الويب.

معلومات ذات صلة

"أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج)" في الصفحة 82

إلغاء تثبيت التطبيقات

سجّل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows

1. اضغط على الزر لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
3. افتح **لوحة التحكم**:

❏ Windows 10/Windows Server 2016

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد **لوحة التحكم**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد **سطح المكتب** > **الإعدادات** > **لوحة التحكم**.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء وحدد **لوحة التحكم**.

4. افتح **إلغاء تثبيت برنامج** (أو **إضافة برامج أو إزالتها**):

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

حدد **إلغاء تثبيت برنامج** في **البرامج**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق **إضافة برامج أو إزالتها**.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

لا يمكنك إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة إذا كان هناك أي مهام طباعة.احذف أو انتظر إلى أن تتم طباعة المهام قبل إلغاء التثبيت.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

انقر فوق **إلغاء تثبيت/تغيير** أو **إلغاء تثبيت**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق **تغيير/إزالة** أو **إزالة**.

ملاحظة:
إذا تم عرض الإطار **التحكم في حساب المستخدم**، انقر فوق **متابعة**.

7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إلغاء تثبيت التطبيقات — Mac OS

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller, فلن تكون بحاجة إلى تنزيله ثانية في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

2. اضغط على الزر ⏻ لإيقاف تشغيل الطابعة.
3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم احذف الطابعة من قائمة الطابعات الممكنة.
4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

5. حدد **الانتقال إلى** > **التطبيقات** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق **Uninstall**.

هام:
يقوم تطبيق *Uninstaller* بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات *Epson inkjet* المثبتة على جهاز الكمبيوتر.إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز *Epson inkjet* وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، فقم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

ملاحظة:
إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، فلن يكون بإمكانك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق *Uninstaller*.في تلك الحالة، حدد **الانتقال إلى** > **التطبيقات** > ***Epson Software***، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

الطباعة باستخدام خدمة شبكة

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك الطباعة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان.لاستخدام هذه الخدمة، يجب عليك تسجيل المستخدم والطابعة في Epson Connect.

الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

❏ Email Print

عند إرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات مثل مستندات أو صور إلى عنوان بريد إلكتروني معين للطابعة، يمكنك طباعة رسالة البريد الإلكتروني هذه وكذلك المرفقات من موقع بعيد مثل البيت أو من الطابعة المكتبية.

❏ Epson iPrint

يتوفر هذا التطبيق لأنظمة التشغيل iOS وAndroid، ويسمح لك بالطباعة من خلال الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.كما يمكنك طباعة المستندات، والصور، ومواقع الويب من خلال إرسالها مباشرة إلى الطابعة على شبكة LAN اللاسلكية نفسها.

❏ Remote Print Driver

يُعد هذا التطبيق برنامج تشغيل مشتركًا مدعومًا من قبل برنامج تشغيل الطابعة عن بُعد.عند الطباعة باستخدام طابعة في موقع بعيد، يمكنك الطباعة من خلال تغيير الطابعة على نافذة التطبيقات المعتادة.

راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على التفاصيل.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (أوروبا فقط)

معلومات ذات صلة

◆ "باستخدام Epson iPrint" في الصفحة 63

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة

فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD

إذا تم عرض رسالة خطأ على شاشة LCD، فاتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة أو الحلول أدناه لحل المشكلة.

رسائل الخطأ	الحلول
خطأ في الطابعة أعد تشغيل الطابعة. راجع الوثائق التي لديك للاطلاع على مزيد من التفاصيل.	❏ أزِل أي ورق أو مواد واقية من الطابعة و درج الورق. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرةً أخرى، فاتصل بالموزع. ❏ عند عرض رموز الخطأ التالية، تحقق من الورق للتعرف على الحد الأقصى من عدد الورق الذي يمكن تحميله في كل مصدر ورق. 000184 ,000181
نفد الورق في XX.	حمّل الورق، ثم أدخل درج الورق بالكامل.
تتعذر الطباعة بسبب تعطل XX. يمكنك الطباعة من درج ورق آخر.	أوقف تشغيل الطاقة وأعد تشغيلها، ثم أعد إدخال درج الورق. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم Epson أو موفر خدمة معتمد من Epson لطلب الصيانة.
يجب استبدال وحدة تزويد الحبر.	لضمان الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في وحدة التزود بالحبر عند إشارة الطابعة إلى أن وقت استبدال وحدة التزود بالحبر قد حان. استخدم وحدات تزويد الحبر جديدة بدلاً منها.
تم تعيين عرض إعداد الورق تلقائيًا على إيقاف. قد لا تتوفر بعض الميزات. للاطلاع على التفاصيل، راجع الوثائق المصاحبة.	إذا تم تعطيل **عرض إعداد الورق تلقائيًا**، فلا يمكنك استخدام AirPrint.
توليفة عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية غير صالحة. راجع الوثائق المتوفرة لديك للاطلاع على مزيد من التفاصيل.	اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه.
حدِّث الشهادة الجذر لاستخدام الخدمات السحابية.	اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه.
تحقق من صحة إعدادات منفذ الطابعة (مثل عنوان IP) أو برنامج تشغيل الطابعة عبر الكمبيوتر.	تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في **ميزة** > **منفذ** من قائمة **طابعة** من خلال الآتي. حدد "**USBXXX**" لاتصال USB أو "**EpsonNet Print Port**" لاتصال الشبكة.
تحقق من صحة إعدادات المنفذ أو برنامج تشغيل الطابعة بواسطة الكمبيوتر. راجع الوثائق المتوفرة لديك للاطلاع على التفاصيل.	
Recovery Mode	اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه.

معلومات ذات صلة

- "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 118
- "أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج)" في الصفحة 82
- "تثبيت أحدث التطبيقات" في الصفحة 82

التحقق من حالة الطابعة — Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق **EPSON Status Monitor 3** في علامة التبويب **الصيانة** ، ثم انقر فوق **تفاصيل**.

يمكنك التحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.

ملاحظة:
في حالة تعطيل ***EPSON Status Monitor 3***، انقر فوق **إعدادات موسعة** بعلامة التبويب **الصيانة** ، ثم حدد **تمكين *EPSON Status Monitor 3***.

معلومات ذات صلة

"الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 38

فحص حالة الطابعة — Mac OS

1. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **البرنامج المساعد** > **فتح برنامج الطابعة المساعد**.
3. انقر فوق **EPSON Status Monitor**.

يمكنك التحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.

التحقق من حالة البرنامج

قد تكون قادرًا على حل المشكلة عن طريق تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار. للتحقق من حالة البرنامج، استخدم أداة تحديث البرنامج.

معلومات ذات صلة

"أداة تحديث البرامج (محدّث البرامج)" في الصفحة 82
"تثبيت أحدث التطبيقات" في الصفحة 82

إزالة الورق المحشور

اتبع التعليمات المعروضة على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لتحديد موقع الورق المحشور وإزالته بما في ذلك أية أجزاء مقطوعة. تعرض شاشة LCD رسومًا متحركة توضح طريقة إزالة الورق المنحشر.

تنبيه:
لا تلمس مطلقًا الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب لمس الأجزاء البارزة تجنبًا للإصابة.

هام:
أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطابعة.

لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

تحقق من النقاط التالية ثم اتخذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

❏ ضع الطابعة على سطح مستوٍ وشغّل الطابعة في الظروف البيئية الموصى بها.

❏ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.

❏ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.

❏ لا تحمِّل عددًا من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز على موجه الحافة. بالنسبة للورق السميك مثل ورق الصور، لا تُحمّل ورقًا أعلى الخط المحدد برمز على دليل الحافة.

❏ تأكد من تطابق إعدادات حجم الورق ونوعه مع حجم ونوع الورق المحمَّل في الطابعة.

❏ إذا واجهت مشكلة في تغذية الورق بشكل متكرر، فقم بتغذية الورق من مصدر ورق آخر.

معلومات ذات صلة

◆ "المواصفات البيئية" في الصفحة 107
◆ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 23
◆ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
◆ "قائمة نوع الورق" في الصفحة 29

الورق ينحشر

❏ حمِّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

❏ حمّل ورقة واحدة في كل مرة إذا كنت قد حمَّلت عدة ورقات.

معلومات ذات صلة

◆ "إزالة الورق المحشور" في الصفحة 87
◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

تتم تغذية الورق بميل

حمِّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

معلومات ذات صلة

◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26

تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة

عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، أزِل أي ورق تم تحميله في الطابعة قبل إعادة تحميل الورق مجددًا.

لا تتم تغذية الورق من وحدة درج الورق الاختيارية

إذا أضفت وحدة علبة ورق اختيارية، فستحتاج إلى ضبط الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

"إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة — Windows" في الصفحة 110
"إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة — Mac OS" في الصفحة 110

حدوث خطأ بسبب نفاد الورق

في حالة حدوث خطأ نتيجة نفاد الورق بالرغم من تحميل ورق في تغذية خلفية للورق، أعد تحميل الورق في منتصف تغذية خلفية للورق.

مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

عدم تشغيل التيار الكهربي

❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

❑ اضغط مع الاستمرار على الزر ⏻ لفترة أطول قليلاً.

عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر ⏻ لفترة أطول قليلاً. افصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. لمنع جفاف رأس الطباعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أقف تشغيلها بالضغط على الزر ⏻.

إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا

❑ حدد **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **الإعدادات الأساسية** > **إعدادات إيقاف تشغيل** ثم عطِّل الإعدادين **إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط** و**إيقاف تشغيل في حالة الفصل**.

❑ حدد **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **الإعدادات الأساسية** ثم عطِّل الإعداد **مؤقت إيقاف الطاقة**.

ملاحظة:
قد يشتمل المنتج على ميزة **إعدادات إيقاف تشغيل** أو **مؤقت إيقاف الطاقة** حسب مكان الشراء.

ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطابعة في وضع السكون، اضغط على أي زر بلوحة التحكم لإعادة الشاشة LCD إلى حالتها السابقة.

تعذر التشغيل من لوحة التحكم

عند تمكين قيود الميزات الخاصة بالمستخدم، سيتطلب الأمر إدخال معرف المستخدم وكلمة المرور لتنفيذ مهمة الطباعة. إذا لم تكن تعرف كلمة المرور، اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه.

تعذر الطباعة من جهاز الكمبيوتر

التحقق من اتصال (USB)

❏ قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

❏ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.

❏ إذا تعذر التعرف على كابل USB، فقم بتغيير المنفذ، أو قم بتغيير كابل USB.

❏ إذا تعذر على الطابعة إجراء عملية الطباعة باستخدام وصلة USB، فحاول القيام بما يلي.

افصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر.انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة الظاهر على شاشة جهاز الكمبيوتر، ثم حدد **إزالة الجهاز**.التالي، قم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر وحاول إجراء طباعة تجريبية.

أعد تعيين اتصال USB من خلال اتباع الخطوات التالية الواردة في هذا الدليل المتعلقة بتغيير طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر.اطلع على رابط المعلومات ذات الصلة أدناه للحصول على التفاصيل.



التحقق من اتصال (الشبكة)

❏ حدد **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **إعدادات الشبكة** > **التحقق من الاتصال**, ثم اطبع تقرير الاتصال بالشبكة. إذا أظهر التقرير فشل الاتصال بالشبكة، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم تواصل مع مسؤول الطباعة الخاص بك.

❏ إذا تعذر حل المشكلة، فاتصل بمسؤول الطابعة الخاص بك.

التحقق من البرنامج والبيانات

❏ تأكد من تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي.إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي، فستكون الميزات المتوفرة محدودة.لذا فنحن نوصي باستخدام برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي.اطلع على رابط المعلومات ذات الصلة أدناه للحصول على التفاصيل.

❏ إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تنفد مساحة الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر.اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.

معلومات ذات صلة

◆ "التحقق من جود برامج تشغيل طابعة Epson الأصلية" في الصفحة 91

التحقق من جود برامج تشغيل طابعة Epson الأصلية

يمكنك التحقق ما إذا كان برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي مثبتًا على جهاز الكمبيوتر أم لا باستخدام إحدى الطرق التالية.

Windows

حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** (**الطابعات**، **والطابعات والفاكسات**)، ثم اتبع ما يلي لفتح نافذة خصائص ملقم الطابعة.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق **خصائص ملقم الطابعة** أعلى النافذة.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

انقر بزر الماوس الأيمن على مجلد **الطابعات**، ثم انقر فوق **تشغيل كمسؤول** > **خصائص الملقم**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

من القائمة **ملف**، حدد **خصائص الملقم**.

انقر فوق علامة التبويب **برنامج التشغيل**.إذا تم عرض اسم طابعتك في القائمة، فهذا يعني أن برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.انقر فوق **خيارات وتجهيزات**، وإذا تم عرض علامة التبويب **خيارات** وعلامة التبويب **أداة المساعدة** على النافذة، فهذا يعني أن برنامج طابعة Epson الأصلي مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات ذات صلة

"تثبيت أحدث التطبيقات" في الصفحة 82

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows)

انقر فوق **قائمة الطباعة** بعلامة التبويب **الصيانة** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.



❑ تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتًا.

في حال تبقت أي بيانات غير ضرورية، حدد **إلغاء جميع المستندات** من قائمة **الطابعة**.

❏ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.

إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة **الطابعة**.



❏ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة **الطابعة** (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).

إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.عند وجود العديد من الرموز في **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** (**الطابعات**، **الطابعات والفاكسات**)، فقم بمراجعة التالي لتحديد الرمز.

مثال)

اتصال USB: EPSON XXXX Series

اتصال الشبكة: EPSON XXXX Series (الشبكة)

إذا قمت بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة عدة مرات، فقد يتم إنشاء نسخ من برنامج تشغيل الطابعة.إذا تم إنشاء نسخ مثل "EPSON XXXX Series (نسخة 1)"، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز برنامج التشغيل المنسوخ، ثم انقر فوق **إزالة الجهاز**.

❏ تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في **ميزة** > **منفذ** من قائمة **طابعة** من خلال الآتي.

حدد "**USBXXX**" لاتصال USB أو "**EpsonNet Print Port**" لاتصال الشبكة.

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Mac OS)

❏ قد لا تتمكن الطابعة من الطباعة في حالة تمكين قيود ميزات المستخدم. اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه.

❏ تأكد أن حالة الطابعة ليست **إيقاف مؤقت**.

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق **استئناف** (أو **استئناف الطابعة**).

تعذر الطباعة من iPhone أو iPad

❏ قم بتوصيل iPhone أو iPad بنفس معرف الشبكة (SSID) المستخدم مع الطابعة.

❏ قم بتمكين **عرض إعداد الورق تلقائيًا** في القوائم التالية.

الإعدادات > **إعدادات عامة** > **إعدادات الطابعة** > **إعدادات مصدر الورق** > **عرض إعداد الورق تلقائيًا**

❏ قم بتمكين إعداد AirPrint على Web Config.

معلومات ذات صلة

"تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)" في الصفحة 80

مشكلات المطبوعات

ضبط جودة الطباعة

إذا لاحظت وجود خطأ في محاذاة الخطوط الرأسية، أو وجود صور مموهة، فاضبط جودة الطباعة.

1. حمِّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق 1.
2. حدد **الصيانة** في الصفحة الرئيسية.

لتحدد أحد العناصر، انقل التركيز إلى العنصر باستخدام الأزرار ▲، ▼، ◀، ▶، ثم اضغط على الزر OK.

3. حدد **ضبط جودة الطباعة**.
4. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للتحقق من الطابعة لتحسين جودة الطباعة.
قم بتنظيف رأس الطابعة إذا ظهرت رسالة توصيك بتنظيفها.
5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نماذج لمحاذاة رأس الطباعة، ثم قم بمحاذاة رأس الطابعة.

❏ يسمح لك هذا النموذج بإجراء المحاذاة أو إذا كانت مطبوعاتك غير واضحة.
ابحث عن رقم النمط الأكثر صلابة في كل مجموعة وحدده.



❏ يسمح لك هذا النموذج بإجراء المحاذاة إذا كان هناك خطأ في خطوط التسطير العمودية.
ابحث عن رقم النمط الذي يشتمل على الخطوط التي تحتوي على أقل عدد من أخطاء المحاذاة وحدده.



❑ يسمح لك هذا النموذج بإجراء المحاذاة عند رؤية أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.
ابحث عن رقم نمط الفواصل والتشابك الأقل وحدده.



معلومات ذات صلة

◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23

المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة

في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، قد تنسد فوهات رأس الطباعة وقد تتسرب نقاط حبر. شغِّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

معلومات ذات صلة

◆ "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 76

ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة



قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. احرص على فحص الفوهة لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا. نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

معلومات ذات صلة

◆ "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 76

ظهور أشرطة ملونة بفواصل 3.3 سم تقريبًا



❑ حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمَّل في الطابعة.

❑ اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة **ضبط جودة الطباعة**.

❑ عند الطباعة على ورق عادي، قم بالطباعة باستخدام إعداد جودة أعلى.

معلومات ذات صلة

← "قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
← "ضبط جودة الطباعة" في الصفحة 94

طباعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة



اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة **ضبط جودة الطباعة**.

معلومات ذات صلة

← "ضبط جودة الطباعة" في الصفحة 94

عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذاة رأس الطباعة

أثناء تمكين الطباعة ثنائية الاتجاهات (أو عالية السرعة)، تُجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في كلا الاتجاهين، وقد تتم محاذاة الخطوط الرأسية بشكل غير سليم.إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فعطِّل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية).وقد يؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إبطاء سرعة الطباعة.

❑ Windows

امسح **سرعة عالية** من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** في برنامج تشغيل الطابعة.

❏ Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة.انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**).حدد **إيقاف التشغيل** ليكون إعداد **الطباعة بسرعة عالية**.

جودة الطباعة سيئة

تحقق من الأمور التالية: ألا تكون جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبعات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة وتحقق من محاذاة المطبوعات.

فحص الطابعة

استخدم ميزة **ضبط جودة الطباعة**.

❏ شغِّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

❏ احرص على محاذاة رأس الطباعة.

فحص الورق

❏ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.

❏ لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.

❏ إذا كان الورق ملتويًا أو كان الظرف منتفخًا، فاحرص على تسويته.

❏ لا تكدس الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.

❏ جفف المطبوعات تمامًا قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففًا، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.

❏ عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.

فحص إعدادات الطباعة

❏ حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمَّل في الطابعة.

❏ اطبع باستخدام إعداد جودة أعلى.

❏ إذا حددت **زاهي**-**قياسي** كإعداد لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Windows، فغيِّره إلى **قياسي**. إذا حددت **زاهي**-**عادي** كإعداد لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Mac OS، فغيِّره إلى **عادي**.

فحص وحدة تزويد الحبر

❏ حاول استخدام وحدات تزويد الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان حسب استخدام وحدات تزويد الحبر الأصلية من Epson. قد يؤدي استخدام وحدات تزويد الحبر غير الأصلية إلى انخفاض جودة الطباعة.

❏ توصي Epson باستخدام وحدة تزويد الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.

معلومات ذات صلة

◆ "ضبط جودة الطباعة" في الصفحة 94
◆ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
◆ "قائمة نوع الورق" في الصفحة 29
◆ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 23

الورق ملطخ أو مخدوش

❏ عند ظهور أشرطة أفقية أو إذا كان الجزء العلوي أو السفلي للورق ملطخًا، فقم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة تجاه حافة الورق.



❏ عند ظهور الأشرطة العمودية أو إذا كان الورق ملطخًا، فقم بتنظيف مسار الورق.

❏ ضع الورقة على سطح مستوٍ للتحقق من كونها مجعدة أم لا. إذا كانت مجعدة، فقم بتسويتها.

❏ عند الطباعة على ورقة سميكة، يقترب رأس الطباعة من سطح الطباعة ويمكن أن يتم خدش الورقة. في هذه الحالة، قم بتمكين إعداد تقليل الخدش. إذا قمت بتفعيل هذه الميزة، قد تقل درجة جودة الطباعة أو قد تنخفض سرعة الطباعة.

❏ لوحة التحكم

حدد **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **إعدادات الطابعة** من الشاشة الرئيسية، ثم قم بتفعيل **ورق سميك**.

❏ Windows

انقر فوق **إعدادات موسعة** بعلامة التبويب **الصيانة** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد **الورق السميك والأظرف**.

❏ Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**). حدد **تشغيل** كإعداد **الورق السميك والأظرف**.

❏ عند الطباعة يدويًا على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

معلومات ذات صلة

◆ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
◆ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26
◆ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 79

تلطخ الورق أثناء الطباعة التلقائية على الوجهين

عند استخدام ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين وطباعة بيانات عالية الكثافة مثل صور ورسومات، قلل إعداد كثافة الطباعة وأطل وقت التجفيف.

معلومات ذات صلة

"إعدادات الطابعة" في الصفحة 31

الصور المطبوعة لزجة

قد تقوم بإجراء الطباعة على الجانب الخطأ من ورق الصور. تأكد من أنك تطبع على الجانب القابل للطباعة.

في حالة الطباعة على الجانب غير الصحيح من ورقة الصورة، فأنت بحاجة لتنظيف مسار الورق.

معلومات ذات صلة

"تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 79

تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة

اضبط اللون ثم أعد الطباعة. تستخدم ميزة تصحيح اللون التلقائي وضع تصحيح الألوان القياسي في **PhotoEnhance**. جرّب وضع تصحيح آخر في **PhotoEnhance** عبر تحديد أحد الخيارات بخلاف **تصحيح تلقائي** بمثابة إعداد **تصحيح المشهد**. في حالة استمرار المشكلة، استخدم ميزة تصحيح لون أخرى بخلاف **PhotoEnhance**.

معلومات ذات صلة

"ضبط لون الطباعة" في الصفحة 52

وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

❑ حمِّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

❑ حدد ميزة حجم الورق المناسب.

❑ اضبط إعداد الهامش في التطبيق بحيث يقع داخل المنطقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

"تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 23
"تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 26
"المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 103

الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

❑ قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

❑ إذا كانت هناك أي مهام طباعة متوقفة مؤقتًا، فقد تتلف الأحرف المطبوعة.

❑ لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدويًا على وضع **الإسبات** أو وضع **السكون** أثناء الطباعة.الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

❑ إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل الطابعة الذي كنت تستخدمه من قبل، فقد تكون الحروف المطبوعة مشوهة.تأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة الذي تستخدمه مخصصًا لهذه الطابعة.تحقق من اسم الطابعة الموجود في الجزء العلوي من نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

❏ Windows

امسح **نسخة مطابقة للصورة** من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

❏ Mac OS

امسح **نسخة مطابقة للصورة** من القائمة **إعدادات الطباعة** الخاصة بمربع حوار الطباعة.

النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات

عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالبًا ما تكون الصور الموجودة على مواقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.

الطباعة على الوجهين بدون قصد

قم بإزالة إعدادات الطباعة على الوجهين في برنامج تشغيل الطابعة.

❏ Windows

حدد **إيقاف تشغيل** من **الطباعة على الوجهين** في علامة تبويب برنامج تشغيل الطابعة **رئيسي**.

❏ Mac OS

حدد **إيقاف التشغيل** من **الطباعة على الوجهين** في قائمة مربع حوار الطباعة **إعدادات الطباعة على الوجهين**.

مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

◆ "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 83
◆ "تثبيت أحدث التطبيقات" في الصفحة 82

مشكلات الطباعة الأخرى

الطباعة بطيئة جدًا

❏ أغلق كل التطبيقات غير الضرورية.

❏ قلل إعداد الجودة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.

❏ مكّن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

❏ Windows

حدد **سرعة عالية** من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

❏ Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**). حدد **تشغيل** ليكون إعداد **الطباعة بسرعة عالية**.

❏ عطِّل الوضع الصامت. تعمل هذه الميزة على خفض سرعة الطباعة.

❏ لوحة التحكم

حدد في الشاشة الرئيسية، ثم عطل **الوضع الصامت**.

❏ Windows

حدد **إيقاف تشغيل** كإعداد لـ **وضع الهدوء** بعلامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

❏ Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**). حدد **إيقاف التشغيل** ليكون إعداد **وضع الهدوء**.

❏ للطباعة على الوجهين، تتم طباعة وجه واحد من الورقة وتجفيفه، ثم تتم طباعة الوجه الآخر. نظرًا لاختلاف وقت التجفيف حسب البيئة، مثل درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة، أو بيانات الطباعة، قد تقل سرعة الطباعة.

تقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة

تقل سرعة الطباعة لمنع تعرض آلية الطابعة لارتفاع درجة الحرارة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى سرعة الطباعة العادية، قم بترك الطابعة في حالة خمول لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تعود سرعة الطباعة إلى السرعة العادية في حالة إيقاف التشغيل.

تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8

إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بإجراء الإعدادات التالية.

قم بتشغيل Web Config، ثم حدد **Port9100** ليكون إعداد **Top Priority Protocol** في **AirPrint Setup**. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى.

مشكلات أخرى

صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. قم بثبيت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فمكّن **وضع الهدوء**. تمكين هذه الميزة قد يقلل من سرعة الطباعة.

❏ لوحة التحكم

حدد في الشاشة الرئيسية، ثم مكّن **الوضع الصامت**.

❏ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

مكّن **وضع الهدوء** في علامة التبويب **رئيسي**.

❏ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**). حدد **تشغيل** ليكون إعداد **وضع الهدوء**.

هل نسيت كلمة المرور

إذا نسيت كلمة مرور المسؤول, فاتصل بدعم Epson؟

معلومات ذات صلة

"الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 118

تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في **لوحة التحكم**.

الملحق

المواصفات الفنية

مواصفات الطابعة

مكان فوهات رأس الطباعة		فوهات الحبر الأسود: 800 فوهات الحبر الألوان: 800 لكل لون
وزن الورق*	ورق عادي	64 إلى 90 ج/م² (17 إلى 24 رطل)
	ورق سميك	91 إلى 256 ج/م² (25 إلى 68 رطل)
	الأظرف	ظرف #10, DL, C6: من 75 إلى 90 جم/م² (من 20 إلى 24 رطلاً) ظرف C4: من 80 إلى 100 جم/م² (من 21 إلى 26 رطلاً)

* حتى عندما يكون سمك الورق ضمن هذا النطاق، قد لا تتم تغذية الورق في الطابعة أو قد تتأثر نتيجة الطباعة سلبًا حسب خاصية الورقة أو جودتها.

المنطقة القابلة للطباعة

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطابعة.

الأوراق الفردية



A	3.0 مم (0.12 بوصة)
B	3.0 مم (0.12 بوصة)
C	47.0 مم (1.85 بوصة)
D	45.0 مم (1.77 بوصة)

الأظرف



A	3.0 مم (0.12 بوصة)
B	باستثناء C4: 5.0 مم (0.20 بوصة) C4: 9.5 مم (0.37 بوصة)
C	18.0 مم (0.71 بوصة)
D	47.0 مم (1.85 بوصة)

مواصفات الواجهة

لجهاز الكمبيوتر	USB عال السرعة

قائمة وظائف الشبكة

وظائف الشبكة و IPv4/IPv6

الوظائف			مدعومة	ملاحظات
طباعة الشبكة	(WindowsEpsonNet Print)	IPv4	✓	-
	(WindowsStandard TCP/IP)	IPv4، IPv6	✓	-
	طباعة خدمات ويب للأجهزة بنظام (Windows)	IPv4، IPv6	✓	Windows Vista أو الإصدار الأحدث
	Bonjour طباعة (Mac OS)	IPv4، IPv6	✓	-
	IPP طباعة (Windows، Mac OS)	IPv4، IPv6	✓	-
	طباعة UPnP	IPv4	-	أداة المعلومات
	طباعة (Wi-FiPictBridge)	IPv4	-	كاميرا رقمية
	Epson Connect (طباعة البريد الإلكتروني، الطباعة عن بعد)	IPv4	✓	-
	(iOSAirPrint) ، Mac OS)	IPv4، IPv6	✓	نظام التشغيل iOS 5 أو الإصدار الأحدث، نظام التشغيل Mac OS X v10.7 أو الإصدار الأحدث
	الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print)	IPv4، IPv6	✓	-
المسح الضوئي للشبكة	Epson Scan 2	IPv4، IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (المسح الضوئي للخدمة السحابية)	IPv4	-	-
	(مسح ضوئي) AirPrint	IPv4، IPv6	-	-
	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (المسح الضوئي على الوجهين)		-	-
الفاكس	إرسال فاكس	IPv4	-	-
	استلام فاكس	IPv4	-	-
	Faxout) AirPrint)	IPv4، IPv6	-	-

مواصفات Wi-Fi

المقاييس	IEEE 802.11b/g/n*1، *2

نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي للإرسال	19.8 (EIRP) dBm
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية، شبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط) *3*4
وسائل أمان اللاسلكي	WEP (64/128 بت)، وWPA2-PSK (AES)*5، وWPA2-Enterprise

*1 متوافق مع IEEE 802.11b/g/n أو IEEE 802.11b/g حسب مكان الشراء.

*2 لا يتوفر إلا IEEE 802.11n لـ HT20 فقط.

*3 غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11b.

*4 يتوافق وضع Simple AP مع اتصال Wi-Fi (البنية الأساسية) أو اتصال Ethernet.

*5 متوافق مع مقاييس WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

مواصفات Ethernet

المقاييس	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (اتصال Ethernet الذي يتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة)*2
وضع الاتصال	تلقائي، 10Mbps Full duplex، 10Mbps Half duplex، 100Mbps Full duplex، 100Mbps Half duplex
الموصل	RJ-45

*1 استخدم كبلاً مزدوجًا مجدولاً مصفحًا (STP) من الفئة 5e أو أعلى لمنع مخاطر تداخل الموجات اللاسلكية.

*2 يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع معايير IEEE802.3az.

بروتوكول الأمان

IEEE802.1X*	
IPsec/IP Filtering	
SSL/TLS	خادم/عميل HTTPS
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* ستحتاج إلى استخدام جهاز للاتصال يتوافق مع المقياس IEEE802.1X.

خدمات الطرف الثالث المدعومة

AirPrint	الطباعة	نظام التشغيل iOS 5 أو أحدث /نظام التشغيل Mac OS X v10.7.x أو أحدث
Google Cloud Print		

الأبعاد

الطابعة فقط

الأبعاد	التخزين ❏ العرض: 425 مم (16.7 بوصة.) ❏ العمق*1: 535 مم (21.1 بوصة) ❏ الارتفاع: 357 ملم (14.1 بوصة.) الطباعة ❏ العرض: 425 مم (16.7 بوصة.) ❏ العمق: 578 مم (22.8 بوصة.) ❏ الارتفاع: 449 ملم (17.7 بوصة.)
الوزن*2	حوالي 15.3 كجم (33.7 رطل)

*1 مع تركيب الدرج الخارجي.

*2 بدون وحدات تزويد الحبر وكبل الطاقة.

الطابعات المجهزة بخيارات

توجد أبعاد للطابعة مزودة بعدد 1 من وحدة درج الورق الاختيارية.

الأبعاد	التخزين ❏ العرض: 425 مم (16.7 بوصة.) ❏ العمق*1: 535 مم (21.1 بوصة) ❏ الارتفاع: 457 ملم (18.0 بوصة.) الطباعة ❏ العرض: 425 مم (16.7 بوصة.) ❏ العمق: 577 مم (22.7 بوصة.) ❏ الارتفاع: 549 ملم (21.6 بوصة.)
الوزن*2	حوالي 19.9 كجم (43.9 رطل)

*1 مع تركيب الدرج الخارجي.

*2 بدون وحدات تزويد الحبر وكبل الطاقة.

المواصفات الكهربية

الطراز	من 100 إلى 240 فولت	من 220 إلى 240 فولت
نطاق التردد المحدد	من 50 إلى 60 هرتز	من 50 إلى 60 هرتز
التيار المحدد	0.6 إلى 0.3 أمبير	0.3 أمبير
استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)	الطباعة: حوالي 21 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 7 واط وضع السكون: حوالي 1.2 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.2 واط	الطباعة: حوالي 21 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 7 واط وضع السكون: حوالي 1.2 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.2 واط

ملاحظة:

❏ افحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهدها الكهربي.

❏ للمستخدمين في أوروبا, الرجاء زيارة الموقع التالي لمزيد من التفاصيل حول استهلاك الطاقة.
http://www.epson.eu/energy-consumption

المواصفات البيئية

التشغيل	استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.  درجة الحرارة: من 10 إلى 35 درجة مئوية (من50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
التخزين	درجة الحرارة: من 20- إلى 40 درجة مئوية (من4- إلى 104 درجة فهرنهايت)* الرطوبة: من 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)

* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

المواصفات البيئية بشأن وحدات تزويد الحبر

درجة حرارة التخزين	30- إلى 40 درجة مئوية (22- إلى 104 درجة فهرنهايت)*
درجة حرارة التجمد	13- درجة مئوية (8.6 درجة فهرنهايت) يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 3 ساعة تقريبًا في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

متطلبات النظام

❏ أنظمة التشغيل Windows 10 (32 بت، و64 بت)/ Windows 8.1 (32 بت، و64 بت)/ Windows 8 (32 بت، و64 بت)/ Windows 7 (32 بت، و64 بت)/ Windows Vista (32 بت، و64 بت)/ Windows XP SP3 أو أحدث (32 بت)/ Windows XP Professional x64 Edition SP2 أو أحدث/ Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 أو أحدث

❏ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

ملاحظة:

❏ قد لا يدعم نظام التشغيل *Mac OS* بعض التطبيقات والميزات.

❏ نظام الملفات *UNIX* (*UFS*) الخاص بنظام التشغيل *Mac OS* غير مدعوم.

تثبيت الوحدات الاختيارية

رمز وحدة درج الورق الاختيارية

الرمز التالي هو رمز وحدة درج الورق الاختيارية.

Optional Cassette Unit (C12C932871)

تركيب وحدات أدراج الورق الاختيارية

تنبيه:

❏ تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، وفصل سلك الطاقة من الطابعة، وفصل أي كبلات قبل بدء التركيب. وإلا، فقد يتلف سلك الطاقة ويؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

❏ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع الموضحة أدناه. إذا رفعت الطابعة مع وضع يديك في مواضع أخرى، فقد تسقط الطابعة أو قد تنحشر أصابعك عند وضع الطابعة.



1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ⏻، ثم افصل سلك الطاقة.
2. افصل أي كبلات موصَّلة.
3. أخرج وحدة درج الورق الاختيارية من صندوقها، ثم أزِل أي مواد واقية.

4. ضع وحدة درج الورق الاختيارية حيث تريد إعداد الطابعة.
5. قم بإنزال الطابعة على وحدة درج الورق الاختيارية.



6. ضع الملصق الذي يوضح رقم الدرج.



7. أعد توصيل سلك الطاقة وأي كابلات أخرى، ثم وصِّل الطابعة.
8. شغِّل الطابعة بالضغط على زر ⏻.
9. اسحب وحدة درج الورق الاختيارية للخارج ثم أعد إدخالها للتأكد من ظهورها على شاشة **إعداد الورق**.

ملاحظة:
عند فك وحدة درج الورق الاختيارية، أوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة، وافصل أي كابلات، ثم نفِّذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

ابدأ في ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

◀ "رمز وحدة درج الورق الاختيارية" في الصفحة 108

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة.

لاستخدام وحدة درج الورق الاختيارية التي تم تركيبها، يحتاج برنامج تشغيل الطابعة إلى إدخال المعلومات الضرورية.

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة — *Windows*

ملاحظة:
سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول.

1. افتح علامة التبويب **إعدادات اختيارية** من خصائص الطابعة.

❏ Windows 10/Windows Server 2016

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، أو اضغط عليها مع الاستمرار، وحدد **خصائص الطابعة**، ثم انقر فوق علامة التبويب **إعدادات اختيارية**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد **سطح المكتب** > **الإعدادات** > **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، أو اضغط عليها مع الاستمرار، وحدد **خصائص الطابعة**، ثم انقر فوق علامة التبويب **إعدادات اختيارية**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **عرض الأجهزة والطابعات** في **الأجهزة والصوت**. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد **خصائص الطابعة**، ثم انقر فوق علامة التبويب **إعدادات اختيارية**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **الطابعات** في **الأجهزة والصوت**. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد **الخاصية**، ثم انقر فوق **إعدادات اختيارية**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **لوحة التحكم** > **الطابعات والأجهزة الأخرى** > **الطابعات والفاكسات**. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد **الخاصية**، ثم انقر فوق علامة التبويب **إعدادات اختيارية**.

2. حدد **جلب من الطابعة**، ثم انقر فوق **إحضار**.

مصادر الورق الاختيارية تظهر المعلومات في **معلومات الطابعة الحالية**.

3. انقر فوق **موافق**.

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة — *Mac OS*

1. حدد **تفضيلات النظام** من القائمة > **الطابعات والماسحات الضوئية** (أو **طباعة ومسح ضوئي**، **طباعة وفاكس**)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **خيارات** (أو **برنامج التشغيل**).

2. اضبط **الدرج السفلي** حسب عدد أدراج الورق.

3. انقر فوق **موافق**.

معلومات تنظيمية

المقاييس والاعتمادات

المقاييس والمواصفات الخاصة بطراز الولايات المتحدة

السلامة	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
التوافق الكهرومغناطيسي	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.

المصنِّع: Askey Computer Corporation

النوع: WLU6320-D69 (RoHS)

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC وRSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه، بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيدًا عن النوافذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعة الكندية (IC) بشأن البيئة غير الخاضعة للمراقبة، كما يستوفي إرشادات التعرض لترددات الراديو (RF) التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في المحلق C بالنشرة OET65 وكذلك RSS-102 من قواعد التعرض لموجات الراديو الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. ويتعين تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث يبقى المشعاع على بعد 7.9 بوصة (20 سم) على الأقل من جسم الإنسان (باستثناء الأطراف: اليدان والمعصمان والقدمان والكاحلان).

المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي

للمستخدم الأوروبي

تقر شركة Seiko Epson Corporation أن طراز معدات الراديو يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

http://www.epson.eu/conformity

B651A

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أي تعديلات غير موصى بها على المنتج.

CE

شهادة الملاك الأزرق الألمانية

اطلع على موقع الويب التالي للتحقق مما إذا كانت الطابعة تتوافق مع معايير شهادة الملاك الأزرق الألمانية أم لا.

http://www.epson.de/blauerengel

قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

❏ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات المواثيق الحكومية والأوراق المالية المحلية

❏ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة

❏ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقًا لإجراء قانوني

توخَ الحرص عند نسخ العناصر التالية:

❏ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.

❏ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغير ذلك.

ملاحظة:
قد يحظر القانون أيضًا نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محامٍ يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نَسخ أية مواد منشورة.

نقل الطابعة

عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكانٍ آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لوضع الطابعة في علبتها.

الملحق

تنبيه:

- ❏ عند حمل الطابعة، ارفعها في وضع متوازن. رفع الطابعة في وضع غير متوازن قد يعرضك لخطر الإصابة.
- ❏ نظرًا لثقل وزن الطابعة، يجب الاستعانة بشخصين لحملها عند النقل أو نزع مواد التغليف.
- ❏ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع الموضحة أدناه. إذا رفعت الطابعة مع وضع يديك في مواضع أخرى، فقد تسقط الطابعة أو قد تنحشر أصابعك عند وضع الطابعة.



- ❏ عند حمل الطابعة، احرص على عدم إمالتها بزاوية أكبر من *10* درجات؛ وإلا، فقد تسقط الطابعة.

هام:

- ❏ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأسًا على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❏ لا تُخرج وحدات تزويد الحبر من مكانها. فقد تؤدي إزالة وحدات تزويد الحبر إلى جفاف رأس الطباعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة.

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر ⏻.
2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك الطاقة.

هام:

افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة. وإلا، فلن يعود رأس الطباعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطباعة مستحيلة.

3. افصل جميع الكابلات، مثل سلك الطاقة وكابل USB.
4. إذا كانت الطابعة تدعم أجهزة التخزين الخارجية، فتأكد من عدم اتصال هذه الأجهزة.
5. أزِل كل الورق من الطابعة.

6. افتح غطاء الطابعة. قم بتثبيت رأس الطباعة بالحاوية باستخدام شريط.



7. أغلق غطاء الطابعة.



8. افتح الغطاء الأمامي.



إذا كان الغلاف الأمامي مغلقًا، لن يُمكنك فتحه. افتح قفل الغلاف الأمامي.



9. قم بتأمين درج وحدة تزويد الحبر من خلال إرفاق المادة الوقائية المتوفرة مع شريط بحيث لا يُمكن فتح الدرج.



ملاحظة:
حسب وقت الشراء، قد لا يتم إرفاق المادة الوقائية مع الطابعة.

10. أغلق الغطاء الأمامي.

11. فك درج الورق الاختياري في حال تركيبها.



12. استعد لوضع الطابعة في علبتها بالشكل الموضح أدناه.



13. أخرج درج إخراج الورق من الطابعة.



14. ضع الطابعة في علبتها باستخدام المواد الواقية.

عند استخدام الطابعة مرةً أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبّت رأس الطباعة. إذا انخفضت جودة الطباعة في عملية الطباعة التالية، فنظف رأس الطباعة واضبط محاذاته.

معلومات ذات صلة

"فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 76
"محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77

حقوق الطبع والنشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخًا مصورة أو تسجيلاً أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. تُعد المعلومات المذكورة هنا مُعدة للاستخدام مع منتج Epson هذه فقط. لا تُعد Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أيٍّ من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أي وحدات اختيارية أو أي منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© Seiko Epson Corporation 2020

تُعد محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

- ❏ EPSON® علامة تجارية مسجَّلة، و EPSON EXCEED YOUR VISION أو EXCEED YOUR VISION علامة تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.
- ❏ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ❏ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❏ تنبيه عام: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها.تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات.

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضًا أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع الذي قمت بشراء المنتج منه.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- ❏ الرقم التسلسلي للمنتج
  (عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج.)
- ❏ طراز المنتج
- ❏ إصدار برنامج المنتج
  (انقر فوق **About**, **Version Info**, أو الزر المماثل في برنامج المنتج.)
- ❏ العلامة التجارية للكمبيوتر وطرازه
- ❏ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- ❏ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:
استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل *Epson* المسؤولية عند فقدان البيانات، ولعمل نسخة احتياطية أو استعادة الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.