



## 墨盒/INK CARTRIDGE GJIC2(K), GJIC2(C), GJIC2(M), GJIC2(Y)

颜料/Pigment

## 说明书/Instruction manual

公司名称: 爱普生(中国)有限公司

公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层

制造商: 精工爱普生株式会社

注册地址:日本国东京都新宿区新宿4-1-6 生产厂名称:爱普生技术(深圳)有限公司 生产厂地址:深圳市南山区第五工业区西侧

生产标准号: Q/EPSON BS015

## |注意事项

·请勿触摸绿色电路板。·请保管在儿童触摸不到的地方,请勿饮用。·请避免在高温或冷冻状态下保存。·请勿为墨盒补充墨水。·为了得到更佳的打印效果,请在打开后6个月内使用完。·请勿拆开墨盒。·为了得到更佳的打印效果,在打开包装前,请摇晃墨盒4至5次。·请避免阳光直射。·除更换墨盒之外,请勿拆下墨盒。·用过一次后,墨盒中的一些墨水可能会粘附于喷嘴上。请不要触摸,以免被弄脏。·爱普生建议您在打印机中使用爱普生原装正品墨盒。·因使用非爱普生原装正品墨水引起的机器故障,在保修期内将不享受"三包"服务。·在墨盒接近使用寿命时,打印机可能会停止打印,这是为了保护打印头。

- "EPSON" 和 "EXCEED YOUR VISION" 是 Seiko Epson Corporation 的注册商标或商标。

## Caution:

•Do not touch the green board. •Keep out of reach of children, and do not drink. •Do not store ink cartridges in high or freezing temperatures. •Do not refill ink cartridges. •For best print quality, use cartridge within 6 months after installation. •Do not disassemble the ink cartridge. •For best results, shake the ink cartridge package 4 or 5 times before opening. •Please avoid direct sunlight. •Please do not detach the ink cartridge, except when you exchange it. •Some inks of the ink cartridge used once might adhere on the taking out mouth. Please do not touch not to be dirty. •Epson recommends using genuine Epson ink cartridges in your printer. •Other manufacturers' products may cause damage that is not covered by Epson's warranties. •To maintain the quality of the print head, the printer has been designed to stop operating before the ink is expended. •"EPSON" and "EXCEED YOUR VISION" are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

其他信息,可查看产品本身和其他形式的资料,包括爱普生网页(http://www.epson.com.cn)。 本产品信息以爱普生网页(http://www.epson.com.cn)为准,如有更改,恕不另行通知。 对其中涉及的描述和图像,以包装箱内实际内容为准,在中国法律法规允许的范围内,爱普生(中国)有限公司保留解释权。 本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品,仅供用户对照。 本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定,爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

保留备用。安装、使用产品前请阅读使用说明。