

PP-100Ⅲ PP-50Ⅱ BDE-PR1EP3



EPSON



**CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / LET OP / ATTENZIONE /
PRECAUCIÓN / CUIDADO / DİKKAT / PRZESTROGA /
UPOZORNĚNÍ / ATENȚIE / ВНИМАНИЕ / САҚ БОЛЫҒЫЗ /
تنبيه / 注意 / 注意**



For Users in North America / Pour les utilisateurs en Amérique du Nord

 https://support.epson.net/p_doc/ba6/

面向中国用户

 https://support.epson.net/p_doc/ba7/

日本でご使用になる方へ

 https://support.epson.net/p_doc/ba8/

For Users in Other Countries and Regions

 https://support.epson.net/p_doc/bab/

EN

- Be sure to update the software. Otherwise, the product will not function properly.
- Download "EPSON Total Disc Maker for Windows 10.01 or later" or "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" from the address above.
- If you are using EPSON Total Disc Maker for Mac, no update is necessary.

FR

- Veillez à mettre à jour le logiciel. Sinon, le produit ne fonctionnera pas correctement.
- Téléchargez « EPSON Total Disc Maker pour Windows 10.01 ou version ultérieure » ou « BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update » à l'adresse ci-dessus.
- Si vous utilisez EPSON Total Disc Maker pour Mac, aucune mise à jour n'est nécessaire.

DE

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Software aktualisieren. Andernfalls wird das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Laden Sie "EPSON Total Disc Maker für Windows 10.01 oder höher" oder "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" von der oben genannten Adresse herunter.
- Wenn Sie EPSON Total Disc Maker für Mac verwenden, ist keine Aktualisierung erforderlich.

NL

- Zorg ervoor dat u de software bijwerkt. Anders zal het product niet naar behoren functioneren.
- Download „EPSON Total Disc Maker voor Windows 10.01 of hoger“ of „BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update“ via het bovenstaande adres.
- Indien u EPSON Total Disc Maker voor Mac gebruikt, is er geen update vereist.

IT

- Assicurarsi di aggiornare il software. In caso contrario, il prodotto non funzionerà correttamente.
- Scaricare "EPSON Total Disc Maker per Windows 10.01 o versioni successive" oppure "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" dall'indirizzo riportato sopra.
- Se si utilizza EPSON Total Disc Maker per Mac, non è necessario alcun aggiornamento.

ES

- Asegúrese de actualizar el software. De lo contrario, el producto no funcionará correctamente.
- Descargue "EPSON Total Disc Maker para Windows 10.01 o posterior" o "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" desde la dirección indicada arriba.
- Si utiliza EPSON Total Disc Maker para Mac, no es necesario realizar ninguna actualización.

PT

- Certifique-se de que atualiza o software. Caso contrário, o produto não funcionará corretamente.
- Transfira "EPSON Total Disc Maker para Windows 10.01 ou posterior" ou "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" a partir do endereço acima.
- Se estiver a utilizar o EPSON Total Disc Maker para Mac, não é necessária qualquer atualização.

TR

- Yazılımı mutlaka güncelleyin. Aksi takdirde ürün düzgün çalışmayacaktır.
- Yukarıdaki adresten "Windows 10.01 veya sonraki sürümler için EPSON Total Disc Maker" ya da "BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update" dosyasını indirin.
- Mac için EPSON Total Disc Maker kullanıyorsanız herhangi bir güncelleme yapılması gerekmez.

PP-100Ⅲ PP-50Ⅱ BDE-PR1EP3

EPSON



CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / LET OP / ATTENZIONE / PRECAUCIÓN / CUIDADO / DIKKAT / PRZESTROGA / UPOZORNĚNÍ / ATENȚIE / ВНИМАНИЕ / САҚ БОЛЫҒЫЗ / تنبيه / 注意 / 注意



For Users in North America / Pour les utilisateurs en Amérique du Nord

https://support.epson.net/p_doc/ba6/

面向中国用户

https://support.epson.net/p_doc/ba7/

日本でご使用になる方へ

https://support.epson.net/p_doc/ba8/

For Users in Other Countries and Regions

https://support.epson.net/p_doc/bab/

PL

- Koniecznie zaktualizuj oprogramowanie. W przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo.
- Pobierz „EPSON Total Disc Maker dla Windows 10.01 lub nowszej wersji” lub „BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update” z adresu podanego powyżej.
- Jeśli korzystasz z EPSON Total Disc Maker dla Mac, aktualizacja nie jest konieczna.

CS

- Nezapomeňte aktualizovat software. V opačném případě nebude produkt správně fungovat.
- Stáhněte si software „EPSON Total Disc Maker pro Windows 10.01 nebo novější” nebo aktualizaci softwaru „BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update” z výše uvedené adresy.
- Pokud používáte software EPSON Total Disc Maker pro Mac, není žádná aktualizace nutná.

RO

- Asigurați-vă că actualizați software-ul. În caz contrar, produsul nu va funcționa corespunzător.
- Descărcați „EPSON Total Disc Maker pentru Windows 10.01 sau o versiune ulterioară” sau „BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update” de la adresa de mai sus.
- Dacă utilizați EPSON Total Disc Maker pentru Mac, nu este necesară nicio actualizare.

RU

- Обязательно обновите программное обеспечение. В противном случае устройство не будет работать надлежащим образом.
- Скачайте «EPSON Total Disc Maker для Windows 10.01 или более поздней версии» или «BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update» по указанному выше адресу.
- Если вы используете EPSON Total Disc Maker для Mac, обновление не требуется.

KK

- Бағдарламалық жасақтаманы ұмытпай жаңартыңыз. Әйтпесе өнім дұрыс істемейді.
- Жоғарыдағы мекенжайдан Windows 10.01 немесе одан кейінгі нұсқаларға арналған «EPSON Total Disc Maker» немесе «BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update» бағдарламасын жүктеп алыңыз.
- Mac жүйесіне арналған EPSON Total Disc Maker бағдарламасын пайдаланған жағдайда, жаңартудың қажеті жоқ.

AR

- تأكد من تحديث البرنامج. وإلا، فلن يعمل المنتج بشكل صحيح.
- نزل «EPSON Total Disc Maker» للإصدار Windows 10.01 أو الإصدار الأحدث» أو «BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update» من العنوان الوارد أعلاه.
- إذا كنت تستخدم EPSON Total Disc Maker لنظام Mac، فلا يلزم إجراء أي تحديث.

SC

- 请务必更新软件。否则，本产品将无法正常运行。
- 请从上述地址下载“Windows 10.01版或更新版本的EPSON Total Disc Maker”或“BDE-PR1EP3 Drive Support Software Update”。
- 如果您正在使用的是Mac版的EPSON Total Disc Maker，则无需更新。

JA

- 必ず EPSON Total Disc Maker for Windows 10.01以降に更新、または BDE-PR1EP3 ドライブ対応更新プログラムの適用をしてください。本製品が正しく動作しません。
- 上記のアドレスからダウンロードできます。
- Mac版のTotal Disc Makerを使用している場合は、アップデート不要です。