

SR-600 选购件

MSR Unit DM-MS123

用户手册

注意

未经 Seiko Epson Corporation 事先书面许可，不可复制本文件的任何部分、存储于检索系统中或以任何形式或方法，即如用电子、机械、复制、录音的方法或另外的方法将其转换成其他任何形式。

本文件中的内容如有改变将不另行通知。如果想获得最新的信息，请与我们联系。

由于在准备本文件时已经尽可能避免出现差错，所以 Seiko Epson Corporation 对于任何错误或遗漏将不承担任何责任。

同时对由于使用此处记载的信息而造成损失，本公司将不会承担任何责任。

如顾客或第三者由于意外、不正确使用或滥用本产品；或者在未经授权的情况下，将本产品作出任何更改、维修或改动；又或者（除美国以外）在操作和维修本产品时，未能严格遵循 Seiko Epson Corporation 所提供的操作及维修指引等情况下蒙受任何伤害、损失或承担任何费用和支出，Seiko Epson Corporation 及其附属公司概不负责。

由于使用非 Seiko Epson Corporation 指定的原装 EPSON 产品或经由 EPSON 批准的任何加装产品或消耗性货品而造成的损毁或引致的问题，Seiko Epson Corporation 概不负责。

EPSON® 是 Seiko Epson Corporation 的注册商标。

版权 ©2000 由日本长野 SEIKO EPSON CORPORATION 所拥有。

处理准则

本手册中的提示和注意事项如下所示重要性区分。



警告

列出必须遵守的事项，以防身体受伤。



注意

列出必须遵守的事项，以防止设备受到损坏或使数据丢失。



警告

- ❑ 如果设备产生烟雾、异味或不正常的噪音，应立即关闭电源。并与您的经销商或 EPSON 的维修中心联系。
 - ❑ 切勿拆卸或改装本产品。
篡改本设备可能会造成伤害、失火或电击。
 - ❑ 不可将异物掉入本产品。
如果落入异物可能造成失火或电击。
 - ❑ 如果水溅入本产品，应立即关闭电源然后与经销商或 EPSON 的维修中心联系。否则可能会造成失火或电击。
-



注意


- ❑ 不可在高湿度或灰尘很大的地方使用设备。否则可能造成设备损坏、失火或电击。

- ❑ 不要使用下面列出的卡，使用这些卡可能会导致损坏或功能丢失。
 - 磁卡表面脏 · 磁卡表面湿
 - 有外物粘在卡上 · 卡有裂纹或损坏
- ❑ 不要将磁性条码卡以外的任何物体插入磁性条码读取头。可能会导致损坏或功能减弱。

提供的物品

检查在 DM-MS123 中是否包含以下物品和是否有任何损坏。


有关安装方法请参阅开发员指南。



磁性条码读取头



连接器



手册

规格

常规规格

磁卡：	ISO7811、JIS X6301 类型 I 磁道 1、2、3
外部接口：	液晶显示器（连接到 DM-LS121S 或 DM-LS121T 上）
键盘：	版本 3.01 或更高

尺寸和重量

尺寸（宽）×（长）×（高）：	46 毫米×174 毫米×56 毫米
重量：	大约 270 千克

环境规格

温度（操作期间）：	5° ~ 35°C
温度（保存期间）：	-10° ~ 50°C
湿度（操作期间）：	相对湿度 30 ~ 80%（无冷凝）
湿度（保存期间）：	相对湿度 30 ~ 85%（无冷凝）

可靠性

磁头寿命：	300,000 次（磁卡可读）
-------	-----------------