412357613
©Seiko Epson Corporation 2013–2026

Printed in China
Pays d'impression : Chine
País de impressão: China
Impreso en China




## EMC and Safety Standards Applied

Product Name: Battery Pack
Model name: D161A
The following standards are applied only to the printers with built-in batteries that are so labeled. (EMC is tested using Epson power supplies.)
North America: Safety:UL2054 or UL60950-1
Europe: CE Marking
Oceania: Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard, Class B

## EMC et normes de sécurité appliquées

Nom du produit : batterie
Nom du modèle : D161A
Les normes suivantes s'appliquent uniquement aux imprimantes équipées de batteries intégrées ainsi étiquetées. (CEM est testée avec l'alimentation d'Epson.)
Amérique du Nord : Sécurité : UL2054 ou UL60950-1

## For Users in Europe

**CE Marking**
https://www.epson.eu/conformity

## Remarques sur l'utilisation des accus

- Consulter le manuel de l'utilisateur de l'imprimante ou du chargeur pour connaître les procédures de recharge et la durée de recharge.
- Veillez à ne pas laisser de poussière ni de saleté pénétrer dans les bornes et à ce que les bornes restent bien propres. Nettoyer soigneusement toute saleté qui se serait déposée dans les bornes sans les endommager, puis passer et enlever le reste à plusieurs reprises.
- Les accus se déchargent graduellement, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Pour éviter la dégradation des performances de la batterie, nous vous conseillons d'utiliser cette dernière dans un lieu frais à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et de l'humidité élevée. Ne chargez la batterie que lorsque la température est comprise entre 10 et 30 °C [50 et 86 °F].
- Aux températures inférieures à 10°C [50°F], la durée de service des accus est abrégée.

*Remarque : La fiche technique sur les accus ainsi qu'un tableau indiquant le taux de rendement déchargés en réduit pas leur capacité initiale.*

- Si la durée de fonctionnement des accus devient très brève, il se peut qu'ils soient arrivés au terme de leur cycle de vie. Il faut alors les remplacer par des accus neufs.
- La durée de la borne des accus dépend des conditions dans lesquelles ils sont utilisés. Vous pouvez utiliser ce repère pour distinguer les accus chargés des accus déchargés en plaçant ce repère côté droit vers le haut pour les accus chargés et vers le bas pour les accus déchargés.

## Fiche technique OT-BY60II

| Accus utilisés | Accus rechargeables lithium-ion |
|---|---|
| **Modèle** | D161A |
| **Tension de sortie moyenne** | 7,2 Vcont. |
| **Capacité** | Typ. 1950 mAh, min. 1850 mAh |
| **Température de service** | 0 à 40°C (32 à 104°F) (pendant la charge)<br>0 à 45°C (32 à 113°F) (pendant la décharge) |
| **Dimensions** | Env. 39,5 x 23,1 x 70,2 mm (1,56 x 0,91 x 2,76") (L x H x P) |
| **Poids (masse)** | Env. 110 g (0,24 lb) |

*Remarque : La conception et les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.*

## Recyclage des accus

LOT-BY60II un accumulateur lithium ion. À recycler ou mettre au rebut de manière appropriée.
*Remarque: Ne pas démonter les accus.*

## DE Bedienungsanleitung für OT-BY60II Lithium-Ionen-Akku

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch und bewahren Sie ihn leicht zugänglich auf.

## Symbolschlüssel

Die Symbole in dieser Anleitung sind je nach Wichtigkeit wie unten angegeben gekennzeichnet. Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Handhabung des Produkts bitte sorgfältig durch.

**GEFAHR:**
Gefahrenhinweise sind sorgfältig zu beachten, um schwere Verletzungen und Tod auszuschalten.

**WARNUNG:**
Warnungen müssen sorgfältig eingehalten werden, um schwere Körperverletzungen auszuschließen.

**VORSICHT:**
Vorsichtshinweise sind zu beachten, um kleinere Verletzungen an sich selbst bzw. Schäden am Gerät zu vermeiden.

**GEFAHR:**
**Feuer- und Verbrennungsgefahr.** Die Batterie von offenem Feuer fernhalten und nicht enthiten. Anderenfalls kann Überhitzung im Produkt auftreten und es besteht Brand-, Explosions-, Auslauf- und Beschädigungsgefahr.
Die batterie keinesfalls dort lassen, wo die Temperatur 60°C (140°F) übersteigen kann, wie z.B. in direktem Sonnenlicht oder einem in der Sonne geparkten Kraftfahrzeug. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Listen Sie die Batterie nicht direkt, und demontieren oder ändern Sie ihn nicht. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Verbinden Sie die Batterie nicht mit Metallteilen. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Die Batterie nicht direkt an eine Stromsteckdose oder den Zigarettenanzünder von Kraftfahrzeugen anschließen. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Wenn sich die Batterie nicht leicht einsetzen lässt, nicht forcieren. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Falls Flüssigkeit aus der Batterie in Ihre Augen gelangt, sofort mit reichlich Wasser Auge sofort mindestens 10 Minuten mit sauberem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt zu Rate ziehen. Anderenfalls kann die Flüssigkeit eine Einbuße der Sehfähigkeit verursachen.
**Nicht quetschen.** Quetschen Sie den Akku nicht und durchstechen Sie ihn nicht mit einem spitzen Gegenstand wie einem Nagel. Dadurch kann es zum Brand, zur Explosion, zum Auslaufen, zur Überhitzung oder zur Beschädigung durch interne Kurzschlüsse und Hitzeerzeugung des Akkus kommen.

**WARNUNG:**
Die Batterie von Kindern fernhalten, um deren Gesundheit und Sicherheit nicht zu gefährden.
Die Batterie an den Akku nicht mit einem anderen Drucker als dem TM-P60II oder dem TM-P80, und nicht mit einem anderen Ladegerät als dem OT-CH60II. Wenn Sie das machen, kann es zu einem Brand, einer Explosion, einem Auslaufen, einer Überhitzung oder einem Schaden an anderen Schaden kommen.
Den Stecker des Ladegeräts absehen, wenn der Ladevorgang die vorgesehene Zeit überschreitet. Wenn der Akku weiter aufgeladen wird, kann es zu einem Brand, einer Explosion, einem Auslaufen, einer Überhitzung oder einem Schaden kommen.
Wasser von der Batterie fernhalten. Kein Wasser auf die Batterie spritzen.
Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Nicht auf die Batterie schlagen und diese nicht werfen. Anderenfalls besteht Brand-, Explosions-, Auslauf-, Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr.
Die Batterie nicht verwenden, wenn offensichtliche Schäden festgestellt werden, z.B. Auslaufen, Verfärbungen oder Verformung. Wenn das Ladegerät benutzt wird, kann es zu einem Brand, einer Explosion, einem Auslaufen, einer Überhitzung oder einem Schaden kommen.
Bei niedrigen Temperaturen, unter 10°C [50°F], sind Einbußen bei der Batterieleistungsdauer zu verzeichnen.
*Hinweis: Die ursprüngliche Kapazität wird nicht beeinträchtigt, wenn die Batterie trotz vorhandener Restkapazität zu aufgeladen wird.*
Wenn die Batterielebensdauer merklich kürzer geworden ist, sollte die Batterie gegen eine neue ausgewechselt und entsorgt werden.
Es gibt eine Markierung in der Form einer Akkuanschlussklemme auf der Akkuabdeckung. Sie können diese Markierung benutzen, um zwischen geladenen und ungeladenen Akkus zu unterscheiden. Falls die richtige Seite bei geladenen Akkus nach oben und bei ungeladenen Akkus verkehrt herum stehen.

## Technische Daten des OT-BY60II

| Verwendete Batterie | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Akku) |
|---|---|
| **Modell** | D161A |
| **Mittlere Ausgabespannung** | DC 7,2 V |
| **Kapazität** | Typ. 1950 mAh, Min. 1850 mAh |
| **Betriebstemperatur** | 0 bis 40°C (32 bis 104°F) (beim Aufladen)<br>0 bis 45°C (32 bis 113°F) (beim Entladen) |
| **Abmessungen** | Etwa 39,5 x 23,1 x 70,2 mm (1,56 x 0,91 x 2,76") (B x H x T) |
| **Gewicht (masse)** | Etwa 110 g (0,24 lb) |

*Hinweis: Änderungen an Design und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.*

## Wiederverwertung/Entsorgung der Batterien

Der OT-BY60II ist ein Lithium-Ionen-Akku. Muss ordnungsgemäß der Wiederverwertung zugeführt oder entsorgt werden.
*Hinweis: Demontieren Sie den Batteriepack nicht.*

## NL Lithiumbatterij OT-BY60II-Gebruiksaanwijzing

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.

## Verklaring van symbolen

De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

**GEVAAR:**
De mededeling 'GEVAAR' moet goed in acht genomen worden om ernstig of dodelijk lichamelijk letsel te voorkomen.

**WAARSCHUWING:**
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.

**LET OP:**
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel of apparatuurschade te voorkomen.

**GEVAAR:**
**Gevaar voor brand en brandwonden.** Stel de apparatuur niet bloot aan vuur en werkt hem niet. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Laat de batterij niet opladen op een plaats waar de temperatuur kan stijgen tot meer dan 60°C (140°F), zoals in een in de zon geparkeerde auto of in direct zonlicht. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Soldeer niets direct op de batterij en demonteer en modificeer hem niet. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Verbind de polen niet met elkaar. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Sluit de batterij niet direct aan op een stopcontact of op het aanstekercontact in een auto. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Als de batterij niet moeiteloos kan worden ingebracht, mag u hem niet forceren. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Mocht er batterijvloeistof in uw ogen terechtkomen, spoel ze dan meteen met schoon water gedurende meer dan 10 minuten en raadpleeg uw doktor onmiddellijk. Nalaten dit te doen kan resulteren in aantasting van uw gezichtsvermogen.
**Niet platdrukken.** De batterij niet platdrukken of iets prikken met een scherp object zoals een spijker. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken door interne kortsluiting en warmte opwekking van de batterij.

**WAARSCHUWING:**
Houd de batterij buiten bereik van kinderen om letsel van die kinderen te voorkomen. Gebruik de batterij niet met printers met de TM-P60II en TM-P80 printers of de OT-CH60II batterijlader. Gebruik met andere apparatuur kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Trek de stekker van de batterijlader uit het stopcontact als het laden na de daarvoor vereiste tijd nog niet is afgerond. Overladen van de batterij kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Stel de batterij niet bloot aan water. Voorkom dat de polen nat worden. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Sla niet op de batterij en gooi er niet mee. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Gebruik de batterij niet als u ziet dat er iets mis is, zoals lekkage, kleurveranderingen of vervorming. Gebruik van de batterijlader kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.
Houd de batterij droog.
Houd de batterij van open vuur vandaan, in het bijzonder als hij sterk ruikt of lekt. Anders kan er brand, een explosie, lekkage, oververhitting of schade optreden.
Stel batterijvloeistof als die op de huid of kleding terechtkomt meteen met schoon


Non usare la batteria con apparecchiature diverse dalla stampante TM-P60II, dalla stampante TM-P80 o dal caricabatteria OT-CH60II. Così facendo si potrebbe causare incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Scollegare il caricabatteria se, al termine del periodo prescritto per la carica, questa risulta incompleta. Continuare a caricare la batteria può causare incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Non esporre la batteria all'acqua. Evitare che l'acqua tocchi i morsetti. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non colpire o scaraventare la batteria. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non usare la batteria se si nota qualche segno di anormalità, quale perdita, cambio di colore o deformità. L'uso del caricabatteria può causare incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Tenere la batteria lontana da fuoco o fiamma, soprattutto se produce un odore strano o una perdita. Ciò potrebbe dare luogo ad un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle o con l'abbigliamento, lavare immediatamente la parte interessata con acqua pulita. In caso contrario, il liquido può danneggiare la pelle o l'abbigliamento.
Non contocircuitare i morsetti con un oggetto metallico, quale una collana. Ciò può causare un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno, che può a sua volta causare ustioni o infortunio.


**ATTENZIONE:**
Prima di usare la batteria, accertarsi che i morsetti siano puliti e privi di sostanze estranee al di sopra. La presenza di sporcizia e sostanze estranee può impedire il buon funzionamento.
Non toccare la batteria subito dopo averla usata per molto tempo. La batteria sarà molto calda e può causare ustioni.
Assicurarsi di fissare il coperchio della batteria dopo avere rimosso il prodotto dalla stampante o dal caricabatteria. Se questo prodotto viene lasciato senza il coperchio della batteria, sostanze estranee potrebbero aderire ai morsetti, causando un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.

## Etichette di sicurezza

**ATTENZIONE:**
Rischio di incendio e ustioni. Seguire le istruzioni del produttore.
Usare esclusivamente il caricatore designato.
Non esporre la batteria a una temperatura oltre i 60°C (140°F) o al fuoco.
Non modificare, smontare, cortocircuitare o bruciare la batteria.
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo scorretto.
Eliminare le batterie usate seguendo le istruzioni fornite.

## Note sull'uso della batteria

- Consultare il manuale d'uso della stampante o del caricabatteria per le modalità di ricarica e il tempo di ricarica.
- Prestare attenzione affinché polvere o sporco non entrino nei morsetti e mantenere puliti i morsetti. Rimuovere completamente la sporcizia e altre sostanze dai morsetti con un panno, ripetendo l'operazione più volte.
- La batteria si scarica gradualmente anche se non viene usata.
- Per impedire un calo delle prestazioni della batteria, tenerla lontana dalla luce solare diretta, da temperature elevate e da umidità elevata. Caricare la batteria a temperature comprese tra 10 e 30°C [50 e 86°F].
- A temperature più basse, inferiori a 10°C [50°F], la vita rimanente della batteria si riduce.

*Nota: caricare la batteria quando questa contiene ancora della carica non influisce sulla capacità originale.*

Se la vita della batteria è notevolmente breve, può darsi che la batteria sia esaurita. Sostituirla con una nuova.
Sul coperchio della batteria è presente un segno a forma del terminale della batteria. Si può utilizzare questo segno per distinguere la batterie cariche e quelle scariche posizionandolo per il verso giusto per quelle cariche e all'incontrario per quelle scariche.

## Specifiche OT-BY60II

| Batteria usata | Batteria ricaricabile a ioni di litio |
|---|---|
| **Modello** | D161A |
| **Tensione media di uscita** | CC 7,2 V |
| **Capacità** | Tip. 1950 mAh, min. 1850 mAh |
| **Temperatura di esercizio** | da 0 a 40°C (da 32 a 104°F) (durante la carica)<br>da 0 a 45°C (da 32 a 113°F) (durante lo scaricamento) |
| **Dimensioni** | Circa 39,5 x 23,1 x 70,2 mm (1.56 x 0.91 x 2.76") (L x A x P) |
| **Peso (massa)** | Circa 110 g (0.24 lb) |

*Nota: Il design e le specifiche possono cambiare senza preavviso.*

## Riciclaggio delle batterie

La batteria OT-BY60II è una batteria a ioni di litio. Riciclare o eliminare in maniera appropriata.
*Nota: non smontare il pacco batteria.*

## IT Manuale per l'utente della batteria a ioni di litio OT-BY60II

Questa sezione contiene informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di questo prodotto. Legge attentamente questa sezione e conservarla in un luogo prontamente accessibile.

## Spiegazione dei simboli

I simboli usati in questo manuale sono identificati in base al loro grado di importanza, come definito qui sotto. Prima di maneggiare il prodotto, legge attentamente questa sezione.

**PERICOLO:**
Prestare attenzione ai pericoli per evitare gravi infortuni o la morte.

**AVVERTENZA:**
Seguire attentamente le note di avvertenza per evitare gravi infortuni alle persone.

**ATTENZIONE:**
Osservare le note di attenzione per evitare infortuni non gravi alla propria persona o danni all'unità.

**PERICOLO:**
**Rischio di incendio e ustioni.** Non esporre la batteria al fuoco né riscaldarla. Ciò può causare incendio, perdita, surriscaldamento.
Non lasciare mai la batteria dove la temperatura può superare 60°C (140°F), come ad esempio in un veicolo parcheggiato al sole, o esposta direttamente al sole. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non saldare direttamente la batteria, né smontarla o modificarla. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non collegare i poli tra loro. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non collegare la batteria direttamente ad una presa di corrente o all'accendino di un automobile. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Se non si riesce ad inserire la batteria facilmente, non forzare. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Se un liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita per oltre 10 minuti e consultare subito un medico. In caso contrario, il liquido può causare cecità.
**Non schiacciare.** Non schiacciare la batteria né forarla con un oggetto appuntito come un chiodo. Così facendo si potrebbe causare un incendio, un'esplosione, perdite, surriscaldamento o danni dovuti a corto circuito interno e alla generazione di calore della batteria.

**AVVERTENZA:**
Per la sicurezza dei bambini, tenere la batteria lontano dalla loro portata.


Non usare la batteria con stampanti diverse dalla stampante TM-P60II, dalla stampante TM-P80 o dal caricabatteria OT-CH60II. Così facendo si potrebbe causare incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.

Non esporre la batteria all'acqua. Evitare che l'acqua tocchi i morsetti. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non colpire o scaraventare la batteria. Ciò può causare incendio, esplosione, perdita, surriscaldamento o danno.
Non usare la batteria se si nota qualche segno di anormalità, quale perdita, cambio di colore o deformità. L'uso del caricabatteria può causare incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Tenere la batteria lontana da fuoco o fiamma, soprattutto se produce un odore strano o una perdita. Ciò potrebbe dare luogo ad un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.
Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle o con l'abbigliamento, lavare immediatamente la parte interessata con acqua pulita. In caso contrario, il liquido può danneggiare la pelle o l'abbigliamento.
Non contocircuitare i morsetti con un oggetto metallico, quale una collana. Ciò può causare un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno, che può a sua volta causare ustioni o infortunio.

**ATTENZIONE:**
Assicurarsi di fissare il coperchio della batteria dopo avere rimosso il prodotto dalla stampante o dal caricabatteria. Se questo prodotto viene lasciato senza il coperchio della batteria, sostanze estranee potrebbero aderire ai morsetti, causando un incendio, esplosione, perdite, surriscaldamento o altro danno.

## Etichette di sicurezza

**ATTENZIONE:**
Rischio di incendio e ustioni. Seguire le istruzioni del produttore.
Usare esclusivamente il caricatore designato.
Non esporre la batteria a una temperatura oltre i 60°C (140°F) o al fuoco.
Non modificare, smontare, cortocircuitare o bruciare la batteria.
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo scorretto.
Eliminare le batterie usate seguendo le istruzioni fornite.

## Riciclaggio delle batterie

El modelo OT-BY60II es una batería de iones de litio. Tiene que reciclarse o desecharse en la forma apropiada.
*Nota: No desmonte el paquete de baterías.*

## PT Manual do utilizador do conjunto da bateria de ião de lítio OT-BY60II

Esta secção apresenta informações importantes cuja finalidade é garantir uma utilização segura e eficaz deste produto. Queira ler esta secção com atenção e guarde-a num local de fácil acesso.

## Significado dos símbolos

Os símbolos que aparecem neste manual são identificados pelo seu grau de importância, como se explica abaixo. Leia esta secção com atenção antes de manusear o produto.

**PERIGO:**
Devem-se observar as indicações de Perigo rigorosamente para evitar lesões graves ou fatais.

**AVISO:**
Cuidados que deve ter para evitar lesões físicas graves.

**CUIDADO:**
Cuidados que deve ter para evitar lesões físicas secundárias ou danos ao equipamento.

**PERIGO:**
**Risco de incêndio e queimaduras.** Não exponha a bateria ao fogo nem a aqueça, pois isso pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Nunca deixe a bateria num local em que a temperatura possa ultrapassar os 60°C (140°F), como num carro estacionado ao sol ou sob luz solar direta, pois isso pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Não solde directamente na bateria, nem desmonte ou modifique. Pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Não ligue os terminais um ao outro. Pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Não ligue a bateria directamente a uma tomada de alimentação ou ao isqueiro dum automóvel, pois isso pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Se não for possível inserir a bateria sem encontrar resistência, não a force. Pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Se algum líquido da bateria atingir os olhos, enxagúe-os imediatamente com água limpa durante mais de 10 minutos e consulte o médico o mais rápido possível. Se esta instrução não for respeitada, o líquido pode causar a perda da visão.
**Não esmagar.** Não esmague a bateria nem a perfure com um objecto pontiagudo, como um prego. Pode ocorrer um incêndio, explosão, derramamento ou sobreaquecimento ou danos devido um curto-circuito interno e geração de calor na bateria.

**AVISO:**
Mantenha a bateria fora do alcance de crianças para evitar que corram riscos.
Não utilize a bateria com equipamento que não seja a impressora TM-P60II, a impressora TM-P80 ou o carregador de bateria OT-CH60II. Se o fizer, pode ocorrer um incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou outro dano.
Desligue a ficha do carregador se a carga ainda não estiver completa depois do tempo especificado para tal operação. Continuar a carregar a bateria pode causar incêndio, explosão, sobreaquecimento ou danos.
Não exponha a bateria à água. Não permita que os terminais entrem em contacto com a água. Pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Não golpeie nem atire a bateria. Pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Não utilize a bateria se achar que há algo errado, como fugas, mudança de cor ou deformidade. Utilizar o carregador pode causar incêndio, explosão, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Mantenha a bateria afastada de fogo ou chamas principalmente quando esta produzir um odor estranho ou uma fuga. Caso contrário poderá ocorrer um incêndio, fuga, sobreaquecimento ou danos.
Se algum líquido da bateria atingir a pele ou as roupas, enxagúe imediatamente com água limpa. Se esta instrução não for respeitada, o líquido pode danificar a pele ou as suas roupas.
Não faça a ligação directa dos terminais com nenhum objecto de metal, como um colar, pois isso pode causar incêndio, explosão, fugas, sobreaquecimento ou danos, que por sua vez resultam em queimaduras ou lesões.

**CUIDADO:**
Antes de utilizar a bateria, certifique-se de que os terminais estão limpos e não apresentam qualquer substância estranha. A sujidade e as substâncias estranhas podem impedir o bom funcionamento.
Não toque a bateria logo depois de utilizá-la por um período longo. Ela estará quente e poderá queimá-lo.
Certifique-se de que coloca a tampa da bateria depois de remover este produto da impressora ou do carregador da bateria. Se este produto ficar sem a tampa, podem acumular-se substâncias estranhas nos terminais, o que pode resultar em incêndio, explosão, fugas, sobreaquecimento ou danos.

## Etiquetas de segurança

**CUIDADO:**
Risco de incêndio e queimaduras. Siga as instruções do fabricante.
Utilize exclusivamente el cargador indicado.
No exponga la batería a temperaturas superior a 60°C (140°F).
No la cambie ni la queme, no la desmonte, no la aplaste, ni provoque en ella un cortocircuito.
Hay riesgo de explosión si la batería se sustituye por una que sea del tipo incorrecto.
Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

## Observações sobre como utilizar a bateria

- Consulte o Manual do utilizador da impressora ou carregador de bateria para obter informações sobre procedimentos de recarga e tempo de recarga.
- Tenha cuidado para não deixar que sujidade e pó acumulem nos terminais e mantenha-os limpos. Remova completamente qualquer sujidade acumulada nos terminais sem os danificar, em seguida, coloque e retire a bateria algumas vezes.
- A bateria descarrega gradualmente mesmo que não seja utilizada.
- Para evitar a deterioração do desempenho da bateria, mantenha-a afastada da luz solar directa, temperaturas e humidade elevadas e armazene-a num local fresco. Só deve carregar a bateria a temperaturas entre 10 e 30 °C [50 e 86 °F].
- A temperaturas mais baixas, abaixo de 10°C, a vida disponível da bateria é mais curta.

*Nota: Carregar a bateria mesmo que ainda contenha alguma capacidade não afecta a capacidade original.*

Se a vida da bateria for extremamente curta, pode ser que seu prazo de validade tenha expirado. Deve-a substituir-a por uma nova.
Existe uma marca no terminal da bateria na tampa da bateria. Pode utilizar esta marca para fazer a distinção entre as baterias carregadas e as descarregadas, colocando a marca virada para cima para as carregadas e virada para baixo para as descarregadas.

## Especificações do modelo OT-BY60II

| Bateria utilizada | Bateria de ião de lítio recarregável |
|---|---|
| **Modelo** | D161A |
| **Tensão média de saída** | CC 7,2 V |
| **Capacidade** | Tip. 1950 mAh, min. 1850 mAh |
| **Temperatura de operação** | 0 – 40°C (32 – 104°F) (durante a carga)<br>0 – 45°C (32 – 113°F) (durante a descarga) |
| **Dimensões** | Aprox. 39,5 × 23,1 × 70,2 mm (1,56 × 0,91 × 2,76") (L × A × P) |
| **Peso (massa)** | Aprox. 110 g (0,24 lb) |

*Observação: a concepção do modelo e as especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.*

## Reciclagem das baterias

A bateria OT-BY60II é uma bateria de iões de lítio. Deve-se reciclar ou deitar fora da maneira apropriada.
*Observação: Não desmonte a bateria.*

## EL Εγχειρίδιο χρήσης πακέτου μπαταριών ιόντων λιθίου OT-BY60II

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Διαβάστε την ενότητα προσεκτικά και φυλάξτε το έγγραφο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.

## Βασικά σύμβολα

Τα σύμβολα αυτού του εγχειριδίου διαχωρίζονται από το βαθμό σπουδαιότητάς τους, όπως ορίζεται παρακάτω. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:**
Τα σύμβολα του κειμένου πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή για να αποφεύγονται σοβαρού τραυματισμοί ή θάνατος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
Τα σύμβολα της προειδοποίησης πρέπει να αντιμετωπίζεται με αλλαγές χωρίς προσοχή για να αποφεύγονται τραυματισμοί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**
Το σύμβολο της προσοχής πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή για να αποφεύγονται βλάβες στον εξοπλισμό.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:**
**Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων.** Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά και μην τη θερμαίνετε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Ποτέ μην αφήνετε την μπαταρία στις ακραίες όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τους 60 °C (140 °F), όπως σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε ηλιό ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Μη συγκολλάτε μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε την μπαταρία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Μη συνδέετε τους ακροδέκτες μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Μη συνδέετε την μπαταρία απευθείας σε πρίζα ή σε αναπτήρα ενός αυτοκινήτου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε την μπαταρία χωρίς αντίσταση, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για περισσότερα από 10 λεπτά και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, το υγρό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης.
**Μη σπάτε.** Μη σπάτε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα καρφί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά λόγω εσωτερικού βραχυκυκλώματος και υπερβέρμανσης της μπαταρίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά για να αποφευχθεί ενδεχόμενος τραυματισμός ή θάνατος.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία με άλλο εξοπλισμό εκτός από τον εκτυπωτή TM-P60II, τον εκτυπωτή TM-P80 ή το φορτιστή μπαταρίας OT-CH60II. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή άλλη ζημιά.
Σε περίπτωση που η συσκευή μαρκάρει από φωτιά ή φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου όπου απαιτείται κανονική η φόρτιση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Η συνεχόμενη χρήσιμη της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή άλλη ζημιά.
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό. Μη φέρνετε ποτέ τους ακροδέκτες σε επαφή με το νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Μη ζεστάνετε ποτέ την μπαταρία και μην την αφήνετε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 60 °C (140 °F), όπως σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα, όπως διαφορά, άλλαγή χρώματος ή παραμόρφωση. Η χρήση του φορτιστή μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή άλλη ζημιά.
Κρατήστε την μπαταρία μακριά από φωτιά ή φλόγες ειδικά όταν παράγει παράξενη οσμή ή παρουσιάζει κάποια διαρροή. Διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά.
Σε περίπτωση επαφής οποιουδήποτε υγρού της μπαταρίας με το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Σε αντίθετη περίπτωση, το υγρό μπορεί να βλάψει το δέρμα σας ή τα ρούχα σας.
Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες με μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα κολιέ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή, υπερθέρμανση ή ζημιά, με αποτέλεσμα εγκαύματα ή τραυματισμό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**
Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι καθαροί και ελεύθερα από ξένα σώματα πριν τη χρήση. Η παρουσία βρομιάς και ξένων αντικειμένων στους ακροδέκτες μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία.
Μην αγγίζετε την μπαταρία αμέσως μετά από την παρατεταμένη χρήση της. Η μπαταρία μετά από παρατεταμένη χρήση είναι ζεστή και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Φροντίστε να τοποθετήσετε το κάλυμμα της μπαταρίας αφού αφαιρέσετε το προϊ

batteridæksel
akkukansi
batterideksel
batterijdeksel
pokrywa akumulatora
kryt baterie
capac baterie
капак на батерията
akumulatora vāks
akumuliatoriaus dangtelis
aku kaas
krbška otvora akumulátora
батарея қақпағы

batteripakke
akku
batteripakke
battericpack
akumulator
jednotka baterií
elemcsomag
súprava batérií
acumulator
komplekt šargrīva
akumulyator
akumuliatorius
akupakett
akumulyatор
батарея блогы

Pidä akku erossa avotulesta tai liiketilat erityisesti kun siitä tulee outoa hajua tai vuotoa. Muussa tapauksessa seurauksena olla tulipalo, vuoto, vikumenturoinnen tai vahingoittumisriski.
Jos akkunestettä pääsee iholle tai vaatetukselle, pese ne heti pois puhtaalla vedellä. Jollet toimi niin, neste saattaa syövyttää ihoa tai aiheuttaa ärsytystä tai vaurioita, sekä tuli jälleen. Älä aiheuta liitäntöihin oikosulkua metallisesineillä, kuten esimerkiksi kaulakettuilla. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurion, ja johtaa palovamman tai loukkaantumisen.

**HUOMIO:**
Varmista ennen akun käyttöä, että liitännät ovat puhtaat eikä niissä ole vieraasineita. Liitännöissä olevia likoja ja vieraaineet voivat aiheuttaa oikosulkuja, lämpöä, vuotoja, vikumenturoinnen tai vaurioitumisen.
Älä kosketa akkuja tai akun kanssa tiä on käytetty pitkään. Se on kuuma ja voi aiheuttaa sinulle palovamman.
Varmista että liität akkukannen takaisin, kun olet irrottanut tuotteen tulostimesta tai akkulaturista. Jos tuote jäätään ilman akkukantta, liitäntöihin voi tarttua vieraasineita, ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurion.

## Turvamerkinnät

**HUOMIO:**
Tulipalon ja palovammojen vaara. Noudata valmistajan ohjeita.
Käytä vain ryhmäsetsi latuita.
Älä altista akkua yli 60°C (140°F) lämpötilalle tai tulelle.
Älä muokkaa, poita, pura, aiheuta oikosulkua tai murskaa.
Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaan.

## Huomautus akun käytöstä

- Katso tulostimen tai akkulaturin *Käyttöopas*sta tarkemmat tiedot latautosinempitteestä ja latausaikaista.
- Huolehdi, ettei liitäntöihin pääse kertymään pölyä tai likaa ja pidä liitännät puhtaina. Puista mahdollisesti kertynyt pöly liittimistä kuivalla vahingoittamatta niitä; liitä ja irrota akku muutamia kertoja.
- Akun varaus työhenee hitaasti, vaikka akku ei käytettäisi.
- Jotta estetään akun ylimääräisyyn heikentymistä, pidä se suojattuna suoralta auringonvalolta, korkealta lämpötilalta, suurelta kosteudelta ja säiltyä viileässä paikassa. Lataa akku vain, kun lämpötila on 10 – 30 °C (50 – 86 °F).
- Lämpötilan ollessa alle 10 °C (50 °F), akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee.

*Huomaa: Akun täydentäminen, kun kapasiteettia on jäljellä, ei vaikuta akkujärjestelmän kapasiteettiin.*
*Jos akun käyttöaika on poikkeuksellisen lyhyt, akku voi olla vanhentunut. Vaihda akku uuteen.*
- Akkukannessa on akkuliitännän muotoinen merkintä. Voit käyttää tätä merkintää erottamaan ladatut akut ja latautumattomat asettamalla sen yläpään ladatulle akulle ja alaspäin lataamattomalle akulle.

## OT-BY60ii:n tekniset tiedot

| Käytetty akku | Ladattava litiumioniakku |
|---|---|
| **Malli** | D161A |
| **Nimääräinen lähtöjännite** | DC 7,2 V |
| **Kapasiteetti** | Tyyppi 1 950 mAh, min.1 850 mAh |
| **Käyttölämpötila** | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) (latauksessa)<br>0 – 45 °C (32 – 113 °F) (latauksen jälkeen) |
| **Mitat** | Noin 39,5 × 23,1 × 70,2 mm (1,56 × 0,91 × 2,76") (k × k × s) |
| **Paino (massa)** | Noin 110 g (0,24 lb) |

*Huomaa: Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.*

## Akkujen kierrättäminen

OT-BY60ii:n akkupaketissa. Kierrätettävä tai hävitettävä oikealla tavalla.
*Huomaa: Älä pura akkua.*

# OT-BY60ii litiumionbatteripakke

**Brukerveiledning**

Denne delen inneholder viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Les denne delen grundig før du bruker produktet og gjør det i ett tilgjengelig sted.

## Forklaring av symboler

Symbolene i denne håndboken identifiserer av hver viktige de er, som definert nedenfor. Les følgende for du håndterer produktet.

**FARE:**
Farer må overholdes for å unngå alvorlig personskade eller død.

**ADVARSEL:**
Advarsler må overholdes for å unngå alvorlig personskade.

**FORSIKTIG:**
Forsiktighetsregler må overholdes for å unngå å skade på deg selv eller skade på utstyr.

**FARE:**
**Risiko for brann og brannskader.** Utsett ikke batteriet for ild eller varme. Dette kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje, overopphetting eller skade.
Lämna aldrig batteriet på platser där temperaturen kan överstiga 60°C (140°F), som till exempel i en bil som står parkerad i solen eller i direkt solljus. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Låda inte direkt på batteriet, och ta inte bort eller modifiera det. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Koppla inte från eller ta bort batteriet om det är fullt laddat. Det kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Använd inte batteriet direkt till ett eluttag eller till cigarettändaruttaget i en bil. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Om det inte går att sätta i batteriet på ett smidigt sätt får du inte tvinga i det. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Om du får någonting på batteriet i någonen ska du använda skölja ögonen med rent vatten i minst 10 minuter och uppsöka läkare. I annat fall kan vätskan orsaka blindhet.
**Hexsa inte.** Kortslut inte batteriet och förvara det inte så det med något vass föremål, som till exempel en spik. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador, på grund av intern kortslutning och värmealstring i batteriet.

**VARNING:**
Ett batteriet utsrn räckhåll för barn för att undvika skador.
Använd inte batteriet med annan utrustning än skrivarna TM-P60II och TM-P80 samt batteriladdaren OT-CH60II. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Dra ur kabeln om batteriet inte är fulladdat efter den angivna laddningstiden. Fortsatt laddning av batteriet kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar eller tappa det. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Slå inte på och basta inte batteriet. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Använd inte batteriet om du upptäcker något fel på det, som till exempel läckage, färgförändringar eller deformering. Användning av laddaren kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Låt batteriet bortafr brand och lågor, särskilt om det avger en kontig lukt eller om det läcker. I annat fall kan brand, explosion, läckage, överhettning eller skador uppstå.
Om du skulle få batteriläckage på huden eller din kläder måste du genast tvätta av vätskan med rent vatten. I annat fall kan vätskan orsaka skador på huden eller kläderna.
Låt inte batteriet komma i kontakt med metallföremål, som till exempel ett halsband. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador, vilket i sin tur kan leda till brännskador.

**FÖRSIKTIG:**
Se till att ta bort batteriet om det inte finns några förhandsregler att använda det under en längre tid. Detta kan leda till läckage, explosion, läckage, överhettning eller skador.
Se till att sätta på batteriskyddet när du har tagit ur batteriet från skrivaren eller laddaren. Om produkten lämnas med batteriet kvar kan fästmarkerade material fastna på polerna, vilket kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador, vilket i sin tur kan leda till brännskador.

## Säkerhetsetiketter

**VAR FÖRSIKTIG:**
Risk för brand och brännskador. Följ tillverkarens anvisningar.
Använd endast angiven laddare.
Utsätt inte batteriet för värme över 60 °C (140 °F) eller eld.
Modifiera, bränn, demontera, kortslutn ett kross inte batteriet.
Följ en noggrann batteriet enligt med lyt typ.
Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene.

## Merknader om bruk av batteriet

- Les *bruksrhåndboken* for skrivere en eller batteriladeren for ladeprosedyrer og ladetid.
- Pass på at stav eller smuss ikke kommer inn i terminalene, og hold dem rene. Fjern fullstendig produktbeskyttelsen oppsamlet stav i terminalene uten å skade dem. Deretter fester du og former batteriet et par ganger.
- Batteriet ladet ut gradvis selv om det ikke brukes.
- For å unngå forringelse av batteriet bør det holde varme direkte solllys, høye temperaturer og høy luftfuktighet, og lagres på et kjølig sted. Det bør bare lades når temperaturen er 10 til 30 °C (50 til 86 °F).
- Ved lavere temperaturer under 10 °C (50 °F) blir den tilgjengelige batterilevetiden kort.

*Merknad: Ladetid varierer avhengig av temperatur og bruksforhold. Ladetiden er ikke den oppgitte kapasiteten.*
*Hvis batteriet er merket kort, er det mulig at batteriet er utslitt. Du bør bytte ut batteriet med et nytt batteri.*
- Det finnes et merke former som en batterimerinal på batteriskyddet. Du kan bruke dette merket til å skille mellom ladede og utladede batteriet ved å plassere det rett side opp for ladede batterier og opp-ned for utladede batterier.

## Spesifikasjoner for OT-BY60II

| Batteri brukt | Oppladbart litiumionbatteri |
|---|---|
| **Modell** | D161A |
| **Gjennomsnittlig utgangsspenning** | DC 7,2 V |
| **Kapasitet** | Typ. 1950 mAh, min. 1850 mAh |
| **Driftstemperatur** | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) (lading)<br>0 – 45 °C (32 – 113 °F) (utlading) |
| **Mål** | Ca. 39,5 × 23,1 × 70,2 mm (1,56 × 0,91 × 2,76 tum)<br>(B × H × D) |
| **Vekt (massa)** | Ca. 110 g (0,24 lb) |

*Merknad: Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.*

## Resirkulering av batteriene

OT-BY60II er et litiumionbatteri. Må resirkuleres eller kasseres på en miljøvennlig måte.
*Merknad: Du må ikke demontere batteripakken.*

# Användarmanual för litiumjonbatteriet OT-BY60II

Detta avsnitt innehåller viktig information som är avsedd att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs detta avsnitt noga och ha det alltid nära till hands.

## Symbolförklaring

Symbolerna i denna manual beskrivs nedan i ordningsföljd, vilken baseras på hur viktig symbolerna är. Läs det följande noga innan du hanterar produkten.

**FARA:**
Fanor måste beaktas för att undvika allvarliga skador eller död.

**VARNING:**
Varningar måste beaktas för att undvika allvarliga kroppsskador.

**VAR FÖRSIKTIG:**
Upprorsregler måste till försiktighet måste beaktas för att undvika lindriga skador på dig själv eller på utrustningen.

**FARA:**
**Risk för brand och brännskador.** Utsätt inte batteriet för brand eller värme. Detta kan leda till brand, explosion, läckage, överhettning eller skador.

**VARNING:**
Batteriet måste användas med endast den TM-P60II-tulostimen, TM-P80-tulostimen och OT-CH60II-akkulaturin kanssa. Sellainen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai muun vaurioitumisen.
Irrota laturi, jos lataus on keskon latauksen määritetyn ajan kuluttua. Akun lataamisen jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä altista akkua vedelle. Älä anna veden päästä kosketuksiin liitäntöjen kanssa. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä työ tai hetkitä akkua. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä käytä akkua, jos huomaat siinä vian, esimerkiksi vuotoa, värin haalistumista tai väärynnystä. Laturin käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.

## Sikkerhedsmærkninger

**FORSIGTIG:**
Risiko for lid og forbrænding. Følg producentens instruktioner.
Brug kun den anviste oplader.
Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 60°C (140°F) eller ild.
Må ikke modificeres, afbrændes, skilles ad, kortsluttes eller knuses.
Risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes med en forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med instruktionerne.

## Notater om brug af batteriet

- Se printeren eller batteriopladerens *brugervejledning* for opladningsprocedurer og genopladningstid.
- Vær opmærksom på ikke at lade støv eller snavs komme på terminalerne og sørg for at holde terminalerne rene. Fjern alt akkumulatet støv på terminalerne uden at skade dem, og rør derefter batteriet et par gange.
- Batteriet mister gradvist strøm, selv hvis det ikke er i brug.
- Hold batteriet væk fra direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, og opbevar det på et køligt sted for at undgå forringelse. Opbevar det kun ved temperaturer er mellem 10 og 30°C. (50 to 86°F).
- Ved lavere temperaturer, under 10°C (50°F), bliver det tilgængelige batteriliv forkortet.

*Bemærk: Opladning mens noget af kapaciteten stadig er til stede påvirker ikke den oprindelige kapacitet.*
*Hvis batteriets levetid er bemærkelsesværdigt kort, er batteriet muligvis udbrændt. Du bør erstatte batteriet med et nyt.*
- Der er et mærke med form som batterterminalen på batteriskydet. Du kan bruge dette mærke til at skelne mellem ladede og udladede batterier ved at placere det med det rigte side op ved fadt opladede, og på hovedet ved ikke opladet.

## Sikkerhedsmærkninger

**FORSIGTIG:**
Risiko for brand og brændskader. Følg instruksjonene fra produsenten.
Bruk kun anvist lader.
Utsett ikke batteriet for varme over 60 °C (140 °F) eller ild.
Du må ikke modifiserte, brenne, demontere, kortslutte eller klemme produktet.
Risiko for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
Kaster brukte batterier i henhold til instruksjonene.

## Merknader om bruk av batteriet

- Les *bruksrhåndboken* for skrivere en eller batteriladeren for ladeprosedyrer og ladetid.
- Pass på at stav eller smuss ikke kommer inn i terminalene, og hold dem rene. Fjern fullstendig produktbeskyttelsen oppsamlet stav i terminalene uten å skade dem. Deretter fester du og former batteriet et par ganger.
- Batteriet ladet ut gradvis selv om det ikke brukes.
- For å unngå forringelse av batteriet bør det holde varme direkte sollys, høye temperaturer og høy luftfuktighet, og lagres på et kjølig sted. Det bør bare lades når temperaturen er 10 til 30 °C (50 til 86 °F).
- Ved lavere temperaturer under 10 °C (50 °F) blir den tilgjengelige batterilevetiden kort.

*Merknad: Ladetid varierer avhengig av temperatur og bruksforhold. Ladetiden er ikke den oppgitte kapasiteten.*
*Hvis batteriet er merket kort, er det mulig at batteriet er utslitt. Du bør bytte ut batteriet med et nytt batteri.*
- Det finnes et merke former som en batterterminal på batteriskydet. Du kan bruke dette merket til å skille mellom ladede og utladede batterier ved å plassere det rett side opp for ladede batterier og opp-ned for utladede batterier.

## Specifikationer för OT-BY60II

| Batteri använt | Genopladeligt lithium-ion batteri |
|---|---|
| **Model** | D161A |
| **Medel uddgangsspænding** | DC 7,2 V |
| **Kapacitet** | Typ.1950 mAh, min.1850 mAh |
| **Driftstemperatur** | 0 – 40°C (32 – 104°F) ( opladning)<br>0 – 45°C (32 – 113°F) (afladning) |
| **Dimensioner** | Cirka 39,5 x 23,1 x 70,2 mm (1,56 x 0,91 x 2,76") (bxhxd) |
| **Vægt (masse)** | Cirka 110 g (0,24 lb) |

*Bemærk: Design og specifikationer kan ændres uden varsel.*

## Genbrug af batterierne

OT-BY60ii er et lithium-ion batteri. Skal genbruges eller bortskaffes korrekt.
*Bemærk: Skil ikke batteripakken ad.*

# OT-BY60II Litiumioniakun käyttöopas

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja, jotka on tarkoitettu varmistamaan tämän tuotteen turvallisen ja tehokas käyttö. Lue tämä osa huolella ja säilytä sitä kaden ulottuvilla.

## Symbolien merkitykset

Tässä oppaassa symbolit on ilmaistu niiden tärkeysasteen mukaan alla kuvatulla tavalla. Lue seuraavat ohjeet huolella ennen tuotteen käsittelemistä.

**VAARA:**
Vaaramerkintöjä on noudatettava huolellisesti, jotta välttelän vakava loukkaantuminen tai kuolema.

**VAROITUS:**
Varoitusmerkintöjä on noudatettava huolellisesti, jotta välttelän vakava loukkaantuminen.

**HUOMIO:**
Huomiomerkintöjä on noudatettava, jotta välttä vaaran lievästä loukkaantumisesta tai ärtevahingoista.

**VAARA:**
**Tulipalon ja palovammojen vaara.** Älä altista akkua tulelle tai kuumenna sitä. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä jätä akkua tilaan, jossa lämpötila voi nousta yli 60 °C (140 °F), esimerkiksi pysäköityn auton tai suoraan auringonvalon. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä tee juotoksia akkuun äläkä pura tai mukauta sitä. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä työnä liitäntöjä yhteen. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä työ äläkä aiheuta vaurioita virtalähteeseen tai auton savukkeensytyttimeen. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Jollet voi asettaa akkua laturiin vaivattomasti, älä pakota sitä asettamaan. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Jos akkunesteellä joutuu silmiisi, pese niitä välittömästi puhtaalla vedellä ja 10 minuutin ajan, ja ota sitten heti yhteyttä lääkäriin. Jollet toimi niin, neste saattaa aiheuttaa näön menetyksen.
**Älä muraksa.** Älä murskaa akkua tai puhkaise sitä terävällä esineellä, kuten esimerkiksi naulalla. Näistä voi aiheuttaa tulipalo, räjähdys, vuoto, ylikuumentuminen tai akun sisäisen oikosulun tai sähkömuunuodostumien aiheuttama vaara.

**VAROITUS:**
Pidä akku lasten ulottumattomissa, jotta välttelän mahdolliset ongelmat lapsille.
Älä käytä akkua muiden laitteiden kuin TM-P60II-tulostimen, TM-P80-tulostimen tai OT-CH60II-akkulaturin kanssa. Sellainen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai muun vaurioitumisen.
Irrota laturi, jos lataus on keskon latauksen määritetyn ajan kuluttua. Akun lataamisen jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä altista akkua vedelle. Älä anna veden päästä kosketuksiin liitäntöjen kanssa. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä työ tai hetkitä akkua. Se voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.
Älä käytä akkua, jos huomaat siinä vian, esimerkiksi vuotoa, värin haalistumista tai väärynnystä. Laturin käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon, ylikuumentumisen tai vaurioitumisen.

## Sikkerhedsmærkninger

**FORSIGTIG:**
Risiko for lid og forbrænding. Følg producentens instruktioner.
Brug kun den anviste oplader.
Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 60°C (140°F) eller ild.
Må ikke modificeres, afbrændes, skilles ad, kortsluttes eller knuses.
Risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes med en forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med instruktionerne.

## Notater om brug af batteriet

- Se printeren eller batteriopladerens *brugervejledning* for opladningsprocedurer og genopladningstid.
- Vær opmærksom på ikke at lade støv eller snavs komme på terminalerne og sørg for at holde terminalerne rene. Fjern alt akkumulatet støv på terminalerne uden at skade dem, og rør derefter batteriet et par gange.
- Batteriet mister gradvist strøm, selv hvis det ikke er i brug.
- Hold batteriet væk fra direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, og opbevar det på et køligt sted for at undgå forringelse. Opbevar det kun ved temperaturer er mellem 10 og 30°C. (50 to 86°F).
- Ved lavere temperaturer, under 10°C (50°F), bliver det tilgængelige batteriliv forkortet.

*Bemærk: Opladning mens noget af kapaciteten stadig er til stede påvirker ikke den oprindelige kapacitet.*
*Hvis batteriets levetid er bemærkelsesværdigt kort, er batteriet muligvis udbrændt. Du bør erstatte batteriet med et nyt batteri.*
- Der er et mærke med form som batterterminalen på batteriskydet. Du kan bruge dette mærke til at skelne mellem ladede og udladede batterier ved at placere det med den rigtige side op ved fadt opladede, og på hovedet ved ikke opladet.

## Sikkerhedsmærkninger

**FORSIGTIG:**
Risiko for brand og brændskader. Følg instruksjonene fra produsenten.
Bruk kun anvist lader.
Utsett ikke batteriet for varme over 60 °C (140 °F) eller ild.
Du må ikke modifiserte, brenne, demontere, kortslutte eller klemme produktet.
Risiko for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
Kaster brukte batterier i henhold til instruksjonene.

## Merknader om bruk av batteriet

- Les *bruksrhåndboken* for skrivere en eller batteriladeren for ladeprosedyrer og ladetid.
- Pass på at stav eller smuss ikke kommer inn i terminalene, og hold dem rene. Fjern fullstendig produktbeskyttelsen oppsamlet stav i terminalene uten å skade dem. Deretter fester du og former batteriet et par ganger.
- Batteriet ladet ut gradvis selv om det ikke brukes.
- For å unngå forringelse av batteriet bør det holde varme direkte sollys, høye temperaturer og høy luftfuktighet, og lagres på et kjølig sted. Det bør bare lades når temperaturen er 10 til 30 °C (50 til 86 °F).
- Ved lavere temperaturer under 10 °C (50 °F) blir den tilgjengelige batterilevetiden kort.

*Merknad: Ladetid varierer avhengig av temperatur og bruksforhold. Ladetiden er ikke den oppgitte kapasiteten.*
*Hvis batteriet er merket kort, er det mulig at batteriet er utslitt. Du bør bytte ut batteriet med et nytt batteri.*
- Det finnes et merke former som en batterterminal på batteriskydet. Du kan bruke dette merket til å skille mellom ladede og utladede batterier ved å plassere det rett side opp for ladede batterier og opp-ned for utladede batterier.

## Specifikationer för OT-BY60II

| Använt batteri | Litiumjonbatteri |
|---|---|
| **Modell** | D161A |
| **Genomsnittlig utgångsspänning** | DC 7,2 V |
| **Kapacitet** | Typ. 1950 mAh, min. 1850 mAh |
| **Driftstemperatur** | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) (laddning)<br>0 – 45 °C (32 – 113 °F) (urladdning) |
| **Mått** | Ca. 39,5 × 23,1 × 70,2 mm (1,56 × 0,91 × 2,76 tum)<br>(B × H × D) |
| **Vikt (massa)** | Ca. 110 g (0,24 lb) |

*Merknad: Design og specifikasjoner kan endres uten varsel.*

## Resirkulering av batteriene

OT-BY60II er et litiumionbatteri. Må resirkuleres eller kasseres på en miljøvennlig måte.
*Merknad: Du må ikke demontere batteripakken.*

# Akumulator litowo-jonowy OT-BY60II

**Instrukcja obsługi**

Niniejsza sekcja zawiera ważne informacje mające zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu. Przeczytaj niniejszą sekcję uważnie i przechowuj ją w miejscu, do którego jest łatwy dostęp.

## Objaśnienie symboli

Symbole przedstawione poniżej zostały sklasyfikowane według ich ważności. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które dotyczą tego symbolu.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:**
Aby uniknąć poważnych obrażeń fizycznych lub śmierci, należy dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących niebezpieczeństwa.

**OSTRZEŻENIE:**
Aby uniknąć poważnych uszkodzeń ciała, należy dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących ostrzeżenia.

**PRZESTROGA:**
Aby uniknąć lekkich obrażeń fizycznych lub uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać instrukcji dotyczących przestrzegań.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:**
**Ryzyko wystąpienia pożaru lub oparzeń.** Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani go nie podgrzewaj. Może to spowodować pożar, wybuch, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie.
Nigdy nie przestawiaj akumulatora w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 60°C (140°F) , np. w samochodzie zaparkowanym na słońcu lub w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować pożar, wybuch, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenia.
Bezpośrednio nie lutuj akumulatora, nie demontuj go ani nie modyfikuj. Może to spowodować pożar, wybuch, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenia.
Nie łącz terminali ze sobą. Może to spowodować pożar, wybuch, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenia.
Nie podłączaj akumulatora bezpośrednio do gniazda zasilania ani do zapalniczki pojazdu. Może to spowodować pożar, wybuch, wyciek, przegrzanie lub uszkodzenia.
Du må ikke kortslutte terminalene med metallgjenstander som f.eks. et halskjede. Dette kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje, overopphetting eller skade, som fører til brannskader eller personskader.

**FORSIKTIG:**
Før du bruker batteriet må du sjekke at terminalene er rene uten noen fremmedlegemer på dem. Smuss på terminalene kan forårsake dårlig kontakt, noe som kan forårsake varme, røyk, lekkasje, overopphetting eller skade.
Ikke børe batteriet eller slå det hardt. Du bør bruke det i lang tid. Det vil være varmt og du kan brenne deg.
Pass på at du fester batteridekslet etter at du fjerner dette produktet fra skriveren eller batteriladeren. Hvis dette produktet forlates uten batteridekslet, kan fremmedlegemer feste seg på terminalene og forårsake dårlig kontakt, noe som kan forårsake varme, røyk, lekkasje, overopphetting eller skade.

## Sikkerhetsmerking

**FORSIKTIG:**
Risiko for brann og brannskader. Følg instruksjonene fra produsenten.
Bruk kun anvist lader.
Utsett ikke batteriet for varme over 60°C (140°F) eller ild.
Du må ikke modifiserte, brenne, demontere, kortslutte eller knuses.
Risiko for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
Kaster brukte batterier i henhold til instruksjonene.

## Merknader om bruk av batteriet

- Les *bruksrhåndboken* for skrivere en eller batteriladeren for ladeprosedyrer og ladetid.
- Pass på at stav eller smuss ikke kommer inn i terminalene, og hold dem rene. Fjern fullstendig produktbeskyttelsen oppsamlet stav i terminalene uten å skade dem. Deretter fester du og former batteriet et par ganger.
- Batteriet ladet ut gradvis selv om det ikke brukes.
- For å unngå forringelse av batteriet bør det holde varme direkte sollys, høye temperaturer og høy luftfuktighet, og lagres på et kjølig sted. Det bør bare lades når temperaturen er 10 til 30 °C (50 til 86 °F).
- Ved lavere temperaturer under 10 °C (50 °F) blir den tilgjengelige batterilevetiden kort.

*Merknad: Ladetid varierer avhengig av temperatur og bruksforhold. Ladetiden er ikke den oppgitte kapasiteten.*
*Hvis batteriet er merket kort, er det mulig at batteriet er utslitt. Du bør bytte ut batteriet med et nytt batteri.*
- Det finnes et merke former som en batterterminal på batteriskydet. Du kan bruke dette merket til å skille mellom ladede og utladede batterier ved å plassere det rett side opp for ladede batterier og opp-ned for utladede batterier.

## Specyfikacje OT-BY60II

| Używany akumulator | Akumulator litowo-jonowy |
|---|---|
| **Model** | D161A |
| **Bieżące napięcie wyjściowe** | 7,2 V DC |
| **Wydajność** | Zwykle 1950 mAh, min.1850 mAh |
| **Temperatura robocza** | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) (podczas ładowania)<br>0 – 45 °C (32 – 113 °F) (rozładowanie) |
| **Wymiary** | Ok. 39,5 × 23,1 × 70,2 mm (1,56 × 0,91 × 2,76")<br>(dł. × wys. × szer.) |
| **Waga (masa)** | Ok. 110 g (0,24 lb) |

*Uwaga: Projekt oraz specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.*

## Recykling akumulatorów

Produkt OT-BY60II jest akumulatorem litowo-jonowym. Należy odpowiednio utylizować.
*Uwaga: Nie dokonuj demontażu akumulatora.*

# OT-BY60II jednotka lithium-iontových baterií

**Uživatelská příručka**

Tato část uvádí důležité informace, které slouží k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Pečlivě si tuto část přečtěte a poté dokument uložte na dobře přístupné místo.

## Klíč k symbolům

Symboly v této příručce jsou popsány podle úrovně důležitosti, viz níže. Před manipulací s produktem si pečlivě přečtěte následující informace.

**NEBEZPEČÍ:**
Je nutné pečlivě dbát výstrah před nebezpečím, aby nedošlo k vážnému zranění nebo smrti.

**VAROVÁNÍ:**
Je nutné pečlivě dbát varování, aby nedošlo k vážnému zranění.

**UPOZORNĚNÍ:**
Je nutné pečlivě dbát výstrah, aby nedošlo k lehkým zraněním nebo škodám na majetku.

**NEBEZPEČÍ:**
**Riziko požáru a popálenin.** Nevystavujte baterii ohni ani ji nezahřívejte. Mohlo by tak dojít k požáru, explozi, výtoku, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Nikdy nepoužívejte baterii tam, kde teplota může přesáhnout 60 °C (140°F), například v automobilu zaparkovaném na slunci. Mohlo by tak dojít k požáru, explozi, výtoku, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Baterii nerozebírejte, nepájejte žádeným ani ji demontovat či upravovat. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Nespojujte kontovky k sobě. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Nepřipojujte baterii přímo k zásuvce nebo cigaretovému zapalovači v automobilu. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Nejde-li baterie snadno zasunout, netlačte na ni. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Jestliže se jakákoliv kapalina z baterie dostane do vašich očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou po dobu nejméně 10 minut a poté se vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže tak neučiníte, kapalina může poškodit váš zrak.
Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby ani nevystavujte ji mechanickému stlačení. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Ne vložte baterii do sušičky ani nevystavujte ji extrémně vysoké teplotě. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Ne vystavujte baterii extrémně nízkému tlaku, které může vyvolat podtlak. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Baterii nenechávejte v místnostech s extrémně nízkou hodnotou atmosférického tlaku, ani v místech s vysokou nadmořskou výškou. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Ne vložte baterii do mikrovlnné trouby ani nevystavujte ji extrémně vysoké teplotě. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Ne vystavujte baterii extrémně nízkému tlaku, které může vyvolat podtlak. Mohlo by tak dojít k požáru, výbuchu, vytečení, přehřátí nebo poškození.
Baterii nenechávejte v místnostech s extrémně nízkou hodnotou atmosférického tlaku, ani v místech s vysokou nadmořskou výškou