


<b>EN</b> Setup Guide for Mac	<b>FR</b> Guide d'installation pour Mac	<b>DE</b> Installationshandbush für Mac	<b>NL</b> Installatie handleiding voor Mac	<b>IT</b> Guida di installazione per Mac
<b>ES</b> Guía de instalación para Mac	<b>PT</b> Manual de instalação para Mac	<b>TR</b> Mac için Kurulum Kılavuzu	<b>EL</b> Οδηγός εγκατάστασης για Mac	<b>SL</b> Priročnik za namestitev za Mac
<b>HR</b> Vodič za postavljanje za Mac	<b>MK</b> Водич за поставување за Mac	<b>SR</b> Vodič za podešavanje za Mac	<b>DA</b> Installationsvejledning til Mac	<b>FI</b> Mac-tietokoneen Asennusopas
<b>NO</b> Installeringshåndbok for Mac	<b>SV</b> Installationshandbok för Mac	<b>PL</b> Instrukcja instalacji dla komputerów Mac	<b>CS</b> Průvodce nastavením pro Mac	<b>HU</b> Beállítási útmutató Mac-hez
<b>SK</b> Inštalčná príručka pre operačný systém Mac	<b>RO</b> Ghid de instalare pentru Mac	<b>BG</b> Инструкции за инсталиране за Mac	<b>LV</b> Uzstādīšanas rokasgrāmata, lietojot Mac	<b>LT</b> Sąrankos vadovas, skirtas „Mac“
<b>ET</b> Paigaldusjuhend Maci jaoks	<b>RU</b> Руководство по настройке для Mac	<b>KK</b> Mac орнату нұсқаулығы	<b>AR</b> دليل الإعداد لماكنتوش	<b>ID</b> Pedoman Pengaturan untuk Mac



**NOTE:** The power cable and warranty card may not be included, depending on the country of purchase.

**REMARQUE :** Selon le pays d'achat, le câble d'alimentation et la carte de garantie peuvent ne pas être inclus.

**HINWEIS:** Je nach Erwerbsland können das Netzkabel und die Garantiekarte ggf. nicht im Lieferumfang enthalten sein.

**OPMERKING:** Afhankelijk van het land van aankoop zijn het netsnoer en de garantiekaart mogelijk niet inbegrepen.

**NOTA:** Il cavo di alimentazione e il certificato di garanzia potrebbero non essere inclusi a seconda del paese in cui è stato effettuato l'acquisto.

**NOTA:** Es posible que el cable de alimentación y la tarjeta de garantía no estén incluidos, dependiendo del país donde se haya hecho la compra.

**NOTA:** O cabo de alimentação e o cartão de garantia podem não estar incluídos, dependendo do país onde é adquirido o produto.

**NOT:** Elektrik kablosu ve garanti kartı satın alınan ülkeye bağlı olarak ürüne birlikte verilmaz.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καλώδιο ρεύματος και η κάρτα εγγύησης μπορεί να μην περιλαμβάνονται ανάλογα με τη χώρα αγοράς.

**OPOMBA:** Napajalni kabel in garancijska kartica morda nista vključena, odvisno od države nakupa.

**НАРОМЕНА:** Kabel za napajanje i jamstveni list možda neće biti uključeni, ovisno o zemlji kupovine.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Во зависност од земјата на купување, кабелот за напојување и гарантниот лист може да не се испорачани со производот.

**BELEŠKA:** Kabl za napajanje i garantni list možda nisu uključeni, u zavisnosti od zemlje kupovine.

**BEMÆRK:** Elledningen og garantikortet følger muligvis ikke med afhængigt af i hvilket land, det er købt.

**HUOMAA:** Virtajohto ja takuukorttia ei ehkä ole mukana ostomaasta riippuen.

**MERKNAD:** Det er ikke sikkert at strømledningen og garantibeviset følger med i alle land.

**OBS:** Strömkabeln och garantikortet medföljer bara i vissa länder.

**UWAGA:** Dostępność przewodu zasilającego oraz karty gwarancyjnej w zestawie zależy od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

**POZNÁMKA:** Napájací kabel a záruční karta nemusí být v některých zemích přiloženy.

**MEGJEGYZÉS:** A tápkábel és a garanciakártya egyes országokban nem tartozék.

**POZNÁMKA:** V niektorých krajinách sa produkt nemusí dodávať s napájacím káblom a záručným listom.

**NOTĂ:** În unele țări din care se achiziționează produsul, cablul de alimentare și cartela de garanție pot să nu fie incluse.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Възможно е захранващият кабел и гаранционната карта да не са включени в доставката в зависимост от държавата, където е извършена покупката.

**PIEZĪME:** Atkarībā no valsts, kurā izdarīts pirkums, komplektācijā var nebūt iekļauts strāvas vads un garantijas karte.

**PASTABA:** priklausomai nuo šalies, kurioje įsigijote šį gaminį, maitinimo kabelio ir garantijos kortelės gali nebūti komplekte.




**MÁRKUS:** Söltuvalt osturígist ei pruugi toiteakaabel ja garantiikaart kaasas olla.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в зависимости от страны приобретения шнур питания и гарантия могут не входить в комплект поставки.



**ЕСКЕРТПЕ:** Сатып алу жасалатын елге байланысты куаб кабелі және кепілдік картасы қамтылмауы мүмкін.

ملاحظة: قد يكون كابل الطاقة وبطاقة الضمان غير مضمنين حسب بلد الشراء.




**CATATAN:** Kabel Listrik dan kartu garansi mungkin tidak disertakan, tergantung dari masing-masing Negara.




5.




6.




7.




8.




Flashing Clignotant Blinkt Knippert Lampeggiante Intermitente A piscar Yanıp söñüyor Αναβοσβήνει Utrírajoče Bljeskanje Трепкање Treperi Blinker Vilkkuu Blinker Blinkar Nagrywanie Bliká Villog Bliká Aprindere intermitentă Мига Mirgo Mirksi Vilgub Мигаєт Жыпылықтауда Berkedip	Wait about 5 min Attendez environ cinq minutes Warten Sie ca. 5 Min. Wacht ongeveer 5 min. Aspettare circa 5 min Espere aprox. 5 min Auarde cerca de 5 min. Yaklaşık 5 dakika bekleyin Περιμένετε 5 λεπτά περίπου Počakajte približno 5 minut Pričekajte oko 5 minuta Почекајте околу 5 минути Sačekajte oko 5 min Vent ca. 5 minutter Odota noin 5 min Vent i ca. 5 minutter Vânta i ca. 5 min. Poczekaj ok. 5 min. Počkejte približně 5 min Várjon körülbelül 5 percet Počkajte asi 5 min. Aşteptați aprox. 5 min. Изчакайте около 5 мин. Nogaidiet apm. 5 min. Palaukite apie 5 min. Oodake umbes 5 minutit Подождите около 5 минут Шамамен 5 минут бойы күтіңіз انتظر 5 دقائق Tunggu selama 5 menit	On Allumé Leuchtet Brandt Accesa Encendido Aceso Yaniyor Αναμμένο Vklóp Uključeno Vklučeno Uraļjēno Til Päällä På På Włączone Svítí Világít Svieti Pornit Вкл. Ieslēgts Šviečia Sees Горит Қосұлы تشغيل Pada
--	--	---



9.



10.



11.

Add "EPSON Disc Producer." • Ajoutez "EPSON Disc Producer." • EPSON Disc Producer hinzufügen. • "EPSON Disc Producer" toevoegen. • Aggiungere "EPSON Disc Producer." • Añada "EPSON Disc Producer." • Adicionar "EPSON Disc Producer." • "EPSON Disc Producer" uygulamasını ekleyin. • Προσθήκη "EPSON Disc Producer". • Dodajte »EPSON Disc Producer«. • Dodajte „EPSON Disc Producer“. • Tilføjj "EPSON Disc Producer". • Lisää "EPSON Disc Producer". • Legg til «EPSON Disc Producer». • Läggt till "EPSON Disc Producer". • Dodaj „EPSON Disc Producer“. • Doplnit "EPSON Disc Producer." • „EPSON Disc Producer“ hozzáadásá • Pridat "EPSON Disc Producer". • Adăugați „EPSON Disc Producer“. • Додайте "EPSON Disc Producer". • Pievienojiet "EPSON Disc Producer". • Pridēkite „EPSON Disc Producer“. • Lisage "EPSON Disc Producer". • Добавьте "EPSON Disc Producer." • "EPSON Disc Producer" қосыңыз. • "EPSON Disc Producer" إضافة • Tambahkan "EPSON Disc Producer."

<http://www.adobe.com/>

Getting More Information • Pour obtenir plus d'informations • Weitere Informationen • Meer informatie • Come ottenere ulteriori informazioni • Cómo obtener más información • Para obter mais informações • Daha fazla bilgi almak için • Περισσότερες πληροφορίες • Nadaljnje informacije • Više informacija • Повеќе информации • Dobijanje dodatnih informacija • Få flere oplysninger • Lisätietoja • For mer informasjon • Hur du kan få mer information • Więcej informacji • Další informace • További információk • Další informace • Obținerea de informații suplimentare • Повече информация • Sikākas informācijas saņemšana • Daugiau informacijos • Lisateabe hankimine • Дополнительная информация • Қосымша ақпарат алу • الحصول على المزيد من المعلومات • Untuk informasi lebih lanjut