

TM-C3520

LCD 指标对照表

打印机状态	LCD	LED				
		状态 绿	状态 橙	电源 绿	打印纸 橙	墨水 橙
待机状态	READY	●	○	★	-	-
正在启动	INITIALIZING	●	○	★	-	-
正在关闭电源	POWER OFF	●	○	★快速	-	-
正在打印	PRINTING	●	○	★	-	-
正在注墨	INK CHARGING	●	○	★	-	-
正在运转	WORKING	●	○	★	-	-
正在进行打印头维护	HEAD MAINTENANCE	●	○	★	-	-
介质形式错误	MEDIA FORM ERROR	○	★	-	●	-
介质尺寸错误	MEDIA SIZE ERROR	○	★	-	●	-
卡纸	PAPER JAM ERR ##	○	★	-	●	-
打印纸移除错误	PAPER REMOVAL ER	○	★	-	●	-
缺纸	PAPER OUT	-	-	-	●	-
缺纸	PAPER OUT ERROR	○	★	-	●	-
卷纸盖打开	ROLL COVER OPEN	○	★	-	●	-
墨盒舱盖打开	INK COVER OPEN	○	★	-	-	●
无墨盒	NO INK CARTRIDGE	○	★	-	-	●
墨盒读取错误	INK READ ERROR	○	★	-	-	●
维护箱盖打开	M/B COVER OPEN	○	★	-	-	●
无维护箱	NO MAINT BOX	○	★	-	-	●
维护箱读取错误	M/B READ ERROR	○	★	-	-	●
墨量低	INK LOW	-	-	-	-	★
更换墨盒	REPLACE INK	○	★	-	-	●
维护箱接近使用寿命	M/B NEAR FULL	-	-	-	-	★
更换维护箱	REPLACE MAINT B	○	★	-	-	●
打印头喷嘴堵塞	NOZZLE CLOGGED	-	-	-	-	-
切纸刀不可用	CUT UNAVAILABLE	-	-	-	-	-
服务模式	SERVICE MODE	-	-	-	-	-
服务期将近	SERVICE SOON ##	-	-	-	-	-
打印机错误	PRINTER ERROR ##	○	★	★	★	★
服务请求	SERVICE REQD. ##	○	★	★	★	★
正在更新固件	UPDATING	●	●	●	★/●	○/★
固件更新已完成	UPDATING	●	●	●	●	●
固件更新失败	UPDATING	●	●	●	★	★

●: 点亮, ★: 闪烁, ○: 熄灭, -: 无变化, ##: 错误代码

备注

- 关于错误及其解决方法的详细内容, 请参照 TM-C3500 系列技术参考指南。
- 如将“墨水量不足时的 LED 通知设置”设置为不显示, 显示“墨量低”和“维护箱接近使用寿命”的墨水 LED 将不闪烁。
- 如发生“打印机错误”, 请通过适当的处理来恢复打印机, 并重新打开电源。
- 如显示“服务请求”, 需要进行必要的修理以及对非易失性存储器必要区域的重写后, 打印机才能恢复。



412557400