

EN	<b>Start Here</b>	For detailed information and safety recommendations, refer to <i>User's Manual</i> included on the CD. Depending on the model, the accessories in the broken line box may not be included. The shape of the accessories varies between models and areas.
FR	<b>Commencer Ici</b>	Pour des informations détaillées et des recommandations sur la sécurité, voir le Manuel d'utilisation fourni sur le CD. En fonction du modèle, il se peut que les accessoires représentés dans le cadre formé par une ligne discontinue ne soient pas fournis. La forme des accessoires varie d'un modèle et d'un pays à l'autre.
DE	<b>Schnellstart</b>	Detaillierte Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der CD enthalten ist. Je nach Modell ist das Zubehör in dem mit gestrichelten Linien umrandeten Kastchen möglicherweise nicht inbegriffen. Das ausere Erscheinungsbild des Zubehörs ist von Modell und Region abhängig.
NL	<b>Begin hier</b>	Voor gedetailleerde informatie en veiligheidsaanbevelingen kunt u de gebruikershandleiding op de cd raadplegen. Afhankelijk van het model is het mogelijk dat de accessoires die u in het vak met de ononderbroken rand ziet, niet zijn meegeleverd. De vorm van de accessoires varieert volgens het model en het gebied.
IT	<b>Inizia qui</b>	Per informazioni dettagliate e raccomandazioni di sicurezza, consultare il manuale dell'utente incluso sul CD. A seconda del modello, gli accessori presenti nel riquadro tratteggiato potrebbero non essere inclusi. La forma degli accessori varia tra modelli e aree.
ES	<b>Inicio aquí</b>	Para obtener información detallada y recomendaciones de seguridad, consulte el manual del usuario que se incluye en el CD. En función del modelo, los accesorios en el cuadro con la línea discontinua pueden no estar incluidos. La forma de los accesorios varía según el modelo y el área.
PT	<b>Inicar Aqui</b>	Para obter informação detalhada e recomendações de segurança, consulte o Manual de Utilizador incluído no CD. Dependendo do modelo, os acessórios na secção picotada poderão não estar incluídos. O formato dos acessórios varia consoante os modelos e zonas.
TR	<b>Buradan Başlayın</b>	Detaylı bilgiler ve güvenlik önerileri için, CD'de yer alan Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Modele bağlı olarak kesik çizgi ile gösterilen kutudaki aksesuarlar dahil edilmemiş olabilir. Aksesuarların şekli modele ve bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterir.
RU	<b>Начните здесь</b>	Подробную информацию и рекомендации по технике безопасности см. в руководстве пользователя на компакт-диске. В зависимости от модели в комплект поставки могут не входить аксессуары, показанные внутри пунктирной линии. Внешний вид аксессуаров может быть различным в зависимости от модели и рынка продажи.
KK	<b>Осында бастаңыз</b>	Толығырақ ақпаратты және қауіпсіздік кеңестерін CD-де берілген Пайдаланушы Нұсқаулығынан қараңыз. Үлгіге байланысты пунктирлік сызық ішіндегі қосалқы құралдар қамтылмауы мүмкін. Қосалқы құралдардың пішіні үлгілер мен аумақтар арасында әр түрлі болады.
SC	<b>请首先阅读此部分</b>	保留备用。安装、使用产品前请阅读使用说明。详细信息以及安全注意事项请参照在 CD 中的用户手册。取决于机型，虚线框内的附件可能不随机附送。附件的形状根据机型和地区而异。
TC	<b>請首先閱讀此部分</b>	詳細信息以及安全注意事項請參照在 CD 中的使用手冊。取決於機型，虛線框內的附件可能不隨機附送。配件的形狀因型號和區域的不同而異。
KO	<b>처음에 읽어 주십시오</b>	자세한 정보 및 안전상의 권장사항에 대해서는 CD 에 포함된 사용자 매 뉴얼을 참조하십시오. 모델에 따라 점선으로 표시된 상자 안의 액세서리가 제공되지 않을 수 있습니다. 액세서리의 모양은 모델과 지역에 따라 다양합니다.



