



用户指南


本文档介绍的重要信息旨在确保用户安全、有效地使用本产品。
使用本产品之前, 请仔细阅读本手册。请妥善保管本手册以便随时查阅。


©Seiko Epson Corporation 2024–2025
Printed in XXXXXX / YYYYYYYYYYYY

面向中国用户

警告
在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头,符合中国法律法规。
请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。
如果插接不正确,可能会导致电击, 火灾或损坏您的设备。
且请确保插座已接地。

如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识, 其标识含义为:
加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在海拔2000m以下安全使用, 在海拔2000m以上使用时, 可能有安全隐患。

如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识, 其标识含义为:
加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估, 因此, 仅适用于在非热带气候条件下安全使用, 在热带气候条件下使用时, 可能有安全隐患。

产品中有害物质的名称及含有的信息表											
部件名称		有害物质									
		Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板/电子部件		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机械部件		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	接口电缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1： ○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。											

产品环保使用期限的使用条件
本产品的环保使用期限, 表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下, 从生产日开始, 在标志的年限内使用, 本产品含有的有害物质不会对环境, 人身和财产造成严重影响。

重要安全信息

安全预防措施

- ⚠警告: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成死亡或严重人身伤害。
- 如果发生故障或其他问题, 请立即拔掉本产品的电源线, 并联系具备资格的维修人员。继续使用可能导致起火或者触电。
- 如果产品冒烟、发出异味或异常噪声。
 - 如果水或其他液体溅入产品。
 - 如果产品过度发烫或者容器变形。
- 注意以下几点内容, 以避免发生如火灾、触电或烧伤等事故。
- 当空气中可能有汽油、轻质汽油、稀释剂或其他易燃液体挥发的易燃气体时, 切勿使用本产品。
 - 切勿在产品内部或周围使用含易燃气体的喷剂。
 - 切勿用布覆盖产品或者将产品放置在高湿度或多灰尘的位置。
 - 切勿使异物或易燃物体落入设备中。
 - 切勿触摸产品的内部, 本手册提及部分的除外。
 - 应确保使用的电源线符合相关的安全标准, 并内设电源系统接地端 (PE 端)。否则可能会导致触电。
 - 请勿采用本手册中未提及的方式连接电缆。
 - 切勿拆卸或改装本产品。
 - 切勿尝试自行维修本产品。
 - 电源插头上带有灰尘或异物时请勿使用。
 - 请勿弯曲、扭转、过度用力拉扯电源电缆或在电源电缆上放置重物。
 - 电源电缆损坏时请勿使用。
 - 切勿使电源插座 (壁式插座) 负载过多。
 - 切勿湿手插拔电源插头。
 - 对于电源电缆, 请使用随附的电缆或符合所使用区域相关安全标准的指定电缆。

⚠注意: 忽视此符号而对产品进行不当处理可造成人身伤害及财产损失。

- 注意以下几点内容, 以避免受伤或出现故障。
- 将本产品安放在牢固、稳定的水平表面上。
 - 请勿将重物置于本产品顶部。请勿站立在本产品之上或倚靠本产品。
 - 在移除印刷废纸或加装/更换卷筒纸时, 请勿将手或手指按在切割机上。
 - 请勿将电话线连接到抽屉弹出连接器上。

如果长时间不使用本产品, 基于安全考虑, 请拔掉本产品的插头。

切勿使用酒精、汽油、稀释剂或其它类似溶剂清洁产品。否则, 会损坏或破坏用塑料和橡胶制造的部件。

请在以下环境条件下使用本产品。

- 温度
工作温度: 5至45℃ (41至113°F)
储存温度: -10至50℃ (14至122°F)
- 高度: 3000 m或以下

关于 Epson 产品上的标识
本产品使用以下标志以确保安全和正确使用产品, 并防止对您或他人造成伤害或财产损失。使用产品之前, 请务必了解这些标志的含义。

⏻ 待机	～ 交流电
⚠ 注意 (高温表面)	⊘ 禁止

注意标签
产品上的注意标签表明以下备注事项。
⚠ ⚠注意: 打印之后, 不要触摸热敏打印头及其边框, 因为可能会很烫。

