

المعايير والموافقات

يتم تطبيق المعايير التالية على الطابعات التي تحمل ذلك الملصق فقط. (تم اختبار التوافق الكهرومغناطيسي EMC باستخدام أسلاك الإمداد بالتيار من Epson).
أوروبا: العلامة CE

تحذير

هذا منتج من فئة Class A. في البيئة المنزلية قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي على نحو قد يتطلب من المستخدم نتيجةً لذلك إلى اتخاذ التدابير المناسبة.

سيتم إبطال معايير التوافق الكهرومغناطيسي EMC فيما يخص توصيلات كبل واجهة الطابعة غير المحمية لهذه الطابعة الخاصة بهذا الجهاز. إن التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من قبل شركة Seiko Epson Corporation والتي تم تنبيهك عليها يمكن أن تبطل صلاحيتك في تشغيل الجهاز.

العلامة CE

www.epson.eu/conformity

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502, Japan
Web site: www.epson.com/
Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidooost The Netherlands
Web site: www.epson.eu/

معلومات هامة حول السلامة

يقدم هذا القسم معلومات هامة لضمان السلامة والاستخدام الفعال لهذا المنتج. اقرأ هذا القسم بعناية وقم بحفظه في مكان يسهل الوصول إليه.

تنبيهات احتياطية حول السلامة

⚠️ تحذير: يجب اتباع التحذيرات بعناية للحيلولة دون الإصابة بجروح جسدية خطيرة.

- ❑ قم بإغلاق الجهاز الخاص بك على الفور في حال انبعاث دخان أو رائحة غريبة أو ضوضاء غير اعتيادية. إن الاستمرار في استخدامه قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. قم بفصل الجهاز على الفور، واتصل بالوكيل لديك أو بمركز خدمة **Seiko Epson** للحصول على المشورة.
- ❑ لا تعتمد أبدًا على محاولة إصلاح هذا المنتج بنفسك. أعمال التصليح غير السليمة قد تكون خطيرة.
- ❑ لا تعتمد أبدًا على تفكيك هذا المنتج أو تعديله. العبث بهذا المنتج قد يتسبب في الإصابة بجروح أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ❑ تأكد من استخدام مصدر التيار المحدد. التوصيل بمصدر تيار غير مناسب قد يتسبب في نشوب حريق.

- ❑ لا تعتمد أبدًا على إدخال قابس التيار أو فصله بأيدي ملبلة. القيام بذلك قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية شديدة.
- ❑ لا تعتمد على مضاعفة الحمل الكهربائي على مخرج التيار (المخرج الجداري). قم دائمًا بالإمداد بالتيار بشكل مباشر من مخرج تيار قياسي. الحمل الزائد على المخرج قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- ❑ احرص على أن يكون سلك التيار الخاص بك يفي بالمعايير الخاصة بالسلامة ويشتمل على طرف تأريض خاص بنظام التيار (طرف توصيل PE). وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- ❑ تعامل مع الكيبلات بحذر. التعامل غير السليم قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - لا تعتمد على استخدام الكيبلات في حال تعرضها للتلف.
 - لا تعتمد على تعديل الكيبلات أو محاولة إصلاحها.
 - لا تعتمد على وضع أي شيء فوق الكيبلات.
 - تجنب القيام بثني الكيبلات ولبها وسحبها بقوة.
 - لا تعتمد على وضع الكيبلات بالقرب من أجهزة التدفئة.
 - تحقق من أن القابس نظيف قبل القيام بتوصيله.
 - تحقق من أن مدخل التيار المتردد نظيف قبل توصيل موصل التيار به.
 - تأكد من دفع الأسنان وموصل التيار إلى الداخل بالكامل.

- ❑ لا تعتمد أبدًا على لصق مدخل التيار المتردد وكبل التيار ببعضهما البعض.
- ❑ قم بنزع قابس التيار من المخرج وتنظيف قاعدة الأسنان وما بينهما بشكل دوري. إذا تركت قابس التيار في المخرج لمدة زمنية طويلة، فقد يتراكم الغبار على قاعدة الأسنان، مما يتسبب في حدوث تماس كهربائي أو نشوب حريق.
- ❑ تأكد وبشكل دوري من عدم تعرض القابس ومدخل التيار المتردد للبلل بتلامسهما مع سائل كالماء.
- ❑ لا تدع الأجسام الغريبة تسقط داخل الجهاز. دخول أجسام غريبة قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- ❑ في حال انسكاب ماء أو سوائل أخرى على هذا الجهاز، قم بفصل سلك التيار على الفور، ومن ثم اتصل بالوكيل لديك أو بمركز خدمة **Seiko Epson** للحصول على المشورة. إن الاستمرار في الاستخدام قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- ❑ لا تعتمد على استخدام بخاخات الإيروسول التي تحتوي على غاز قابل للاشتعال داخل هذا الجهاز أو حوله. القيام بذلك قد يتسبب في نشوب حريق.
- ❑ لا تعتمد على توصيل خط الهاتف بالموصل المتحرك؛ وإلا فقد يتعرض كبل من الطابعة وخط الهاتف للضرر.

⚠️ تنبيه: يجب التقيد بالتنبيهات لتفادي إصابتك بجروح طفيفة، أو تعرض جهازك للتلف أو إلى فقدان البيانات.

- ❑ لا تعتمد على توصيل الكيبلات بطرق أخرى غير تلك المذكورة في هذا الكتيب. قد تتسبب التوصيلات المختلفة في تلف الجهاز واحتراقه.
- ❑ تأكد من وضع هذا الجهاز على سطح ثابت، مستقر، وبشكل أفقي. قد يتعرض المنتج للكسر أو يتسبب في الإصابة بجروح في حال سقوطه.
- ❑ لا تعتمد على استخدامه في أماكن يكون فيه عرضة إلى الرطوبة العالية أو الغبار بنسب عالية. تعرض الجهاز للرطوبة والغبار بشكل مفرط قد يتسبب في تلفه أو في نشوب حريق.
- ❑ لا تعتمد على وضع أجسام ثقيلة فوق هذا المنتج. لا تعتمد أبدًا على الوقوف أو الإتكاء على هذا المنتج. قد يتعرض الجهاز للسقوط أو الكسر، متسببًا بذلك في حدوث تلف أو التعرض لإصابات محتملة.
- ❑ احرص على ألا تعرض أصابعك للإصابة بجروح أثناء استخدام القاطعة اليدوية
 - عند قيامك بإزالة ورق الطابعة
 - عند قيامك بإجراء عمليات أخرى مثل تحميل/استبدال لفة الورق
- ❑ لضمان السلامة، أفضل هذا المنتج قبل تركه لمدة زمنية طويلة دون استخدام.

بطاقات التنبيه

تشير بطاقات التنبيه الموجودة على المنتج إلى التنبيهات الاحتياطية التالية.

⚠️ تحذير:




لا تعتمد على توصيل خط الهاتف بالموصل المتحرك؛ وإلا فقد يتعرض كبل من الطابعة وخط الهاتف للتلف.

⚠️ تنبيه:

لا تعتمد على لمس الرأس الحراري فقد يكون ساخناً للغاية بعد الطابعة.



412745901



جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نشر أي جزء من هذه النشرة أو إخراجها أو حفظه في نظام يتيح استرداد المعلومات منه أو إرساله بأي وسيلة سواءً أكانت إلكترونية أو آلية أو تصويرية أو تسجيلية أو غير ذلك، دون الحصول على تصريح خطي من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد أي مسؤولية خاصة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة ضمناً. لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أية مسؤولية اتجاه الخطأ والسهو، في حين قد تم اتخاذ كافة التنبيهات الاحتياطية أثناء تحضير هذا الكتيب. لا تقع أية مسؤولية محتملة بشأن التلف الناجم عن استخدام المعلومات الواردة ضمناً.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation ولا الشركات التابعة لها أية مسؤولية اتجاه مشتري هذا المنتج أو الأطراف الثالثة بسبب الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو الأعباء التي يتكبدها المشتري أو أطراف ثالثة كنتيجة إلى: وقوع حادث أو سوء استخدام أو سوء التعامل مع هذا المنتج أو إجراء أية تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها خضع لها هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الإخفاق في التقيد التام بتعليمات التشغيل والصيانة التي نصت عليها شركة Seiko Epson Corporation.

EPSON هي علامة تجارية مسجلة لشركة Seiko Epson Corporation في اليابان والدول/المناطق الأخرى.

إشعار: تخضع محتويات هذا الكتيب للتغيير دون إشعار مسبق.

حقوق الطبع والنشر © 2014-2019 Seiko Epson Corporation باسم شركة Seiko Epson Corporation.