



English

Important Safety Information
This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location.

Safety Precautions

⚠WARNING: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to death or serious injury.
Immediately unplug the product when a fault or other problem occurs, and contact qualified service personnel. Continued use may lead to fire or electric shock.

- If the product emits smoke, a strange odor, or unusual noise.
- If water or other liquid spills into the product.
- If the product is too hot to touch or the case is deformed.
- Note the following points to avoid accidents such as fire, electric shock, or burn.
- Do not use this product where flammable fumes from gasoline, benzene, thinner, or other flammable liquids may be in the air.
- Do not use aerosol sprayers containing flammable gas inside or around the product.
- Do not cover the product with cloth, or place the product in locations subject to high levels of humidity or dust.
- Do not allow foreign objects or flammable objects to fall into the equipment.
- Do not touch the inside of the product except where mentioned in the manual.
- Do not use the product with any power supply or voltage other than the ones specified.
- Do not connect cables in ways other than those mentioned in the manual.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not use the power plug if there is dust or foreign matter attached.
- Do not bend, twist, pull with excessive force, or place heavy object on the power cable.
- Do not use the power cable if it is damaged.
- Do not place multiple loads on the power outlet (wall outlet).
- Never insert or disconnect the power plug with wet hands.
- Be sure your AC cable meets the relevant safety standards and includes a power system ground terminal (PE terminal).

⚠CAUTION: Handling the product improperly by ignoring this symbol can lead to injury and property damage.
Note the following points to avoid injury or malfunction.

- Do not place heavy objects on top of the product. Never stand or lean on the product.
- Do not press your hands or fingers against the cutter when removing printed paper or loading/replacing roll paper.
- Do not put your hands between the cover and the body of the product when opening the cover.
- Never attempt to repair the product yourself.
- Do not connect a telephone line to the drawer kick connector.
- To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period.

The following marks are used on this product in order to ensure safe and correct use of the product and to prevent harm to you or other people or damage to property. Be sure to understand the meaning of the marks before using the product.

	Warning / Caution		Caution (hot surface)
	Prohibited		Stand-By
	Direct Current		

Caution Labels
The caution labels on the product indicate the following precautions.

⚠ CAUTION: Do not touch the thermal head and the frame on its side because it can be very hot after printing.

Français

Importantes précautions de sécurité
D'importantes informations destinées à assurer un emploi sans danger et efficace de ce produit sont présentées dans ce document. Lisez-la attentivement et rangez-la dans un endroit facile d'accès.

Consignes de sécurité

⚠AVERTISSEMENT : La manipulation incorrecte du produit sans prendre en compte ce symbole peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Débranchez immédiatement le produit en cas de panne ou si un autre problème survient et contactez le personnel technique qualifié. Utilisation continue peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Si le produit émet de la fumée, une odeur étrange ou un bruit inhabituel.
- Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre dans le produit.
- Si le produit est trop chaud au toucher ou si le boîtier est déformé.

Tenez compte des points suivants pour éviter les accidents, tels qu'un incendie, un choc électrique ou des brûlures.

- N'utilisez pas ce produit dans un endroit où des vapeurs inflammables d'essence, d'huile ou de tout autre liquide inflammable peuvent être présentes dans l'air.
- N'utilisez pas de bombes aérosols contenant un gaz inflammable à l'intérieur ou à proximité du produit.
- Ne couvrez pas le produit avec un chiffon ou ne placez pas le produit dans des endroits très poussiéreux ou exposés à une forte humidité.
- Ne laissez pas tomber de corps étrangers ou d'objets inflammables dans l'équipement.
- Ne touchez pas l'intérieur du produit, sauf mention contraire dans le manuel.

N'utilisez pas le produit avec une alimentation ou une tension autre que celles spécifiées.

- Ne connectez pas les câbles d'une autre manière que celles mentionnées dans le manuel.
- Ne démontez ou ne modifiez jamais le produit.
- N'utilisez pas la fiche électrique si elle présente de la poussière ou des corps étrangers.
- Ne pilez pas, ne tordez pas, ne tirez pas avec une force excessive ou ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation.
- Ne placez pas de câbles d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne placez pas plusieurs charges sur la même prise secteur (prise murale).
- N'insérez ou ne déconnectez jamais la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Assurez-vous que votre câble d'alimentation satisfait les normes de sécurité correspondantes et inclut une broche de masse du système d'alimentation (broche PE).

⚠ATTENTION : La manipulation incorrecte du produit sans prendre en compte ce symbole peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

Tenez compte des points suivants pour éviter tout risque de blessure ou de dysfonctionnement.

- Installez le produit sur une surface horizontale, stable et solide.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Ne montez jamais sur le produit ou ne vous appuyez pas dessus.
- N'appuyez pas vos mains ou vos doigts contre le massicot lors du retrait du papier imprimé ou du chargement/remplacement d'un rouleau de papier.
- Ne mettez pas vos mains entre le couvercle et le corps du produit lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle.
- N'essayez jamais de réparer vous-même le produit.
- Ne connectez pas de ligne téléphonique au connecteur du tiroir-casse.

Pour des raisons de sécurité, débranchez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Les symboles suivants sont utilisés sur ce produit afin d'assurer un emploi sans danger et correct du produit et d'éviter toute blessure à vous-même ou à d'autres personnes ou tout dommage matériel. Assurez-vous de bien comprendre la signification des symboles avant d'utiliser le produit.

	Avertissement / Attention		Attention (surface chaude)
	Interdit		En veille
	Courant continu		

Étiquettes de mise en garde
Les étiquettes de mise en garde sur le produit indiquent les précautions suivantes.

⚠ ATTENTION: Ne touchez pas la tête thermique ou son cadre car elle peut être très chaude après une impression.

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise
Dieses Dokument präsentiert wichtige Informationen zur Gewährleistung einer sicheren und effizienten Benutzung dieses Produktes. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch und bewahren Sie ihn leicht zugänglich auf.

Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung des Produkts durch das Ignorieren dieses Symbols kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.

Ziehen Sie das Produkt bei einem Fehler oder einem anderen Problem sofort ab und wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal. Wenn das Gerät weiter verwendet wird, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

- Wenn Sie Rauch bzw. ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bemerken, die vom Gerät ausgehen.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Wenn das Produkt zu heiß ist, um es zu berühren, oder das Gehäuse verformt ist.

- Beachten Sie die folgenden Punkte, um Unfälle wie z. B. einen Brand, einen Stromschlag oder Verbrennungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn brennbare Gas wie z. B. Kraftstoffe, Benzin, Verdünner oder andere entzündbare Flüssigkeiten in der Luft sein können.
- Verwenden Sie keine Spraydosens mit brennbarem Gas im Inneren oder am das Produkt herum.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Tüchern ab und platzieren Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
- Es dürfen keine fremden oder brennbaren Gegenstände auf das Gerät fallen.
- Berühren Sie nicht das Innere des Produkts, es denn, es wird im Handbuch dazu aufgefordert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer anderen Strom- quelle oder Spannung als hierin beschrieben.
- Schließen Sie Kabel nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Weise an.
- Sie dürfen das Produkt nicht zerlegen oder verändern.
- Verwenden Sie nicht den Netzstecker, wenn sich Staub oder Fremdkörper daran befinden.
- Sie dürfen das Stromkabel nicht übermäßig biegen, drehen oder ziehen oder schwere Gegenstände darauf stellen.
- Verwenden Sie das Stromkabel nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Stromversorgung (Steckdose) darf keiner Mehrfachbelastung ausgesetzt sein.
- Sie dürfen den Netzstecker niemals nicht mit seinen Händen einstecken oder herausziehen.
- Achten Sie darauf, dass ihr Netzblech die zutreffenden Sicherheitsstandards erfüllt und eine Netzderklemme (PE-Klemme) hat.

⚠VORSICHT: Die unsachgemäße Verwendung des Produkts durch das Ignorieren dieses Symbols kann zu Körperverletzung und Sachschäden führen.

Beachten Sie die folgenden Punkte, um Körperverletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Stellen Sie dieses Produkt auf einer festen, stabilen, horizontalen Fläche auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Stellen Sie sich nie auf das Produkt und lehnen Sie sich nicht dagegen.
- Drücken Sie Ihre Hände oder Finger nicht gegen das Schneidemesser, wenn Sie gedrucktes Papier entfernen oder Rollenpapier einlegen/austauschen.
- Schieben Sie nicht die Hände zwischen die Abdeckung und dem Gehäuse des Produkts, wenn Sie die Abdeckung öffnen/schließen.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.
- Schließen Sie keine Telefonleitung an den Schubladenauswurfanschluß an.

Ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Die folgenden Zeichen werden auf diesem Produkt verwendet, um die sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten und um Schäden für Sie oder andere Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Machen Sie sich vor der Verwendung des Produkts mit der Bedeutung der Zeichen vertraut.

Niederlands

Belangrijke veiligheidsinformatie
Dit document toont belangrijke informatie die bedoeld is om u een veilig en doeltreffende gebruik van dit product te garanderen. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.

⚠WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan leiden tot dodelijk of zwaar letsel.

Trek de stekker van het product onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing of ander probleem optreedt, en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

- Als het product rook afgeeft of een vreemde geur of een ongebruikelijk geluid maakt.

- Als er water of een andere vloeistof in het product is terechtgekomen.
- Als het product te heet is om aan te raken of als de behuizing vervormd is.

- Neem de volgende punten in acht om ongevallen zoals brand, een elektrische schok of verbranding te voorkomen.
- Het product niet gebruiken op plaatsen waar de lucht ontvlambare dampen kan bevatten van benzine, wasbenzine, verdunner of andere ontvlambare vloeistoffen.
- In en rond het product geen spuitbusben met ontvlambaar gas gebruiken.
- Het product niet bedekken met een doek en niet op plaatsen zetten met veel vocht of stof.
- Laat geen vreemde voorwerpen of ontvlambare voorwerpen in het apparaat komen.
- De binnenkant van het product niet aanraken, behalve waar dat in de handleiding wordt vermeld.
- Het product niet gebruiken met een andere vedselbronsg of spanning dan gespecificeerd op het product.
- De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is.
- Het product nooit uit elkaar halen of wijzigen.
- De tekker niet gebruiken als er stof of een vreemd voorwerp aan zit.

- De stroomkabel niet met kracht buigen, draaien of eraan trekken, en er geen zwaar voorwerpen op zetten.

- De stroomkabel niet gebruiken als hij beschadigd is.

- Niet meerde bedradingen aansluiten op het stopcontact (de wandcontactdoos).

- De stekker nooit met handen insteken of uittrekken.
- Zorg ervoor dat uw netsnoer voldoet aan de relevante veiligheidsstandaarden en dat het een aardingscontact heeft.

⚠LETO OP: Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan leiden tot letsel en materiële schade.

Neem de volgende punten in acht om letsel of storingen te vermijden.

- Geen zware voorwerpen op het product zetten. Nooit op het product staan of leunen.
- Duv niet met uw hand of vingers tegen het snijmes wanneer u afgedrukt papier verwijdert of rolpapier plaats of vervangt.
- Steek niet uw vndt tussen het deksel en het hoofdsteelt wanneer u het deksel opent of sluit.
- Probeer nooit het product zelf te repareren.
- Geef telefoontoonl aansluiten op de Drawer Kick-aansluiting. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product gedurende langere tijd niet zukt gebruiken.
- De volgende merktekens worden op het product gebruikt om een veilig en correct gebruik van het product te waarborgen en om schade aan u of andere personen of schade aan eigendommen te voorkomen. Zorg ervoor dat u te betekenis van de merktekens begrijpt voordat u het product gebruikt.

	Waarschuwing / Let op		Let op (heet oppervlak)
	Verboden		Stand-By
	Gelijkstroom		

Waarschuwingsettekten
De waarschuwingsettekten op het product geven de volgende veiligheidsmaatregelen aan.

⚠LETO OP: Raak de thermische kop en het frame aan de zijkant niet aan omdat deze na het afdrukken heel warm kunnen zijn.

Italiano

Importanti informazioni sulla sicurezza

Questo documento presenta informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di questo prodotto. Leggere attentamente queste sezioni e conservare queste informazioni in un posto accessibile.

Precauzioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA: Una manipolazione errata del prodotto o ignorare questo simbolo può causare il decesso o infortuni gravi.

In caso di guasto o qualsiasi altro problema, scollegare immediatamente il prodotto e contattare il servizio di assistenza autorizzato. Se si continua a utilizzare il prodotto, possono verificarsi incendi o scosse elettriche.

- Se il prodotto emette fumo, odori insoliti o rumori anormali.
- In caso di versamento di acqua o altri liquidi nel prodotto.
- Se il prodotto è rovente al tatto o se s'involucra e deformato.
- Osservare i punti indicati di seguito per evitare incidenti quali incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Non utilizzare il prodotto se l'atmosfera potrebbe contenere vapori infiammabili di idrocarburi, benzina, solventi o altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o attorno al prodotto.
- Non coprire il prodotto con un panno o non collocarlo in ambienti molto umidi o polverosi.
- Non consentire a corpi estranei o oggetti infiammabili di penetrare nell'apparato.
- Non toccare il prodotto all'interno salvo nei punti indicati nel manuale.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non utilizzare la spina di alimentazione se contaminata da polvere o corpi estranei.
- Non piegare, torcere, applicare una forza eccessiva o mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.
- Non sottoporre la presa elettrica (presa a muro) a carichi multipli.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

- Assicurarsi che il cavo CA soddisfi i relativi standard di sicurezza e includa un terminale di messa a terra (PE).
- Non utilizzare il prodotto con alimentazioni o sistemi diverse da quelle specificate nel manuale.
- Non collegare i cavi in modi diversi da quelli menzionati nel manuale.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non utilizzare la spina di alimentazione se contaminata da polvere o corpi estranei.
- Non piegare, torcere, applicare una forza eccessiva o mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.
- Non sottoporre la presa elettrica (presa a muro) a carichi multipli.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Assicurarsi che il cavo CA soddisfi i relativi standard di sicurezza e includa un terminale di messa a terra (PE).

⚠ATTENZIONE: Una manipolazione errata del prodotto o ignorare questo simbolo può causare infortuni o danni materiali.

Osservare i punti indicati di seguito per evitare infortuni o danni materiali.

- Collocare il prodotto su una superficie solida, stabile e piana.
- Non collegare oggetti pesanti sul prodotto. Non appoggiarsi e non salire sul prodotto.
- Non premere le mani o le dita contro il tagliando durante la rimozione della carta stampata e il caricamento o la sostituzione del rotolo di carta.
- Non inserire le mani tra il coperchio e la struttura del prodotto durante l'apertura/chiusura del coperchio.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- Non collegare una linea telefonica al connettore di espulsione del cassetto.

Per sicurezza, scollegare il prodotto prima di un periodo di inutilizzo prolungato.

I seguenti simboli vengono utilizzati sul prodotto per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto e evitar fermi eme all'utente o ad altre persone oppure danni materiali. Accertarsi di aver compreso il significato dei simboli prima di utilizzare il prodotto.

	Avvertenza/Attenzione		Attenzione (superficie molto calda)
	Proibito		Stand-By
	Corrente continua		

Etichette di avvertimento
Le etichette di avvertimento presenti sul prodotto indicano le seguenti precauzioni.

⚠ATTENZIONE: Non toccare la testina termica e la parte ai lati perché possono essere molto calde dopo la stampa.

Español

Información importante sobre la seguridad
Este documento presenta información importante pensada para garantizar el uso seguro y eficaz de este producto. Lea esta sección atentamente y guárdela en un lugar accesible.

Precauciones de seguridad

⚠ADVERTENCIA: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.

Desenchufe inmediatamente el producto cuando se produzca un fallo o cualquier otro problema, y póngase en contacto con personal de servicio técnico cualificado. Si se continúa usando el aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- Si el producto produce humo, un olor raro o un ruido inusual.
- Si se derrama agua o algún otro líquido dentro del producto.
- Si el producto está tan caliente que no se puede tocar o si la carcasa está deformada.

- Tome en cuenta los siguientes puntos para evitar accidentes como incendios, descargas eléctricas o quemaduras.

- No utilice este producto en lugares en los que pueda haber gases inflamables en el aire, como los producidos por gasolina, benzina, diluyentes u otros líquidos inflamables.
- No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o cerca del producto.
- No cubra el producto con un paño ni coloque el producto en lugares sujetos a altos niveles de humedad o polvo.
- No deje que objetos extraños o inflamables caigan dentro del equipo.
- No toque el interior del producto, a menos que se especifique en el manual.
- No utilice el producto con una fuente de alimentación o un voltaje distintos de los especificados.
- No conecte los cables en formas que difieran a las mencionadas en este manual.
- Nunca desmonte o modifique este producto.

- No utilice la clavija de alimentación si tiene polvo o materiales extraños adheridos.

- No doble, retuerza, estire con fuerza excesiva ni ponga objetos pesados en cima del cable de alimentación.

- No utilice el cable de alimentación si está dañado.
- No aplique varias cargas en la toma de corriente (toma mural).
- Nunca inserte ni desconecte la clavija de alimentación con las manos mojadas.
- Asegúrese de que el cable de C.A./CA cumple los estándares más importantes de seguridad y que incluye un terminal de conexión a tierra para el sistema de alimentación (terminal PE).

⚠PRECAUCIÓN: Si se ignora este símbolo y no se utiliza el producto correctamente, pueden producirse lesiones y daños materiales.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para evitar lesiones o fallos de funcionamiento.

- Cierrese de poner este producto sobre una superficie firme, estable y horizontal.
- No ponga objetos pesados encima de este producto. Nunca se apoye sobre el producto.
- Nunca presione con las manos o dedos contra el cortador al retirar papel impreso o al cargar/reemplazar el papel en rollo.
- No ponga las manos entre la cubierta y el cuerpo del producto al abrir/cerrar la cubierta.
- Nunca trate de reparar este producto usted mismo.
- No conecte una línea telefónica al conector de apertura rápida del cajón.

Para garantizar la seguridad, desenchufe este producto antes de dejarlo sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

En este producto se utilizan las siguientes marcas para garantizar un uso seguro y correcto del mismo y para evitar daños a usted o a otras personas o a la propiedad. Asegúrase de entender el significado de las marcas antes de utilizar el producto.

	Advertencia/Precaución		Precaución (superficie caliente)
	Prohibido		En espera
	Corriente continua		

Etiquetas de precaución

Las etiquetas de precaución incluidas en este producto indican las siguientes precauciones.

⚠ PRECAUCIÓN: No toque el cabezal térmico y ni el marco de la cabeza.

- No utilice la clavija de alimentación si tiene polvo o materiales extraños adheridos.

- No doble, retuerza, estire con fuerza excesiva ni ponga objetos pesados en cima del cable de alimentación.

- No aplique varias cargas en la toma de corriente (toma mural).

- Nunca inserte ni desconecte la clavija de alimentación con las manos mojadas.

- Asegúrese de que el cable de C.A./CA cumple los estándares más importantes de seguridad y que incluye un terminal de conexión a tierra para el sistema de alimentación (terminal PE).

Português

Informações de Segurança Importantes
Este documento apresenta informações importantes cuja finalidade é garantir uma utilização segura e eficaz deste produto. Leia esta seção com atenção e guarde-a num local de fácil acesso.

Precações de Segurança

⚠AVISO: Se ignorar este símbolo e manusear o produto incorretamente, podem ocorrer ferimentos graves ou morte.

Desligue imediatamente o produto da tomada quando ocorrer uma falha ou outro problema, e contate pessoal de assistência qualificada. A utilização contínua poderá provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Se o produto emitir fumo, odor estranho ou um ruído invulgar.
- Se houver água ou outro líquido no produto.
- Se o produto estiver muito quente ao toque.
- Se sentir que o produto está excessivamente quente ou se a caixa exterior estiver deformada.
- Tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida para evitar acidentes como um incêndio, um choque elétrico ou queimaduras.

- Não utilize este produto em locais nos quais fumes inflamáveis de gasolina, benzina, diluente ou outros líquidos inflamáveis possam estar presentes no ar.
- Não utilize aspersões aerossóis que contenham gás inflamável no interior ou em torno deste produto.
- Não cubra o produto com um tecido nem o coloque em locais sujeitos a níveis de humidade elevados ou com demasiado pó.
- Não permita que nenhum objeto estranho ou inflamável caia sobre o equipamento.
- Não toque no interior do produto, exceto quando assim mencionado no manual.
- Não utilize o produto com qualquer outra fonte de alimentação ou tensão que não as especificadas.
- Não ligue cabos ou outros fios a uma tomada ou a uma tomada mencionadas no manual.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.
- Não utilize a ficha de alimentação se existir acumulação de pó ou qualquer outro objeto estranho.
- Não dobre, torça, puxe com força excessiva ou coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação.
- Não utilize o cabo de alimentação se este estiver danificado.
- Não coloque cargas múltiplas na tomada de alimentação.
- Não insira nem desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Certifique-se de que o cabo CA está em conformidade com as normas de segurança correspondentes e inclui um terminal de ligação ao sistema de aterramento.
- Não utilize o produto com alimentações ou sistemas diferentes das especificadas no manual.
- Não conecte os cabos em locais ou de maneiras diferentes dos mencionados no manual.
- Nunca desmonte ou modifique este produto.

- Tome em consideração os seguintes pontos para evitar acidentes como incêndios, choques elétricos ou queimaduras.

- Não utilize este produto em lugares em que possa haver gases inflamáveis no ar, como os produzidos por gasolina, benzina, diluente ou outros líquidos inflamáveis.
- Não utilize aerossóis que contêm gases inflamáveis no interior ou perto do produto.
- Não cubra o produto com um pano nem coloque o produto em locais sujeitos a altos níveis de humidade ou pó.
- Não deixe que objetos estranhos ou inflamáveis caiam dentro do equipamento.
- Não toque no interior do produto, a menos que se especifique no manual.
- Não utilize o produto com uma fonte de alimentação ou uma voltagem distintos dos especificados.
- Não conecte os cabos em formas que diferem das mencionadas neste manual.
- Nunca desmonte ou modifique este produto.

- Não utilize a ficha de alimentação se houver acumulação de pó ou qualquer outro objeto estranho.

- Não dobre, torça, puxe com força excessiva ou coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação.

- Não utilize o cabo de alimentação se estiver danificado.

- Não coloque cargas múltiplas no conector de abertura da caixa.

Para garantir a segurança, desligue a ficha deste produto se não o for utilizar durante um longo período de tempo.

As marcas seguintes são utilizadas neste produto para garantir a utilização segura e correta do produto e evitar ferimentos ao usuário ou a outras pessoas ou danos materiais. Certifique-se de que compreendeu o significado das marcas antes de utilizar o produto.

	Aviso / Cuidado		Cuidado (superficie quente)
	Proibido		Em espera
	Corrente continua		

Etiquetas de Aviso
As etiquetas de aviso no produto indicam as precauções seguintes.

⚠ CUIDADO: Não toque na cabeça térmica e no quadro do seu lado porque podem estar muito quentes após a impressão.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Bu belge, ürünün güvenli ve etkili kullanılmasını sağlamak için önemli bilgiler yer almaktadır. Bu bölümi dikkatle okuyun ve ulaşılabilir bir yerde muhafaza edin.

Güvenlik Önlemleri

⚠UYARI: Bu sembol göz ardı edilecek ürünün yanlış işlem görme riski veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

- Bir arıza veya başka bir sorun meydana geldiklerinde ürünü kullanmaya devam etmeyin. Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu okuyun.
- Ürünü hiçbir zaman parçalarını ayrılmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünü herhangi bir şekilde açmaya çalışmayın.
- Ürünü kullanırken, parçaları bir

