




如何安裝 58mm 寬捲筒紙固定器



將 58mm 寬捲筒紙固定器上標示 L SIDE 的那一面安裝至印表機的左側。



414141500

©Seiko Epson Corporation 2021.
Printed in XXXXXX