


# EPSON EM-C800 Series

EN Start Here  
TC 安裝說明


TH เริ่มต้นที่นี่  
ID Mulai di Sini



© 2024-2025 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX



Contents may vary by location.  
內裝物品隨地區而不同。  
รายการส่วนประกอบในกล่องอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาค  
Isi dapat berbeda berdasarkan lokasi.



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.  
除非有指示要求，否則請勿連接 USB 連接線。  
ห้ามเชื่อมต่อสาย USB นอกจากระบบแนะนำให้ทำเช่นนั้น  
Jangan sambungkan kabel USB, kecuali jika diminta untuk melakukannya.


For information on using the printer, see the *User's Guide* on our Web site. Select **Support** to access the manuals.  
關於適用印表機的資訊，請參閱我們網站上的進階使用說明。選取支持以存取該手冊。  
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ ให้ดูที่ คู่มือผู้ใช้ บนเว็บไซต์ของเรา เลือกการสนับสนุน เพื่อเข้าถึงคู่มือต่างๆ  
Untuk informasi mengenai penggunaan printer, lihat *Panduan Pengguna* di situs Web kami. Pilih **Dukungan** untuk mengakses panduan pengguna.




<https://epson.sn>

## Setting Up the Printer

1




Remove all protective materials.  
去除所有保護材料。  
แกะวัสดุป้องกันทั้งหมดออก  
Lepaskan semua bahan pelindung.



Do not dispose. Attach them when transporting.  
請勿棄置。在運輸時附帶它們。  
อย่าทิ้งวัสดุป้องกัน เก็บไว้เพื่อนำมาใช้เวลาขนย้ายเครื่อง



Jangan dibuang. Pasang bahan pelindung saat unit persediaan tinta diangkut.

2



Insert the output tray.  
插入出紙匣。  
ใส่ถาดรับกระดาษออก  
Masukkan baki keluaran.

3




4




Select a language, country and time.  
選擇語言、國家及時間。  
เลือกภาษา ประเทศ และเวลา  
Pilih bahasa, negara, dan waktu.

5




Open.  
開啓。  
เปิด  
Buka.

6



Press the BK ink tray, and then pull it out.  
按下 BK 墨水匣，然後將其拉出。  
กดถาดน้ำหมึก BK จากนั้นดึงออก  
Tekan baki tinta BK, lalu tarik keluar.

7



Shake the ink supply unit 10 times well.  
充分搖動墨水海量包 10 次。  
เขย่าชุดน้ำหมึกพิมพ์ 10 ครั้งด้วย  
Kocok unit persediaan tinta 10 kali dengan baik.


For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with this printer. Depending on your printer model, the included ink supply units may not be used as replacement ink supply units after initial setup. The initial ink supply units will be partly used to charge the print head. These ink supply units may print fewer pages compared to subsequent ink supply units.

對於初始設定，請確認使用本印表機附帶的墨水海量包。視印表機機型而定，內附的墨水海量包可能無法在初始設定後作為替換用墨水海量包使用。初始墨水海量包會有一部分被用於填充印字頭。這些墨水海量包可能較隨後的墨水海量包列印更少頁數。

สำหรับการตั้งค่าแรกเริ่ม คุณจะต้องใช้ ชุดน้ำหมึกพิมพ์ ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์นี้ ไม่สามารถใช้ชุดน้ำหมึกพิมพ์ที่มาพร้อมกับเครื่องเป็นชุดน้ำหมึกพิมพ์ทดแทนหลังจากการตั้งค่าแรกเริ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ชุดน้ำหมึกพิมพ์เริ่มต้นจะถูกใช้ไปบางส่วนเพื่อชาร์จหัวพิมพ์ ชุดน้ำหมึกพิมพ์เหล่านี้อาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชุดน้ำหมึกพิมพ์ที่จะซื้อต่อจากนั้น


Untuk pengaturan awal, pastikan Anda menggunakan unit persediaan tinta yang disertakan dengan printer ini. Tergantung model printer Anda, unit persediaan tinta yang disertakan ini mungkin tidak digunakan sebagai pengganti unit persediaan tinta setelah pengaturan awal. Unit persediaan tinta awal akan digunakan sebagian untuk mengisi kepala cetak. Unit persediaan tinta ini akan mencetak lebih sedikit halaman dibandingkan dengan unit persediaan tinta berikutnya.

8




Unpack.  
打開包裝。  
แกะออกจากบรรจุภัณฑ์  
Buka kemasan.

9



Fit the ink supply unit into the ink tray.  
安裝墨水海量包至墨水匣。  
ใส่ชุดน้ำหมึกพิมพ์ลงในถาดหมึก  
Pasang unit persediaan tinta ke dalam baki tinta.

10




Insert and close. Insert all of the ink supply units in the order Y, M, C.  
插入並合上。按照 Y、M、C 的順序插入所有墨水海量包。

ใส่เข้าไปและปิด ใส่ชุดน้ำหมึกพิมพ์ทั้งหมดตามลำดับ Y, M, C

Masukkan dan tutup. Masukkan semua unit persediaan tinta dalam urutan Y, M, C.


11





Wait until the charging is finished.  
等待至填充完成。  
รอนกว่าการชาร์จจะเสร็จสิ้น  
Tunggu hingga pengisian daya selesai.

12

Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.  
將紙張的列印面朝下放入紙匣。  
ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ โดยคว่ำหน้าที่จะพิมพ์ลง  
Masukkan kertas ke baki kertas dengan bagian cetak menghadap ke bawah.





▼ Plain paper  
普通紙  
กระดาษธรรมดา  
Kertas biasa

▼ Thick paper  
厚紙  
กระดาษหนา  
Kertas tebal

Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.  
放入的紙張厚度請勿超出紙張邊緣定位器內側的 ▼ 箭頭標記。

อย่าโหลดกระดาษสูงกว่าเครื่องหมายลูกศร ▼ ที่อยู่ด้านในของขอบนำกระดาษ

Kertas yang dimasukkan tidak boleh melebihi tanda panah ▼ sesuai panduan tepi di bagian dalam.

13 Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.  
設定紙匣的紙張大小及紙張種類。您可於稍後變更這些設定。

กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดจ่ายกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ภายหลัง

Atur ukuran dan jenis kertas untuk baki kertas. Anda dapat mengubah pengaturan ini pada lain waktu.

14 When the paper setting is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.  
紙張設定完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。遵循畫面上的說明執行調整。

เมื่อทำการตั้งค่ากระดาษเสร็จสิ้น หน้าจอปรับคุณภาพงานพิมพ์จะแสดงขึ้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการปรับ

Setelah pengaturan kertas selesai, layar penyesuaian kualitas cetak ditampilkan. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan penyesuaian.

15

Make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen.

進行傳真設定。您可於稍後變更這些設定。如果不想現在進行設定，請關閉傳真設定畫面。

หากการตั้งค่าแฟกซ์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ภายหลัง ถ้าคุณไม่ต้องการทำการตั้งค่าในตอนนี ให้ปิดหน้าจอการตั้งค่าแฟกซ์

Lakukan pengaturan faks. Anda dapat mengubah pengaturan ini pada lain waktu. Jika Anda tidak ingin membuat pengaturan sekarang, tutup layar pengaturan faks.

16 Connect a phone cable.  
連接電話線。

เชื่อมต่อสายโทรศัพท์

Hubungkan kabel telepon.

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Connecting to PSTN or PBX<br>連接至 PSTN 或 PBX<br>การเชื่อมต่อกับ PSTN หรือ PBX<br>Menghubungkan ke PSTN atau PBX |
|  | Connecting to DSL or ISDN<br>連接至 DSL 或 ISDN<br>การเชื่อมต่อกับ DSL หรือ ISDN<br>Menghubungkan ke DSL atau ISDN |


|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Available phone cable       | RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.  |
| 可用的電話線                      | RJ-11 電話線/RJ-11 電話機連接。                              |
| สายโทรศัพท์ที่ใช้ได้        | การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ RJ-11/ชุดโทรศัพท์ RJ-11     |
| Kabel telepon yang tersedia | Saluran Telepon RJ-11/ Sambungan set telepon RJ-11. |

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable.

視所在地區而定，印表機可能附有電話線；如果附有電話線，請使用這條纜線。

อาจมีสายโทรศัพท์ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากมี ให้ใช้สายดังกล่าว

Tergantung pada areanya, kabel telepon akan disertakan dengan printer, jika demikian, gunakan kabel tersebut.



If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port.

如果想要與電話共用同一條電話線，請拆下護蓋並將電話連接到 EXT. 埠。

ถ้าคุณต้องการใช้สายโทรศัพท์เดียวกันร่วมกันเครื่องโทรศัพท์ปกติ ให้ถอดฝาปิดจากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต EXT.

Jika Anda ingin berbagi saluran telepon yang sama dengan telepon Anda, lepaskan tutupnya dan hubungkan telepon ke port EXT.

18 Connect your computer or smart device with the printer. Visit the website to install software and configure the network.

連接您的電腦或智慧型裝置與印表機。請瀏覽網站以安裝軟體和設定網路。

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สุมารท์กับเครื่องพิมพ์ ไปที่เว็บไซต์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และกำหนดค่าเครือข่าย

Hubungkan komputer atau perangkat pintar Anda dengan printer. Kunjungi situs web untuk menginstal perangkat lunak dan mengonfigurasi jaringan.



## PS/PCL driver

Download the executable file of the driver from the Epson support website.  
從 Epson 支持網站下載驅動程式的可執行檔案。

ดาวน์โหลดไฟล์ดำเนินการของไดรเวอร์จากเว็บไซต์การสนับสนุนของ Epson

Unduh file driver yang dapat dieksekusi (executable) dari situs web dukungan Epson.

➔ [http://www.epson.eu/Support \(Europe\)](http://www.epson.eu/Support (Europe) http://support.epson.net/ (outside Europe))  
[http://support.epson.net/ \(outside Europe\)](http://support.epson.net/ (outside Europe))


## Troubleshooting

For troubleshooting, press ② for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.

若要進行故障排除，請按下 ② 以獲取協助。該功能提供針對大多數問題的逐步和動畫操作指引，例如調整列印品質和裝入紙張。

สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กดปุ่ม ② เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสมบัตินี้ให้ขั้นตอนการทำงานและคำแนะนำเป็นภาพเคลื่อนไหวสำหรับแก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น การปรับคุณภาพการพิมพ์ และการโหลดกระดาษ

Untuk penyelesaian masalah, tekan ② untuk mendapatkan bantuan. Fitur ini menyediakan instruksi lengkap disertai gambar untuk mengatasi berbagai masalah, seperti menyesuaikan kualitas cetak dan mengisi kertas.



## Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

- 產品名稱：多功能印表機
  - 額定電壓：AC 100-240 V
  - 額定頻率：50-60 Hz
  - 耗電量：
    - 單機複印時：約 30 W
    - 就緒模式：約 13.8 W
    - 睡眠模式：約 1.1 W
    - 關機模式：約 0.2 W
  - 額定電流：1.1-0.6 A
- 製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

**警語**  
檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

**功能規格**  
□ 列印方式：微針點壓電噴墨技術  
□ 解析度：最大可達 4800 × 1200 dpi  
□ 適用系統：  
Windows® 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11以上版本  
Windows Server® 2008以上版本\*  
(\* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)  
Mac OS X 10.9.5以上版本, macOS 11以上版本

**使用方法**  
請參閱線上使用手冊

**緊急處理方法**  
發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：  
□ 電源線或插頭損壞  
□ 有液體噴灑到印表機  
□ 印表機摔落或機殼損壞  
□ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

**製造商**：SEIKO EPSON CORPORATION  
**地址**：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
**電話**：81-266-52-3131

**進口商**：台灣愛普生科技股份有限公司  
**地址**：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓  
**電話**：(02) 8786-6688 (代表號)

**注意事項**  
□ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。  
□ 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。  
URL：http://www.epson.com.tw/TW\_RoHS

**NCC警語**  
取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。  
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Maschinenlärminformationen-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Tel: 81-266-52-3131  
Web: http://www.epson.com/


The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.






# EPSON EM-C800 Series

**VI** **Bắt đầu tại đây** **HI** **यहाँ आरंभ करें**  
**MS** **Mula di Sini**



Nội dung có thể thay đổi theo địa điểm.  
Kandungan mungkin berbeza mengikut lokasi.  
सामग्री स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है।



Không kết nối cáp USB trừ khi có hướng dẫn làm như vậy.  
Jangan sambungkan kabel USB kecuali diarah berbuat demikian.  
USB केबल को तब तक कनेक्ट न करें, जब तक ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

Để biết thông tin về cách sử dụng máy in, xem *Hướng dẫn sử dụng* trên trang web của chúng tôi. Chọn phần **Hỗ trợ** để truy cập sách hướng dẫn.

Untuk mendapatkan maklumat tentang penggunaan pencetak, lihat *Panduan Pengguna* pada Laman web kami. Pilih **Sokongan** untuk mengakses manual.


प्रिंटर के उपयोग के बारे में जानकारी के लिए, हमारी वेब साइट पर मौजूद उपयोगकर्ता गाइड देखें। मैनुअल तक पहुंचने के लिए सहायता चुनें।



<https://epson.sn>

## Setting Up the Printer


1



Tháo tất cả các vật liệu bảo vệ.  
Keluarkan semua bahan pelindung.  
सुरक्षा के लिए लगाई गई सारी सामग्री हटाएँ।



Không vất bỏ. Hãy gắn chúng khi vận chuyển.  
Jangan buang. Lampirkan semasa mengangkut.  
इस सामग्री को फेंके नहीं। ट्रांसपोर्ट करते समय इस सामग्री को फिर से लगा दें।

2



Lắp khay đầu ra.  
Masukkan dulang output.  
आउटपुट ट्रे अंदर डालें।

3




4




Chọn ngôn ngữ, quốc gia và thời gian.  
Pilih bahasa, negara dan masa.  
भाषा, देश और समय चुनें।

5




Mở.  
Buka.  
खोलें।

6



Nhấn khay mực BK, sau đó kéo khay ra.  
Tekan dulang dakwat BK dan kemudian tarik keluar.  
BK स्याही ट्रे को दबाएँ और फिर बाहर की ओर खींचें।

7




Lắc kỹ bộ cấp mực 10 lần.  
Goncang unit bekalan dakwat 10 kali dengan baik.  
स्याही आपूर्ति यूनिट को 10 बार अच्छी तरह हिलाएँ।

Để thiết lập ban đầu, hãy đảm bảo rằng bạn dùng bộ cấp mực đi cùng với máy in. Tùy thuộc vào model máy in của bạn, bộ phận cấp mực đi kèm có thể không được sử dụng làm bộ cấp mực thay thế sau thiết lập ban đầu. Các bộ cấp mực ban đầu sẽ được sử dụng một phần để nạp mực cho đầu in. Các bộ cấp mực này có thể in số trang ít hơn so với các bộ cấp mực tiếp theo.

Untuk persediaan awal, pastikan anda menggunakan unit bekalan dakwat yang disertakan dengan pencetak ini. Bergantung pada model pencetak anda, unit bekalan dakwat yang disertakan tidak boleh digunakan sebagai unit bekalan dakwat ganti selepas persediaan permulaan. Unit bekalan dakwat awal akan digunakan sebahagiannya untuk mengemas kepala cetak. Unit bekalan dakwat ini mungkin mencetak lebih sedikit halaman berbanding unit bekalan dakwat berikutnya.


प्रारंभिक सेटअप के लिए, सुनिश्चित करें कि आप इस प्रिंटर के साथ आई स्याही आपूर्ति यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रिंटर मॉडल के आधार पर, प्रारंभिक सेटअप हो जाने के बाद साथ आई स्याही आपूर्ति यूनिट्स का उपयोग प्रतिस्थापन स्याही आपूर्ति यूनिट्स के तौर पर नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक स्याही आपूर्ति यूनिट्स प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए आंशिक रूप से इस्तेमाल की जाएंगी। ये स्याही आपूर्ति यूनिट्स बाद की स्याही आपूर्ति यूनिट्स की तुलना में कुछ कम पेज प्रिंट कर सकते हैं।

8




Mở gói.  
Nyah padat.  
अनपैक करें।

9




Lắp bộ cấp mực vào khay mực.  
Pasangkan unit bekalan dakwat ke dalam dulang dakwat.  
स्याही आपूर्ति यूनिट को स्याही ट्रे में फिट करें।

10



Lắp và đóng lại. Lắp tất cả các bộ cấp mực theo thứ tự Y, M, C.  
Masukkan dan tutup. Masukkan semua unit bekalan dakwat dalam susunan Y, M, C.  
अंदर डालें और बंद कर दें। सभी स्याही आपूर्ति यूनिट्स को Y, M, C क्रम में अंदर डालें।


11





Đợi cho đến khi việc nạp hoàn thành.  
Tunggu sehingga pengelasan selesai.  
चार्जिंग पूरी होने तक इंतज़ार करें।

12

Nạp giấy vào hộc đựng giấy với mặt in úp xuống.  
Masukkan kertas ke dalam kaset kertas dengan bahagian yang boleh dicetak menghadap ke bawah.  
पेपर पर जिस साइड आपको प्रिंट करना हो, उस साइड को नीचे की ओर रखकर पेपर कैसेट में पेपर लोड करें।





▼

Giấy thường  
Kertas kosong  
साधारण पेपर

▼

Giấy dày  
Kertas tebal  
मोटा पेपर

Không nạp giấy cao hơn dấu mũi tên ▼ bên trong thanh dẫn hướng cạnh.  
Jangan isikan kertas di atas tanda anak panah ▼ dalam panduan tepi.  
एज गाइड के अंदर मौजूद ▼ तीर के निशान से ऊपर पेपर लोड न करें।

13

Đặt kích thước và loại giấy cho học đựng giấy. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này sau.

Tetapkan saiz kertas dan jenis kertas untuk kaset kertas. Anda boleh mengubah tetapan ini kemudian.

पेपर कैसेट के लिए पेपर का आकार और प्रकार सेट करें। आप इन सेटिंग्स को बाद में बदल सकते हैं।

14

Khi cài đặt giấy xong, màn hình điều chỉnh chất lượng in được hiển thị. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện điều chỉnh.

Apabila tetapan kertas selesai, skrin pelarasan kualiti cetakan dipaparkan. Ikut arahan pada skrin untuk melakukan pelarasan.

पेपर सेटिंग पूरी हो जाने पर प्रिंट क्वालिटी एडजस्टमेंट स्क्रीन दिखने लगती है। बदलाव करने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देशों का पालन करें।

15

Confirmation

To start Fax Setting Wizard, connect the phone line and touch Proceed.

This wizard may take some time to complete.

Communication is unavailable while changing settings.

Select (2) to cancel the fax setting wizard.

Close Proceed

Thực hiện cài đặt fax. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này sau. Nếu bạn không muốn thực hiện cài đặt ngay bây giờ, hãy đóng màn hình cài đặt fax.

Buat tetapan faks. Anda boleh mengubah tetapan ini kemudian. Jika anda tidak mahu membuat tetapan sekarang, tutup skrin tetapan faks. फ़ैक्स सेटिंग करें। आप इन सेटिंग्स को बाद में बदल सकते हैं। यदि आप अभी सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो फ़ैक्स सेटिंग स्क्रीन बंद कर दें।

16

Kết nối cáp điện thoại.

Sambungkan kabel telefon.

फ़ोन केबल कनेक्ट करें।


|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kết nối với PSTN hoặc PBX<br>Menyambung ke PSTN atau PBX<br>PSTN या PBX से कनेक्ट करना |
|  | Kết nối với DSL hoặc ISDN<br>Menyambung ke DSL atau ISDN<br>DSL या ISDN से कनेक्ट करना |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Cap điện thoại sẵn có       | Đường điện thoại RJ-11 / Kết nối điện thoại RJ-11. |
| Kabel telefon yang tersedia | Talian Telefon RJ-11/Sambungan set telefon RJ-11.  |
| उपलब्ध फ़ोन केबल            | RJ-11 फ़ोन लाइन / RJ-11 टेलीफ़ोन सेट कनेक्शन।      |

Tùy thuộc vào khu vực, cáp điện thoại có thể đi kèm với máy in, nếu vậy, hãy sử dụng cáp.

Bergantung pada kawasan, kabel telefon mungkin disertakan dengan pencetak, jika ya, gunakan kabel tersebut.

कुछ क्षेत्रों में प्रिंटर के साथ फ़ोन केबल भी आती है, अगर आपको फ़ोन केबल मिली है, तो उसका उपयोग करें।



Nếu bạn muốn dùng chung đường điện thoại với điện thoại của bạn, hãy tháo nắp và sau đó kết nối điện thoại với cổng EXT.

Jika anda ingin berkongsi talian telefon yang sama dengan telefon anda, tanggalkan penutup dan kemudian sambungkan telefon ke port EXT.

यदि आप इसी फ़ोन लाइन का उपयोग अपने टेलीफ़ोन के लिए भी करना चाहते हैं, तो कैप हटा दें और फिर टेलीफ़ोन को EXT. पोर्ट से कनेक्ट कर दें।

18

Kết nối máy tính hoặc thiết bị thông minh của bạn với máy in. Truy cập trang web để cài đặt phần mềm và cấu hình mạng.

Sambungkan komputer atau peranti pintar anda dengan pencetak. Lawati laman web untuk memasang perisian dan mengkonfigurasi rangkaian.

अपने कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएँ।

<https://epson.sn>

## PS/PCL driver

Tải xuống tệp thực thi của trình điều khiển từ trang web hỗ trợ của Epson.  
Muat turun fail boleh laku pemacu daripada laman web sokongan Epson.  
Epson सहायता वेबसाइट से डाइवर की एकजीक्यूट करने योग्य फ़ाइल डाउनलोड करें।

➔ <http://www.epson.eu/Support> (Europe)


➔ <http://support.epson.net/> (outside Europe)

## Troubleshooting

Để khắc phục sự cố, nhấn ② để được hỗ trợ. Tính năng này cung cấp các hướng dẫn từng bước và hoạt hình cho hầu hết các vấn đề như điều chỉnh chất lượng in và nạp giấy.

Untuk penyelesaian masalah, tekan ② untuk mendapatkan bantuan. Ciri ini memberikan arahan langkah demi langkah dan animasi untuk kebanyakan isu seperti melaraskan kualiti cetakan dan mengisi kertas.

समस्या निवारण के लिए, सहायता के लिए ② दबाएँ। यह सुविधा, प्रिंट क्वालिटी में बदलाव करने और पेपर लोड करने जैसी अधिकांश समस्याओं के लिए चरण-दर-चरण और एनिमेशन वाले निर्देश प्रदान करती है।



## For India e-waste Rules, Declaration

This crossed out wheeled bin label indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health, please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on the available collection facilities, please contact Epson India Pvt. Ltd. or the retailers where you purchased this product.

इस क्रॉस चिन्ह से अंकित पहिए वाला कूड़ादान सूचित करता है कि इस उत्पाद को सामान्य घरेलू कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए. पर्यावरण या मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने की संभावना से बचने के लिए, कृपया इस उत्पाद को अन्य कूड़े से अलग करें और सुनिश्चित करें कि पर्यावरण अनुकूल पद्धति से उसे पुनर्चक्रित किया जाता है. उपलब्ध संग्रहण सुविधाओं पर अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया एपसॉन इंडिया प्रा.लि. से या जिस विक्रेता से उत्पाद खरीदा हो, उनसे संपर्क करें.

Epson declares our product complies with the "India E-Waste (Management) Rules" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

एप्सन घोषणा करता है कि हमारे उत्पाद "भारतीय ई-कचरा (प्रबंधन) नियम" के अनुरूप हैं और नियमों की अनुसूची II में निर्धारित छूटों को छोड़कर सीसा, पारा, हेक्वावैलेंट क्रोमियम, पॉलिब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स या पॉलिब्रोमिनेटेड डाइफेनिल ईथर्स का 0.1 भार % और कैडमियम का 0.01 भार % से अधिक सांद्रताओं में उपयोग निषिद्ध है।

Epson Helpline: (9AM - 6PM) (Mon - Sat) [www.epson.co.in](http://www.epson.co.in)

Call - 1860-123-001-600 (multilingual)

Call - 1800-425-0011

Call - 1860-3000-1600